


UNIVERSAL
LIBRARY

OU-234407

UNIVERSAL
LIBRARY



جس کے واسطے طلبِ احسان کی رو کی تیرے لیے گئے ہیں
 رسالہ نمبر ہشتم مگر کون کیے یا نہیں



ڪرنل جي پيٽرلي - آرمي - ايس - سي - اي صبا

سابقہ پرنسپل طاہرہ لعل رٹکتی کا

لالہ بہار علی گیلانی

ہیڈ مینٹوس سٹریٹ سروسز کی زبان اردو میں ترجمہ کیا

جہاں نہ ملا کس لجر و تکی میں جہاں گیا

۱۹۰۸ء

٧

<◇>

P A P E R S

PREPARED FOR THE USE OF THE

THOMASON CIVIL ENGINEERING COLLEGE,
ROORKEE.

No. VIII.

ROADS.

COMPILED BY COLONEL J. G. MEDLEY, R.E., A.I.C.E.,
LATE PRINCIPAL, THOMASON COLLEGE.

TRANSLATED BY LALA BEHARI LAL,
(Late Head Native Master, Thomason College).

ROORKEE:

PHOTO-MECH. AND LITHO. DEPARTMENT, THOMSON COLLEGE, ROORKEE.

1908.

سائنس ٹرکون کا

باب اول عاریت سٹرکمن

(۱) سٹرکون کی اصلی شکل موافق ان مطالب کے کہ جن کے لیے وہ بنوائی جاتی ہیں اور نیز موافق اس مخت کے جو کہ ایک عیار کرنے میں صفت ہوتی ہے بہت مختلف ہوتی ہے ابتدا میں ایک پکنڈی یا میٹھا کو کہ جس پر ایک سپرل چل سکے بھو ایک سٹرک کے تصور کے تحت ملے ہوئے کے جنگلوں میں درختوں پر تنہا اگلے کے یا کوئی نشان دہی کے رہنمائی سمت کے نکادے تھے جیسے کہ جہازوں کے آدبی بوسیدہ لباس یا ساروں کے یا بوسیدہ دیکھنے اپنے سار کے یا معلوم کرنے سمت ہوائے اپنے راستے کو طے کرتے ہیں تو اب جنگلوں میں جبکہ مسافر اوسے ایک راستہ پر ہو کر آدین جاوین گئے تو مبدل وں کی آمد رفت کے ایکسٹن جانی گئی اور یہی اول ابتدائے سٹرک کے بنوائے کی ہے لیکن ایسے راستہ پر دریا خواہ تو بوسیدہ ترین گے یا پائے آب اور نکلے یا بذریعہ بیرون کے عبور ہو سکے تھیں یا ایک بہت کم چوڑی دھار پر گئے ہوئے درخت استعمال میں آسکتے ہیں اور ہاروں کی دھاروں کو پہاڑی روؤں کی سطح کی پیروی کرنے سے عبور کر سکتی ہیں مگر جبکہ کہ آمد رفت بڑھتی ہے مختلف جانور بار بار یہ کیسے استعمال میں آتے ہیں مثلاً بھوڑے انگلستان میں برون کے دھونے کے لیے تانور کہ چند سال گزریے استعمال میں آتی تھی اور شرقی ہند یعنی ہندوستان میں شتر اور بھوڑے اور گدھے اور سیل واسطے بار بار دریا کے کنارے میں اور تربت کی گھاٹیوں میں چاہ کے لائے اور نکل کے لیے کیے گئے بیڑوں سے کام لیا جاتا ہے ان جانوروں کی آمد رفت کے لیے راستہ کی مدد کرنے کی ضرورت متصور ہوئی لہذا بیٹیاں زیادہ کشاف بنائی گئیں اور جنگل صاف کیے گئے لکڑی کے بوٹوں کے پل بنوائے گئے یا بوسیدہ چوبلی یا خالی میٹھے یا کھال چولائی ہوئی استعمال میں آئیں مگر چونکہ جانور انکی

قوت بہ نسبت لاوینے کے بارکشی میں بہت فائدہ دے لگ سکتی ہے لہذا اسباب
 ٹی بارہ داری اور مسافروں کی سواری کے لئے گاڑیاں جلد تر بنوائی گئیں اور تب خیال ہاؤن کی
 مرتب کرنے کا ملاحظہ ہوا اور یہی خیال گذر کہ سڑک اس قدر بلند بنوائی جائے کہ وہ بارش کے پانی
 اور یاد کے سیلاب سے محفوظ رہے اور پانی اونکی سطح پر سے سات سہولیت کے بہہ جائے یعنی
 پانی کے راستوں پر تختہ پل تجزیہ کے جاوے اور انجا کہ سطح سڑک کی تختہ بنوائی جائے کہ جس سے
 تشرش کم ہو جائے اور طاقت جانوروں کی بھی صرف نہ ہو اور سواروں کے ہر برج کا یہی اندیشہ کم
 ہو جائے ان وجوہات کو عمل میں لائے کے لئے خیال گذر کہ ایک مینا خط کر کا میا سید ہائند کیا جا
 کہ جس کی تعمیر اور درست میں کم صرف ہو اور فائدہ صلاہی اور سکا تھوڑا ہو ۛ

(۲) سڑکوں کے فوائد کو اب زیادہ طول دینا فضول معلوم ہوتا ہے اور اب اتنا ہی کہنا کفایت
 کرتا ہے کہ ہندوستان میں اوس کی فوائد اتنے زیادہ سمجھے گئے ہیں کہ فی زمانہ کئی سڑکیں اس ملک کے
 مختلف حصوں میں بنوائی جاتی ہیں اور کچھ بندر پار ہو چکی ہیں اور یقین ہے کہ آئندہ کو بھی ہونوائی
 جانے کی اب سیکے سیاست ہی حاکمہ اوٹھا کر ہم بیان اون سڑکو نکالتے ہیں جنکو قیود و حدود طوع
 خشک موسم کی سڑک کہتے ہیں اور اونے اسی نام سے یہ بنوائی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سڑکیں
 عاریت بنوائی جاتی ہیں اور بنیادین اون تختہ سڑکوں کی ہوتی ہیں جو ایک نیے صوبے میں بنوائی
 منظور میں لیکن تختہ سڑکوں کے بنوانے میں بہت محنت اور وقت اور عقلندی صرف ہوتی ہے
 اور کچھ سڑکیں کچھ تھوڑے ہی سے خرچ میں طیار ہو جاتی ہیں مگر اونکے تیار کرنے میں سہاہت
 کی ہوشیاری بہت ضروریات سے ہے کہ جو کچھ کام اون پہ بنوایا جاوے وہ انجام کو فضول نہ سمجھا
 جائے اور جو کچھ کہ ترقی اون کی بعد میں کی جائے خواہ وہ کتنی ہی عرصہ بعد ظہور میں آوے لیکن
 راہ راست پر ہو دے ۛ

ۛ
 فرض کرو کہ ایک ایسی سڑک کسی جنگل ملک میں کہ جس کا کوئی نقشہ مرتب نہیں کیا گیا ہے
 ایک قصبہ یا آبادی سے دوسرے کسی شہر تک بنوائی منظور ہے اب اگر اونٹوں اور اونٹوں

کے درمیان بذریعہ ایک کپاس اور جبریب کے ایک گروہ چالیش کا کیا جائے اور پہراوسکا
نقشہ کاغذ پر بنایا جائے تو سبز رنگ ایک جائے کی بلندت دوسرے کی تحقیق ہو سکتی
اور پہر ایک خط سے قلم درمیان اون دونوں جائے کے بذریعہ کپاس کے مقرر کر سکتے ہیں
یا ایک خط سے قلم اسطو پر بھی مقرر ہو سکتا ہے کہ اگر دو جہڑی کسی سمت میں کچھ فاصلے
سے کھڑی کی جائیں تو اب بوسیلا ایک تیسری جہڑی کے اون دونوں کی سیدہ میں کھڑی کوئی ہے
ایک خط سے قلم کوئی میل تک مقرر کر سکتے ہیں اور یقین ہے کہ اس میں غلطی ہی بہت کم ہوگی
لیکن جس حالت میں کوئی کپاس دستیاب نہ ہو سکے تو کسی جائے پر کچھ آل و شن کر کے یہ
اوسکی سمت دوسری جائے سے بذریعہ اوسکی دھونی کے دیکھ سکے ہیں ۵

یہ خط جبکہ اس طو پر مقرر ہو جائے اور اسکی داغ بیل زمین پر لگائی جائے تو ایک نیلے ملک میں
واسطے کار آمد کیے وہی ایک بہت اچھا راستہ ہوگا اور اگر وہ خط سڑک کا نہ ہو تو بھی واسطے
رہنمائی کے بہت پسندیدہ ہے کیونکہ کل گھوم چوکہ تمام اشیائوں سے ہوگی اوسکی جانب کو اون کی
جبکہ اس خط کی داغ بیل لگائیے تب اوسکی طرفین کا جھگل دسل یا مین یا میسٹ فیٹ کی چوڑی
ٹک صاف کرنا پائے اور اوس کے دونوں جانب میں ایک خندق بطور موری کے کھودی جائے اور
سٹی خندق کی اوسکی تھیں ڈالی جائے کہ جس سے بارش کا پانی طرفین کی نالیوں میں سجائیے
بعد اس کے اوسکی ناہموار سطح حتی الامکان ہموار کی جائے اور چھوٹی چھوٹی دھاروں پر عاریتاً لکڑی کے
پل لگوانے دستیاب ہو سکے بنوادے جائیں اور اگر پل نہیں سکے تو ان کے کنارے اگر ضرورت ہو تو تھوڑی
سی دھاروں کو ایدجائیں کہ جس سے گاڑیاں بوقت خشک ہونے و مار کے یا جبکہ اوس میں قدرے پانی ہو
بآسانی پار ہو ترسکیں اور اگر مصالح دستیاب ہو سکے تو اون دھاروں اور سطح دریا پر کھنجر بنوادیا
جائیے ۶

البتہ ایسی جگہ کو جب تک کہ وہ سیلاب سے بلند نہ کی جائے پختہ بنانا غیر جواب ہے لیکن بعد
برسات کے اوسکی مرمت حتی الامکان کروا دینی لازم ہے اور ایک خشک ملک میں جیسا کہ

شمالی حصہ ہندوستان کا یہ ایسی سڑک گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بارہ مہینے میں یہ
 چھ مہینے تک جاری رہ سکتی ہے ہندوستان میں ایسی بہت سڑکیں ہیں اور اگرچہ ویسے اچھے پنہن
 میں تاہم اس ملک کی لیکون یہ جو کہنگ اور تیر کی بنیادوں اور مرمت کی جاتی ہیں بہت بہتر ہیں
 ایسی ایک سڑک کے بنوانے کا خرچ سو روپیہ ہے پانچ سو روپیہ تک فی میل کے حساب سے پڑتا ہے
 موافق قلت ضروری یا وقت کے جو کہ زمین کے درست کرنے میں ہوتی ہے یا بس چند زیادہ
 یا بہتر بنوائی جاتی ہے :

(۳) واضح ہو کہ بجائے پختہ بنوانے سڑک کے کئی عاریتاً تیر کمین عمل میں آسکتی ہیں مثلاً اگر
 اصلبل کا کوڑا اور گھاس دستیاب ہو سکے اور وہ سڑک کی ریتی سطح پر پھیلا جاوے تو اس سے
 وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور اگر کوئی سڑک ایسے ایک ریپر ہو کر گزرتی ہو کہ جس میں بہت ریت
 ہو ویسے تو اسکو اسطور پر چھارنا چاہیے کہ جتنی غیر جمی ہوئی ریت ہو اسی کو اتنی کٹوائی مناسب ہے کہ جب تک
 تر اور سخت سطح نکل آوے تب اس پر چھار دیا اور کسی سخت گھاس کے گٹے جو کہ اکثر اس ملک
 میں دریاؤں کے کناروں پر پیدا ہوتی ہے چھ چھ انچ کے قطر کے بنوا کر بطور فرش کے چھو ادینے چاہیے
 اور پھر ان سب پر ایک ڈیرہ فیٹ مٹی ڈال کر خوب کٹوائی جائے ایسی سڑک مشکل تمام ایک
 سال تک تیر سکتی ہے لیکن دیکھنے والے میں بھی خرچ بہت نہیں پڑتا ہے اور فائدہ اس کا
 بہت ہے کیونکہ گاڑیوں کے چوہاؤنوں کے محنت گینچے کی بہت ریت میں نہ جاتی ہے اور
 وہ محنت ایک دن کے سفر سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے یہ ترکیب بڑے بڑے دریاؤں پر
 موافق تلج کے ساتھ بڑی کامیابی کے عمل میں آئی ہے اور نیز ایک دلدل سے گزرنے کیسے
 بھترے کہ ذکر اس کا آگے کریں گے :

(۴) فیصل نل ایک ایسی قسم کی سڑک کی ہے جو کہ پنجاب میں دریاے چناب کی ریتی
 سطح پر بنوائی گئی ہے :

کل لمبائی سڑک کی دریاۓ چناب کے اترنی میں ۱۰۰ فوٹ کی پڑتی ہے کہ جس میں ۱۳۰ فوٹ کی لمبائی پر سال گذشتہ میں ٹنکر ٹوایے گئے تھے اور وہ حصہ بخوبی اب تک قائم ہے اور ۳۵ فوٹ کی لمبائی یعنی سڑک کی پشتہ بندی سے دریاۓ کے جنوب کی طرف ۱۰۰ فوٹ تک وپر مضبوط زمین کے قائم ہے اور تھایا کی لمبائی یعنی ۱۰۰ فوٹ اور بالکل ریت کے ہے ۛ تفصیل اس پچھلے حصہ کی درست کرنے کی سب سے کہ اوپر اس کے ایک تہہ گھاس کی بنڈون کی کہ بن میں سے ہر ایک بنڈ ۲۴ فوٹ لمبا اور ۱۹ انچ قطر میں تہا ڈالی گئی تھی اور انکو ایک سرے سے خوب مضبوط باندھ دیا تھا اور پھر ایک تہہ چکنی مٹی کی ۶ انچ موٹی اوپر ڈالی گئی تھی اور پھر لمبا ایک کدوہ لیکو بنیں نہ بچاویے اکثر گھاس اوپر پھیلا دیا کرتے تھے ۛ

واضح ہو کہ پشتہ بچانے بنڈون کے ایک انچ چکنی مٹی ریت پر پھیلا دی گئی تھی اور جہاں کہیں کوکڑھا نظر پڑا وہ سب بھر دیا گیا اور نیزہ سڑک کے نیچے حصوں کو بلند کر دیا تھا اس لیے کہ پانی کے جمع رہنے سے کچھ خطرہ بننا وکونہ پہونے

سوائے اس کے اور جہاں کہیں سڑک تیار کی گئی تھی وہ سنہ ایک دو انچ بلند ریت سے تھی اوسکے تیار کرنے میں کل روپیہ ۱۹۰۱ کے وہ سہ آنہ فی سو مربع فوٹ یا ۳۲ روپیہ فی سو لینے فوٹ کے حساب سے سنہ ہوا تھا اور بعد میں مجھے کام بہت مفید معلوم ہوا کیوں کہ اوسم نسبت ریت کے بارکشی کی محنت بہت بچتی تھی اگرچہ ایسی سڑک صرف ایک ہی موسم تک قائم رہ سکتی ہے تاہم فائدہ اور انتظام اوس سے ایسا اچھا ہوتا ہے کہ کل تجارت کے راستوں پر اوسکا بنانا بہتر تصور کیا گیا ہے اور جہاں کہیں کہ بنڈون میں محکمہ کدوہ لیکن تو سڑک اویسے اور زیادہ اچھی ہو جاوی گی ۛ

(۵) سہارا ناچتی سڑکوں کا بوسیلا ریت کے

سابقہ میں کئی جیسے کچی سڑک کے جو کہ درمیان شہر پر دم اور پارسی ڈیے کے ضلع کاؤ میں واقع ہیں برسات کے موسم میں ناقابل گندہ کے ہو جاتے تھے کیوں کہ مٹی وہاں کی بہت چکنی ہے

اگرچہ ایک مہوار سطح چکنی مٹی کی خشک موسم میں واسطے ایک سڑک کے ایسی مفید ہے جیسے کہ ایک مہوار سطح صاف ریت کی جلی کہ کترشش مخصوص متوسط ہوا اور بخوبی سیکھی ہوئی ہے جیسے کہ آئینہ کے گن ریے پر ہوتی ہے :

لفیٹ انگرام صاحب جو کہ سترم سڑک کے تھے انہوں نے چھوٹی کی بجائے پختہ بنوائے اور سپر ایک تہہ ریت کی بچھا دی جائے کیونکہ پختہ بنوائے کیسے ایشیا ہی اویس کے گرد و نواح میں دستیاب نہ ہو سکتی تھی اور یہہ تجویز اونٹے حاکم بالائے ہی منظور کی

لفیٹ انگرام صاحب اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ ریت جو کہ سڑک مذکورہ پر شتر برسات کے ۸۵۹ امین ڈالا گیا تھا خشک موسم میں واسطے آسودہ گڈیوں کے اگرچہ کچھ بہاری معلوم ہوا تھا لیکن برسات میں وہ بہت سخت ہو گیا اور سپر گاڑیاں اس پر خشک موسم میں بھی سہا آسانی کے آسودہ کرتی رہیں جیسے کہ پیش تر کہی ہوئی تھی اس سڑک کو ۱۸۵۹ کے برسات سے کچھ نقصان ہوا تھا مگر بعد میں وہ ریت چکنی مٹی سے ایسا مل گیا کہ سطح سڑک کی بہت سخت ہو گئی اور آسودہ گڈیوں کی اوسپر سم بہاری وزن کے ہونے لگی اگرچہ وہ سڑک بہت زیادہ آسودہ گڈی کے بہت کچی تھی لیکن اوسکی مرست میں بھی بہت کم خرچ پڑے تھا کیونکہ لیکن جو کہ سڑک میں پڑ جائیں تھی وہ خود بخود ایک بہاری پنہ کے برسینے سے بھر جاتی تھیں اور بعد میں سڑک پر ویسی ہی سخت ہو جاتی تھی جبکہ لفیٹ انگرام صاحب نے یہ حال اوس کا دیکھ کر برسات سے پیشتر اوس کی مرست میں کم خرچ کرنے کیلئے :

(۶) ایسی سڑکوں کے لئے جو کچھ بہتر ائی عمل میں آویے اوس سے اول خطرہ ناک مزاحمتیں رفع کی جائیں اور یقین ہے کہ اون کے نفع کرنے میں کچھ مشکل ہی نہ ہوگی مگر جو کچھ وقت سڑک کی موافق ایک شہیر کے صفہ اس کے ایک کمزور سے کمزور خبر پر موقوف ہے لہذا یہ ہمیشہ ساتھ آسانی کے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ بہت خطرہ ناک مزاحمتیں کیا ہیں اور یہ

تجربہ کر سیکے ہیں کہ مبلغ ساتھ کفایت کے کس نزدیک یہ مسئلہ کجا میں یعنی ایک شے کا
 بنوانا بہتر ہے یا کسی شے کا کہو دو انیا کہ سطح سٹک کی درست کروانی معین ہوگی یا کہ کسی
 پل کے بنوانے میں زبان فائدہ ہوگا یا نہ سب خیال ہر ایک حالت میں اوپر مختلف وجوہات
 کے منحصر ہیں مگر کچھ غور کرنا بھی واجب ہے کہ جس کے موافق عمل کیا جاوے
 اور اس کا ذکر آگے ہوگا

ایک عام غلطی ہندوستان میں یہ ہے کہ کچی سڑکوں کو بہت زیادہ چوڑی بنوائے ہیں اگر
 سوداگری کے لیے ضرورت ایک کچی سڑک کی ہو دے تو یہ بہتر ہوگا کہ وہ مستقیم
 فیرٹ چوڑی بنوائی جاوے اور خوب مرمت ادا کی جوتی رہی بہ نسبت اس کے کہ چائیس
 فیرٹ چوڑی ہو دے اور جہاں تھان پیون کی لیکون سے کچی ہوئی یا صنعت پر گھاس نہی ہوئی ہے
 مرمت پڑی رہی سو ایسی کچی چوڑی سڑک درکنی حالتوں میں بہی بہتر نہی کیونکہ بعضی
 جائے پر کچھ تھوڑی سی دور تک کچی سڑک بہت زیادہ دیرت یا دلال کے یا بہت کچھ کیڑے
 کیلے کے ماف بل گذر کے ہو جاتی ہے ایسی حالتوں میں یہ بخوبی ظاہر ہے کہ اون کی
 سی جائے کے درست کرنے میں بہت دام صرفہ ہون گئے ہ

باب دوم سمت و دھچال و اڑا تراش سٹر کو مکنا

(۷) اب ہم بیان پختہ سڑکوں کا موافق تفصیل ذیل کیے کریں گے
اول ذکر اونکی سمت کا دویم مثال کا سویم آڑیے تراش کا چہارم اونکو پختہ بنوانے کا
چہم اونکی پیدایش اور تجویز اور پختہ کا ششم اون کی تمییز اور ہفتم اون کی
مرمت اور نگہداشت کا

سمٹل جب کہ اور سب چیز مساوی ہوں تو کسی ایک سڑک کو تقسیم بنانا چاہیے
کیونکہ درمیان دو نقطوں کے وہ بھی ایک کم ہے کم فاصلہ ہوتا ہے اور بلا ضرورت اونکو زیادہ
لبنہ کر لینے سے چھپے خرچ زیادہ پڑتا ہے اول سوداوس مسافر کا جو کہ اوس بلا ضرورت حصے
بنوایں من صرف ہوگا دویم خرچ اونکی مرمت کا سویم وقت اور محنت جو کہ اوس سفر کرنے
میں صرف ہوگی لیکن ایمن اس امر کا بھی لحاظ واجب ہے کہ ایک سڑک کے بنوانے سے بڑی
غرض یہ ہے کہ ملک کی سوداگری میں سہولیت ہو اور باراد اسکے وہ حتی الاسکان جتنے زیادہ قصبوں
اور گاؤں کے نزدیک یا اون کے اندر ہو کر گزریں گے وہ بہتر ہے اور صحت انجینیر کو ایسے موقع پر
سات ہر مندی کے وہ تیز ترین سوچنی چاہیوں کہ جن سے طبعی روک جو کہ اوس کے راستہ میں
آویں اون پر وہ غالب ہوں

(۸) سگر اور یہ کہ ایک سڑک میں بنسبت میدائی کے آسانی ذہال کی زیادہ فوجیت کہتی ہے
اسلئے جہاں وہ حاصل ہو سکتی ہو وہاں تقسیم ہونیکا کچھ لحاظ نہ رہنا چاہیے اور یہ بھی ایک بڑا
امول سڑکوں کے لگانے میں منظر رہے

کشتی ہواریا پہاڑی ملک میں ایک میدی سڑک صرف قصبہ پر دیکھنے سے خراب معلوم
ہوگی کیونکہ خواہ وہ کسی پہاڑ کی گہری چوٹی پر چڑھے اور پر کہوہ میں اوترنے سے بلکہ ان طبعی
روکوں پر زیادہ صدمہ کرنے سے شگاہری گہری کہوڑائی اور پستوں کے باندھے سے حاصل

ہو سکتی ہے ایک جی سٹرک اوپر کو تینے جن کے بجائے چڑنے اوپر پہاڑوں کے اوپر کے گرد بکر لڈر سے اور
 یہ بات رزاقات بغیر زیادہ کرنے اور سکی لبنائی کے حاصل ہو سکتی ہے سسٹم اگر ایک نصف
 اور موافق نصف کوئے کے اوٹار کہا جاوے یعنی قاعدہ اسکا ہر شکل سطح ستو جی نصف دائرے
 جو کہ اوس کے دو متقابل کے سرور کو جصل کریں گئے ہر ایک صورت میں مساوی ہوں گے خواہ
 تو یہ متوازی افقی کے لڈرین یا عمودی حالت میں یا ایک اندھے کو میز پر رکھ کے دیکھو کہ ایک خط
 متوازی جو کہ اوس کے ایک سرے سے دوسرے میں لایا جاوے گا کہ چند زیادہ بڑا اوس خط سے
 نہو گا جو کہ اوس کے اوپر کو لڈر اور نہین دو نقاط کو ملا دینا اسطرح پر وہ سٹرک جو کہ ایک پہاڑ کے گرد
 پھر لڈر کی گئی کچھ نہ یادہ لبنائی اوس سے نہو گی جو کہ سیدھی اوس کے اوپر کو
 گزرے گی

لہذا ایک ہموار اور عمدہ سٹرک بہ نسبت ایک سیدھی اور ڈھلان سٹرک کے اگر بہت زیادہ
 لبنائی ہی ہو تاہم قائم رکھنا چاہئے کیونکہ اوس پر اگلیں ساتھ تیز رفتار کے اپنے وزن کو
 بہت سہولیت تمام کیچ کے گا اور ایک ڈھلان سٹرک پر صحت ایک تھوڑا حصہ اپنے وزن کا اور ایک
 پہاڑی کے لیے جانیکا اور وقت اترنے کے اوس کو اپنی رفتار کم کرنی پڑے گی لہذا یہ ایک عام
 قاعدہ ہے کہ لبنائی ایک سٹرک کی متوازی افقی میں ساتھ فائدہ کے ہمیشہ زیادہ کرنی چاہئے یعنی چڑاؤ
 کے چاؤ کے لیے اوس کو کم سے کم سٹیل مرتبہ زیادہ بہ نسبت عمود بلند کی کے رکھنا چاہئے اگر ایک
 ۱۰۰ فٹ بلند پہاڑ چڑھنا منظور ہو تو ایک سٹرک کو اس قدر زیادہ چکر دینا چاہئے کہ اوس کی
 لبنائی ۲۰۰۰ فٹ ہو جاوے

(۹) کسی ایک سٹرک کو سیدھی سمت سے اوپر ایک ایسی بلند زمین کے گہوم دنیا ہی
 بہتیرے کہ جس کا پانی بخوبی بہہ جاتا ہو وہ اور بہت کم پشتہ بندی اور چون کے بنانے کی
 ضرورت ہو وہ یا جہاں کہ بہت گہری گہری کھدائیاں نہتی ہوں یا شیارہ اسٹیل
 سطح سٹرک کے نزدیک سٹرک کے دستیاب ہو سکتی ہوں کہ جس سے روپے کی بچت

اول تو اس کی تعمیر زمین اور بعد میں موسمی مرمت کے وقت ہوتی رہے اور ایک ہڑی بھی
 گہرا اس موقع پر ہی سڑک کو دینی لازم ہے جہاں کہ وہ دریاؤں پر گزریے یعنی اوٹکوہ بان
 ایسی سہل میں گھومنا چاہیے جہاں کہ زمین واسطے تعمیر پلوں کے بہت سمجھی جائے
 ایک سڑک کے خاموت کر کے زمین جو کچھ کوشش کی جائے وہی ہڑی ہے اگر کوئی سڑک
 خراب پسند کی جاوے گی تو اس کی تعمیر اور مرمت کے لئے بہت بڑی خرچ پڑے گا اور بعد چند
 سال کے جب کہ حال ملک کا ساتھ ہوشیاری کے تحت ہو جائیگا تو ایک درنی سڑک کا بنانا
 مندرجہ ہوگا باوجودیکہ اس تیار کی ہوئی سڑک کے پل اور سواری وغیرہ بنائی چھوڑ دینی
 پڑی گی اور برعکس اس کے اگر سڑک ساتھ عقلندی کے نکالی جاوے گی تو باوجودیکہ نہ دیوان کے
 پل بنانے اور اس کی سطح کی مرمت کو دینے سے زیادہ خرچ کے سبب غیر مناسب معلوم ہو دے گی
 تاہم جو کچھ کہ کاروبار تیار کر دیا جاوے گا وہ راہ راست پر ہوگا اور بعد میں کچھ صنایع نہوگا
 (۱۰) اس مفید سفین کی بابت ایک زمرہ کارانجینیر کی کیفیت میں معلوم ہوتی ہے

پورانی پشتہ کی چوٹی پر ہم فیٹ

مبندی پشتہ کی ہم فیٹ

و بال اطراف کا ہفت عدد کے واسطے ایک عمود

پلوں کی محرابوں کی چوڑائی ۳۰ فیٹ

سڑک کے پختہ حصہ کی چوڑائی ۱۹ فیٹ کہ جس کی مرٹائی ۹ انچ ہو

نخ نشی کے کام کا بحساب ۲ روپے ۸۰ فی ہزار مک فیٹ

نخ ایک میل سڑک کے پختہ بنانے کا فی انچ موٹی کے پئے ۵۰ روپے

چنچ اس کی مرمت کا فی سال فی میل ۵۰ روپے

چنچ چھوٹے چھوٹے پلوں کا فی لینے فیٹ جن میں پانی کے نکاس کی چوڑائی ۵۰ فیٹ تک

ہو ۵۰ روپے تک

چڑھتا ہے اور اس کا مقابلہ موافق قاعدہ ذیل کیے جس طور پر ہو سکتا ہے

منج ایک میل کی شے بندی کا $m \times (20 + 20) = 240$ بنج ۲ روپیہ ۵ آنہ فی ۱۰۰۰ کمر فیٹ = ۵۶

یاقہ آسنہ پانی فی فریٹ

∴ ضریح ایک میل کا = $5280 \times 66 = 348480$ روپیہ

خیر چھوٹے چھوٹے یون کا $\frac{100 + 65}{8} = 18.625$ روپے فی ٹن

اس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک میل کے پستہ میں بہ نسبت چوڑے چوڑے پنوں کے ۳۶ گونہ

زیادہ خچ پڑتا ہے اور بڑے پٹن میں آفیرٹ لینے راستہ آب روان کیے لئے اس قدر خچ ہو جاتا ہے

جہاں ایک میل کی پشتہ بندی میں

خرج ایک میل تختہ سڑک بنوانے کا $9 \times 650 = 5850$ روپے یعنی آشتہ بندی کے دو چہند

حسپرجیے ہی زیادہ اور ایک سال کی مرست میں واسطے قیام رکھنے چنتہ سرک کیا۔

خرج ہوتے ہیں اور واسطے کچے مہر کے ۵۰ روپہ اس حساب سے واسطے پختہ حصہ کے ۲۰ سال کا

چارج - ۲۰۰ × ۶۰۰ = ۱۲۰,۰۰۰ روپیہ فی سیل ایسے خرچ بچ حصہ کا ۲۰.۵ روپیہ فی سیل یعنی ۶ گلوں

زیادہ بہ نسبت پشتہ بندی کے پڑتا ہے

(۱۱) بیان مذکورہ بالا یہ بخوبی ظاہر ہے

اول کہ کل آرٹھی موریوں کو حتی الامکان جہانگیر چیکین یا ناچاریے اور پتہ بندی کی لمبندی

کاتنا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے تمنا کر سکر کی لمبائی کا کہ جس سے بچت اشیاء

کی ہو

دویم واقعہ کہ مسیح اشیائی کا جن یہ سڑک پختہ نہ ہوا جاتی ہے ایک نادر خبر ہے اور

اوسکی تخفیف ایک نئے خط سطر کے پسند کرنے میں قانون کے نزدیک کیے باعث ہو سکتی ہے

لہذا وہی سڑک کہ جسکی نزدیک کان اون اشیاء دن کی کہ جیسے وہ پختہ نہائی جاسکتی ہوں
 بہت سے بہ نسبت اوسکے کہ جس سے وہ یہ دور ہوں فرض کرو کہ سال بہرین سڑک کی
 شکت و بخت میں ۵۰۰ مکسرفیٹ اشیائی فی میل مسرت ہوتی ہے اور قیاس کر کہ ہر ایک
 میل میں بہ سبب نزدیک کی گئے ۸ آنہ فی ۱۰۰ مکسرفیٹ پختے ہن تو کل بخت فی سال ۳۷۰ روپیہ ۸ آنہ کی
 فی میل ہوئی اور ۲۰ سال میں ۷۰۰ روپیہ پختے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر ہم میل کی بخت ڈھولائی میں پڑ
 تو ایک میل کی شتہ بندی کا خرچ اوس سے وصول ہو سکتا ہے یعنی بغیر بڑے خرچ کے اوسی
 سڑک کو پانچہ اور زیادہ ہنی کر سکتے ہن اور فی سیکڑہ ۱۶۵۶۶ فیٹ اس سے پانچ گھوم ملجاٹ
 ایک خط مستقیم کے کل لبنائی میں دیے سکتے ہن

انجام کو جسکے یہ معلوم ہو کہ سڑک کے گھوم دینے سے نہ تو چھوٹے چھوٹے پٹوں کی بخت ہوتی ہے اور
 نہ سڑک نزدیک کسی کاننگ کے گزرتی ہے تو بندی پشتہ کی موافق نفع تقصیل ذیل کے زیادہ
 کرنی چاہیے کہ یوں کہ اوسمیں کچھ زیادہ خرچ نہ پڑیگا

بندی پشتہ کی ۵ فیٹ تک خرچ ۲ روپیہ ۸ آنہ فی ہزار مکسرفیٹ

” ۵ فیٹ سے ۱۰ فیٹ تک ” ۳ روپیہ ”

” ۱۰ فیٹ سے ۱۵ فیٹ تک ” ۳ روپیہ ۸ آنہ ”

بچار فاصلہ کا ۲ میل میں آیا ۱۶ جب کہ پشتہ ۱۳ فیٹ بلند کیا جاوے

” ۳ = میں آیا ۱۶ ” ۱۰ فیٹ

” ۴ = میں آیا ۱۶ ” ۸ ۶ ۳۰

” ۵ = میں آیا ۱۶ ” ۷ ۶ ۳۵

” ۶ = میں آیا ۱۶ ” ۶ ۶ ۴۳

” ۷ = میں آیا ۱۶ ” ۶ ۶ ۱۰

” ۸ = میں آیا ۱۶ ” ۵ ۶ ۸

بچاؤ فاصلہ کا ۹ میل میں آیا $\frac{1}{4}$ جب کہ پستہ ۵۰ فیٹ بلند کیا جاوے


” ۱۰ ” میں آیا $\frac{1}{4}$ ” ۵۰۳۲ ”

” ۱۵ ” میں آیا $\frac{1}{4}$ ” ۵۰۰ ”

واضح ہو کہ اگر سڑک $\frac{1}{4}$ سے $\frac{1}{2}$ حصہ تک لبنائی میں کم ہو سکے تو اس کے کل پستہ بندی کی
 بندی ایک فیٹ زیادہ کرنی چاہیے اور $\frac{1}{4}$ سے $\frac{1}{2}$ تک کیے $\frac{1}{4}$ فیٹ اور $\frac{1}{4}$ سے $\frac{1}{2}$ تک کیے گئے
 ۴ فیٹ اور $\frac{1}{4}$ سے $\frac{1}{2}$ تک کیے گئے ۳ فیٹ زیادہ کرنی لازم ہے اور اگر اس کی لبنائی $\frac{1}{4}$ کم ہو جائے
 تو پستہ بندی ۹ فیٹ اور $\frac{1}{4}$ سے ۹ فیٹ اور $\frac{1}{4}$ کے واسطے ۹ فیٹ زیادہ بڑھائی جائے
 مثلاً فرض کرو کہ ایک سڑک کے درمیان میں ایک کہوہ ایسی چایل ہوئی کہ جس کی چوڑائی
 ایک میل ہے اور اوسکے محور کے لئے ایک سی پستہ بنائی مطلوب ہے کہ جس کی اوسط
 بندی ۱۴ فیٹ نکلتی ہے اور اگر اس سڑک میں ایک میل کا گہوم دیا جاوے تو وہ کہوہ چمکتی
 ہے اب اگر سب وجوہات دو صورتوں میں لیتے ہیں تو جتنا خرچ ۱۴ فیٹ کے پستہ بندی میں
 ہوگا اتنا ہی ایک میل کے گہوم میں پڑے گا سوائے اس کے اول صورت میں مسافروں
 کو ایک میل کا بچاؤ ہے لہذا اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف پستہ بندی کے بجائے
 کے لئے سوائے ایک سہاڑی ملک کے کہ جہاں بہت کھڑا ڈال چایل ہوتا ہو دے کسی سڑک
 کو شاد و نادر گہوم دینا چاہئے

(۱۲) زیادہ گہوم بھی کسی سڑک کو بغیر بہت بڑھانے اس کی لبنائی کے دیکھتے ہیں
 جیسے کہ بیان ذیل سے واضح ہے

فرض کرو کہ فاصلہ درمیان آدرب کے ۴ میل ہے اوسکے نصف پر نقطہ س سے ایک عمود



تو بنائی خط آدب کی نسبت اب کے صرف ۴ فی سیدہ زبان ہوگی مگر صاف چمکتی

اون دو وقت کے نصف فاصلہ پر کہ جن کو ملنا منظور ہے ایک وسعت ۸ میل کے واسطے پسند کرنے
ایک خط سڑک کے کہ جس کی لمبائی ۴۰ فی سیکڑ ہے زیادہ نہیں مل سکتی ہے

مرض کرو کہ بیسنگ دو قطاط کی کہ جنکو ملنا منظور ہے ۹۰ ہے یعنی وہیے ٹھیک شوق وغیرہ
میں ہے اب جس صورت میں کہ بیسنگ سڑک کے کسی خیزی ۱۰۰ ہے زیادہ اور ۸۰ ہے کم
نہیں ہے تو وہ خط سڑک کا یہی واسطے کار آمد کے اوٹا بی چوٹا شمار کیا جاتا ہے جیسا کہ ایک خط تقیم
اور اوس میں صاحب بنجیر کو واسطے پسند کرنے راستہ کے بہت تجاویز ہے کہ جس سے
وہیے اول چوٹے چوٹے پٹوں اور دو کم آمد نکڑ اور سو کم مٹی کے کام کے سرانجام کا خیال کر کے بہن
میں یہ پچھلا کام اگرچہ اول میں بہت بڑا معلوم ہوتا ہے لیکن بہ نسبت دوسرے دو کاموں کے
حقیقت میں کچھ نہیں ہے

در میان دو قطاط کے ایک خط سقیم ٹھیک کم سے کم من صلہ ہوتا ہے لیکن جیسے زیادہ کراہت
ایک سید ہی سڑک پر چلنے سے ہوتی ہے ویسے اور حالت میں نہیں ہوتی اور حقیقت میں کوئی
سڑک ایسی نہیں ہے کہ جس پر ایک شخص ۳ میل سے زیادہ من صلہ تک دیکھ سکے کیونکہ
کسی ایک گاؤ یا چند درختوں کے حامل ہونے سے یہ بات اکثر ظہور میں آجاتی ہے مگر قوسین ہی
ایک کہیلے ہوئے میدان میں بڑی معلوم ہوتی ہیں سوئی اوس صورت کے جبکہ کوئی طبعی موقع
ایسا نہ پڑتا ہے کہ انکی فسادت سمجھی جاتی ہے مثلاً کسی دھار دیا کو زاویہ قائمہ پر اوڑھنا یا
پچاناسی دلدل یا اونچے ٹیلے کا پھیلی صورت میں اوس ٹیلہ سے بھی فائدہ سڑک کو
پوشیدہ کرنے کا حاصل ہو سکتا ہے اور جہاں کہیں لڑ ایک بہت چوڑا میدان ہو جیسا کہ
اکثر ہندوستان میں ملتا ہے تو وہاں بجائے پوشیدہ کرنے سڑک کے ایک قوس ڈالی جائے
تو اوس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ غلطی اوس کی داغ بیل میں ہوئی ہے لیکن وہ بہ نسبت ایک سید
خط کے بھی بہت خراب ہے

قوسین سڑک میں ہر ایک تیسرے میل پر تراش کے لگا دیے جائیں کہ کوئی جز

اوسکا اس سے زیادہ فاصلہ دیکھائی دیا تو اس سے وہ صاف چھوٹی



ہی نہ معلوم ہوں گی بلکہ مسافروں کو بھی بہت آرام ہو جائیگا مثلاً فرض کرو کہ فاصلہ درمیان دولت آباد کے کچن کو ملنا منظور ہے ۳۰ میل کا ہے اور سطح ملک کی کمان صاف ہے تو ایسے موقع پر ایک چوڑے سے چوڑا خط ستیقم قائم کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت ناپسندیدہ ہوگا اور سوائے دو مقام کے کہ کمان صاف نہ رہے پندرہ میل ہو گا کوئی جگہ واسطے سستانے کے نہیں ملے گی اس لئے اگر اوس سڑک میں تین تین میل کے فاصلے پر دوہری قوسیں شکل حرف S کے ڈالی جائیں اور سڑک کے ہر ایک جانب میں دوڑے بڑے جھنڈ درختوں کے لگائے جائیں کہ جن میں سے ہر ایک کے درمیان ایک کمان ہی ہو تو سڑک صرف تین تین سیڑی نہ دیکھائی دے گی بلکہ پہلے ہوئے مسافروں کو سیاہ اور بانی کا بہت آرام ملے گا اور اگر ہر دو سڑک جھنڈ کے نیچے ایک چوکی پلے کی سمت رکھ جائی تو اون کے سال کی حفاظت بھی بخوبی ہو سکے گی فرض کرو کہ دسی۔

۱۰۰ فٹ اور ۵۰ فٹ کے ہے

تو (۱۰۰ + ۵۰) = ۱۵۰ فٹ کے ہوا یعنی ایسی قوسیں پڑ سکتی ہیں کہ جن کے باعث سڑک

کی کل ۳۰ میل کی لمبائی میں صرف ۱۵۰ فٹ کی مساحت زیادہ بڑھ جائیگی

(۱۳) تجویز ڈھال از روی حساب کے ہر ایک سڑک بالکل سوار ہونی چاہیے اور اگر وہ

ہموار نہ ہوگی تو طاقت گھوڑوں کی جو کہ اوس پر وزن بیکر چلیے گی کسی چڑاؤ پر چڑیے میں بہت

صنایع ہوگی کیونکہ جب کسی وزن کو ایک بلوان سطح پر چڑھاتے ہیں تو راحت قوت ثقل کی

یا کہ وزن جس پر کہ غالب آنا منظور ہے کل وزن شے سے ایسی نسبت رکھتا ہے جو کہ مبنی سطح

کو اوسکی لبنائی یہ ہوتی ہے اسواسطے اگر ایک سٹرک میں چہرہ ماؤ بیسٹس میں ایک فٹ کا ہوا ایک گھوڑا اوسپر وزن ایک من کا بچہ تو اوسکو ایک سیوان اوسکا یعنی اکیسوا بارہ پوند کا وزن بلحاظ خدش سٹرک کے اوسکی کل لبنائی پر اوٹھنا پڑے گا

منقصہ ذیل نتیجہ از سائینٹون کا لکھا جاتا ہے جس میں وزن جو کہ ایک گھوڑا اور پر ایک سٹرک کے بچہ سکتا ہے برابر ۱۰ پونڈ کے ہے تو وزن جو کہ وہ

۱۰۰۰ میں ایک کی بسندی پر بچہ سیکھا برابر ۹۰ کے ہو گا

۵۰	میں ایک	ایضاً	ایضاً	۶۸۱	"
۴۴	میں ایک	"	"	۶۷۵	"
۴۰	میں ایک	"	"	۶۷۲	"
۳۰	میں ایک	"	"	۶۶۴	"
۲۶	میں ایک	"	"	۶۵۴	"
۲۴	میں ایک	"	"	۶۵۰	"
۲۰	میں ایک	"	"	۶۴۰	"
۱۰	میں ایک	"	"	۶۲۵	"

عدد ذہن اوسکو بون بیان کر کے ہیں کہ ۲۴ میں آ یا ایک سیل میں ۱۲۰ فٹ کے ڈال پر ایک گھوڑا بہ نسبت ایک ہموار سطح کے صرف ۱/۴ وزن بچہ سکتا ہے اور ۲۴ میں آ یا ایک سیل میں ۱۲۰ فٹ کے ڈال پر وہ نصف نصف وزن کو بچہ سیکھا اور ۱۰ میں آ یا ایک سیل میں ۵۲۸ فٹ کے ڈال پر صرف ۱/۴ وزن بچہ سیکھا

(۱۴) واضح ہو کہ یہ نسبت بلحاظ قسم اور حال سٹرک کے بہت تبدیل ہو سکتی ہے اگرچہ مزاحمت ثقل کی اصالتاً اوپر ایک ہی ڈال کے ہمیشہ وہی رہتی ہے خواہ سٹرک مٹا ہوا غیر صاف یا ہم غیر صاف سٹرک پر وہ نسبتاً موافق اوسکی غیر صفائی کے کم ہو جائے

۱۶
اور کل مزاحمت کی نسبت میں تھوڑی معلوم ہوتی ہے مثلاً اگر خدش کسی سڑک میں ایسی ہو دیے کہ جس سے ایک ہموار سطح پر کسی وزن کے کینچے میں $\frac{1}{2}$ حصہ زور پڑے تو کل طاقت اور جس وزن کو $\frac{1}{2}$ میں آئے ڈال پر پڑانے کے لئے $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ حصہ کے ہوگی اس جگہ پر مزاحمت ثقل کی $= 1$ کل طاقت کے ہے

اگر سطح سڑک کی کم صاف ہو کہ جس کی خدش برابر $\frac{1}{2}$ کے ہو تو کل طاقت وزن کو اس چڑھائی پر لیجانے کے لئے $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ کے ہوگی اور یہاں مزاحمت ثقل کی کل زور کے $\frac{1}{2}$ کی برابر ہے اور اگر خدش $\frac{1}{4}$ کے برابر ہو تو کل مزاحمت $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ کے ہوگی اور یہاں مزاحمت ثقل کی صاف $\frac{1}{2}$ برابر کے ہے تو اب اس سے ہلکوبنی معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک غصیاف سڑک پر جس میں خدش زیادہ ہے کسی ڈال پر پڑنے میں بہ نسبت ایک صاف سڑک کے مزاحمت کم ہوگی

کیونکہ صاف سڑک پر جتنے ڈال زیادہ ہوگا اسی نسبت سے زیادہ دشواری معلوم ہوگی لہذا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بہ نسبت بلی سڑکوں کے کچی زمین زیادہ کھڑا ڈال رکھ سکتے ہیں

(۱۵) واضح ہو کہ نقصان قوت کا جو کہ ان وجوہات سے ظاہر ہو سکتا ہے حقیقت میں

اس سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سوائے اس زور کے جو کہ بہ سبب کشش ثقل کے ایک گہوڑے کو وزن کے کینچے میں پڑتا ہے اور اس کی قوت چڑھائی میں بہ نسبت ایک آدمی کے سبب اس کی شکل اور وزن کے بہت کم ہو جاتی ہے اگرچہ قوت گہوڑے کی اوپر ایک ہموار سطح کے برابر قوت پانچ آدمیوں کے متصور کر سکتے ہیں لیکن ایک گہوڑے پہاڑ کے چڑھائی پر وہ بہ نسبت قوت میں آدمیوں کے بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ میں آدمی سو پونڈ کا وزن لیکر بہ نسبت ایک گہوڑے کے کہ جس پر تن سو پونڈ کا وزن ہو ایک پہاڑ پر جلد چڑھ جاوین گئے

ڈالوں میں ہمیشہ اس قدر نقص ہوتے ہیں اور خاص کر کے ایسی سڑک میں کہ جس میں

صرف ایک ہی جگہ پر ڈال ہوا اور باقی سب سڑک ہموار ہو اس لیے اس کو ڈال کو حتی الامکان کم کر دینا چاہئے
ورنہ کل سڑک پر وہی وزن ہی سکیں گے جو کہ اس دال پر چڑھ سکیگا مثلاً ایک ہموار سڑک
میں کسی ناصدک آدھین آکا ڈال ہو تو ایک گھوڑا ایسی سڑک پر صرف نصف وزن کو
یہی سکیگا یعنی وہ اس کے ہموار حصہ ہی وہی وزن کھینے گا

لیکن بغیر تھیں یعنی مرتبہ اس طور پر رفع ہو سکتا ہے کہ گھوڑے پر کل وزن لگا دیتے ہیں اور
جہاں کہیں کہ چڑھاؤ تا یہی وزن اور زیادہ گھوڑے جوت دئے جاتے ہیں بہت ملکوں میں پہاڑی
چڑھائی پر گاڈیوں کی امداد کے لیے ریل جوتے جاتے ہیں لیکن اس میں ہی بہت دقت
ہوتی ہے اور زیادہ حسیج بڑا ہے حقیقت میں بہت سودمند طریقہ تو یہ ہے کہ وہ چڑھاؤ کو دیا جائے
یا کہ اس کے گرد ہو کر سڑک لگائی جائے

(۱۶) مذکورہ بالا سے یہ بخوبی ظاہر ہو سکتا ہے کہ بسبب ڈالوں کے کسرت زیادہ نقصان
حاصل کا ہوتا ہے لہذا ہر ایک سڑک میں حتی الامکان چڑھائی یا اوٹرائی کو ایک فٹ ہی اس
یہ زیادہ نہوینے دین چاہیے جو کہ کسی طرح سے بچ سکتی ہو اگر ایک پہاڑی پر چڑھنا منظور ہو تو
واسطے اس کے ایک سڑک ایسی بنائی جائے کہ اس میں کہیں نشیب یا اوٹرائی
نہ پڑے ورنہ بجائے ایک پہاڑی کے دو کوٹے کرنا پڑیگا اس لیے اس کو ایسے منع ہے
لگانا چاہیے کہ اس میں گھوڑائی اور ہرائی ایسے اندازہ برلی جائے کہ کل راستہ میں
ایک ن اور بے روک چڑھاؤ نہ بنے

ایسے موقع پر جو سید علم انجینئرنگ کے بہت عجیب فائر حاصل ہو سکے ہیں مثلاً
ملک انگلشیہ میں ایک پرانی سڑک جس کا عرصہ مذکورہ بالا بتائی گئی تھی
اور اس کے دونوں حدود پر کہ جن کے درمیان کان صد چوبیس میل تھا چڑھاؤ اور اوٹراؤ
میں کل عمود بلند ہی ۳۵۴ فٹ کی پڑتی تھی لیکن جب کہ ایک نئی سڑک
بیل فورڈ صاحب نے درمیان انہیں دو فٹ اکی لگائی تو اس میں کل چڑھاؤ


اور تراؤ ۲۲۵ فیٹ کا پڑا یعنی ۱۲۸۳ فیٹ عمود بلند کی چڑھاٹی اور اترائی
 بچ گئی کہ جس پر ایک گھوڑیہ کو پہلی حالت میں مع اپنے وزن کے چڑھنا اور اترنا
 پڑے تھا، سو ایسے ایک سے زائد سڑک بہ نسبت پورانی کے دو میل چھوٹی ہی تھی
 (۱۷) اصول ڈھالوں کے پہرے ہی میں جو کہ صدر میں مذکور ہوئے اب صرف اتنا ہی
 کہن کفایت کرتا ہے کہ بہت تجربوں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ۲۰ میں ایک ڈھال
 واسطے پکی سڑکوں کے از حد ہے جبکہ ڈھال اس قدر مقرر کیا جاتا ہے تو
 بہ نسبت ایک سہار سڑک کے دو نو جانب کی آمد و رفت میں طاقت کا بہت
 کم نقصان ہوتا ہے کیونکہ چونکہ زیادہ محنت چڑھاؤ میں پڑتی ہے اس کا عموماً
 بہ سبب اس آسانی کے جو کہ اترنا میں ہوتی ہے نکلی تاہیے لیکن ایک کہرے
 ڈھال پر یہ فائدہ بہ سبب اس ضرورت کے جو کہ زیادہ دینی وزن ثقل کی باعث سواروں
 کو پھیٹاڑی سے تھانے میں پڑتی ہے نالود ہو جاتا ہے

واضح ہو کہ بہ نسبت ڈھال مذکورہ کے اگر کوئی زیادہ کہڑا ڈھال مقرر کیا جائے تو اس میں بوقت
 چڑھاؤ کے جانور کی طاقت بہت ضائع ہوگی اور اترنا میں ایک خطرہ رہیگا اور ایسا
 ڈھال صرف بہت ضروری موقع پر بہتر تصور کیا جاسکتا ہے مگر البتہ ایسی صورتیں
 بھی اکثر واقع ہوتی ہیں کہ جن میں اس کی ضرورت پڑتی ہے خاص کر کے جبکہ لحاظ
 خیر کا لیا جاتا ہے جیسا کہ ایک پہاڑی سڑک میں مگر صاحب انجینئر کو
 مناسب ہے کہ ایسی صورتوں کو تاحدہ مذکورہ سے بری سمجھے اور سہوار سڑکوں
 پر جہاں کہیں کہ ضرورت ڈھالوں کی پڑے وہاں ان کو حتی الامکان جتنا کم
 ہو سکے کرے

پکٹی سڑکوں میں بلحاظ مذکورہ بالا کے کہڑا ڈھال ۲۰ میں ۱۰ کار کہہ سکتے ہیں
 (۱۸) عمل میں یہ بات ہی پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک سڑک بالکل

ہمارا بنوای جائے کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی سطح پانی سے محفوظ
 نہیں رہ سکتی ہے سوائے اس کے کہ اس کو درمیان سے اس قدر
 بلند بنوانا پڑے گا کہ جس سے سواریوں کے اولٹ جانے کا خطرہ ہوگا
 لیکن جیک کسی سڑک میں ایک موقع کا لہنا ڈال رکھا جاتا ہے تو اطراف
 کی ٹالیوں میں جو پانی آتا ہے تو صرف وہی اچھی طرح سے نہیں بہتا بلکہ پیون
 سے جو لیکین سڑک میں پڑ جاتی ہیں وہ یہ بھی بجائے سواریوں کے
 پانی کے نکاس کے لئے کام دیتی ہیں یہ ڈال کر جس سے کم کسی
 سڑک میں پسندیدہ نہوگا ۱۲۵ سن آ کا ہونا چاہئے اور ایک
 اچھے ہمار ملک میں سڑک کو موافق اسی ڈال کے بنوانا لازم
 ہے

۲۱
نقش ذیل میں دیے زاویے سندرج کیے جاتے ہیں جو کہ مختلف ڈالوں
کے مقابل میں ہوتے ہیں



ڈال	زاویے	فیٹ فی سیل
۱۰	۵	۵۲۸
۱۳	۲	۳۰۶
۱۵	۳	۳۵۲
۲۰	۵	۲۶۳
۲۵	۸	۲۱۱
۳۰	۱۰	۱۷۶
۳۵	۱۳	۱۵۱
۴۰	۱۶	۱۳۲
۴۵	۱۹	۱۱۷
۵۰	۲۲	۱۰۶
۱۰۰	۵	۵۳
۱۲۵	۸	۴۲

زاویے	ڈال	فیٹ فی سیل
۱	۱۱۵	۴۶
۳۰	۷۶	۶۹
۱	۵۷	۹۲
۱۰	۳۸	۱۳۸
۲	۲۹	۱۸۳
۳	۲۳	۲۳۱
۴	۱۹	۲۷۷
۵	۱۴	۳۶۹
۶	۱۱	۴۶۲

(۱۹) آڑا تراشش ایک متول چڑائی سڑک کی اوپر نچر ت کے موقوف ہے لیکن کم سے کم چڑائی اوس کی ۱۶ فٹ ہونی چاہیے کہ زمین دو گاڑیان ساتھ سہولیت کے لئے سکین مگر اکثر اوقات سڑکین ۲۰ فٹ سے کم چڑی نہیں بنوائی جاتی ہیں اس ملک میں یہ دستور ہے کہ درمیانی حصہ سڑک کا (یعنی ۱۶ فٹ) بچتہ بنوایا جاتا ہے اور اوسکی دونو جانب میں بارہ بارہ فٹ چڑیے دور استہ واسطے آمد و رفت دیسی گاڑیوں اور سواروں کے کچے چوڑیے جاتے ہیں تو اس طور پر کل سطح سڑک کی ہم فٹ چڑی ہو جاتی ہے اور یہ چوڑائی اول درجہ کی سڑکوں کے لئے کافی ہے کہو دای یا پشتہ بند ہی کے دونو جانب میں من صیلہ پندرہ پندرہ فٹ چڑیے کہ جن پر اشیا سڑک کی مرمت کے لئے جمع ہوتی ہیں رکھتے ہیں اور اس من صولن کے آگے نالباں واسطے لکاس بانی کے کہ جن سے حد سڑک کی ہی واضح ہوتی ہے بنوائی جاتی ہیں

نقشہ اول کو ملاحظہ کرو

چوٹی چوٹی سڑکوں میں یا جہاں کہیں قیمت زمین کی بہت گران ہوتی ہے بچتہ سڑک کی دونو جانب میں چوڑائی خام حصوں کی صرف سات سات فٹ رکھتے ہیں اور ڈھال کے ہر ایک جانب میں اور کچھ زیادہ زمین نہیں گہیر تے لیکن طرفین کی نالباں تراشش شلٹ یا غرقیب اوس شکل کے بنوادے جاتے ہیں اور چوڑائی اونکی اوپر سے تین سے پانچ فٹ تک اور گہرائی ایک سے ۳ فٹ تک موافق تعداد اخراج پانی کے رکھتے ہیں اور جہاں کہیں کہ ممکن ہو ڈھال اون نالیوں کا پانی اڑی موریاں بنوا کر ملک کے طبعی ڈھال میں نکال دیتے ہیں لیکن اونکو موسم پر بخوبی مٹا کر دانا لازم ہے کہ جس سے پانی ساتھ صفائی کے اونچے اندر بہ جاوے اور ڈھال اونکی تلی کافی سیل ۱۶ فٹ سے ۳ فٹ تک رہے اور اس سے زیادہ کسی صورت

میں بنو نہ اونکی نلی کسکڑ خراب ہو جائیگی اسس ہی بات کا انرا انجیسٹر طرفین کی مانیوں پر اعتراض کرتے ہیں مگر جس حالت میں دیے ساتھ ہوشیاری کے سوا ہی نہیں اور بخوبی اونکی نگہداشت رہے تو کچھ نقصان نہیں ہے

(۲۱) نالیوں کی برونی طرف میں قطار یا جھنڈ درختوں کے لگوانے چاہئیں دیے سڑک سے ایک سٹول فاصلہ پر لگائے جائیں درزاوینے یوں یہ سطح سڑک کو نقصان پہونچے گا اور اونکے سایہ سے وہ اچھی طرح پر خشک نہ رہی گی بلکہ اس کے اور اس خیال سے ہی کہ درختوں کے یعنی قطار کی نگہداشت میں وقت زیادہ ہوتی ہے اونکو جھنڈوں میں بیان ومان پر لگوانا بہتر تصور کیا گیا ہے کہ جس سے مسافروں کے اوتارنے کے لیے بھی بہت آرام ہو جاتا ہے اور نزدیک قصبوں یا شہروں کے کہ جہاں اونکی نگہداشت ہے اچھی طرح سے ہو سکتی ہے ویسے بطور سیرگاہ کے ہو جاتی ہیں ہر ایک صورت میں خواہ تو درخت قطار میں لگائے جائیں یا کہ جھنڈوں میں اونکی محافظت تین سال تک مٹی کے ستانوں یا جھاڑوں کی پوشیوں سے ضرور ہونی چاہئے ممالک مغربی میں درخت آبنہ و شیشم و سرس و پمیل و بلکین و امی ہم وغیرہ سڑکوں کے اطراف کے واسطے اچھے شمار کیئے ہیں

(۲۱) سڑک کے طرفین کی کھدائی اور ریشہ بندی کا ڈال اور خاصیت مٹی کے مختلف ہوتا ہے لیکن ریشہ کا ڈال بہ نسبت کھدائی کے کم ہونا چاہئے چنانچہ پتھر کے کھدائی عمودی حالت میں ہی ہر سکتی ہے اور چکنی مٹی کی کھدائی میں ڈال ایک میں ایک کا یعنی ہم درجہ کار کہہ سکتے ہیں اور ریشہ کو بھی اسی ڈال پر بن سکتے ہیں جبکہ گھاس اوس کی سطح پر کم لاگت میں جاسکتے ہوں درزاوینے کا ڈال دو یا تین میں ایک کی نسبت سے رکھنا چاہئے واضح ہو کہ کھدائی کا ڈال از خود مقرر ہو سکتا ہے اور جہاں کہیں کہ اس قدر دفعہ مل سکے تو مان

پیشتر شروع ہوئے اُردو رفت کے اوس کو معتر رہوئے دیے
 کہہ ائی اور ہشتون کی بنائے کی تر کرب اور اونکے حساب کا تہہ آگئے بیان ہوگا
 یہاں پر صرف اسی بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر اونکی ملبندی یا گہرائی زیادہ
 ہو تو چوڑائی سطح سڑک کو لمبا طحیف حرج کے بہ نسبت مذکورہ کے کم
 کرنا لازم ہے مگر چونکہ پختہ حصہ سولہ دینت سے کم نہونا چاہئے لہذا چوڑائی
 اوسکی موافق حرج کے درمیان سولہ اور چالیس فیٹ کے تبدل ہو سکتی
 تیسہ سطح سڑک کے ایسی ہونی چاہئے جیسے دو سطح کو مرکز پر ملائے اور گول کرنے سے
 پسید ہوئے ہی اور ڈال مرکز سے اطراف کو ایک دینت میں ادھے انچ یعنی ہم آہن
 ایک سے زیادہ کا نہو

گہرا اتر اترش اوس سڑک کا جو کہ گرد کسی پہاڑی کے بنوائی جاوے یہ صرف
 ایک طنب کو یعنی اندر کی طرف کو ڈھلان معہ ایک نالی کے بنوایا جائے کیونکہ ایسا کرنے
 سے صرف کنارہ سڑک کو بھی نقصان نہوگا (اگر جس کے بنوائی کی اکثر ضرورت ہوتی ہے)
 بلکہ مسافروں کو بوقت گزرنے ایک گوشہ پر سے کہد میں گرنے کا اندیشہ نہ ہوگا اور
 اور پہاڑ کا پانی بھی اوسی نالی میں ہو کر نکلنا چاہئے اور اوس نالی کا پانی اڑھی موریوں میں
 کو تھوڑی تھوڑے فاصلہ پر بنوا کر نیچے سڑک کے مقابل پہاڑ کے کھال دینا واجب ہے
 (۲۲) سڑکوں کا پختہ بنوانا اول مثلاً سڑکوں کی سطح کو سخت کرانے سے یہ پہرے
 کہ خدشہ اونکی کم ہو جاوے قوت کہنچاؤ کی جو کہ گاڑیوں کے پیوں کی خدشہ پر غالب
 آئے کے لئے درکار ہوتی ہے اوسکو اکثر حالتوں میں مزاحمت ہو لیتے ہیں اور
 تعداد اوس کے وزن متحرک کے جنوں میں واسطے مختلف سطح سڑکوں
 کی آزمائش سے تحقیق ہو سکتی ہے اور وہ ۱۰ سے جو کہ کچی سڑکوں پر
 دو کار ہے ۱۰ تک جو کہ سنگیزوں کی سڑک پر مطلوب ہے تبدیل ہوتی ہے

اس بیان کو اب ہم اسطور پر ختم کرتے ہیں۔ کہ ایک بہاری سے بہاری وزن جو کہ ایک جانور ایک ہموار کچی ٹرک پر کچھ سکتا ہے اوسکو بطور ایک نمونہ کے قیاس کرو تو اب وہی جانور ایک اچھی سنگیئر فٹکی ٹرک پر لگنا اوس وزن کا اور ایک بہت مٹا لنگر کے ٹرک پر چار گنا اوس وزن کا اور ٹرک آہنی پر اٹھارہ گنا اوسی وزن کا کچھ سکیگا۔

سٹرکون کو پختہ بنانے سے صرف محنت کہنچاؤ کی ہے کم نہیں ہو جاتی ہے بلکہ سوار یون کا ہرج مرج بھی بہت بچتا ہے اور بارش کے پانی سے وہ محافظت میں رہتی ہے اور کچھ نقصان اوسکو نہیں پہونچتا ہے ٹرک کو پختہ بنانے کیلئے جو شے استعمال میں آوے اوس میں خاصیت ذیل ہونی چاہیے یعنی وہ صاف اور سخت کثرت اور آپس میں مل سکتی ہووے اور ایک ٹھوس سطح پر بھی ڈالی جائے اوس میں سے پچھلی شرط اسطور پر حاصل ہوگی ہے کہ اوس اشیائے کو کسی مضبوط زمین پر کہ جس کا پانی اچھی طرح بہہ رہتا ہو گھٹاؤ لگراوے کے بجائے کیلئے وقفہ واجب دیا جائے اور بقایا کی متن شرائط مختلف اشیائیں جو واسطے پختہ بنانے سٹرکون کے استعمال میں آتی ہیں کم و بیش پا جائیں مثلاً پتھر اور لکڑی اور اینٹ میں سو لکڑی اور اسفلٹ کے دو ایک اور ایسی شے میں کہ جہاں استعمال ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے ان اشیائیں بھی اکثر اوسکو استعمال میں لانا بہتر ہے جو کہ نزدیک ہم پہونچ سکے۔

(۲۳) سنگ سٹرکون کے لئے سخت قسم کے پتھر اچھے ہوتے ہیں مثلاً گرانائٹ اور رپ اور نیز چونہ اور ریت کا پتھر جو کہ سخت ہو پتھر بھورت چٹان یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے استعمال میں آسکے ہیں کسی شہر یا قصبہ کی ٹرک کیلئے صورت اول پسندیدہ ہے اور صورت دوم سب قسم کے اول درجہ کی سٹرکون کیلئے بہتر تصور کی گئی ہیں اگر ٹکڑے پتھر ویکے باقاعدہ لگائے جاوین تو ٹری سے ٹری تجارت کی آمد و رفت کو یہ بہت کر سکیگی۔

یہ رائے جو کہ شرح رنگ کا ریتلا پتھر ہوتا ہے اوسکو مند اس کی سٹرکون پر بہت

استعمال میں لائے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ نرم ہونیکے تجارت کی بہت آمدورفت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے ۛ

جبری ہی مندراس میں واسطے سڑکوں کے استعمال میں آتی ہے لیکن صرف دویم یا سویم درجہ کی سڑکیں اس سے طیار ہو سکتی ہیں مگر شمالی حصے ہندوستان میں وہ اکثر دستیاب نہیں ہو سکتی اور سکو اگر کھڑا یا چونہ ملا کر بطور کانکریٹ کے تیار کریں تو اسکی خاصیت واسطے سڑکوں کے بہت اچھی ہو سکتی ہے ۛ

کنکر یہ شے اکثر ہندوستان میں واسطے سڑکوں کے استعمال میں آتی ہے اور اسکی خاص خشت یہ ہے کہ ذرہ اس کا موافق بیضہ ہائی کے ہوتا ہے یہ شے خواہ تو بیڈول کنکریٹ یا بعض اوقات بصورت چٹان میں ہوتی ہے نیچے زمین کے ملتی ہے اور اس سے جو سڑک بنائی جاتی ہے وہ بہت عمدہ ہوتی ہے لیکن اگر اس پر آمدورفت زیادہ رہے تو اکثر زبردت طلب رہتی ہے بہت اچھی کنکر علیگڑھ کے گرد و نواح میں ملتی ہیں اور وہ ان اوسکے بڑی بڑی چٹان بھی اکثر نکلتے ہیں جو کہ کار تجارت میں بجائے پتھر ہونکے استعمال میں آسکتے ہیں واسطے سڑکوں کے ان چٹانوں کے ٹوٹنے میں بہت خرچ پڑتا ہے اور بعد کان سے نکال لینے کے اگر یہ بہت جلد توڑوایے جاویں تو بہت سخت ہو جاتی ہیں اور پھر ان کا توڑنا مشکل ہوتا ہے ۛ

ایسے چٹان اگر کنکر ساتھ ہوشیاری کے بخوبی نہ توڑوایے جاویں تو جو سڑک اون سے بنی وہ اکثر بیڈول خر و نہر منقسم ہوگی لیکن جبکہ یہ کنکر ایک اچھی مقدار کا توڑ کر چھایا جاتا ہے تو ایک بہت اچھے معقول وضع پر گھستا ہے ۛ

خشت جبکہ اور کوئی شے واسطے چختہ بنوائے سڑکوں کے دستیاب ہونیکے تو ایٹون سے بھی وہ اچھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے بنوائے گئے صرف سخت قسم کی خشت استعمال میں لائی جاتی ہیں ۛ

(۲۴) بمبی احاطہ میں خاص شے جو شرکون کو چختہ بنوائے کیلئے استعمال میں آتی ہے اوسکو مرُم کہتے ہیں اور وہ اکثر نزدیک شرکون کے کم خرچ سے دستیاب ہو سکتی ہیں یہ شے شروع میں واسطے ایک نئی شرک کے بہت عمدہ تصور کی گئی ہے لفظ مرُم کا اوس احاطہ میں اکثر قسم کی میٹھون کیلئے رائج ہے جو کہ بہت کم نیچے سطح زمین کے نگلی ہیں اور واسطے شرکون کے اچھی تصور کجائی میں اور یہ عام شے سے کچھ بہت زیادہ سخت نہیں ہوتی ہیں سطح شرک کی جو مرُم سے تیار کی جاتی ہے اوس میں اکثر کسی نسبت دریت اور ٹکریے ریتے پتھروں کے اور روڑی اینٹوں کی و کم کمر پلادی مٹی یا اور کسی قسم کی سخت تہہ مٹی کی جو کہ نیچے سطح زمین کے ہوتی ہے ملی رہتی ہے ۔

اصل مرُم ٹکریے چٹان کے ہوتے ہیں اور یہ دو یا تین فیٹ نیچے سطح زمین کے بیٹھول طہو تکین پائے جاتے ہیں اور کان کے کل گرد و نواح میں ایک ہی وضع کی نگلی میں لگے مختلف جگہوں میں یعنی ہر ایک میل کے فاصلہ پر مختلف طرح کی لمبائیاں سختی اور پائیداری کے بلتی ہیں اور نیز ان کے ٹکروں کی مقدار میں بھی بہت فرق ہوتا ہے یہ شے گودال سے کھودی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ سخت مرُم چھوٹی قسم کا ہوتا ہے عام اشکال جن میں کہ یہ شے اکثر ٹوٹی ہے بصورت پہلوئے ہوتی ہیں اور کنارے اون کے خوب تیز ہوتے ہیں اس قسم کے ٹکروں سے دباوا دہنی کچال میں خوب بندش ہوجاتی ہے ایک اور دوسری قسم کا مرُم بھی اچھا ہوتا ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے ٹکروں کی شکل میں موافق موٹھی انسان کے ملتا ہے لیکن اوکے ملائیں بڑی دشواری ہوتی ہے مگر جب وقت کہ یہ شے خوب جم جاتی ہے تو اوس سے شرک بہت اچھی اور مضبوط ہوجاتی ہے سوائے ان دو قسموں کے ایک تیسری قسم کا مرُم اور ہوتا ہے کہ جسکی صورت ان دونوں اقسام سے مختلف ہوتی ہے یعنی وہ بشکل منجری کے ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں بھی ٹوٹ سکتا ہے کہ جن سے خشک موسم میں بہت مٹا اور پسندیدہ شرک ہلی آمد و رفت کے پائے

بُسکی تہن اور نیز چاؤنی کی سُکر میں بھی اوس سے اچھی بُسکتی ہیں لیکن بہاری آمدورفت کو وہ بُرداشت نہیں کر سکتا ہے اور بُرسات میں اوسکی سُکر موافق کچی سُکر کے ہو جاتی ہے ۛ

اشیاء مذکورہ کو سُکر لونیر چھانے کا طریقہ آگے مذکور ہوگا ۛ

(۲۵) کرنل پالمر صاحب پرنسڈنگ انجینیر راجپوتانہ کے تفصیل ذیل نئی سُکر کون کی جو کفی مانہ وہاں پر نبوائی جاتی تہن اسطوریہ تحریر فرماتے ہیں عام بیان صاحب موصوف کا یہ ہے کہ کل سُکر میں چار قسم کی ہونی چاہئیں جنہیں سے اول اور دوم درجہ کی سُکر میں نچتہ نبوائی جائیں اور کسی معین حد کے راستہ پانی کے لیے مل بھی اونیہ تیار کیے جاویں اور صرف فرق اوسکے درمیان چوڑائی کا ہو ویسے اور یہ دونوں سُکر اس ارادہ پر نبوائی جائیں کہ ہر ایک موسم میں بہاری تجارت کی آمدورفت اونیہ جاری رہ سکے ۛ


تیسرے درجہ کی سُکر بھی ایسی نبوائی جائے کہ اوسپر مالکی آمدورفت ہر ایک موسم میں جاری رہے مگر سطح اوسکی بہت اچھی اشیاءوں سے نہ نبوائی جاویے اور بُریے بُریے مل اس اندازہ پر نبوائے جائیں کہ اونیہ گز مال کا ایک وقت معین میں ایک ہی جانب کے ہو سکے ۛ

چوتھے درجہ کی سُکر کچی ہو اور مل بھی اوسپر نہ نبوائے جائیں یعنی صرف سُکر موسم میں جبکہ زمین صاف ہو اور نالوں کے عبور کر نہیں کچھ دشواری نہ پڑے تو اوسپر آمدورفت ہو سکے ایسی سُکر کو تیسرے درجہ کی سُکر کا آغاز کہہ سکے ہن ۛ



چوڑائی زمین کی جو کہ سُکر کون کیلئے مطلوب ہے اس ملک کے باشندے واسطے آمدورفت کے زمین کا دُنا بہت ناپسند کرتے ہیں اور خاص کر اوس صورت میں جبکہ اوس میں قہمی اجناس مثلاً آفیون و ادکھہ و تباکو وغیرہ پیدا ہوتی ہو ویسے کیونکہ ایسی چیزیں پیدائش کیلئے ایک خاص قسم کی زمین مطلوب ہے جبکہ ہر قسم کی زمین سُکر کی حدود میں آجاویے تو زیادہ چوڑائی کا ناخاند چھوڑ کر کم سے کم چوڑائی سُکر کی مقرر کی جائے اور بہت سا تھہ آسانی کے اسطوریہ چاؤل ہو سکتی ہے

نقشہ اول

نصف تراش اول درجہ شرب کا
متوسط قیمت کی زمین میں



زیادہ قیہ
شکل
قیمت کی زمین میں



بکیتی ہیں اور نیز چھاؤنی کی شکرین بھی اوس سے اچھی نہ سکتی ہیں لیکن بہاری آمدورفت کو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے اور برسات میں اوسکی شرک موافق کچی شرکی کے ہو جاتی ہے ۴

اشیاء مذکورہ کو شرکوں میں بچانے کا طریقہ آگے مذکور ہو گا ۴


(۲۵) کرنیل پائٹرو صاحب نے پرنسڈنگ انجیئر راجو تانہ کے تفضیل ذیل نمئی شکرکون کی جو کفری مانہ وہاں پر نبوائی جاتی ہیں اسطور پر تحریر فرماتے ہیں عام بیان صاحب موصوف کا یہ ہے کہ کل شکرکین چار قسم کی ہوتی چائیں جن میں سے اول اور دوم درجہ کی شکرکین نختہ نبوائی جائیں اور کسی معین حد کے راستہ پانی کے لیے پل بھی اونپر تیار کیے جائیں اور صرف فرق اوسکے درمیان چوڑائی کا ہو ویسے اور یہ دونوں شرک اس ارادہ پر نبوائی جائیں کہ ہر ایک موسم میں بہاری تجارت کی آمدورفت اونپر جاری رہے ۴

تیسرے درجہ کی شرک بھی ایسی نبوائی جائے کہ اوسپر مالکی آمدورفت ہر ایک موسم میں جاری رہے مگر سطح اوسکی بہت اچھی اشیاءوں سے نہ نبوائی جاویں اور بڑے بڑے پل اس اندازہ پر نبوائے جائیں کہ اونپر گز مال کا ایک وقت معین میں ایک ہی جانب سے ہو سکے ۴

چوتھے درجہ کی شرک کچی ہو اور پل بھی اوسپر نہ نبوائے جائیں یعنی صرف خشک موسم میں جبکہ زمین صاف ہو اور نالوں کے عبور کرین کچھ دشواری نہ پڑے تو اوسپر آمدورفت ہو سکے ایسی شرک کو تیسرے درجہ کی شرک کا آغاز کہہ سکتے ہیں ۴

چوڑائی زمین کی جو کہ شکرکون کیلئے مطلوب ہے اس ملک کے باشندے واسطے آمدورفت کے زمین کا دبا بہت ناپسند کرتے ہیں اور خاص کر اوس صورت میں جبکہ اوس میں قیمتی اجناس مثلاً انیون وادکہ و تباگو وغیرہ پیدا ہوتی ہو ویسے کیونکہ ایسی چیزوں کی پیدائش کیلئے ایک خاص قسم کی زمین مطلوب ہے جبکہ اس قسم کی زمین شرک کی حدود میں آجاویں تو زیادہ چوڑائی کا لحاظ چھوڑ کر

کم سے کم چوڑائی شرک کی موثر کی جائے اور یہ بات ساتھ آسانی کے اسطور پر جاہل ہو سکتی ہے



کہ طرفین کی نالیان کم چوڑی بنوائی جائیں اور شرک کے باہر کی جانب کا ڈنٹال بالکل موقوف کر دیا جائے تفصیل ذیل میں دو طرح کی چوڑائیاں واسطے شرکوں کے مقرر کی ہیں جس احاطہ میں کہ قیمت زمین کی بہت گران ہو وہاں کم چوڑائی کو استعمال میں لانا چاہئے *

(۲۶) تفصیل ایک اول درجہ کی شرک کی (نقصہ اول و دوم و سوم کو ملاحظہ کرو) جبکہ وہ اوپر ایک عام زمین کے بنوائی جائے تو چوڑائی اس کی ۸۰ فیٹ موافق تفصیل ذیل لکھونی چاہئے *

چوڑائی آمدورفت کے راستہ کی		۳۰ فیٹ
ڈنٹال اطراف کا ۲ x ۴		۸
پشروی شرک ۲ x ۱۵		۳۰
اطراف کی نالیان ۲۰ x ۲		۴۰

کل چوڑائی ۱۰۸

یہ حباب اس موقع کا ہے جہاں کہ پشتہ بندی ۲ فیٹ اور ڈنٹال اطراف کا ۲ میں آپ اگر پشتہ بندی ۲ فیٹ سے زیادہ بلند ہو ویسے تو ڈنٹال کے قاعدہ کی چوڑائی کیلئے اور زیادہ زمین سپر یون کی چوڑائی میں سے لینی چاہئے *

قیمتی زمین میں چوڑائی شرک کی صرف ۸۰ فیٹ موافق تفصیل ذیل کے مقرر کرنی چاہئے چوڑائی آمدورفت کے راستہ کی

ڈنٹال اطراف کا ۲ x ۴		۸
پشروی شرک ۲ x ۱۵		۳۰
اطراف کی نالیان ۲ x ۵		۱۰

۸۸ فیٹ

کل چوڑائی
عام تفصیل ایک اول درجہ کی شرک کی

پشتہ بندی میں شرک کی چوڑائی کہ جس کے اطراف کا ڈنٹال ۲ میں آ ہو ۳۰ فیٹ لکھنی چاہئے

اوس کا بنیاد مال ۲۵ من آسے زیادہ کا ہو ۛ

چوڑائی چھوٹے چھوٹے پلوں اور موزوں کی جو کہ ۱۰ فیٹ تک چوڑے راستہ پانی کیلئے بنوائے جائیں
درمیان تدیروں کے ۳۰ فیٹ ہونی چاہئے بُرے پل جو کہ ۱۰ فیٹ سے زیادہ چوڑے راستہ
پانی کیلئے بنوائے جائیں اُنکی چوڑائی درمیان تدیروں کے ۲۰ فیٹ رکھنی چاہئے پختہ
بنوانا سُک کا کالی مٹی میں یا جہاں کہیں کہ مُرم دستیاب ہو سکیں تو وہاں واسطے بنیاد
کے ایک تہہ ۱۲ انچ موٹی اور ۱۵ فیٹ چوڑی مُرم کی دیجائیے اور اویکے اوپر ۶ انچ سنگریز
یا لنگڑا لنگر خوب کٹوائے جائیں اور جہاں کہیں کہ مُرم دستیاب ہو سکیں اور زمین جس پر کہ
سُک بنوائی جائے سخت اور مضبوط ہووے تو اوسپر ۶ انچ موٹی اور ۱۲ فیٹ چوڑی
تہہ سنگریزوں یا لنگڑوں کی ڈالکر خوب کٹوائی جائے ۛ

کسی اول درجہ کی سُک کے تخمینہ میں ۵۰ فیٹ تک چوڑے راستہ پانی کیلئے چول بنے
جائیں اُون کا حساب شمول ہونا چاہئے اور اس سے زیادہ راستہ کیلئے چول بنوائے
جائیں اُون کا حساب علیحدہ نکالا جائے اور وہ کام سُک کے متعلق نہ ہو ۛ

(۲۷) تفصیل ایک دروُم درجہ کی سُک کی (نقشہ ۴ و ۵ کو ملاحظہ کرو) جبکہ
وہ اوپر ایک م زمین کے بنوائی جاوے تو چوڑائی اوسکی موافق تفصیل ذیل کے ۸۰ فیٹ
رکھنی چاہئے ۛ

چوڑائی آمد و رفت کے راستہ کی ۲۴ فیٹ

دُمال اطراف کا ۲ x ۴ ۸

پُٹری سُک ۲ x ۱۲ ۲۴

اطراف کی نالیان ۲ x ۱۲ ۲۴

سُک ۸۰ فیٹ

اور جبکہ وہ اوپر ایک قیمتی زمین کے بنوائی جائے تو تفصیل اوسکی موافق ذیل کے ہو ۛ

چوڑائی آمد و رفت کے راستہ کی		۲۴ فٹ
مُوٹاں اطراف کا		۸
پُری سُرک		۲۴
اُطراف کی نالیان		۶

کُل ۶۲ فٹ

عام تفصیل ایک دوئم درجہ کی سُرک کی

چوڑائی راستہ کی ۲۴ فٹ اور پتہ بندی کے اطراف کا ڈیال ۲۰ میں آکا ہو۔
 لبا ڈیال ۲۰ میں آسے زیادہ کانہو چوڑائی چھوٹے چھوٹے پلوں اور ٹوریوں کی جو کہ ۱۰ فٹ چوڑے
 راستے پانی کیلئے بنوائی جائیں درمیان مدیروں کے ۲۰ فٹ رہوئے۔
 چوڑائی چھوٹی چھوٹی ٹوریوں اور پلوں کی جو کہ ڈسٹس سے زیادہ چوڑی راستہ پانی کے لئے
 بنوائی جائیں درمیان مدیروں کے ۱۸ فٹ رکھنی چاہئے۔
 پختہ حصہ سُرک کا کالی مٹی میں یا جہاں کہیں کہ مرم و ستاب ہو سکیں وہاں ایک تہ
 واسطے بنا دیے ۱۲ انچ موٹی اور ۱۸ فٹ چوڑی مرم کی دیبائے اور اوکے اوپر ۴ انچ
 موٹی سنگ ریزی یا کنکر ۹ فٹ کی چوڑائی پر کٹوائی جائے اور مضبوط زمین میں جہاں کہ
 سنگ ریزی یا کنکر استعمال میں آویں تو وہاں ان کی ایک تہ ۹ فٹ چوڑی اور ۴ انچ موٹی
 ڈالکر خوب کٹوائی جائے دوسرے درجہ کی سُرک میں کل پلوں کا تخمینہ جو کہ ۱۳ فٹ
 تک چوڑی راستہ پانکے لئے بنوائی جائیں شمول ہونا چاہئے۔

(۲۸) تفصیل ایک تیسری درجہ کی سُرک کی (اسکالہ و ۵۰ کو ملاحظہ کرو)
 تیسری درجہ کی سُرک کے لئے جو مقام زمین اچھا ہے تو اس کی چوڑائی ۴۲ فٹ
 ہونی چاہئے اور اگر قیمت اس کی گراں ہو تو ۵۴ فٹ چوڑی لمبی مناسب ہے
تفصیل سُرک کے مختلف حصوں کی

کہ طرفین کی نالیان کم چوڑی بنوائی جائیں اور شرک کے باہر کی جانب کا ڈنٹال بالکل موقوف کر دیا جائے تفصیل ذیل میں دو طرح کی چوڑائیاں واسطے شرکوں کے مقرر کی ہیں جس احاطہ میں کہ قیمت زمین کی بہت گراں ہو وہاں کم چوڑائی کو استعمال میں لانا چاہئے +

(۲۶) تفصیل ایک اول درجہ کی شرک کی (نقصہ اول و دوم و سوم کو ملاحظہ کرو) جبکہ وہ اوپر ایک عام زمین کے بنوائی جائے تو چوڑائی اس کی ۸۰ فیٹ موافق تفصیل ذیل لکھنی چاہئے +

چوڑائی آمدورفت کے راستہ کی		۳۰ فیٹ
ڈنٹال اطراف کا	۲ x ۲	
پشروی شرک	۱۵ x ۲	
اطراف کی نالیان	۲۰ x ۲	

کل چوڑائی ۱۰۸

یہ حباب اس موقع کا ہے جہاں کہ پشتہ بندی ۲ فیٹ اور ڈنٹال اطراف کا ۲ میں آپ اگر پشتہ بندی ۲ فیٹ سے زیادہ بلند ہو ویسے تو ڈنٹال کے قاعدہ کی چوڑائی کیلئے اور زیادہ زمین سپر یون کی چوڑائی میں سے لینی چاہئے +

قیمتی زمین میں چوڑائی شرک کی صرف ۸۰ فیٹ موافق تفصیل ذیل کے مقرر کرنی چاہئے چوڑائی آمدورفت کے راستہ کی

ڈنٹال اطراف کا	۲ x ۲	
پشروی شرک	۱۵ x ۲	
اطراف کی نالیان	۵ x ۲	

۱۰
.....
۸۸ فیٹ

کل چوڑائی
عام تفصیل ایک اول درجہ کی شرک کی

پشتہ بندی میں شرک کی چوڑائی کہ جس کے اطراف کا ڈنٹال ۲ میں آ ہو ۳۰ فیٹ لکھنی چاہئے

اوس کا بنیاد مال ۲۵ مین آسے زیادہ کا ہو ۶

چوڑائی چھوٹے چھوٹے پلوں اور موزوں کی جو کہ آفٹ تک چوڑیے راستہ پانی کیلئے بنوائے جائیں
درمیان ٹڈیروں کے ۳۰ فٹ ہونی چاہئے بڑے پل جو کہ آفٹ سے زیادہ چوڑیے راستہ
پانی کیلئے بنوائے جائیں اونکی چوڑائی درمیان ٹڈیروں کے ۴۰ فٹ رکھنی چاہئے پختہ
بنوانا شرک کا کالی مٹی میں یا جہاں کہیں کہ مرم دستیاب ہو سکین تو وہاں واسطے بنیاد
کے ایک تہہ ۱۲ انچہ موٹی اور ۱۵ فٹ چوڑی مرم کی دیجائیے اور اوس کے اوپر ۱۰ انچہ سنگ مرمر
یا کنکریٹ کا خوب کٹوائے جائیں اور جہاں کہیں کہ مرم دستیاب ہو سکین اور زمین جس پر کہ
شرک بنوائی جائے سخت اور مضبوط ہووے تو اوس پر ۱۰ انچہ موٹی اور ۱۲ فٹ چوڑی
تہہ سنگ مرمر یا کنکریٹ کی یا کنکریٹ خوب کٹوائی جائے ۶

کسی اول درجہ کی شرک کے تخمینہ میں ۵۵ فٹ تک چوڑیے راستہ پانی کیلئے چول بنائے
جائیں اون کا حساب شمول ہونا چاہئے اور اس سے زیادہ راستہ کیلئے چول بنوائے
جائیں اون کا حساب علیحدہ نکالا جائے اور وہ کام شرک کے متعلق نہ ہو ۶

(۲۷) تفصیل ایک درجہ کی شرک کی (نقشہ ۴ و ۵ کو ملاحظہ کرو) جبکہ
وہ اوپر ایک م زمین کے بنوائی جاوے تو چوڑائی اوسکی موافق تفصیل ذیل کے ۸۰ فٹ
رکھنی چاہئے ۶

چوڑائی آمد و رفت کے راستہ کی ۴۴ فٹ

..... ۴ × ۲ ۸

..... ۱۲ × ۲ ۲۴

..... ۱۲ × ۲ ۲۴

..... ۸۰ فٹ

اور جبکہ وہ اوپر ایک قیمتی زمین کے بنوائی جائے تو تفصیل اوسکی موافق ذیل کے ہو ۶

چوڑائی آمد و رفت کے راستہ کی		۴۴ فٹ
کوبال اطراف کا		۸
پٹری شکر		۴۴
آدھ کی نالیان		۶
کھل		۴۲ فٹ

عام تفصیل ایک درجہ کی شکر کی

چوڑائی راستہ کی ۴۴ فٹ اور پتہ بندی کے ا طرف کا ڈیال ۲ میں آکا ہو ۛ
 لب ڈیال ۲ میں آسے زیادہ کاہن چوڑائی چھوٹے چھوٹے ٹون اور ٹوریون کی جو کہ ۱۰ فٹ چوڑے
 راستے پانی کیلئے بنوائی جائیں درمیان مدیروں کے ۲۰ فٹ رہوئے ۛ
 چوڑائی چھوٹی چھوٹی ٹوریون اور ٹون کی جو کہ ۱۸ فٹ سے زیادہ چوڑی راستہ پانی کے لئے
 بنوائی جائیں درمیان مدیروں کے ۱۸ فٹ رہنی چاہئے ۛ
 پختہ حصہ شکر کا کالی مٹی میں یا جہاں کہیں کہ مرم و ستاب ہو سکیں وہاں ایک تہ
 واسطے بنا دیے ۱۲ انچ موٹی اور ۱۸ فٹ چوڑی مرم کی دیجائے اور اوکے اوپر ۱۲ انچ
 موٹی سنگ ریزے یا لٹکرا ۱۰ فٹ کی چوڑائی پر کٹوائی جائے اور مضبوط زمین میں جہاں کہ
 سنگ ریزے یا لٹکرا استعمال میں آویں تو وہاں اوکی ایک تہ ۱۰ فٹ چوڑی اور ۱۲ انچ موٹی
 ڈالکر خوب کٹوائی جائے دوسرے درجہ کی شکر میں کل ٹون کا تخمینہ جو کہ ۱۳ فٹ
 تک چوڑی راستہ پانکے لئے بنوائی جائیں شمو ہونا چاہئے ۛ

(۲۸) تفصیل ایک تیسرے درجہ کی شکر کی (اسکال ۵ و ۶ کو ملاحظہ کرو)
 تیسرے درجہ کی شکر کے لئے جو مقام زمین اچھا ہے تو اس کی چوڑائی ۴۲ فٹ
 ہونی چاہئے اور اگر قیمت اس کی گراں ہو تو ۴۵ فٹ چوڑی لمبی مناسب ہے
 تفصیل شکر کے مختلف حصوں کی

چوڑائی آمد و رفت کے راستہ کی ۶۰ فیٹ

اطراف کا ڈھال ۴ x ۲ ۸

پٹری شکر ۱۰ x ۲ ۲۰

اطراف کی نالیان ۱۲ x ۲ ۲۴

۷۲ فیٹ شکل

جبکہ شکر کی چوڑائی کم رکھنی منظور ہو تو موافق تفصیل دوم درجہ کے شکر کے اوس کے اطراف کی موریان تین تین فیٹ کم کر دینی چاہئیں ۔
ایک عام تفصیل اس شکر کی یہ ہے کہ چوڑائی شکر کی سبب فیٹ اور ڈھال اطراف کا ڈھال میں ایک کا ہونا چاہئے ۔

نبا ڈھال سبب میں ایک سے زیادہ کا ہو دے ۔

چھوٹے چھوٹے پل اور موریان جو کہ ۱۰ فیٹ تک چوڑے راستہ پانی کیلئے بنائے جاوین اوکی چوڑائی درمیان مڈمیرولن کے اٹھارہ فیٹ ہونی چاہئے پختہ حصہ شکر کا جہانکہ رُم دیتا ہو سکے چودہ فیٹ پوڑا اور ۹ انچہ موٹا بنوایا جاوے اور جہاں کہیں کہ سنگر نہ یا کنکر استعمال میں آوین وہاں چوڑائی اوس کے ۹ فیٹ اور موٹائی چھٹہ انچہ کھنی چاہئے ۔

تیسرے درجہ کی شکر کے تخمینہ میں اول سب پلوں کا حساب متمول ہونا چاہئے جو کہ فیٹ تک چوڑے راستہ پانی کے لئے بنوائے جاوین ۔

(۷۹) تفصیل ایک چوتھے درجہ کی شکر کی چوتھے درجہ کی شکر کیلئے

۱۱ فیٹ چوڑی زمین بنی چاہئے اور حدود اوس کی بندریہ چھوٹی چھوٹی نالیوں کے متفرکجاوین اوس کیلئے کچھ پختہ بندی درکار نہیں ہے مگر جہاں کہیں کہ اوس کی ضرورت معلوم پڑے تو بعد میں اوس کو موافق شکر درجہ سوم کے تیار کرنا چاہئے تفصیل اوس کی یہ ہے ۔

کل زمین نالیوں کے درمیان کی صاف اور چوار کھجائیے اور نالیوں پر واسطے آمدورفت
گاہریوں کے لکڑیاں پائٹ کر پل بنوائے جائیں اور کل ٹیلے یا گھنٹا اٹھارہ من ایک کے
دھال کی موافق کنواں بجا دیں :

(۳۰) اوسط خرچ فی میل موافق خاصیت ملک کے خرچ ان شرکوں کا مختلف
ہوتا ہے مگر واسطے اندازہ کے ذیل میں کچھ مرقوم کیا جاتا ہے :

خرچ فی میل اول درجہ کی شرک کا	 ۱۲۰۰۰ روپیہ
دوم	 ۱۰۰۰۰ روپیہ
سوم	 ۶۰۰۰ روپیہ
چہارم	 ۱۰۰۰ روپیہ

چونکہ اول درجہ کی شرک بہت زیادہ لاگت سے طیار ہوتی ہے اسلئے اوسط کو صرف
واسطے شمول کرنے فوج کے گوداموں یا کسی خاص داک کے راستہ یا کوئی مخصوص سوداگری
کی آمدورفت کیلئے بنوانا چاہئے :

دوسرے درجہ کی شرک چہاؤنیوں کو اسپین لائیکے لئے اور نیز اڈوں کو کپڑے شمول کرنے
لئے بنوانی چاہئے اور وہ سوداگری کے بازار کو اول درجہ کی شرک کے ساتھ شمول
کرنے کے لئے یا کہ اُن بازار دن کا مال اول درجہ کی شرک پر یا کہ شرک اپنی پہنچنا
کیلئے بھی بہتر ہوتی ہے :

تیسرے درجہ کی شرک آباد قصبوں میں اندرونی آمدورفت کیلئے کنایت کر سکتی ہے اور نیز نہر
اپنی کی شاخو خیز اسباب وغیرہ کے بجائے کنے بھی چھی ہوتی ہے اور کسی ایک خاص ضلع
سے اسباب وغیرہ لائیکے کنے بھی چھی ہوتی ہے جو کہ بنسبت اور اصلاح کے کچھ فائدہ
سے آباد ہوتا ہے :

چہارم درجہ کی شرک کو صرف ایک آغاز تیسرے درجہ کا کہہ سکتے ہیں۔ برست کی موسم میں

اس شرک پر گزرنا ناممکن نہو جاتا ہے ہوائے اوس صورت کے جبکہ طبعی شئی اوس کی بہت
اچھی ہو دیے لیکن سال میں آٹھ ہفتے تک کئی حالتوں میں اوس کو بہتر تعمیر کیے گئے ہیں *
نقشہ ذیل سے پیمائش مختلف درجہ کی شرکوں کی ظاہر ہوتی ہے کہ جس کی تجویز اجوتانہ اور وسط
ہندوستان میں ہوا چکی ہے *

درجہ شرک	مطلوب چوڑائی زمین کی		چوڑائی رستہ کی	چوڑائی ٹکون اور نورینگی درمیان میدان کے		چوڑائی شرک کے پختہ حد کی		زادہ سے زادہ فاصلہ
	مطلوبہ زمین	مطلوبہ زمین		مطلوبہ زمین	مطلوبہ زمین	مطلوبہ زمین	مطلوبہ زمین	
اول درجہ کی شرک	فیٹ ۱۰۸	فیٹ ۷۸	فیٹ ۳۰	فیٹ ۲۰	فیٹ ۲۰	۱۸ x ۱۲	۲ x ۹	۵۲ میں ایک
دوم درجہ کی شرک	۸۰	۶۲	۷۲	۲۰	۱۸	۱۵ x ۱۲	۹ x ۹	۲۰ میں ایک
سوم درجہ کی شرک	۷۲	۵۴	۲۰	۱۸	۱۲	۱۲ x ۹	.	۲۰ میں ایک
چھدام درجہ کی شرک	۵۴	۵۴	.	.	.	.	.	۱۸ میں ایک

باب سوم پیمائش و تجویز و مخیمہ شریک کے بانیین

(۳۱) درمیان ایک پرانے ملک کے شریک نکالنے میں جو کہ مدینے آباد ہے اور جہاں کہ جگہ مختلف کانوں وغیرہ کے جنہیں کہ خواہش شریک کے ہووے مقرر ہوگئی ہے وہاں شریک کے خط فرض کو زمین کو کم اختیار ہے اور وہاں اوس کے پسند کرے میں ہوکو مختلف خیال کرے چاہیں نسبت اوس کے کہ جہاں ایک کے ملک میں شریک نکالیں ہووے اور جہاں کہ ہر ایک میں ہی مراد ہوئی ہے کہ درمیان دو مقاموں کے ایک آسان اور سیدھی شریک مقرر کر دیوں ضرورت اول میں ہوکو مختلف کانوں کی جائے کا خیال کرنا چاہئے اور باد و مصلوں کا بھی جو کہ متفصل شریک مفروضہ کے ہووین اور ضرورت دوم میں ملک کا صرف طبعی حال معلوم کر کے اوس کی موافق کار کرنا لازم ہے ان دونوں ضرورتوں میں سے واسطے مقرر کر کے خط شریک کے درمیان اوں نقاط کے جو کہ بلحاظ دیگر حالتوں کے مقرر کیے جاوین کوئی سی عمل میں آوے تاہم ملک کا طبعی حال ساتھ ہوشیاری کے یکساں تحقیق کیا جائے اور ایک ہی اصول دونوں ضرورتوں میں عمل میں آوین :

اس کام میں اول یہی اہل ملک کا طبعی حال معلوم کرنا چاہئے تاکہ اوس کی پیمائش کجاوے اکثر ضرورتوں میں اس کے یہ ہیں کہ کسی اچھے نقشہ پر خط شریک کا مقرر کیا جاتا ہے اور اوس خط پر کوئی خاص نقاط ایسے ملتے ہیں کہ ہر پڑ ہو کہ شریک فرد گزر بھی یقین یا رہنمائی کے نقاط مثلاً ایسے ہوتے ہیں جہاں کہ کوئی گہرا گڑھا یا کوئی ٹھاٹ یا کہ کوئی راستہ درمیان پہاڑوں کے کہ جو عبور کرنا منظور ہے تاکہ کوئی ملک راستہ کسی دریا کا جو کہ کل نہاں کے لائق ہوں یا کہ کوئی متوال جائے واسطے عبور کرے کسی جہل کے علی ہذا التماس ان نقاط کے درمیان ایک یا زیادہ خط بطور پیمائش کے جو کہ اول جزا مستقیم ہے کہ جس میں طبعی روبرو ناہل ہوتی ہوں کچھ تفاوت سے موافق تجویز حسب اہلیہ کے پسند کرے چاہیں اور حسب

موقوف کو لازم ہے کہ ایک نقشہ اپنی ہمراہ لیکر اور سوار ہو کر اُن خط کو کو دونوں جانب سے بخوبی خطا کریں +

جبکہ نقشہ سے بخوبی تفصیل ظاہر ہوتے ہوئے تو اُس موقوف خط کے دائیں بائیں کو کچھ نقاط پسند کر کے اُن کو ہوشیاری تمام بوسیہ مثلثی پیمائش تھوڑو لیٹ کے اُس میں ملنا چاہئے اور پھر کو بند بویہ تختہ مسطحہ اور کپاس کے تہہ نہ لازم ہے تو اسطور پر ایک صحیح پیمائش اُس دیار کی معلوم ہو سکتی ہے اور اغلب کے اُسی قصہ میں وہ خط کھینچ کر درگزر لگایا جائے کہ جو کہ بطور آزمائش کے پسند کیا جائے اُس کی پیمائش بند بویہ تھوڑو لیٹ کے ہو دیے اور گالوہ وغیرہ مشہور نقاط بوسیہ کپاس کے آری بزرگ لیکر لگائے جائیں جبکہ ان سب تجربہ کے خطوں کے نقشے کاغذ پر ایک ہی پیمانہ سے (مثلاً دو انچہ میں ایک میل) بنائے جائیں تو اُن سب کے لاینے سے ایک بہت اچھا نقشہ مرتب ہو سیکے گا اور پھر ٹھیک خطا سرگ کا اُس پر پسند کر کے ہوں +

جبکہ یہ خط شُرک کا مقرر ہو جاوے تب اتھہ ہوشیاری کے اُس کا مثلاً خط کر کے لیول کرنا چاہئے یعنی خال آویکے نشیب و فراز کا دریافت کیا جائے یہ سب لیول برابر فاصلوں پر موافق خاصیت زمین کے آسے ۵۰ فیٹ کی دوری کیلئے جائیں اور مشہور نقاط پر مثلاً جہان کہنیں کہ زمین اطراف کو دلوں ہو یا کسی سپار کی دھاریا دل کو عبور کرنا پڑے یا بسبب کسی خاص ضرورت کے خط شُرک کو گھوم دینے کی ضرورت ہووے یا جہاں کہ گہر زیادہ چر کا موقع نظر پڑے تو دو تان آری لیول لینے چاہیں اور صاحب انخیر کو لازم ہے کہ اپنے اسٹیمٹ میں تعداد اور وضع بڑے بڑے ٹون کے اور نیز بیان اور حال چھوٹی چھوٹی موٹیوں اور ٹون کا اور کیفیت شُرک کو پختہ بنوانیکی اشیاء کی اور نیز سلامی کے اطراف پر گھاس کے جمانے کا طریقہ اور شُرک کے کناروں پر درختوں کے لگانے اور نیز حال میل پتھر وغیرہ کا مندرج کریں اور یہ سب کیفیت اسٹیمٹ میں مندرج کر کے نقشہ بنادی اور تراش شُرک کا تیار کرادیں +

(۲۲) اب جو بات بہت ضروریات سے تھی یعنی ملک کی پیمائش سے ایسی کے تیار ہونے تک اوس کا ذکر ختم کر کے اب ہم دو ایک مفصل تجویزوں کا بیان کرتے ہیں ۔
یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ راستہ شکر کا بالکل عیان ہوتا ہے اور کسی خط کی بطور آزمائش کے ضرورت نہیں ہوتی ہے بہت کم ضرورتوں میں دو سے زیادہ خط بطور آزمائش کے نہیں لئے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک ضرور پسند کیا جاتا ہے یا موافق حال ملک کے ان دونوں میں کسی ایک کو درست کر لیتے ہیں ۔

اب فرض کرو کہ شکر کے ایک نقطہ پہنچی سے دوسرے تک جانے میں ہمارا خط اول دار پار ایک کھوہ پہاڑ کے یا دوسرے پہاڑوں کو شمول کرنے کیلئے گذرتا ہے اور پہرہ واسطے شمول کرنے دو نقاط کے جو کہ درمیان دو کھوہوں پہاڑ کے واقع ہیں دار پار ایک سلسلہ پہاڑوں کے گذرتا ہے اور سوئم دہ دو ایسی نقاط کو شمول کرتا ہے جو کہ ایک ہی سلسلہ پہاڑ میں واقع ہیں چہاں وہ ایسے دو نقاط کو ملاتا ہے جو کہ ایک ہی کھوہ میں واقع ہیں ۔

صورت اول میں یہ بات کم خرچ سے حاصل ہو سکتی ہے کہ شکر کو زیادہ گہوم دیکر کھوہ اور اوس کے اخراج پانی کے راستہ پر ایسے موقع سے عبور کرنا چاہئے کہ جہاں بہاؤ کا راستہ کم چڑھا ہو وہ بہ نسبت اوس کی کہ شکر سیدھے خط میں عبور کر لے جاوے کہ جس سے بجاری بجاری پشتوں اور بڑے بڑے پلوں کی ضرورت ہووے ۔

دوسری حالت میں بھی شکر کو مستقیم حالت سے گھانا لازم ہے کہ جس سے وہ کھوہ کے ہر ایک جانب میں ٹھہری باقی ہو کر پہاڑوں کے اوتار و چڑھاؤ پر موافق وصال مطلوبہ کے گزریگی ۔

تیسری صورت میں شکر بالکل پہاڑوں میں ہو کر گزریگی اور چوتھی وہ صورت ہے کہ جب وہ بالکل میدان میں گزریگی اور یہاں سے آسان صورت ہے اور ہندوستان میں اکثر ملتی ہے ۔
تیسری صورت میں جبکہ دو نقاط پہاڑ کی دہانے کے ایک ہی جانب کو ہوں جن جیا کہ اکثر

ہوتا ہے تو شرک کو پہاڑ کی تلی میں بنوانا چاہئے کہ جس سے وہ کل آبِ روانہ کے نکاس کے نزدیک ہو کہ گندریے اور بھاری بھاری اور شکل کاموں سے بری رہو یہ اور تلی پہاڑ کے باشندوں کو اوس سے آرام نہ پہنچے بہ نسبت اوس کے کہ وہ پہاڑ کے اوپر کے باشندوں کو فائدہ مند ہو ۛ

(۴۳) لہنے تراش یہ اون نشیب و فراز سے مرتب کئے جاتے ہیں جو کہ شرک کے پسند کے ہونے ظاہر یا بوقتِ ضرورت کے آزمائشی خطوط پر لئے جاتے ہیں آزمائشی خطوط کے لئے تراشوں سے ہر استعد متعطل حال معلوم ہونا چاہئے کہ جس سے قریب تجزیہ مئی کے کام کے خراج کا اور حال و حالوں کا جو کہ ہر ایک خط میں مطلوب ہوں معلوم ہو سکے لیکن طریقہ ان نقاط کے معلوم کرنا دونو حالتوں میں ایک ہی ہے اور دیگر اوس کا ایندہ کو ہوگا پسند کیے ہوئے خط کا تراش اوس ہی پیمانہ پر بنانا چاہئے جس سے کہ نقشہ زمینی بنا گیا ہے (یعنی دو انچ میں ایک میل) اور ارتفاع کا پیمانہ ایک انچ میں فیٹ کا ہونا چاہئے خط مغروض یعنی ڈیوٹیم میں کے اوپر کی سطح کا حال ہر ایک نقطہ پر جہاں کہ نشیب و فراز دریافت کیا گیا ہو تراش پر پسند سو زمین لکھ دینا چاہئے اور گہرائی گہرائی کی یا بلند دی پشتہ بندی کی اوصاف نقاط پر اور کسی دوسرے خانہ میں قلم بند کرنی واجب ہے اور وہ حاصل متفرق سطح زمین کے نشیب و فراز اور بھاری شرک سے حاصل ہو سکتی ہے لیکن یہ بھاری شرک کی کہ جس کو مرتب سطح شرک کہنا چاہئے ساتھ بڑے غور کے طور کر کے نقشہ پر لگائی جائے اور اوس میں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا لازم ہے اول کہے دھال کا جو کہ شرک میں مطلوب ہو دویم اس بات کا کہ سطح شرک کی چڑھاؤ اہل سے محفوظ رہے اور سو کم گہرائی کا کہ وہ مختصر ہو دے اور بھاری جیسے اللہ کان کم سے کم کیجائیے سو اس بات کے تحقیق کرنے میں صاحبِ الجہنم کو بہت خیال اور غور اوس صورت میں کرنی پڑتی ہے جبکہ سطح زمین کی بھت بے تیرہی سے ایک جانب کو دیکھ کر ہواں ہوتی ہے

امول واسطے دریافت کرنے مصلح شرک کے ہم اُچھی مذکور کر چکے ہیں ؛
 بلحاظ اس کے کہ سطح شرک کی چڑھاؤ اہل سے محفوظ رہے اکثر اوقات یہ تجویز کرنی چاہئے
 کہ سطح اوسکی زیادہ سے زیادہ چڑھاؤ پانی کے نشانوں سے بلند رہے اور نشان ساتھ
 ہوشیاری کے گرد و نواح کے ذوقوں اور گھونپر دیکھنے سے معلوم ہو سکتی ہیں اور امداد اس
 امر میں مصلح کے باشندوں سے خوب ہو سکتی ہے جبکہ شرک کسی سچی زمین کے
 بُرے قطعہ پر ہو کر گذرے تو خیال ہمیشہ ذہن نشین کرنا چاہئے کہ پشتہ بندی سے وطن
 کی سطح کا پانی تہوڑا بہت ضرور گہریگا باوجودیکہ اوس کے نکاس کے لئے پل اور چھوٹی چھوٹی
 موریان بنوا دی جائیں تاہم موسم برشکال میں جبکہ زیادہ پانی برسے گا تو وہ پشتہ خارج ہو سکے
 پشتہ بندی سے ضرور دیکھا جائے گا اور چڑھاؤ اوس کا بہ نسبت سابق کے کہ شرک بنا سے پشتہ
 ہودے تھا زیادہ ہو گا لہذا ایسی موتیں جتنا کہ چڑھاؤ پانی کا نقاط اہل سے معلوم ہو سکے
 اوس سے تین فیٹ زیادہ بلند سطح شرک کی بنوائی چاہئے ۔

لیکن اہل اسلحہ میں جہانگہ بارش کثرت سے ہوتی ہے اور ملک سیلاب میں غرق ہو جاتا
 زیادہ سے زیادہ پانی کے چڑھاؤ کا جب جو کہ پشتہ بندی میں ہو کر گذرے گا کسی بند پانی کا
 تخمینہ کر کے کرنا چاہئے اور پل اور موریوں کی تجویز میں بھی اوسکی نکاس کیلئے رعایت کہنی مناسب ہے
 لیکن یہ بات بہت مشکل ہے اور خاص کر اوس صورت میں جبکہ ٹھیک ٹھیک مساحت
 اوس بند پانی کی معلوم نہ ہو سکے اور نیز بہ سبب تبدیل ہونے راستہ بندوستانی دریاؤں کے
 کہ جن کا فصول پانی ایک کہوہ سے دوسری کہوہ میں ہو کر نکل جاتا ہے اور بعض مرتبہ بارش
 اس کثرت سے ہوتی ہے کہ جس کے باعث پانی اس قدر زیادہ چڑھ جاتا ہے کہ گل
 کیا ہو جاوے فصول سمجھا جاتا ہے اور پل شکستہ ہو جاتے ہیں اور پانی پشتہ
 کو توڑ کر نکل جاتا ہے ۔

(۳۴) ایسے حادثوں سے محفوظ رہنے کے لئے یہ تجویز کرنی مناسب ہے کہ کچھ حصہ

پشتہ بندی کا نسبت اور جزیوں کے بچا رہے کہ جس سے زیادہ سے زیادہ طغیانی پانی کے اوس کے اوپر ہو کر گذر جائے اور خشک ملک کو زمین جہاں گ پانی کی قلت ہوتی ہے اور چڑھاؤ پانی کا سزا و ناز ہو تا ہے کل سطح شکر کی زمین کی ہماری میں رکھنی لازم ہے کہ جس سے سبب نہ کہنے پانی کے کچھ خطرہ نہ سہنا پڑے اور پشتہ بندی کے تخرج میں بھی کفایت ہو دے اور صرف دقت اوس میں اتنی ہی ہوتی ہے کہ کس مل بہر میں چند گھنٹوں کیلئے آمد و رفت بند رہتی ہے اسی طریقہ کی موافق انبالہ اور کالکا کی شکر اور نیز شکر آہنی سندھ کی تیار کی گئی ہے ۛ

(۳۵) جبکہ منظوری شکر کی ہو جاوے اور اوس کے داغ بل زمین پر لگائی جائے اور کھدائی اور بہرائی کا ٹھیک بھی دیا جائے اور نیز زمین کے چائش ہو کر اوس کی قیمت دی جائے تب سوائے نقشہ زمینی اور تراش مذکورہ بالا کے اکثر صورتوں میں کام کے بنوانے کیلئے ایک ٹرے پمانہ پر اوس کا ایک نقشہ زمینی اور تراش موافق مختلف تراش شکر کے تیار کرنا چاہئے ان تراشوں پر لیول یعنی ہماری زمین کے سٹوٹوفٹ کے فاصلہ پر ظاہر کرنی لازم ہے اور نقشہ زمینی پر شکر کی کل چوڑائی لگائی جائے اور ایک دوسرا خط اوس کے دونوں جانب میں ایسا لگایا جائے کہ جس سے تلی طرفین کے ڈال کی عینان رہے ۛ

(۳۶) جبکہ گہرائی کھدائی کی اور لبندی پشتہ بندی کی تراش کے ہر ایک نقطہ پر موافق مذکورہ بالا کے معلوم ہو جاوے اور ایک آٹا تراش شکر کا موافق دو جوتا مذکور کے لیا جاوے تو تعداد وہی کے کام کی اوس قاعدہ سے تحقیق ہو جاوے گی جو کہ رسالہ کھدائی مٹی میں مذکور ہوا ہے واضح ہو کہ جہاں کہیں زیادہ حساب کی ضرورت پڑے تو شیل کی امداد سے بہت محنت اور وقت بچ سکتا ہے اور یہ بات اکثر بہت مفید دیکھی گئی ہے کہ ہر ایک خاص کام کا حساب بل سے مرتب ہو سکتا ہے مثلاً ایک شکر کا تخمینہ کرے میں کہ جس کی یکان چوڑائی ۵۰ فٹ اور ڈال اطراف کا

۲۱ من آہے تو اوس کے متخرف تراش کے حساب کرئیں کہ جس کے دو ضلع متوازی ہوں زیادہ
 سے زیادہ بلند ہی سے لیکر ایک نصف یا لم فیٹ یا اس سے کم بلند ہی تک کا حساب ہو سیکر
 ٹیبل کے کر سکے ہیں کہ جس سے بہت وقت کی کفایت ہو سکتی ہے اور ایک خاص مساوات ساتھ
 آسانی کے عمل میں آسکتی ہے جیسا کہ مثال آئندہ سے واضح ہوگا جیسا کہ کھودائی اور پشترندی
 کی ہر ایک تراش پر قلم برد گچا میں اور کال ٹرک کا اوس خطرہ پر قوم کیا جائے جو کہ واسطے ظاہر کرنے سطح
 ٹرک کے کھینچا جاوے ۛ

(۲۷) جہاں کہیں کہ قیمت زمین کی گران ہو تو سو ایسے اوس زمین کے جو کہ واسطے چوڑائی کٹر
 کے مطلوب ہو اور نہ زیادہ لمبی چاہئے اور ایسا حساب کرنا چاہئے کہ جس سے تعدد کھودائی اور
 پشترندی کی حتی الامکان برابر رہے اگر کھودائی کا کام زیادہ ہو تو فضول مٹی کو ٹرک کی اطراف
 میں لگوا دینی چاہئے اور اگر وہ بہ نسبت پشترندی کے کم ہو تو پشترہ کو پورا کرنے کے لئے مٹی اطراف
 ٹرک سے کھودوائی چاہئے ۛ

ان دونوں حالتوں میں صورت نقصان کی ہے لہذا اسکی بچاؤ کیلئے ٹرک کا دھڑال بنے
 تراش توئیں کچھ کم یا بیش کر دینا چاہئے صورت مذکورہ بالا کھودائی اور پشترہ کی برابری کی ایک
 معین خدمتک عمل میں لاسکتے ہیں لیکن جس حالت میں یہ ظاہر ہوئے کہ پشترہ کیلئے کھودائی پر
 مٹی کے لانے میں بہت زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے اور اگر اطراف میں زمین خرید کر مٹی کھودھنی
 جاوے تو بہ نسبت اوس محنت بارش کی کے ارزاں دستیاب ہو سکتی ہے لہذا ایسے موقع پر
 اس پچھلے طریقہ کو عمل میں نہ لانا چاہئے ۛ

واضح ہو کہ ایسی صورتیں اکثر ہندوستان میں وقوع میں آتی ہیں لہذا اطراف میں کھدائی
 اس اندازہ پر کرنی چاہئے کہ جس سے زمین کو بہت نقصان نہ پہونچے یعنی اوسکو سنوا سنوا
 کر کے فاصلہ پر کم گہری اور چوڑی تالافوں کی صورتوں میں کھودانا چاہئے کیونکہ بارش میں پانی
 کے بہاؤ سے دیے کم گہرے ہیں ورنہ دوسری حالتیں بسبب بارش کے شکل اوس

۲۰
 زمین کی بہت بیلہل ہو جائیگی اگر وہ کم گہری کہو دوائی جاوے یعنی دو فٹ سے زیادہ عمیق نہ ہوں تو اغلب ہے کہ اوئین جلد ریت بھر جائیگا اور قابل بل جلائیگی ہو جائیگے +

(۴۸) اگر خرچ کہو دوائی اور پشہ بندی کا ایک ہی ہو اور دونوں اس قدر زیادہ نہ ہو کہ ہون کہ مٹی جو کہو دوائی سے حاصل ہوئے وہ پشہ بندی کیلئے با آسانی استعمال میں آسکے تو دونوں کے لئے مزدوری نہ دینی پڑیگی مثلاً اگر پشہ بندی میں کل مٹی جو کہ کہو دوائی سے حاصل ہو معہ اوس مٹی کے جو کہ اطراف کی کہو دینے سے ملے صرف ہو جاوے تو خرچ پشہ بندی کا اوس سے وصول ہو جاوے گا اور عکس اس کے اگر کہو دوائی کی مٹی پشہ بندی کے خرچ سے زیادہ ہوے تو بتایا کوئٹہ کے اطراف میں لگا دینی چاہئے ورنہ دوسری حالتیں خرچ کہو دوائی کا اوس سے وصول نہ ہو سکیگا +

اگر خرچ کہو دوائی اور پشہ بندی کا مختلف ہو تو تخمینہ کرنے میں ان کا حساب علیحدہ علیحدہ کرنا چاہئے اور جس صورت میں خرچ پشہ بندی کا بہ نسبت کہو دوائی کے زیادہ ہو اور اوس کے بنوائے میں کل مٹی جو کہ متصل کے حصے کہو دوائی سے حاصل ہو صرف ہو جاوے تو اوس سے خرچ پشہ بندی کل جاوے گا مگر عکس اس کے اگر مٹی جو کہ کہو دوائی سے حاصل ہو بہ نسبت خرچ پشہ بندی کے زیادہ ہو تو بتایا کوئٹہ کے اطراف میں لگا دینی چاہئے ایسی صورتیں کل خرچ پشہ بندی کا موافق خرچ پشہ کے دیا جاوے گا اور مزدوری صرف اوس مٹی کی جو کہ اطراف میں لگوائی جاوے گی موافق خرچ کہو دوائی کے دینی پڑیگی یعنی جس قدر کام کہو دوائی کا بہ نسبت پشہ بندی کے زیادہ ہو گا اتنی ہی اوسکی مزدوری موافق خرچ کہو دوائی کے دیا جائیگی + لیکن اگر خرچ کہو دوائی کا بہ نسبت پشہ بندی کے زیادہ ہو تو عکس اس کی گزرتا ہے ترکیب عمل میں لانی چاہئے +

واعلم ہو کہ ان صورتوں میں سے کوئی سے کیوں نہ ہو مگر تخمینہ کرنے میں جو کچھ کہ خرچ ہر ایک کے واسطے ہے اوس کا حساب علیحدہ علیحدہ تلم نہ کرنا چاہئے +

(۳۹) نموداری اور پشتہ بندی میں مٹی کے کام کا حساب کرتے وقت کچھہ گنجائش پشتہ کے بیٹھنے کیلئے ضرور رکھنی چاہئے اور وہ معمولی صورتوں میں ہلکی تیلی زمین میں $\frac{1}{4}$ اور نکمری مٹی میں $\frac{1}{2}$ حصہ اُس مقدار کا جو کہ کہوڈ کو اُسکی واسطے ڈالی جاتی ہے اکثر بیٹھتا ہے اُسکو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ حساب کے کریمین یہ بات رقم کرنی لازم ہے کہ پشتہ کو ختم کر نیلے لئے بقدر اور زیادہ مٹی مطلوب ہوگی۔ مخفی نہ رہے کہ برعکس اس کے سنگریزے زیادہ جائے گہرے ہیں یعنی حجم اُن کا غویب ایک نصف کے زیادہ ہو جاتا ہے واضح ہو کہ حال کی ارمایشوں سے کچھہ زیادہ شکستہ بندی میں بابت بیٹھنے مٹی کے پیدا ہوتا ہے لیکن وہ قابل اعتبار کے نہیں ہے ۔

(۴۰) پشتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پل یا موریان واسطے اخراج پانی کے چھوڑ دیا جاتے ہیں یہ موریان پشت چٹائی کی اکثر ہوتی ہیں اور سر اُونکے خواہ تو پٹے یا محراب دار حسب ضرورت تیار کی جاتی ہیں وسعت ان موریوں کی وقت داد پانی پر منحصر ہے جو کہ اُن کے اندر نکلتا ہے لیکن یہ ہمیشہ مد نظر رہے کہ بجائے بنوائے ایک یا دو بڑی موریوں کے جسکے باعث بلند پشتہ کی ناحق زیادہ کرنی پڑیگی کئی ایک چھوٹی چھوٹی موریان بنوا دیں چائیں اور جہاں پر تعداد پانچ بہت زیادہ ہو اور وہ ایک مستطلم راستہ میں ہو کر گزرتا ہو تو وہاں ایک پل کی ضرورت سمجھنی چاہئے نقشے زمینی اور تراش موریوں کے صفحہ نشدہ میں کہنے ہوئے ہیں اگر پانی کشاؤ کرتا ہو تو اُن موریوں کے تختہ فرش بنوا دینے چائیں اور اگر وہاں کی زمین خراب ہو یا وزن پشتہ کا موری پر بہت زیادہ پڑتا ہو تو اُن فرشوں کے تیلے محراب منکوس یا تراش موریوں کے بشکل بیضوی بنوائی چاہیں ۔

(۴۱) اسٹمٹ کے تیار کرنے میں خرچ مختلف کاموں کا ساتھ ہوشیاری کے علیحدہ علیحدہ نکالنا چاہئے اور دیے کام یہ ہیں خرچ پمپائش کا یہ خواہ ایک مشینت سلم بند کیا جاوے یا مہتمم کے مدین شمول ہو اور داغ بیل کا لگانا برج استغفر فی میل



۴۴
 اور بی کا کام نسخہ اسقدر فی ہزار کسفر فیٹ اور کٹائی کنکر و نکی بنسج اسقدر فی ہر کسریا
 مربع فیٹ اور چھوٹے چھوٹے پل یا موریوں کی چوٹائی بنسج اسقدر فی ہر کسفر فیٹ اور ہر پے پلوٹا
 ایک علیحدہ اسٹمٹ لگانا چاہئے اور میل بہر حساب اسقدر فی ہر پندرہ درختوں کا لگونا
 اور اونکے بار کرینے میں بحساب اسقدر فی سو درخت اور نگہداشت اونکی اسقدر فی سیکڑہ
 بی کے کام کے خرچ کا خیال ہمیشہ اُس موافق کرنا چاہئے جیسا کہ رسالہ گھوڑائی بی میں مذکور
 ہوا ہے ۔

(۴۲) خرچ سُرک پونختہ بنوانے کا واضح ہو کہ ۱۶ فیٹ چوڑی کٹر کیلئے تعداد
 پندرہ نکی کنکر و نکی ۱۶ x ۵ x ۲۸۰ فی میل (یعنی جبکہ موٹائی اونکی ۶ انچ ہے) = ۲۳۶۰ کسفر فیٹ
 ہوگی اور جبکہ وہ کنکر و ن سے بنوائی جادگی تو تعداد کنکر و نکی ۵۲۸۰ کسفر فیٹ ہوگی جبکہ موٹائی
 اونکے دریا میں ۶ انچ اور بعد کو گھسنے کے ۶ انچ اور اطراف میں ۶ انچ اور بعد کرینے کے ۶ انچ
 سبکی اب خرچ اینٹن سے ہر ایک کا کہ جسکی بابت ابھی کچھ اور مذکور ہوگا ڈو ہزار سے تین ہزار
 روپیہ تک فی میل پڑتا ہے یعنی ایک آدمی فی یوم ۲۰ کسفر فیٹ پندرہ توڑ سکتا ہے اس
 حساب سے فی روپیہ ۱۶۰ کسفر فیٹ یا ۳۶۰ روپیہ فی میل کے واسطے پندرہ نیکے توڑنے کی مزدوری
 ہوئی ہو یا اُسے ایک خرچ اشیاء اور اوسکی ڈھولائی کا اور نیز اوسکو سُرک پر پہلایانے کا
 اور زیادہ راجہ ۶ انچ سے چار انچ کی موٹائی تک دو آدمی ۱۸ فیٹ چوڑی اور ۱۰ فیٹ لمبی سُرک
 کوٹ سکتے ہیں چار قلی ۱۸ فیٹ چوڑی اور ۱۰ فیٹ لمبی پرائی سُرک کو اوکھار سکتے ہیں
 تین مرد اور آٹھ عورتیں ۱۰ فیٹ سُرک پر جسکی چوڑائی ۱۸ فیٹ ہو کنکر پہلا سکتے ہیں جبکہ
 موٹائی اونکی ۶ انچ ہے اور دو آدمی اونکو ہمار اور سب جگہ پر یکساں کر سکتے ہیں اور دو آدمی
 اونکو دور مٹوں سے کوٹ سکتے ہیں تین گاڈی پانی اور دو قلی مزدور و کو پانی پلانے کے لئے حکار
 ہوتے ہیں۔ بنسج کنکر و ن کے جمع کرینے کا سُرک کلانکی اطراف میں جبکہ وہ ہزار یا دو ہزار

یا غمغریب ۴۲۰۰۰ من کے کیونکہ ایک کسفر فیٹ کنکر کا وزن قریب ۶۵ پونڈ کے ہوتا ہے ۔

موربان

تراش آب هر



فیض کے فاصلہ سے منگوانی جاتی ہوں ایک روپہ چار آنہ فی تھومن ہے اس نرخ سے فی میل کے لئے غریب پانچ روپہ کے ٹکڑے لیکن اس سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ صرف آون کنکروں کے دام کتنا رہے گی +

ایک آزمودہ کار بخیر نے ہمارے پاس نرخ ذیل بھیجا ہے مگر فی زمانہ کی قیمت سے وہ بہت کم معلوم ہوتا ہے +

خرج کھدائی کا مختلف ہوتا ہے روپہ ۱۵ آنہ پائی ۲ روپہ ۸ آنہ پائی ۱ ٹک
 دہولائی (جبکہ فاصلہ تین میل سے زیادہ ہو) فی میل ۸۰ سے ۹۰ ٹک
 شکر کے اطراف میں پسمانوں میں لگانا ۱۰ سے ۶۰ ٹک
 ۸۱ سے ۹۲ ٹک

کوٹائی کنکر ۱۰۰ سے ۱۳۰ ٹک
 کل خرج شوکیٹ کنکر دیکھ کر کوٹنے اور دہولائی کافی میل ۲۰۲ سے ۶۰۳
 (۴۲) نرخ کاموں کے جو کہ لکھنؤ اور فیض آباد کی شکر پر حال میں طیار ہوئی ہیں اس لحاظ سے قلم بند کیے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے دانست میں دیگر کاموں کے طیار کرنے کے لئے مفید ہوں گے +

مٹی کا کام (رواجی) نرخ ۲ روپہ فی ہزار ٹک
 " بکنڈ شمشہ بندی میں جہاں فاصلہ دہولائی کا ڈیڑھ سو گز نہا نرخ ۴ روپہ
 " سلائی پر گھاس کا لگانا نرخ ۴ آنہ ۶ پائی "

شکر پر کنکر کی کوٹائی جبکہ فاصلہ اونکی دہولائی کا متوسط ہو

اور سائے چار پنچہ موٹی دھتہ بچا کر کوٹائی جائیں نرخ ۵ روپہ فی سو ٹک
 مورون کیلئے پختہ خشتیں چٹائی چوڑی میں نرخ ۱۰ روپہ فی سو ٹک
 سیل تہر سولہ روپہ کا ایک

(۴۴) نرخ ذیل آون کامون کے ہیں جو کہ لاہور اور پشاور کی شرک پر ۳۱ مئی ۱۸۵۳ء تک
نہوئی گئی ہیں اور حساب آون کا سب ملاقون کے اوسط کا ہے :

مٹی کا کام نرخ ۵ روپیہ فی ۱۰۰۰ کنبیسٹر

چٹائی کا کام نرخ ۱۲ روپیہ ۸۰ فی ۱۰۰ کنبیسٹر

اوس زمانہ میں نرخ ذیل شرک کو تیار کرینکے لئے تخمینہ کیے گئے تھے :

کنکر وکی کوٹائی جبکہ ناملہ آون کی ڈھولائی کا زیادہ ہوتا نرخ ۳۸۳۰ روپیہ فی سیل

سنگ ینروٹے شرک کو پختہ ہونا جبکہ وہیے

۶ سیسہ و سیل تک کے ناملہ سیسہ آون سیٹھے نرخ ۸۰ روپیہ فی سیل

زیر زمین راستہ کی کھودائی نرخ ۲۰ روپیہ فی ۱۰۰ کنبیسٹر

زیر زمین راستہ کی پختہ چٹائی نرخ ۲۵ روپیہ فی ۱۰۰ کنبیسٹر

چٹائی پستہ کی دیوار وکی خشکی میں نرخ ۶ روپیہ فی ۱۰۰ کنبیسٹر

سیل تہہ ۱۶ روپیہ کا ایک

(۴۵) خراج بریے اور چھوٹے پلون کا بہت مختلف ہوتا ہے لیکن شرک کلاں پر آون کا تخمینہ

چھوٹے پلون کیلئے ۵۰ روپیہ سے ۱۰۰ روپیہ تک فی فیٹ پانی کے نیے اور بریے پلون میں ۱۰۰ روپیہ

سے ۱۴۰ روپیہ تک فی فیٹ پانی کیلئے منروض ہے :

(۴۶) متوسط خراج بمبئی احاطہ میں پختہ شرکون کے بنوائے کا ذیل میں مرقوم ہوتا ہے :

چوڑائی شرک کی ۳۰ فیٹ

چوڑائی پختہ حصہ کی ۲۴ فیٹ

خراج مٹی کے کام کا ۱۶۶ پونڈ ۱۴ اشٹنگ سپین

خراج شرک کو پختہ بنوانے کا ۱۶۳ پونڈ ۱۶ اشٹنگ سپین

خراج بریے چھوٹے پلون کی تعمیر کا ۳۰۲ پونڈ ۱۴ اشٹنگ سپین

خرچ متوفات ۴۰ پونڈ بشلنگ پنس

کل ۶۷۳ پونڈ ۴۴ شلنگ پنس

اگر اس جمع میں واسطے خرچ نگہداشت کے کچھ اور زیادہ کیا جائے کہ جس سے کل خرچ ۵۰ پونڈ فی میل کیلئے ہو جائے تو اوس میں گنجائش ہر ایک متوفات کی نکل سکتی ہے اور شرک کو قائم رکھنے کیلئے سالانہ خرچ ۵۵ پونڈ کا نکلتا ہے +

(۴۷) مرثیہ شرک ملک بنگال میں ۱۳۴۴ میل بمبئی بادشاہی پختہ شرک کی مرثیہ کیلئے تین سال کے عرصہ میں یعنی ۱۸۶۳ء سے ۱۸۶۶ء تک ۱۷۹۹۳۹۲ روپیہ ہوئے کہ جس سے تخمینہ ۴۷۲ روپیہ فی سال فی میل کیلئے نکلتا ہے اس تخمینہ میں ایک خاص مخرج کی شرک کو پختہ بنوانیکی اشیائے کی ہے جو کہ مختلف اضلاع میں مبذل رہتی ہے شرک کلان کے اول حصہ میں کہ جسکی بمبائی ۱۳۸ میل ہے ۱۶ برس کے عرصہ میں ۲۱۲ لاکھ مکفیہ اشیاء صرف ہوئی کہ جسکے خرچ کرنے کا متوسط خرچ پانچ روپیہ ۱۱ آنہ ۱۰ پائی فی سو مکفیہ یا غویب ... ۹ مکفیہ فی میل فی سال تھا ہوتا مگر یاد رہے کہ ان تخمینوں سے ایک متواضع خرچ اُن شرکوں کا معلوم ہو سکتا ہے جو کہ چند سال سے سوداگری کی آمد و رفت کیلئے جاری ہیں اور حال میں جو کہ کئی شرک پختہ ہوائی گئیں ہیں اور نیز فی زمانہ ہوائی بھی جاتی ہیں اُن پر خرچ چند سال سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اگر بنگال کا متوسط خرچ قائم کیا جاوے تو اُس کے موافق ایک میل بننے پختہ شرک کے مرثیہ کیلئے فی سال ۶۲ روپیہ صرف ہونگے یہ خرچ ۵۰ چند اوس کا ہے جو کہ ایک کپی شرک کی مرثیہ کیلئے اب درکار ہیں +

(۴۸) مکرر اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک شرک کے نکالنے کیلئے جو حیوانات ذیل ہوئے چائین اول ایک رپوٹ اس قسم کی ترتیب کیجایے کہ جس سے ضرورت اور حال شرک مطلوبہ کا معلوم ہو اور نیز حال اُسکی سمٹکا معہ دلائل کے اور خاصیت ملک کی کہ جس میں ہو کر وہ گذریے گی اور نام خاص نقاط کے جو کہ اُسکو راستہ میں ملین گئے اور نیز نام آب روان کے کہ خیر ہو کر اُس

کا گذر ہوگا اور فوقیت اُون نقاط کی جو کہ اُون سے عبور کیلئے پسند کیے جاوین اور حال آمد و رفت کا جو کہ فی زمانہ اُو سپر ہوئی ہے اور ایندہ کو کسی امید ہے اشیائے جو کہ پُل اور مورچوں کی تعمیر کیلئے اور نیز سڑک کو پختہ بنوانے کے لئے درکار ہوگی اور اُون کا فاصلہ سڑک مطلوبہ سے جس قدر ہو یہ سب باتیں ساتھ ہوشیاری کے قلم مذکور کیا وین اور ساتھ اس رپورٹ کے کاغذات ذیل بھی مرتب کر نے چاہئیں :

دوئم خلاصہ (۱) کہ جس سے یہ واضح ہو کہ مٹی کا کام تیار کر دین میں اطراف سڑک سے مٹی کھود سکینگے یا نہیں اور جائے کھودی جائے وہ کیسے کھولائی جائیگی تاکہ اطراف میں لگا دی جائیگی اور وہ تھوئیں دلی جائیگی یا نہیں یا وہ یوں ہی دبا دیا جاوے گی تاکہ کٹوائی جائیگی اور وہ ٹوکروں میں یا ہتھ گاروئیں یا کہ ریل گاڑیوں کے وسیلے سے کھولائی جائیگی اور پادستلائی کا کیسے ہوگا (ب) پختہ کرنے کی اشیائے کہاں سے آویگی اور وہ کیسے ڈالی جائیگی اور کوئی جاوے گی (س) بیان چنای اور چوب کا کہ جس سے مختلف پُل اور مورچان بنوائی جائیگی :

سوم اسٹمٹ یعنی تخمینہ میں خرچ ہر ایک مد کا موافق فقرہ گذشتہ کے مندرج کرنا چاہئے اور نیز اوس میں یہ بھی قلم بند کیا جائے کہ خرچ فی سوئٹ فریٹ کا کیسے تحقیق کیا گیا ہے اور غلام سے یہ واضح ہوئے کہ فی میل سڑک کی واسطے کیا خرچ ہوگا اور بہ نسبت دیگر سڑکوں کے وہ ارزان ہوگا یا گران اطلاق کل پلن کیلئے علیحدہ علیحدہ کیفیت اور تفصیل اور اسٹمٹ تیار کر نے چاہیں ایسے کہ جس سے حساب پانی کے راستہ کا بخوبی معلوم ہو سکے (۴۹) اس رپورٹ وغیرہ کی ساتھ نقشہ جات ذیل ہونے چاہئیں :

اول ایک عام نقشہ ایک پختہ میں ہم میل کے پیمانہ پر (شہر ٹیکر سڑک ٹیری ہو) معہ ایک اور نقشہ واسطے ہر ایک ۲۰ میل نبضہ سڑک کے ایک پختہ میں ۲۰ میل کے پیمانہ پر تیار کیا جائے لیکن واضح ہو کہ یہ وہ نقشہ نہیں ہے کہ جس سے داخلہ کلام کی رنگائی جائیگی اور ٹیکہ دیا جائیگا مگر وہ نقشہ علیحدہ فی پختہ ۵۰۰ سے ۱۰۰۰ فٹ تک کے پیمانہ پر تیار کیا جائیگا :

دوم ایک نقشہ سڑک کے لیے تراشش کا دوری کے اوسے سپاہیہ پر کہ جس پر نقشہ زمینی بنایا گیا ہے اور ارتفاع کا سپاہیہ ایک پچھلے زمین ۲۰ یا ۲۵ فٹ پر طیار کرنا چاہیے

سوم (۱) آڑیے تراشش زمین کے ایسے نقشہ طیار جہاں وہ بہت بے ڈول ہے یا جہاں سڑک میں گہوم پڑا ہے (ب) آڑیے تراشش سڑک کے کھودائی اور بھراؤ میں اور ایسی زمین کے جو کہ سڑک کی ایک جانب میں بلند اور دوسری میں نیچے ہے (س) آڑیے تراشش دریاؤں کے جن پر پل بنوائے جاویں گے

چہارم تفصیل وار نقشے پل اور سوریوں کے

(۵۰) اب ہم سڑک کا پچ اور آمدنی کا مقابلہ کرتے ہیں واضح ہو کہ یہ ایک ایسی عمدہ ہے کہ جس کا خیال صاحب انجینئر کو کرنا پڑے یا نہ پڑے اگرچہ یہ درج ہے کہ صاحب موصوف کے نام مشورہ یہی حکم جاری ہوتا ہے کہ ایک سڑک اول یا دوم درجہ کے مقام فلاں سے مقام فلاں تک بنوادو اور اگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فواید سڑک کے کچھ روپ کی آمدنی پر موقوف نہیں ہیں مثلاً اگر ایک مٹری روڈ یعنی ایک سڑک مشورہ فوج کی قواعد وغیرہ کے لیے بنوائی جاوے تو اس سے سوداگری کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے اور اگر یہ بھی فرض کریں کہ سوداگری ہی کے مطالب کے لیے بنوائی گئی ہے تو یہی بنوائے والے کو صحیح صحیح فواید جو کہ ادیے حاصل ہوں گے ظاہر نہیں ہو سکیں گے اور ہندوستان میں مشورہ سڑکار ہی ایسی سڑکیں بنواتی ہیں کہ جس کو کوئی خاص فائدہ اونے حاصل نہیں ہوتا ہے سوائے قدریہ محصول کے جو کہ اس کی سلائے مرمت کے لیے بھی کفایت نہیں کرتا ہے لیکن امید قوی ہے کہ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ جب عوام شخص یا کمپنی اپنا خرچ کر کے سڑکیں بنوادیں گی کہ جس سے تجارت خوب چمکیگی اور اودن کو ایک مستول آمدنی حاصل ہو سکے گی۔

خواہ تو محصول کے طور پر یا اون فوائد سے جو کہ ڈھولائی میں حاصل ہوں گے یعنی پہنچانے میں اجناس پیداواری کو ایک جائے سے دوسری جائے تک اول یہ بات یہ کہ وہ سڑک جو ازان طیار ہوتی ہے اوہ من کچھ کم روپہ یہ صرف نہیں ہوتا بلکہ اوہ یہ نسبت لالت کے زیادہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں مگر اوس کے بنوانے میں اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہی کل اصول کہ جنکا ذکر اوپر ہو چکا ہے ساتھ ایسے موقع کے عمل میں لائی جاوے کہ جس سے زیادہ خرچ کے کام کم سے کم بنوائے پڑیں اور یہ بات ہمیشہ نظر رہے کہ اشیاء اوس کی تیاری کے لئے جتنے نزدیک مل سکیں بہتر ہیں جبکہ کسی سڑک کی تعمیر کے خرچ کا تخمینہ ہو جاتا ہے اور بعد اوس کے اوس کی آمد کا خیال گذرتا ہے اور اگرچہ وہ آمد صرف اندازاً تخمینہ برابر خرچ کے ہوتی ہے تاہم آزمائش سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر اصول مذکورہ بالا ہند درستی کے عمل میں لائے جاوے گے تو اونے نتیجہ بہت مستعمل حاصل ہوگا اور یہ نتیجہ اس صورت کا ہوگا یعنی سڑک کی تعمیر سے اسباب کی باربرداری اور افراد کے چلنے میں بہت محنت بچگی اب اگر یہ بحث اوس جمع کے ساتھ لاہور سے جو کہ سڑک کی تعمیر میں صرف ہوئے زیادہ ہے (خواہ جمع کسی سو پر لیجا) تو جو کچھ کے زیادتی ہے وہ خالص نفع مالکان سڑک کا ہے خواہ تو وہ محصول کے طور پر لیا جاوے یا کہ انہیں کے اسباب کی باربرداری میں کم صرفی وصول ہو تو حاصل جو کہ سڑک کی تعمیر کے بیشتر سوداگری سے وصول ہو دیے ہوا وہ بہت کم معلوم ہوگا کیونکہ آزمائش سے یہہ تحقیق ہوا ہے کہ اچھی سڑکوں سے کچھ پورانی ہی تجارت کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ بہ نسبت بیشتر کے زیادہ بڑھ جاتی ہے (۵) مندرجہ کردہ کسی منسلع میں ایک کچی سڑک کو کہ جب کسی پستہ بندی اور پل سے رہوئے میں پکی ہونا منظور ہے تو اول بات اس میں یہ ہے کہ پہلی کچی

• ملک بنگال میں منسلع کی سڑکوں سے ۸۵۰۰ روپہ کی سالانہ آمدنی ہوتی ہے

سٹرک کی آمد کا تخمینہ کرنا چاہیے اور وہ اسطور پر ہو سکتا ہے کہ اوس سٹرک پر کی جگہ شمار کیے گئے ٹکسٹان مع چھپے ہوئے نقشوں کے مقرر کیے جائیں اور ویسے اون نقشوں میں نقد اور بیان اُون کا ڈیون اور چھکڑوں اور چپاؤن کا مسندج کرین جو کہ لدی ہوئی یا خالی اوس سٹرک کو دو نوں جانب سے گزریں اور بہ حساب کئی روز تک متواتر لکھا جائے اور یہ امر بھی تحقیق کیا جاوے کہ وہ آمد رفت متوسط ہے یا کہ باعث کسی میلہ یا ہجوم کی ہے

بعد ازان اوس تجارت کے خراج کا حساب کرنا چاہیے اور اس میں بغیر لحاظ رفتار کے صرف وزن کا خیال کیا جاوے فرض کرو کہ ایک سٹرک ۳۰ میل بہنی ہے اور سالانہ آمد رفت اوسپر ۵۰۰۰۰ لاکھ من وزن (مسافروں اور چپاؤن اور فاج وغیرہ) کی ہوتی ہے متوسط خدش ایک کچی سٹرک کی بلہ وزن کی خیال کر سکتے ہیں تو اب اوس کی بارش کی خدش کے لئے سالانہ قوت ۲۵۰۰۰ من یا ۲۰۰۰۰۰ پونڈ کی مطلوب ہے اور من فرض کرو کہ ایک میل ایک گھنٹہ میں ۱۰ پونڈ کا وزن ڈیرہ میل لچا سکتا ہے جبکہ وہ آگنٹہ فی یوم چلتا ہے اس حساب سے وزن مذکورہ بالا کو ۱۰۰۰۰۰ ہم نر گاوان ۲ یوم میں یا ۸۰۰۰۰۰ ایک وزن لیجادیں گے اور اگر کرایہ فی میل کا تم آٹھ فی یوم دیا جاوے تو کل اوس سال کے لیجاینے میں ۲۰۰۰۰ روپہ صرف ہوں گے

(۵۲) اب فرض کرو کہ اگر سٹرک پختہ بنوائی جاوے کہ جس پر چوہا یا بہ نسبت سابق کے چند وزن پہنچ سکیں تو اس سے بخوبی ظاہر ہے کہ سالانہ بچت ۳۳۳۳ روپہ کی ہوگی کہ جس کو بارکش وایے بخوشی تمام خواہ تو محصول کے طور پر یا خود اوس کے پختہ بنوانے کے لئے دیے سکیں گے اور اگر وہ دس فی سیکڑہ کے سود پر لیا جاوے تو کل پونجی ۱۰ لاکھ روپہ کی ہوئی اور خراج سٹرک کے پختہ بنوانے کا ۳۰۰۰ روپہ فی میل کے حساب سے ۹۰۰۰۰ روپہ ہوتے ہیں یعنی اصل بچت ۲۴۰۰۰ روپہ کی حاصل

ہوگی سوائے اسکے کفایت وقت اور چو پاؤن اور سواریوں کے برج مرج کے بچاؤ کا فائدہ
 عطلہ ہے اور بیاعت اجبی ہونے سٹک کے تجارت کی آمد و رفت بھی بربھائی گئی
 کہ جس سے اور کچھ زیادہ صحت فائدہ کی متصور ہو سکتی ہے لیکن اس آمد کو واسطے
 سالانہ مرمت کے خیال کر سکتے ہیں

دویم اگر فرض کریں کہ پورانی سٹک کے کسی حصہ کو درست کرنے سے اس کی لبنائی
 ایک میل کم ہو جاوے گی یعنی کل لبنائی کا $\frac{1}{16}$ حصہ تو اس سے بچت نزدوری کی ۶۶۷
 روپہ کی ہوتی ہے یعنی ۶۶۷ کی پونجی حاصل ہوتی ہے سودہ اگر گھوم اس قدر روپہ میں تیار ہو سکے
 تو اس کو فوراً بنانا چاہیے کیونکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ مرمت میں بھی بسبب کم ہو جانے
 ایک میل کے کچھ اور زیادہ بچت ہوگی پرفرض کرو کہ پورانی سٹک کی ایک میل لبنائی میں
 بہت زیادہ ڈال ہے یعنی وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر آدھ میں ایک کے ڈال سے چڑھ کر دوسرے
 جانب کو اسی ڈال پر اترتی ہے اور اگر اوس میں ایک گھوم ایک میل کا دیاجاویے تو وہ ڈال
 ۳۰ میں ایک تک کم ہو سکتا ہے لہذا ۳۱ صفحہ کے نقش سے واضح ہو گا کہ ایک جانور بحمل صورت
 میں $\frac{1}{2}$ گنہ زیادہ وزن بہ نسبت صورت اول کے بکنج سکیگا یعنی خراج تجارت کا صورت اول
 میں سالانہ $\frac{2 \times 25}{16} = 31.25$ روپہ زیادہ بڑھیکے

سودہ اگر ایک میل لبنی سٹک ۳۰۰۰ روپہ میں تیار ہو سکے تو بغیر نامل کے بنوائی
 لازم ہے

ان حسابوں سے وہ اصول ظاہر ہو جاوین گئے کہ جن کی موافق ویسی ہی صورتوں میں مشابہ
 کام تیار کرادیئے جائیں جبکہ جو کسی ایک نئی سٹک کے بنوائے کی کجاویے تو وہ ان
 اگر ممکن ہو تو کسی حساب عمل میں لائے چاہئیں یہ سچ ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے کہ سٹک
 کو سٹرون سے بہ نسبت ظاہری آمد کے فرضی ہوتی ہیں لیکن اون کے سدا رہنے اور
 بنوائے سے رفاہ خلق جو ہوتا ہے وہ بخوبی عیاں ہے اور محض نرے کے غالب فائدہ سے کا کچھ

ایک چھٹی سٹرک سے اوسیتھر ہوتے ہیں جتنے کہ ایک اچھی ہر سے حاصل ہوتے ہیں
(۵۳) واضح ہو کہ کیفیت ذیل ٹیکس مطابق مذکورہ بالا کیے ہیں اور یہ مضمون ایک چھٹی سٹرک
۱۰ ستمبر ۱۹۵۷ء عیسوی پوسٹ ماسٹر جنرل مالک مغربی کیے ہیں انتخاب کیا گیا ہے
صاحب موصوف تحریر فرماتے ہیں کہ بلکہ ٹین یعنی چھپوں کی آمدنی کے حساب سے ظاہر ہوتا ہے
کہ بغیر لحاظ فوائد ملک بہ سبب نہونیہ پختہ سٹرک کے لاہور تک سرکار کا سالانہ اب
بہت زیادہ خرچ پڑتا ہے بہ نسبت اوسیکے جو کہ سٹرک کی مرمت اور اوسن روپیہ کے سود کی
بابت دیا جاتا جو کہ اوسیکے پختہ بنانے میں صرف ہوتا

نقشہ ذیل سے واضح ہے صحیح تعداد اور وزن اون پارسل کا جو کہ الہ آباد سے کانپور اور میرٹھ
سے انبالہ کو ماہ مئی ۱۹۵۷ء میں روانہ کی گئی تھی انہیں چنچ ملا ذسان کا بھی شمول ہے جو کہ
سٹرک پر متعین ہوتے ہیں صاحب موصوف ارقام فرماتے ہیں کہ مئی مہینہ کا حساب
اس واسطے پسند کیا گیا ہے کہ اون ایام میں کل ملازم متاثر رہتے ہیں اور بارش سے بھی
کچھ تکلیف کا خیال نہیں ہوتا ہے

چنچ ڈھولائی کا	کل وزن	۹	۹	
پائی	سن سیر چٹنگ روپیہ	۳۵۹۳	۱۲۵	
۰ - ۰ - ۱۷۸	۹ - ۲۹ - ۶۰۰۲	۳۵۹۳	۱۲۵	الہ آباد سے کانپور تک
۸ - ۱۰ - ۲۶۳۲	۰ - ۱ - ۳۹۲۹	۱۹۹۲	۱۲۸	میرٹھ سے انبالہ تک

یہ دونوں فاصلہ مختیر ب برابر ہیں اور یہ بھی دوری درمیان کرنال اور لہیانہ کے ہے
کہ جس سے پچھلے خط کا بخوبی مقابلہ ہو سکتا ہے تجھ سے واضح ہو گا کہ ٹیکس ٹیکس چنچ
ایک ٹن کے لیجائے اور حفاظت کا اوپر کی سٹرک کے ۸ روپیہ ۲۰ آنہ ایک پائی نکتہ ہے

اور کچی سڑک پر اوسکو اوسیدر فاصلہ پر لیجانی کے لیے ۲۵ روپہ ۲ آنہ ۶ پائی
 خرچ ہوتے ہیں ان وجوہات سے ساتھ آسانی کے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر
 سڑک اسی حالت میں رہے تو کتنا زیادہ مرست ہوتا رہیگا واضح ہو کہ یہ خرچ صرف اوس
 حالت کے ہیں جبکہ جو یہ خشک موسم میں چلتے ہیں اور انہیں وہ خرچ شمول نہیں ہیں
 جو کہ کچی سڑکوں پر موسم برشکال میں بسدب بچ برج گاڈیوں اور چمکڑوں کے میری
 کے باعث ہوتے ہیں

اگر سرکار انگلیزی اس کی سڑک کو بخیر بنواوے تو یقین ہے کہ ۵۰۰ روپہ فی میل سے زیادہ
 خرچ نہوگا اس خرچ سے کل خرچ سڑک کی تعمیر میں ۶ لاکھ روپہ پڑے گا اور سالانہ
 خرچ اوس کی مرست کا غمگین ۳۰۰ روپہ فی میل بیٹھے گا کہ جس میں کل ملازم کی
 تنخواہ بھی شمول ہو سکتی ہے یعنی کل سالانہ خرچ سرکار کا از روئے حساب کے ۹۰۰
 روپہ نچلتے ہیں - سود ۶۵۰۰۰ روپہ بنیخ ۵ روپہ سیکڑہ فی سال ۲۵۰۰ روپہ
 سالانہ مرمت ۱۲۸ میل کی بنیخ ۳۰۰ روپہ فی میل ۳۸۴۰۰ روپہ
 کل ۴۰۹۰۰ روپہ

اب کفایت خرچ کی ۱۴ روپہ ۲ آنہ ۵ پائی ایک ٹن وزن کی ڈھولائی میں ہوئی
 ڈھولائی ایک ٹن وزن کی کچی سڑک پر ۲۵ روپہ ۲ آنہ ۶ پائی
 پختہ سڑک پر ۸ روپہ ۲ آنہ ۱ پائی
 فرق ۱۴ روپہ ۱۰ آنہ ۵ پائی

اب اگر وزن اسباب کا کہ جس کی ڈھولائی کا خرچ ذمہ سرکار ہو ایک سال میں
 ۱۶۳ ٹن ہووے تو کل خرچ سڑک کے بنوائے اور مرمت کا اوس سے وصول
 ہو سکتا ہے ہم یہہ بخوبی نہیں جانتے ہیں کہ ان مالک سے کس قدر وزن لہیا نہ ہو کہ پنجاب
 کو جاتا ہے اور کس قدر جاندار کے دوآبہ اور منہ درپور میں ہو کہ گد تابیہ لیکن اگر اسباب

تو پھانہ اور گودام کسٹ اور سامان فوج اور دیگر متفرعات اسباب مٹی کا حساب کیا جائے اور کئی سال کا تخمینہ لیا جائے تو یقین ہے کہ جو نقد اور وزن کی اور ہر مذکور ہوئی ہے اس سے کچھ کم نہ لیگے گی

سوائے اسکے اور کئی فوائد پچھتہ سڑک سے حاصل ہو سکتے ہیں مثلاً قیمت زر کی کوجھا کچھہ تخمینہ نہیں ہو سکتا ہے اور رفتار کا زیادہ ہونا اور ڈاک کا وقت معین پر پہنچنا اور بوقت رعائے فوج کے کسی روک ٹوک کا نفعنا علیہ بالوقت اس سوائے اس کے ہزار ماطرح کی اور کئی وقتیں اس سے رفع ہو سکتی ہیں جو کہ اب تھوڑی سی بارش سے ہو جاتی ہیں اب ادون نقصانوں کا زیادہ ذکر کرنا مفصل معلوم ہوتا ہے جو کہ تجارت اور ملک کے عام فوائد کو بہ سبب کچی سڑک کے پونچنے میں اور ہر ایک سال میں چار مہینے تک کل کاروبار کرنا اور ہمارے پچھتہ کے درمیان بند ہو جاتی ہیں

سڑک کلان ہر ایک جڑی بیل کی ایک ٹن وزن ساتھ اسانی کے پہنچ سکتی ہے تو اب اگر ایک دو بلدی گاڑی پر پانچ روپہ محصول کے بھی لگائے جائیں تو یہی سودا گردن اور عوام کو فی ٹن ۱۲ روپہ کا فائدہ ہو گا جو کہ کرنا لے یہ زیادہ ملک پہنچایا جائیگا

(۴۴) نقد ذیل سے خرچ ۱۰۰ من کی ڈھولائی کا ایک میل میں جو کہ مختلف راستوں سے پڑتا ہے

طریقہ ڈھولائی	نرخ			توسط فاصلہ جو کہ ایک روز میں چلے جو سکے	کیفیت
	دوسرے	آنہ	پائی		
سندھ میں بنیدہ جہاز رانی کے	۰	۰	۲۶۲	۱۵۰ میل	ایک سن = ۸۰ پونڈ یا ہر مہینے
امریکا کی جیلوں میں	۰	۰	۴۱۷۶	"	
دریائے ہسن کے راہ سے	۰	۰	۴۵۰	"	
یری کے انہار سے	۰	۰	۶۵۳۵	"	سبہ احوال نوید کے
انہار رواجی سے	۰	۰	۸۶۰۰	"	اسٹنٹ انجینئر کی
کوئلوں کی سڑک اہنی سے	۰	۰	۱۱۶۱۱	۸۰	پلو سے لیا گیا ہے
مسافروں کے عمارتوں سے	۰	۱	۸۶۰	۱۵۰	
مسافروں کے ڈھولان راستوں سے	۰	۲	۸۶۷۵	۱۵۰	
ہندوستانی شتی اہنی سڑک کے کچھ	۰	۲	۱۶۰	۱۵۰	
دیس کی گاڑیوں سے پختہ سڑک پر	۰	۴	۰	۱۲	
" "	۰	۵	۴۱۰	۱۲	ہندوستانی نرخ افواج اور
ہندو چوہوں کے اوپر سڑک کون کے	۰	۶	۱۱۶۰	۳۳	ارزن ویکس ہاکی
شمالی ہندوستان میں ٹون نہروں کے					ڈھولائی کا
راہ سے جن میں کشتی چل سکیں	۰	۱	۰	۱۲	

بقیمتہ نرخ سود کا اسباب پر قیاساً فی سو روپہ ہر فی یوم ایک آنہ یا معترب ۲۲ فی سیکڑہ
فرض کر سکتے ہیں اسلئے نرخ ۱۰۰ سن افواج کی ڈھولائی کا نہر کے راہ سے کہ جس کی اہلی
قیمت ۱۰۰ روپہ ہو ۳۰ میل کے لئے یہ ہوگا

پائی	آنہ	روپیہ	 = $\frac{300}{11}$ کا
۰	۹	۱	 = ۲۵ یوم بنرخ ایک آنہ فی یوم
۰	۵	۲۰	 کل

یعنی اصل خرید پر غفتہ رب ۳۰ فی سیکڑہ
اگر نرخ ۲۵ پائی فی میل تک کم کیا جائے

پائی	آنہ	روپیہ	 = $\frac{300 \times 8}{12 \times 14}$ کا
۰	۸	۱۲	 = ۳۴ یوم بنرخ ایک آنہ فی یوم
۰	۹	۱	 کل
۰	۱	۱۳	 کل

یعنی اصل خرید پر صرف ۳۴ فی سیکڑہ

پائی	آنہ	روپیہ	کم سے کم بنرخ سٹک آہنی کے راہ سے
۰	۱	۳۹	خرچ ۳۰ میل کی ڈھولائی کا بنرخ ۲ آنہ ایک پائی =
۰	۲	۰	دقت بچانے کا ۲ یوم
۰	۳	۳۹	 کل

یا اصل خرید پر ۳۹ فی سیکڑہ

خرچ دیسی گاڑیوں کی ڈھولائی کا پختہ سٹک پر
۳۰ میل کے لئے بنرخ ۲ آنہ =

پائی	آنہ	روپیہ	 = ۲۵ یوم
۰	۹	۱	 کل
۰	۹	۷۶	 کل

یا اصل خرید پر ۷۶ فی سیکڑہ

خرچ دیسی گاڑیوں کی ڈھولائی کا کچی سٹک پر
۳۰ میل کے لئے بنرخ ۷ آنہ ۲ پائی =

پائی	آنہ	روپیہ
۰	۰	۱۰۰

وقت لیجانیے کا ۲۵ یوم = ... روپیہ ۱۰۱ آنہ ۹ پائی
کل ۹

یعنی اصل خسریہ سے بھی زیادہ جس حالت میں واپسی کے لئے کچھ نہ دیا جائے
خرچ بلکہ ٹرین کی ڈھولائی کا سڑک کٹان پر

۳۰۰ سیل کے لئے بنسرخ ۶ آنہ ۱۱ پائی = ... ۱۱۳ ۳ ۶
وقت لیجانیے کا ۹ یوم بنسرخ ایک آنہ فی یوم
کل ۱۱۳ ۱۲ ۰

یا اصل خرید پر غریب ۱۱۵ فی سیکڑہ کے ارزان سے ارزان اسباب کے لئے اور
نہروں پر کم سے کم نرخ ۱۰۰ فی سیکڑہ ہے

اب اگر سڑک آہنی اور نہر کی ڈھولائی کے خرچ کا مقابلہ کریں اور نرخ نہر کا ایک آنہ
فی سیل رکھیں تو سڑک آہنی کے نرخ سے غریب ایک نصف کے ہوتا ہے اور اگر
نرخ نہر کا صرف ۸ پائی فی سیل قرار دیں تو وہ سڑک آہنی کے نرخ سے غریب
ایک تہائی کے پڑتا ہے اس واسطے جب تک سود اصل خسریہ کا اوس عرصہ کے واسطے
جو کہ نہر کی ڈھولائی میں صرف ہے اوس فرق کو پورا کرے گا نہر کی ڈھولائی سڑک
آہنی کی ڈھولائی پر فوقیت رکھے گی یعنی عام صورتوں میں کوئی ایسا اسباب سڑک
آہنی کی راہ سے بھیجا جائیگا کہ جس کا خرچ ۱۳ روپیہ فی من سے کم ہو گا
کیونکہ خسرخ ۱۰۰ آنہ ۳۰۰ سیل کی ڈھولائی کے لئے بنسرخ ایک آنہ = ... ۱۱۸ ۱۲ ۰
سود ۱۰۰ آنہ پر کہ جس کا نرخ ۱۳ روپیہ فی من سے ۲۵ یوم کے لئے

بنسرخ ایک آنہ فی یوم ۲۱ ۱۰ ۰

کل روپیہ ۳۹ آنہ ۱ پائی
اور خسرخ ڈھولائی ۱۰۰ آنہ ۳۰۰ سیل کے لئے بنسرخ ۲ آنہ ایک پائی

سود ۱۰۰ من پر کہ جس کا نرخ ۳۳ روپ فی من ہے، آج کل کیلئے نرخ ایک لاکھ فی یوم ۱۲ ۱۳ ۱۴

کل بم ۱۳ .

(۵۵) نقشہ زمینی اور لہنا تراش اور تختہ ایک سڑک کا طالب علم کی رہنمائی اور
نقد و گذشتہ کے سمجھانے کیلئے قلم بند کیا جاتا ہے

ڈاکٹر لکھنؤ فیصل آباد کی سڑک کا اول تراش اس سڑک کا لکھنؤ سے نواب گنج تک یعنی ۱۶

میل کا لیا ہے۔ نئی سڑک لکھنؤ کے آہنی پل سے ۵۵ فٹ کے فاصلہ تک سیدھی ہے
اور مصاحب لنگ اور چاہ لنگ کے اوچھے ہوئے نصف بازاروں میں ہو کر کچھ گھوم کے ساتھ

گندتی ہے اور پھر کوکراہل ندی کے پل سے ۲۰۰ فٹ کے فاصلہ تک سیدھی ہے

اور وہاں پورانی سڑک میں کچھ گھوم دیکر ملا دی گئی ہے کہ جس سے دریا کے نزدیک

پہنچ کر زمین پر نئے پتہ کے باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سڑک کے اچھے حصہ پر گڑھ

کی زمین کھائی گئی اور اس کی سطح کو کراہل ندی میں نکالنے کے لئے پل بنوائے گئے

ہیں۔ کوکراہل ندی سے قصبہ چنٹ کی حدود تک غریب تھیل کے پورانی سڑک قائم

رہی ہے۔ ان چار میل میں پشتر غدر مشاعرے کے بہت پتہ بند ہوئی تھی اور دو چوٹے

پل بھی بنوائے گئے تھے اتنے فاصلہ میں کئی جگہ پر ڈھل بہت زیادہ ہے کہ جس کی تبدیلی مطلوب

ہے اور دو پورا نے پلوں کی مرمت اور چار نئے پل بنوانے کی ضرورت ہے

ساتھ میں سڑک قصبہ چنٹ میں ہو کر گندتی تھی (جیسا کہ نقشہ دار خطیہ ظاہر ہے) کہ

جس سے بہت چکر پڑتا تھا اب شہر کے باہر ہو کر جاتی ہے کہ جس سے فاصلہ کم ہو جاتا ہے

اور اس نئے پتہ بند کیلئے حصہ پر جو کہ باہر شہر کے ہے تین چوٹے چوٹے پل بنوائے

گئے ہیں

چنٹ سے پرے ایک میل سے کچھ زیادہ فاصلہ پر ٹھاکر دوار سے کانال ملتا ہے کہ جس کے عبور

کے لئے ایک پل ۳۰ فٹ چوڑے راستہ پانی کا نصف لینے تجویز کیا ہے اور نیا دوا کی چوڑائی

بنوائی جائی گی ۳۴ فیٹ کی گہرائی تک زمین ریتلی ہے لیکن بعد اوس گہرائی کے ہلکے ٹکڑے کی ہے
 کچھان تک جو کہ گلائے جائیں گے بہت بارشس میں پل کے دونوں جانب کوڑائی سڑک پر کچھ
 فاصلہ تک چڑھتا ہے اسلئے اس نالہ سے دوسرے اعلیٰ بند کے نالہ تک جو کہ ایک
 میسل کے منہ پر ہے بہت بہرائی ہوگی۔ اور اوس اعلیٰ بند کے نالہ پر ایک پل
 ہم فیٹ چوڑیے راستہ پانی کا مطلوب ہے نقشہ ان دونوں پلوں کے درج کتاب

ہیں

اس کے بعد ۵ میسل تک پر کچھ پستہ بندی نہیں کی گئی ہے سوائے اس کے کہ کہیں
 کہیں سڑک کچھ بلند کی جائے گی یعنی بہرائی ایک فیٹ سے ۳۴ فیٹ تک ہوگی
 اوس کے بعد دوسرا اکلان ریت نالہ کا ہے اور اوس پر ایک پورا نالہ ہندوستانی پل
 محرابوں کا بنا ہوا ہے کہ جن کی کل وسعت پانی کے لئے ۵۰ فیٹ ہے
 اس نالہ سے نواب گنج تک کچھ پستہ بندی کی ضرورت ہے اور نزدیک شہر کے پانی کے
 نکاس کے لئے دوہل ایک تو ۸۰ فیٹ اور دوسرا ۴۰ فیٹ چوڑیے راستہ پانی کے لئے
 بنوائے جائیں گے

درمیان چنابانی اور شہر نواب گنج کے ایک درہندوستانی پل بنا ہوا ہے کہ جس کا
 ذکر اس رپورٹ کی شروع میں کر چکے ہیں اور پل تین محرابوں کا ہے اور اوس کے نیچے
 کل راستہ پانی کا ۶۶ فیٹ ہے

تفصیل سڑک سب جگہ پر تیس فیٹ چوڑی بنوائی جائی گی اور اسکا درمیانی حصہ
 سولہ فیٹ چوڑا پختہ گاڑا مال اطراف کا خواہ تو کھدائی یا بہرائی میں ۲ میں ایک کا رہے گا
 اور اطراف کی نالیوں ایسی بنائی جائیں گی جیسے کہ نقشہ تراشش سے
 ظاہر ہے

ٹپی سڑک کے لئے نالیوں کے بیرونی کناروں سے لجا دیئے گئے اور کسی جائے پر گہرائی

اوس کی ۲ فٹ سے زیادہ نہوگی

اطراف کی سلامی پر دوب گہاس جمائی جائے گی

پنچہ حصہ سڑک کا دو تہہ کنکر دکھا جو کہ ایک بعد دوسرے کے جمائی جائیگی نیلگا اور سوٹائی ہر ایک تن کی ۱۰ میچ میں ۱۰ میچ اور اطراف میں ۳ ۱/۲ ہینگی نیچے کی زمین بڑے بڑے کنکر ٹپن گے کہ جنکا قطر ۱۲ سے زیادہ نہوگا۔ اور چوٹی کنکر چبان کر اور ڈھکراؤ پر کی تینے پئے رکھی جائیں گی کنکروں کے پئے سطح سڑک کو ہموار کرنا چاہیے اور دیے ۱۰ پیچے اصلی سطح کے کوٹ دی جائیں کہ جس سے اطراف کی کچی سڑک سے مٹی ہوئی معلوم ٹپن آہنی پل اور کوکرا مل مذہبی کے پاس جو پستہ بندی ہوئی۔ اوس کانر پر کچھ زیادہ لگایا گیا ہے کیونکہ وہاں پر ۲۵ فٹ سے زیادہ بہرائی ہے اور مٹی اوس کے پئے ۱۰ سے ۳۰ فٹ تک کے فاصلہ کی منگوائی جائیگی

چھوٹے چھوٹے پل بنیاد پتہ اندرونی اور بیرونی کی پنچہ اور اچھی زمین تک ہونی چاہیے اور نیز دیوار بازوئی بنیاد اوس کی گہرائی تک کل لمبائی میں رہے دیوار پر وہ ۲ فٹ گہری ہینگی جیسے کہ نقشہ سے ظاہر ہیں اور سنسٹ کھڑی اینٹوں کا اوپر دو چھٹی اینٹوں کے بنوایا جائیگا کل چھٹی بہت اچھی پکی ۱۲ x ۹ x ۳ اینٹوں کے انگیزی بند میں ساتھ مصالح کے کئے جائیگی جو کہ سلامی حصہ چور اور چوڑا اور سرخی کا تیار ہوگا

پل کی پہلی ہوئی سطح کے چوڑوں پر ساتھ اچھے مصالح کے ٹپ کر کے رگڑ دینا چاہیے مٹی کی بہرائی جو کہ نیچے دیوار بازوؤں کے ہوگی وہ چہرہ چہ پنچہ سوٹی تہوں میں ڈال کر خوب کوٹی جائیگی بقایا تفصیل نقشہ سے ظاہر ہو سکتی ہے

لکھنؤ اور فیض آباد کی سڑک کے اول ٹراس کے ایک حصہ میں مٹی کے کام کا تخمینہ موانعت۔

نقشہ اور تفصیل ذیل کے مرقوم ہوتا ہے

تفصیل سطح سڑک کی ۳۰ فٹ چوڑی رہے گی اور ڈال اوکے اطراف کا خواہ کہہ دہائی ہوا بہرائی دونوں میں ۲ میں ایک کار ہینگا

۶۲

ہندی مختلف تراشوں کی ایک چوتھائی فٹ تک موافق نقشہ ذیل کے لیے جائیگے
کہ جبکا حساب اول کر لیا ہے

نمبر	بندی تراش	سات تراش			اس طرح سے تراش کر کے سات تراش کا مجموعہ موتی تراش کے لیے جو کہ سات تراش کی تراش ہے	نمبر تراش	جست	
							کھودی	بہرائی
۳۰	۱۵۶۰	۵۸۲۶۰	.	.	۳۶۴۵۵	۱۰۰	۳۶۴۵۵	۳۶۴۵۵
۳۱	۴۵۰۰	.	۱۵۲۵۰	.				
۳۲	۴۵۲۲	.	۱۴۵۵۰	.				
۳۳	۵۳۸	۱۵۵۵۰	.	.				
	۲۱۴۳۱۰							
	۳۶۵۰	۳۲۵۵۰	.	.				
۳۴	۵۳۶۶	۲۳۸۵۶۲	.	.				
۳۵	۴۵۵۳	.	۱۴۵۵۰	.				
۳۶	۳۵۶۳	.	۱۴۵۵۰	.				
۳۷	۵۵۰۰	.	۲۰۰۵۰۰	.				
۳۸	۵۳۳۶	.	۲۱۲۵۶۲	.	۳۸۵۶۵۰	۱۰۰	۳۸۵۶۵۰	۳۸۵۶۵۰
۳۹	۴۵۲۳	.	۱۶۳۵۶۲	.				
۴۰	۴۵۳۲	.	۱۱۸۵۵۶	.				
۴۱	۳۳۹۹	.	۱۲۹۵۵۰	.				
۴۲	۵۰۰۰	۵۰۰۰	.	.				
		۴۶۸۵۶۲	۴۶۸۵۶۲	۴۶۸۵۶۲				
		۴۶۸۵۶۲	۴۶۸۵۶۲	۴۶۸۵۶۲				
		۴۶۸۵۶۲	۴۶۸۵۶۲	۴۶۸۵۶۲				
		۴۶۸۵۶۲	۴۶۸۵۶۲	۴۶۸۵۶۲				
		۴۶۸۵۶۲	۴۶۸۵۶۲	۴۶۸۵۶۲				
ایکے لینگے								

باب چھام در بیان غبسل و تعمیر طرک

(۵۶) طرک کا کام ٹھیکہ میں یا روزمرہ کی مزدوری پر تیار ہو سکتا ہے اول طور پر بنوائے میں بہت کفایت ہے لیکن اوسین ٹھیکہ داروں کے کام کی نگہداشت پر ضرور ہے کہ کہیں پر خراب کام نہ بنوائیں ورنہ ویسے لوگ خراب چونہ اور اینٹ اور ناقص قسم کی چٹائی پل اور موریوں میں کر کے اوسکا عیب سترکاری سے پوشیدہ کر دیں گے اور بنیادی اوتنی گہری جھقند چاہیے کہ موریوں کے اندر نہ نشہ بندی ہی اچھے طور پر کریں گے اور تھبہ اوس کا یہ ہو گا کہ کام نام برابر بیٹھے گا اور اس میں درز پڑ جائیں گے اور پسلسنا مٹی کا متواتر ہوگا اگر روزمرہ کی مزدوری پر کام بنوایا جاوے تو مزدوروں کی مختلف دھون کو علیحدہ علیحدہ کام دینا چاہیے اور جبکہ وہ اپنے کام کو تمام کر لیں تب انکو مزدوری دیکر رخصت کرنا لازم ہے واضح ہو کہ ان میں سے کوئی سے طریقہ پر کام بنوایا جاوے مگر اوس کی داغ بیل صاحب بخسیر کو خود اپنے آپ لگانی چاہیے

اور اوپنے لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ ستر قسم حصہ بوسیلتہ ہود و لیٹ کے قیام کیے جاویں یعنی ناظر کو ایک قطار جھڈیوں کی ایک خط ستر قسم میں کھڑی کروانی لازم ہے کہ جن سے یہ سچ کا خط ستر کا ظاہر ہو گا اور وہی سچ کل پل اور موریوں اور نشہ بندی اور ہودائی کا ہو گا پھر اوس خط کو جریب سے ناپنا چاہئے اور جائے کیوں کیے گزوں کی جو کہ نقشہ میں بیچ میں اس خط پر توتوٹ کے فاصلہ پر بذریعہ کہنیشوں کے لگا کر اونکے سروں کو زمین کے ہموار کر دینا لازم ہے اور پریوں کے گز اوپر رکھ کر اونکی ہماری معلوم کر دو اس طرح روئے بجائیے پتھر کے کے ہو جاویں گے لیکن اگر ارادہ تھا تا اتفاقاً اونکے ہٹ جانے کا اندیشہ ہو تو بجائیے اونکے پتھر کے قیام کرنی لازم ہیں مثلاً کوئی پختہ عمارت یا چاہ جو راستہ میں لجاوے اور اگر کوئی ایسا

ہیخمارک نیلے تو ہر ایک ہزار فٹ کی دوری پر ایک مجسم چٹائی کا شکل کعب ایک ایک فٹ ہر ایک جانب کو نکلا ہوا بنوایا جا دیے

(۵۷) جہان کہیں کہ سمت کی تبدیلی آیرتی ہے وہاں نرا


نصف قطر کی فوس کا لگانا اکثر استعمال میں مشکل ہوتا ہے اس لیے کئی مرفقہ ایجاد کئے گئے ہیں کہ ادویہ واسطے کارآمد کے صحیح صحیح فوس لگا سکیے ہیں

واضح ہو کہ ضرورت قوموں کی واسطے سیدھی سڑکوں کے نہیں ہوتی بلکہ سیدھے طریقہ واسطے اتصال دوستی قائم سڑک بوسیئلہ ایک قوس دائرہ (بہ نسبت اس کے کہ صرف بذریعہ ٹیڈ ہے خط کے ہو) بہت اچھا ہے اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بذریعہ اس طریقہ کے ایک عام سڑک کو ریلوے میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ جس پر بہت محنت اور خرچ کی کفایت ہو جاتی ہے بشرطیکہ تمام تبدیلیاں سمتوں کی تنظیم قوس دائروں میں بنائے جاویں

(۵۸) طریقے ذیل لگائے قوموں کے مختلف میں مگر اس جگہ پر چند طریق نہایت معینہ

(۵۸) طریقے فراخ نسل لگانے تو سمون کے مختلف مین مگر اس جگہ پر چند طریق نہایت معینہ واسطے عام استعمال کیے جاتے ہن

بنیادی نصف قطر کی جو واسطے ایک توس کے مقرر کی جاتی ہے غیر معین ہے کیونکہ اگر



قاعدہ علم ثلث بالہند کے دب = دو مماس دو دب کے اور چون کہ زاویہ دو دب ایک ایسا زاویہ ہے جو بدل نہیں سکتا اور خط دب ایک ایسا خط ہے کہ خط دو کے پہل بدل ہونے سے بدل جاتا ہے اسلئے ہم یا تو نقطہ د یا د کے مقابل کے نقطہ بی کو دوسرے خط میں منتقل کر سکتے ہیں اور نصف قطر دو بذریعہ مساوات بالا معلوم ہو سکتا ہے ۔

یا لبنائی نصف قطر دو کی فرض کیا جاسکتی ہے اور اسی طرح یہ لبنائی ماس دس یعنی نصف قطر کا نقطہ قطع ہے ہر دو خطوں سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے

عموماً عمل میں اول طریقہ کار آہستہ کیونکہ اگر کوئی روک پہ مثل چاہے یا گہر تر ملک خط سڑک کے واقع ہو تو اس صورت میں توس کو اس طرح سے شروع کرنا چاہیے کہ وہ روک پہ اندر یا باہر توس کے آجاوے اور اگر تشیب و فراز زمین کا ایسا نہوجہ اکثر ہندوستان میں ہوتا ہے تو باعث طبعی وسعت ملک کے ایک اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ نقطہ د کے کچھ مناسب فاصلہ پر آ یعنی شروع سڑک سے بلحاظ حصوں سڑک میں فرلنگ وغیرہ کے مقرر کیا جاوے لیکن اس میں یہ لحاظ رہے کہ نصف قطر جو اس طرح سے مقرر کیا جاوے وہ ایک میل سے کم نہ ہووے کیونکہ جب قدر نصف قطر بڑا ہوتا ہے اس قدر سڑک اچھی ہوتی ہے

تعداد و ترون کی مقدار گولڈن ریڈ پر منحصر ہے اور اگرچہ تھوڑے و ترون کے ہونے سے توس کی داغ بیل لگانے میں بہت کم محنت پڑتی ہے مگر برخلاف اسکے بہت بڑے و ترون کے ہونے سے داغ بیل توس کی اچھی طرح ہمیں لگ سکتی اور جب معکوس اس نصف زاویہ کا جو متقابل میں وتر کے مرکز پر واقع ہے نہایت بڑا فاصلہ مابین وتر اور توس کے پیدا کرے گا اور اس جیب معکوس کے دریافت کرنے سے (جو واسطے معلوم کرنے مختلف تعداد و ترون کی کام میں آتا ہے) انجینئر کو بعد دو یا تین آزمائشوں کے واسطے مقرر کرنے اور انکی تعداد کے بہت مناسب طریقہ معلوم ہو جائیگا

یہ قاعدہ ہے کہ اگر لبنائی نصف قطر کی ۲۰ جریب سے کم ہو تو داغ بیل اسکی بوسیدہ ہے و ترون کے جنکی لبنائی نصف جریب ہو لگانی چاہیے اور اگر لبنائی نصف قطر کی ایک میل سے زیادہ ہو تو اس صورت میں لبنائی و ترون کی دو جریب ہونی چاہیے

(۵۹) ذیل میں دیے مختلف صورتیں قوسوں کی درج کی جاتی ہیں جو اکثر عمل میں واقع ہوتی ہیں

(۱) ایک خط مستقیم ہے ایک قوس کی شکل میں بدلتا

(۲) ایک قوس ہے ایک خط مستقیم میں بدلتا

(۳) جبکہ ایک قوس ایک نصف قطر کی دوسری قوس میں جبکہ نصف قطر

مختلف ہو اسطور پر تبدل ہو کہ گولائی اوس کی اوس کی سمت میں روان رہے


(۴) جبکہ ایک قوس دوسری قوس میں اس طور پر تبدل ہو دیے کہ گولائی

اوس کی مختلف سمت میں روان رہے اور عمل میں ایسے قوس کو قوس

لہریہ دار کہتے ہیں

اکثر داغ بیل قوسوں کی بددیالغیر مدد آ لگائی جاتی ہیں لیکن جبکہ داغ بیل

بددکسی آ لگائی جائیگی تو کام بہت صحیح ہوگا۔



(۶۰) طریقہ اول بوسیدہ وترون

اور اونٹ کے اس طریقہ میں

ضرورت کسی آ لہ کی نہیں ہوتی ہے

آد اور دب دو نصف قطر ہیں اور ب آد تر اور ط خط مماس اور داغ بیل قوس

کی نقطہ آ ہے شروع ہوگی اس = اب اور س د = ب د قطع کرد

چونکہ مثلث اب د اور اس ب متشابه ہیں اسلئے

$$او : اب = اب : ب س$$

$$اسلئے ب س = \frac{اب^2}{او} = \frac{اب^2}{نصف قطر}$$


عمل میں طریقہ داغ بیل لگانے اس قوس کا یہ ہے کہ اول مستقیم چھے

ط آپر کہوٹیان لگاؤ اور فرض کرد کہ قوس نقطہ آ ہے شروع ہوگی اور ایسے

نقاط بفاصلہ ہر ۱۰۰ فٹ پر دریافت کیے جائیں گے واسطے اوسکے آد کو سمت میں مماس

ط آ کے خارج کر کے مساوی ۱۰۰ فٹ کے قطع کر دو اور نقطہ د سے دب عمود آد پر نکال کر برابر
 نصف بس کے (جس کا حساب بموجب مساوات بالا کیا گیا ہے) قطع کر دو تب نقطہ قوس
 میں مقرر ہو جاویگا بعد اس کے ب سی کو سیدہ میں اب کے بدھا کر ب سی = اب =
 ۱۰۰ فٹ قطع کر دو اور ب سی پر ایک یس مثلث بناؤ جس کا ب ب ضلع = ۱۰۰ فٹ اور ب سی
 = ب ب س (جس کا حساب بموجب مساوات بالا کیا گیا ہے) ہو ویسے تو اس طور پر نقطہ
 ب مقرر ہو جائیگا اور علیٰ ہذا القیاس اسی طور پر اور نقاط دریافت کرتے چلے جاؤ جب تک
 کہ دوسرے نقطہ ماسس پر پہنچو اور انجام میں اگر سیدہ دوسرا ماسی نقطہ ٹینکٹ بٹھاؤ
 وتر ۱۰۰ فٹ ہو ویسے تب آخری میں اونٹ کو مساوی نصف بس کی (جیسا کہ شروع میں یا
 ہے) قائم کرنا چاہیے اور اگر وہ کوئی کسری حصہ وتر مفروضہ کا ہو ویسے تو حساب فاصلہ
 اونٹ کا بلحاظ کسری حصہ فاصلہ وتر مفروضہ کے کر کے اس کو قائم کرنا واجب ہے

(۶۱) طریقہ دوم بوسیدہ اونٹوں کے جو اندر کی طرف کے قوس کے پائے جا پھین اسطرح تعین ہی ضرورت الہ



کی نہیں ہوتی یہ بعض وقت زمین اندک کی طرف
 قوس کے واسطے قائم کرنا دشوار ہو سکتا ہے
 ہوتی ہے تو اس صورت میں حساب عجیب ہو سکتا
 اس سزاویہ کا جو مرکز پر

قوس کے مقابل میں لہنائی وتر مفروضہ کے ہو کر اور آپر جہان سے کہ قوس شروع ہوگی

* اگر اب = ۱۰۰ فٹ ہے تو حقیقت میں ۱۰۰ فٹ سے کم ہو گا اگر اس مسئلہ کے اگر عمل میں

بايعوض اوسکے ۱۰۰ فٹ پئے جاوین تو کچھ فرق نہیں آئے گا کیونکہ اگر نصف قطر قوس کا = ۲۰۰۰

فٹ ہو تو لہنائی ب س = ۵ فٹ اور ب د = ۲ فٹ ہوگی تب اوپر (۱۰۰) - (۲۵) =

$$= ۹۹۹۳۷۵ = ۹۹۹۳۷۵$$

تقریباً ۱۰۰ فٹ کے

اور م ۱ اور م ۲۲ و عینہ عمود ا د پر نکالو

تو (م ۱) = (۱ پ ۱) = ۱ ن ۱ (ن ۱ - ۱)

= ۱ ن ۱ × ۲ ن ۱ تقریباً اور چونکہ ۱ ن ۱

ب نسبت ن ۱ کے بہت چھوٹا ہے

۵ = ۱ پ ۱ م ۱ × ۲ ن ۱

(۲ ن ۱) = (۱ پ ۱) = ۲ (۱ پ ۱) × ۱ ن ۱ × ۲ ن ۱ ن ۱ تقریباً

= ۲ پ ۲ م ۲ × ۲ ن ۱

۲ پ ۲ م ۲ : ۱ پ ۱ م ۱ :: ۲ (۱ پ ۱) : (۱ پ ۱)

یا ۲ پ ۲ م ۲ = ۲ (۱ پ ۱) م ۱

اور اس طور سے ۳ پ ۳ م ۳ = ۳ (۱ پ ۱) م ۱

وغیرہ = وغیرہ

یہ اوفسٹ بہت جلد اور ساتھ بڑی آسانی کے ایک لہ پکٹ سکینٹ سے ہی لگ

سکتی ہیں کہ جیسے ۹۰ درجہ تک پڑ سکتے ہوں

(۶۳) صورت دوم جبکہ توس بہت بڑی ہو تو داغیسل اسکی بوسیدہ طریقہ

دوم کے لگاؤ واضح ہو کہ بڑی توس میں اگر ماس بڑا ہے جاوین گئے تو نقطہ تقاطع

اونکا بہت دور توس سے یعنی زیادہ فاصلہ ہوگا اور اس سے ایک مناسب لہنائی


اوشٹون کی جو عمل میں دوجہیب سے زیادہ نہونی چاہیے حاصل ہوگی بدین وجہ بنا بر رفع

تکلیف توس کو دو یا تین حصوں میں بوسیدہ لانے ایک یا دو زیادہ ماسوں کے تقسیم کرنا

چاہیے تاکہ مناسب لہنائی کے اوفسٹ لئے جاوین — شکل ذیل میں توس اس

دو غیر مساوی حصوں میں نقطہ ب پر تقسیم کی گئی ہے کہ اور اس نقطہ سے ماس


دب ہی کھینچا گیا ہے جو کہ ماس اد اور سی کو قاطعہ اور سی پر قطع کرتا ہے



تو اول مماس آد کو اس قدر
ناپنا چاہیے کہ ایک آٹھویں
نصف قطر آد سے زیادہ
نہو تب آد و مثلث
فائیکہ الزاویہ میں باعث

معلوم ہونے آد اور دو کے زاویہ آد معلوم ہو سکتا ہے تو دوسرا اس زاویہ کا زاویہ
آد ب ہو گا جس سے کہ سمت مماس دب سی کی معلوم ہو سکتی ہے اور اگر کوئی
آد واسطے بنائے اس زاویہ کے نہ تو لبنائی سی ازروی حساب دریافت کر کے
فاصلہ سی کی کا پانچے سے نقطہ سی اور خط درپان خطوں د اور سی کے ملانے سے مماس
دب سی قائم ہو جاوے لگا بعد ازان اوسط قوس کے موافق ترکیب پچھلی صورت کے قائم
ہو سکتے ہیں لیکن ترکیب قائم کرنے اوسطوں کی دب اور ب سی خطوں پر بدل
جاتی ہے

(۶۴) طریقہ چہارم بوسیدہ اوسطوں کے جو نقاط وتر سے لکائیے جاوین اور
اس طریقہ میں ہی ضرورت آد کی نہیں ہوتی ہے واضح ہو کہ جب کوئی روٹ بیرونی نظر
قوس کے اس طرح سے جاوے ہو کہ بموجب پچھلے طریق کے کام نہیں کر سکتے ہوں تو
اوس حالت میں ہم نہایت مناسب ہو گا کہ داعنیل قوس کی اوسطوں اویسکے



دتریا و ترون سے لکائی جاوین
مثلاً فرض کرو کہ اس ب ایک حصہ
یا کل قوس ریلو سے کی ہے اور
ہ آ مماس اویسکے شروع پر
اور ط اس درمیانی نقطہ پر ہے

اگر ممکن ہو تو تراب کو مساوی تعداد جزیوں کی پیمائش کر کے متواتر اونسٹ بذریعہ نصف قطر آو اور مساوی طس (= آد = نصف اب) کے معلوم کرو تو آخری اونسٹ اط = س د ہوگا اور س د سے متواتر اونسٹوں کو گھٹانے سے ما بقی اونسٹ پ ق وغیرہ جو بطور ایک معکوس ترکیب کے آئے جانب د کی قائم کے جاوین گئے معلوم ہو سکتے ہیں اور بعد ازاں ترکیب اونٹے قائم کرنے کی د سے ب کو مل جاوے گی اور اگر اس طرح کر گئے سے قوس ختم ہووے تو عمل بالا بوسیہ لینے دوسرے وتر کے جیسا کہ

ب ب یہ جاری رکھو

(۶۵) طریقہ پنجم اس طریقہ میں بی آ کے کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی ہے مگر مرکز قوس تک رسائی ہو سکتی ہے بعض وقت اس طریقہ کے استعمال سے برت فائدہ حاصل ہوتا ہے اور خاص کر اس حالت میں جبکہ قوسین بہت بڑے نصف قطروں کی ہوں بوسیہ تقاطع اون عمودینکے جو شروع قوس پر ماسون پر کچھ جاوین مرکز قوس کا معلوم کر کے ایک چھٹی قائم کرو اور دوسرے اس پر جگہ پر جہاں کہ ماس تقاطع ہوں بعد ازاں ماسون کو کسی مناسب شمار پر برابر حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک فاصلہ سے بسرت مرکز فاصلہ = $\left[\frac{نق + د}{۲} \right]$ نق کے پیمائش کرو کہ جس میں ق ق نصف قطر قوس کا اور د وہ فاصلہ ہے جو بائیں نقاط قوس اور اس نقطہ کے ہے جس سے کہ فاصلہ سمت میں مرکز کے ناپا گیا ہے

جبکہ داعبیل قوس کی بند لیہ آ کہ تہود ولا یٹ لگانی منظور ہو تو پشتیر شروع کرنے کا کام کے نقاط د اور بی (دیکھو شکل مندرجہ صفحہ ۸۸ کو) جو شروع اور انجام قوس کو ظاہر کرتے ہیں بذریعہ مساوات مندرجہ ذیل دریافت کرنے چاہئیں

* داغ جو کہ ماس طس عمل میں کام نہیں آتا صرف واسیلے حاصل کرنے اونسٹوں

کے اوس کی ضرورت ہوتی ہے

ب د = ب ی = دو مم دب و

= نصف قطر $\times$ مم $\frac{1}{4}$ اوس زاویہ میں جو تقاطع

ماسون سے بنتا ہے

دایطے دریافت کرنے نقطہ منہج توس کی

ب و = دو کٹ دب و

اورن و = دو

اسیٹے ب ن = (دو کٹ دب و - ۱)

(۶۶) جبکہ داغ میل توس کی بوسیله زاویوں محیطی لگائی منظر ہو تو مقدار اوس زاویہ

کا جو محیط پر مقابل میں مفروضہ لبنائی توس کی ہے دریافت کرو

فرض کرو آ = لبنائی توس مفروضہ

اور نق = نصف قطر توس تو اب

مقدار زاویہ لا نقطہ آ پر کا جو مقابل

میں توس آگئے ہے دریافت کرنا منظور ہے

اور چونکہ زاویہ نقطہ و پر کا زاویہ نقطہ آ سے دو چند ہے اسیٹے وہ مساوی م لائیک ہے

اسو اسیٹے ۱ : ۳۲ نق = ۲ : لا ۳۹۰

اسیٹے مقدار زاویہ لا کا منٹوں میں = $\frac{3}{4} \times \frac{360 \times 90}{32}$

= ۱۷۱۸.۸ - ۳ = $\frac{1}{4}$

لبنائی توس کی دریافت کرنے کے لیے کل زاویہ ڈی فلیکشن کو ۱۷۱۸.۸۷۳ میں


ضرب کرو تو حاصل ضرب لبنائی توس کی اولی اعداد میں ہوگی کہ جن میں نصف قطر کی

پیمائش معلوم ہے

ڈی فلیکشن اوس نادیدہ نام ہے جو در توس اور ماس سے محصور ہے :

(۶۷) طریقہ ششم برسید زاویوں محیطی کے جو بذریعہ ایک تہیہ دو لائٹ مشاہدہ
کئے جائیں گے

فرض کرو کہ خط $آ$ اور گ $ف$ دو مستقیم جیسے کسی شکر کے بذریعہ قوس دائرہ طایفہ
منظور میں اول نقاط



$آ$ اور $ف$ اسطور پر

دریافت کرو کہ فاصلوں

حساب شدہ کو نقطہ پ

یہ سمت میں ماسون

کے سپیمایش کرو اور بعد میں دائرہ قوس کی برابر فاصلوں پر یعنی $آب = ب س$
سے دو غیرہ کل لبنائی قوس پر لگاتے چلے جاؤ

ماسی زاویہ پ $آب$ کا دریافت کرو جو بموجب ۳۲ شکل متوالہ سوم تحریر اقلیدس برابر
زاویہ $ن ب آ$ س $آ د$ وغیرہ کے ہو گا اب تہیہ دو لائٹ کو نقطہ $آ$ پر قائم کر کے خط
 $آب$ کا ماسی زاویہ پ $آب$ کو بنانا ہوا کہنچو اور فاصلہ $آب$ کا ناپو تو نقطہ پ قوس میں مقرر
ہو جائیگا بعد ازاں واسطے دریافت کرنے دوسرے نقطہ کے زاویہ پ $آس =$ دو چند ماسی
زاویہ کے بناؤ اور پ $یہ ب س = آ ب$ ناپو اور علی ہذا القیاس اسی طور پر دیگر نقاط و تک دریافت
کرتے چلے جاؤ اور انجام میں اگر لبنائی دقت کی کوئی کسری حصہ ایک جریب کا ہو دیے تو زاویہ
دقت بھی وہی کسری حصہ زاویہ ماسی کا ہو گا

چونکہ $ب آ$ کل ڈی فلیکشن نقطہ پ کے نصف زاویہ کا تہائی ہے اسلئے اگر تہیہ دو لائٹ
کو اس زاویہ پر قائم کریں گے تو نقطہ تقاطع تاروں کا کہنچائی $ت$ کو قطع کریے گا چنانچہ ہم طرہ
واسطے امتحان کرنے کام کے نہایت عمدہ ہے نقطہ $س$ بالعرض طریقہ مرقوم بالا کے اسطور
ر مقرر ہو سکتا ہے کہ زاویہ پ $آس =$ دو چند ماسی زاویہ کے بناؤ بعد ازاں اس کا

(جسکا فاصلہ پیشتر شروع کرنے کا کام کے ازروی حساب نکال لیا جاتا ہے) موافق
اوسکی لبنائی کے پیمائش کرو تو نقطہ س قسائم ہو جائیگا لیکن اس طرفہ میں حساب زیادہ
کرنا پڑتا ہے الا فائدہ اوس کا یہ ہے کہ جوت ب س د وغیرہ بوسیدہ ناپنے خطوط اب
اس آد قسیم کیے جا دیں گے تو ہر ایک نقطہ بدرستی قسیم ہو جائیگا اور اثر غلطی
ایک کا دوسرے میں نہیں ہوگا :

جبکہ کوئی روک توس کی گولائی میں حاصل ہو دیے تو ایک یا زیادہ کہوٹیاں شروع میں بننا
قائم کرنے توس کے لگا بی چائیں تب بعد میں واسطے دریافت کرنے لبنائی چند وزون کے
ضرورت ہوگی

لبنائی وترون کی بندیدہ سواتون سندہ ذیل کے اسطر نکل سکتی ہے

لبنائی اول وتر کی $x_1 =$ نصف قطر جس مماسی زاویہ میں

$$= r \text{ نقی جس لا}$$

لبنائی دوسرے وتر کی $= r \text{ نقی جس لا}$

لبنائی تیسرے وتر کی $= r \text{ نقی جس لا}$

اور علیٰ ہذا القیاس

(۶۸) لہریہ دار یا اوجی توس میں اول توس کو چھوڑ کر دوسرے توس اسطر پر

شروع کرتے ہیں کہ جوت داغیل توس کی بوسیدہ قسیم کرنے نصف حبیب معکوس کے
ک جس سے سمت دوسرے مماس کی قائم ہو جاتی ہے لگ جاویے اور نقطہ آپر (جو کہ جگہ
تبدیلی ہونے گولائی توس کی ہے) پہنچیں تب اگر نصف حبیب معکوس دوسری طرف

* طریقہ حاصل کرنے ان سواتون کا انجھون وترون مرکز میں خط لانی سے اور نیزہ زاویہ مرکزی کے

تقصیف کرنے سے فی الفور معلوم ہو جائیگا :

مماس کے قائم کیے جائیں گے تو

نقطہ دوسری قوس میں

مستقیم ہو جائیے گا اور واسطے قائم

کرنے دیگر نقاط کے کل جیب معکوس کو کام میں لانا چاہیے اور علیٰ ہذا القیاس اور اگر قوس

مختلف نصف قطرون کی ہو تو سمت دوسریے مماس کے بوسیله قائم کرنے نصف

جیب معکوس اول قوس کے قائم کرنے چاہیے بعد ازاں اول نقطہ دوسری قوس میں

بوسیله قائم کرنے نصف جیب معکوس دوسریے قوس کے دریافت

کرنا واجب ہے

(۶۹) مرکب قوس واضح ہو کہ مرکب قوس دو یا زیادہ قوسوں مختلف نصف قطرون

پسے بنی ہوتی ہے اور استعمال اوسکا اوس جگہ کرتے ہیں جہاں کہ خط سڑک کو درمیان نقاط

مفروضہ کے روک کو بچا کر لہجہ نامنطور ہو یا جہاں کہ ایک صدر مقام یا ابتدائی یا آخری انجام

سڑک کا جیسا کہ سڑک ریل میں ہوتا ہے مطلوب ہو

صورتِ اول دریافت کرد نصف قطر ایک مرکب قوس کا جبکہ نقاط شروع

اور ایک نصف قطر معلوم ہے خط مماس اس اب کے نقطہ مفروضہ

پسے عمود ب و مساوی

نصف قطر مفروضہ یعنی معلوم


کے کہنچو اور و کو مرکز گردانگر

بفاصلہ نصف قطر ب قوس کو

نقطہ س تک جہاں سے کہ تبدیلی

دوسرے نصف قطر کی مناسب

ہو دیے کہنچو و س نصف قطر کہنچو اور س کا عمود و س نصف قطر مرئالو جو قطع کریے



ماس دھ کو نقطہ ط پر اور ط س = ط س ہیکر نقطہ س سے س د عمود ط س پر کھینچو جو ط س کو بڑھائے اگر ضرورت ہو وہیے نقطہ د پر تب د مرکز قوس س کا موافق اصلی ماسون کے ہوگا

(۷۰) صورت دوم جبکہ مرکب قوس کے دو نصف قطرون میں سے ایک نصف قطر اور نقاط شروع اور آخری معلوم ہو دیں تو دوسرا نصف قطر معلوم کر دو فرض کر دو کہ اب اور س د ماس اور ب اور س نقاط شروع اور آخری قوس کے ہیں تو واسطے دریافت کرنے نصف قطر مطلوبہ کے عمود ب د = س د = معلوم نصف قطر کے ماسون پر کھینچو اور وہ کو طاکر نقطہ ف پر تنصیف کرو اور نقطہ ف سے عمود ف د وہ پر نکالو جو س د بڑھائے ہوئے کو نقطہ د پر قطع کر لے اور د کو داصل کر کے بڑھاؤ جب تک کہ د س = س د کے نہو تب نقاط د اور د مرکز قوسون ب س اور س س کے ہونگے اور د س = د س نصف قطر مطلوبہ کے

(۷۱) لچھریہ وار قوس واضح ہو کہ لہریہ وار قوس اگر واسطے سڑک آہنی کے اور وقت کام میں آتی ہے جبکہ مزاحمتیں یا اور کوئی سبب (کہ جس کے باعث یہ بہرہ قوس پسند کیجاتی ہے) عاید حال ہوتا ہے اور یہ قوس دو قوس دایروں سے جو کہ مختلف رادیاں ہی نصف قطرون کے ہوں مرکب ہوتی ہے اور گولائی ان قوسوں کی ایک سمت سے دوسری سمت کو مانند انگریزی حرف S کے تبدیل ہو جاتی ہے اور بعض وقت اس قوس کو قوس S بھی کہتے ہیں اور دونوں حصوں قوس میں کا من نارمل یعنی ایک مشترک خط جو مرکزوں ان حصوں اور نقطہ اتصال انہیں حصوں میں ملانے سے پیدا ہوگذا ہے اور اس واسطے عام ماس ان دونوں حصوں کا نقطہ اتصال ان حصوں پر کھینچ سکتا ہے اور نیز پسند اس قوس کے نہایت آسان ترکیب واسطے ملانے دو حصوں متوازی یا قریباً متوازی ایک خط سڑک کے معلوم ہو جاتی ہے



ماس کے قائم کیے جائیں گے تو

نقطہ دوسری قوس میں

قائم ہو جائے گا اور واسطے قائم

کرنے دیگر نقاط کے کل جیب معکوس کو کام میں لانا چاہیے اور علیٰ ہذا القیاس اور اگر قوس

مختلف نصف قطرون کی ہو تو سمت دوسری ماس کے بوسیلاً قائم کرنے نصف

جیب معکوس اول قوس کے قائم کرنے چاہیے بعد ازاں اول نقطہ دوسری قوس میں

بوسیلاً قائم کرنے نصف جیب معکوس دوسری قوس کے دریافت

کرنا واجب ہے

(۶۹) مرکب قوس واضح ہو کہ مرکب قوس دو یا زیادہ قوسوں مختلف نصف قطرون


یسے بنی ہوئی ہے اور استعمال اوسکا اوس جگہ کرتے ہیں جہاں کہ خط سڑک کو درمیان نقاط

مفروضہ کے روک کو بچا کر بچا نا منظور ہو یا جہاں کہ ایک صدر مقام یا ابتدائی یا آخری انجام

سڑک کا جیسا کہ سڑک ریل میں ہوتا ہے مطلوب ہو

صورتِ اول دریافت کرو نصف قطر ایک مرکب قوس کا جبکہ نقاط شروع

اور ایک نصف قطر معلوم ہے خط ماس ا ب کے نقطہ مفروضہ ب



یسے عمود ب و مساوی

نصف قطر مفروضہ یعنی معلوم

کے کہیں اور د کو مرکز گردانکر

بنا صلہ نصف قطر و ب قوس کو

نقطہ س تک جہاں یسے کہ تبدیلی


دوسرے نصف قطر کی مناسبت

ہو دیے کہیں اور دس نصف قطر کہیں اور س کا عمود دس نصف قطر پر نکالو جو قطع کرے

ماس دوطر نقطہ ط پر اور ط س = ط س ہر نقطہ س سے س د عمود ط س پر کھینچو جیسے س و کو بڑھائیے اگر ضرورت ہو دے نقطہ د پر تب د مرکز قوس س کا موافق اصلی ماسون کے ہوگا

(۷۰) صورت دوم جبکہ مرکب قوس کے دو نصف قطرون میں سے ایک نصف قطر اور نقاط شروع اور آخری معلوم ہو دین تو دوسرا نصف قطر معلوم کر د فرض کر دو کہ اب اور س د ماس اور ب اور س نقاط شروع اور آخری قوس کے ہیں تو واسطے دریافت کرنے نصف قطر مطلوبہ کے عمود ب و = س و = معلوم نصف قطر کے ماسون پر کھینچو اور وہ کو طر نقطہ ق پر تنصیف کر دو اور نقطہ ق سے عمود د و د پر نکالو جو س و بڑھائیے ہوئے کو نقطہ د پر قطع کریے اور د و کو اصل کر کے بڑھاؤ جب تک کہ د س = س و کے نہو تب نقاط د و اور د مرکز قوسون ب س اور س س کے ہونگے اور د س = د س نصف قطر مطلوبہ کے

(۷۱) لکھنہ دار قوس واضح ہو کہ لہرہ دار قوس اکثر واسطے شکر انہی کے اس وقت کام میں آتی ہے جبکہ مزاحمتیں یا اور کوئی سبب (کہ جس کے باعث یہ پہ قوس پسند کجاتی ہے) عاید حال ہوتا ہے اور یہ قوس دو قوس دایرون سے جو کہ مختلف یا ایک ہی نصف قطرون کے ہوں مرکب ہوتی ہے اور گولائی ان قوسوں کی ایک سمت سے دوسری سمت کو مانند انگریزی حرف S کے تبدیل ہو جاتی ہے اور بعض وقت اس قوس کو قوس S بھی کہتے ہیں اور دونوں حصوں قوس میں کا من مار کل یعنی ایک مشترک خط جو مرکزوں ان حصوں اور نقطہ اتصال انہیں حصوں میں ملانے سے پیدا ہو گزرتا ہے اور ایسا واسطے عام ماس ان دونوں حصوں کا نقطہ اتصال ان حصوں پر کھینچ سکتا ہے اور نیز بوسید اس قوس کے نہایت آسان ترکیب واسطے ملانے دو حصوں متوازی یا قریب متوازی ایک خط شکر کے معلوم ہو جاتی ہے




مین ملایے جاوین گے ماہن نقطون مشترک گ اور گ کے لندین گے اب فرض کرو
کہ نق = عام نصف قطر اور د = وق = دس کے اور د = مطلوبہ فاصلہ = وق کے ہے
تب ب = ہ = سن = $\sqrt{د(سن - د)}$ کے اور چار ساوی وتر ب گ اور س گ
دو غیر ہر ایک برابر اتق کے ہون گے

(۵) عمل میں تیسرا اور چوتھا طریقہ نہایت آسان ہے اور جب کہ ایک مرتبہ حساب
اؤنٹون کا کر لیا جاویگا تو دونوں طریقوں سے کام جلد ہی ہوگا

عمل میں قوسوں کی داخلگیں لگانے میں یہ نہایت مناسب ہے کہ واسطے تمام عملی مقصدوں
کے نقاط ایسے فاصلوں پر متعین کیے جاوین کہ عیب معلوس قوس مقطوع یا مفروضہ کی قریباً
۲۵ فٹ سے زیادہ نہ ہو دیے اور نقاط مذکورہ بوسیہ اؤنٹون کے مساس سے جبکہ
بنائی اؤنٹون کی ۳۰ یا ۳۵ فٹ سے زیادہ نہ ہو تاہم کیے جائیں گے اور جبکہ بنائی اونٹنی
تعداد مذکورہ بالا سے زیادہ ہو دیے تو اونکو بوسیہ قائم کرنے اؤنٹون کے وتر سے قائم
کرنے لازم ہیں اور حساب شمار و ترون ایک مفروضہ بنائی کا عمل میں ۱۰۰۰ فٹ اور
۲۰۰۰ فٹ کا اچھا ہے اور حساب بنائی بقایا وتر شمولہ قوس اور نیز زاویہ شمولہ
دو متواتر و ترون کا بھی کرنا واجب ہے بعد ازان داغ میل ان کی موافقی معمولی طریقہ
یکے بذریعہ آلہ ہندو دلائٹ اور جریب اسطور پر لگاؤ کہ جائے شروع کسی ایک مساس سے
شروع کر کے جائے شروع دوسرے مساس پر ختم کر دو اور اگر کام بصحت تمام کیا جائیگا تو انجام آخری
وتر کا اسی کہنوشی پر گذریگا جو جائے شروع دوسرے مساس پر لگی ہوئی ہے

(۶) اگر انجام میں کچھ فرق رہے (جیسا کہ بڑی قوس میں سمت اور گاہے گاہے

لبنائی کا ہوتا ہے) تو اس کو اس طور پر درست کرنا چاہیے فرض کرو



یکے قایم ہوئی ہے اور اصل گولائی قوس کی اس دی گئی ب ہوئی چاہیے تو اس صورت میں فاصلہ ب ب کو ناپو تو صحیحین واسطے دیگر فاصلوں کی جی د و س س بوسیدہ فرض کرنے وسعت درمیانی دو قوسوں کو موافق ایک مثلث کے معلوم ہو سکتی ہیں اور خطوطی وغیرہ متوازی قاعدہ ب ب کہیں تو باعث معلوم ہونے ب ب اور لبنائی وتروں کی صحیحین مذکورہ باس نی تمام حاصل ہو جائیگی تب قوس پر لوٹ کر جگہ میخون کی بوسیدہ نشان کرنے انجمن پر وتر کے درست کرو اور اگر فرق مذکور بہت بڑا ہو ویسے تو کام از سر نو کرنا چاہیے جو کہ شذوذ واقع ہوتا ہے اور جبکہ انجام وتروں کے اسطرح پر قایم ہو جائیں تو ایک دوسرے من صد ۳۰۰ فٹ سے زیادہ نہونا چاہیے اگر نصف قطر قوس کا س دی تین میل یا زیادہ اس سے ہو ویسے اور اگر نصف قطر اس سے کم ہو ویسے تو فاصلہ درمیانی ۱۰۰ فٹ سے زیادہ نہونا چاہیے

(۷۷) اگر نصف قطر قوسوں کی ۳۰ میل یا زیادہ اس سے ہو وین تو لبنائی وتروں کی ۲۰۰ فٹ اور اگر لبنائی نصف قطر کی ۳۰ میل یا ایک میل ہو ویسے تو لبنائی وتروں کی ۱۰۰۰ فٹ ہوئی چاہیے انجام پر قوسوں کے ایک پختہ مربع چوترہ جس کے اوپر کی سطح زمین کی ہمواری میں ہو ویسے بنانا چاہیے اور گولائی میں نشان مختلف نقاط کے بوسیدہ ایک سطح کے جس کی لبنائی ۱۰۰ فٹ ہو ویسے کرنی جائیں

(۷۸) ٹیلیگرافسٹوں کی واسطے اون قوسوں کی کہ جن کے نصف قطر کسی لبنائی کے ہوں بموجب مساواتوں ذیل کے مرتب ہو سکتی ہیں

اگر نق = نصف قطر قوس اور

ط = لبنائی مساس یا فاصلہ نقطہ اتصال سے اوفسٹ تک اور

س = لبنائی وتر کیے اور

لا = مرکزی زاویہ متقابل میں وتر کیے ہے

تب

جس ط لا = س

اور س = ۲ نق × جس ط لا

لبنائی اوفسٹ کی مساس سے = نق - (نق + ط) (نق - ط)

اوفسٹ درمیانی وتر سے = اوفسٹ مساس نصف لبنائی وتر سے

اگر د = فاصلہ اوفسٹ کا درمیان وتر سے ہو

تو لبنائی اوفسٹ = (نق + د) (نق - د) - جم ط لا

(۷۹) تعمیر سڑک مٹی کے کام کی تعمیر کا حال رسالہ کہو دای مٹی میں

مذکور ہو چکا ہے

سڑک کو پختہ بنانا سڑک کئی اشیاء سے پختہ بن سکتی ہے مثلاً چوبی

کندون اور تختون سے اور نیز اسفلٹک نام مصالح اور سنگ کے چٹانوں سے مگر یہ اشیاء

اس ملک میں شاذ و نادر استعمال میں آتی ہیں اور وہ یہ جو کہ اکثر ایجنٹوں میں ذیل میں مذکور

ہوتی ہیں سنگیزہ اور کنکر اور خشت اور مرمر

واضح ہو کہ ان میں سے کوئی سی اشیاء سے واسطے پختہ بنانے سڑک کے استعمال میں

لائی جاوے مگر اس بات کا ہمیشہ لحاظ رہے کہ بنیاد اس کی قابل دہانی کے نہ ہو اور بیشتر

ڈالنے اشیاء مذکورہ کے بہرائی کی مٹی کو خوب جینے کے لیے عرصہ دینا چاہیے اور

سڑک کے پختہ بنانے کی اشیاء کی مومائی کو ٹی ہوئی کم سے کم ۶ انچ ہو

کہ جس سے دباؤ سب جگہ یکساں تقسیم ہو سکے اور سڑک ساتھ صفائی کے گئیے

(۸۰) اب ہم اوّل سڑک کو پتھر وں سے پختہ بنوانی کا ذکر کرتے ہیں
 ہر قسم پتھروں کی ہم ابھی بتلا چکے ہیں اور سڑک کے لئے اول اونکو تھوڑے سے توڑنا چاہئے
 اور مقدار ٹکروں کی غرض سے ہلہ انچہ کے ٹکڑے کی موافق رہو یہ بڑے بڑے ٹکڑے (جیسے
 کہ انگلستان میں استعمال میں آتے ہیں) آپس میں بڑی دیر میں میلنگے اور بیلوں کو سڑک
 پر چلنے میں بڑی تکلیف ہوگی لہذا اگر تہہ سخت قسم کا ہو دیے تو اویسکے ٹکڑے زیادہ چھوٹے
 چھوٹے کرنے چاہئے اور جس قدر زیادہ چھوٹے ہوں گے اُسی قدر زیادہ
 مضبوط سڑک اونسے بنگی

واضح ہو کہ موٹائی پختہ حصہ کی کسی صورت میں ہلہ ۴ انچہ سے کم نہ ہو اور اس قدر
 موٹائی صرف وہاں پر رکھتے ہیں جہاں کہ سٹی سڑک کی بہت اچھی اور آمد و رفت
 اوسپر کم ہوتی ہے متوسط قسم کی سٹی پر سٹائی پختہ حصہ کی چھ انچہ اور خراب سٹی پر
 ۶ انچہ رکھنی چاہئے سنگ ریزوں کو سڑک پر بچھانے کی ترکیب یہ ہے کہ اول جبکہ
 سڑک کی سطح پر سے پانی کے نکاس کا بندوبست بخوبی ہو جاوے تب اوسکو دریاں
 سے دونوں جانب کو ایسے ڈال پرکھو دیے کہ جو کچھ پانی اویسکے اندر پہنچے وہ بخوبی
 بہہ جاوے تب اوسکی سطح پر ایک نہ تین انچہ موٹی سنگ ریزوں کی پہلا دیے اور آمد و
 رفت اوسپر جاری کر دیے پھر جہاں کہیں ایک بڑ جاوے اوسکو فوراً بند کر دے
 اور جبکہ وہ تہ کچھ جم جاوے تب ایک بہاری میلن اویسکے اوپر پہر دے اور برسات
 کی موسم میں ایک اور تہ تین انچہ موٹی اویسکے اوپر ڈالے کیونکہ اون ایام میں سبب
 سیلابی کے دونوں تہ آپس میں بخوبی جاوین گی اسی طور پر ایک و تہ میری تہ
 اوس کے اوپر ڈالنی چاہئے

(۸۱) جبکہ سڑک دل مرتبہ بنائی جاوین گی تو سنگ ریزہ بہت دور تک اوسپر
 متواتر پہلوائے جاوین گے کہ جس سے چلنے میں بہت تکلیف ہوگی اور خاص کو کچے

بیلون کو کہ جن کے نال اگر بند ہے نہیں ہوتے اس تکلیف کو حتی الامکان رفع کرنے کیلئے ایک بہاری ملین کو ہمیشہ استعمال میں لانا چاہئے اور بوقت پیر نے ملین کے کچھ بھری یا باریک چور کنکرو نکا سطح سڑک پر پہلانا لازم ہے کیونکہ بغیر اس کے ٹلک بنو آپس میں بخوبی نہیں ملین گئے واضح ہو کہ اول نیچے کا حصہ سڑک کا جیگا کہ جس کو

اول تہ ترتیب قائم کرنا چاہئے اور ملین کے کئی دفعہ کے پیر نے یہ اوپر کی تہ بھی صاف اور مضبوط ہو جائے گی مگر ہر ایک مرتبہ ملین پیر نے کے وقت کچھ ریت یا پتھر ون کا باریک چور یا چھوٹی بھری جو کہ اس کام کے لئے عمدہ تصور کی گئی ہے سطح سڑک پر تھوڑی تھوڑی پہلانی لازم ہے صرف اس ارادہ سے کہ پتھروں کے ٹکروں کی خلا ہر جائے نہ کہ کل سطح اس کی اویسے پوشیدہ ہو جائے یعنی منوالی گز پر قریب تین کمر گز کی یہہ شے (کہ جس کی موٹائی کل سطح پر پہلانی سے قریب ایک انچ کے ہو) پہلانی جائے مگر یہہ شے بہت جلد استعمال میں نہ لانی چاہئے ورنہ وہ نیچے کی تین اونڈر جائی گی کہ جس سے وہ صرف خراب ہی بجائی گی بلکہ سڑک کو اس سے نقصان پہونچے گا کیونکہ اویسے ڈالنے سے صرف یہہ مراد ہے کہ وہ صرف رو یا تین انچ تک سنگر نزوں کے اندر جائے کہ جس سے سطح سڑک کی بخوبی بجا ویے بہتر تو یہہ ہے کہ صرف اوپر کی خلا سنگر نزوں کی بہر دی جائے اسلئے جتنی کم بھری استعمال میں آویے گی وہی بہتر ہے لہذا جبکہ ملین تین یا چار مرتبہ پیر دیا جائے تب تھوڑی تھوڑی بھری ہر ایک پیر اوپر پہلانی جاویے تو اس سے صرف کہلے ہوئے جو بہر جائیں گے

یہہ کام برسات کی موسم میں کرنا چاہئے ورنہ اوسپر بانی ڈالنے کے لئے نا حق زیادہ خرچ کرنا پڑے گا لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ بوقت زیادہ بارش ہونے کے یہہ کام نکلیا جائے اور اگر پہونیاں پڑتی ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ جب بھری اوسپر ڈالی جائیگی (باوجودیکہ سنگر نزہ ہسکے ہوں گے) تو بسبب زیادتی

پانی کے وہ ملین سے چپٹ جا چکی اور اسکے ساتھ سنگیزہ پی اوٹھ آوین گئے واضح ہو کہ
کہ اثر خشک اور تراشیا گئے کا کام کی مضبوطی پر زیادہ تاثیر رکھتا ہے

جبکہ سڑک کی موٹائی بعد گھینے کے چار انچ رہ جائے تب اس پر دوبارہ سنگیزہ سے
ڈالنے چائین اور اونکے ڈالنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ لمبائی پر ڈالے
جائیں گے تو اونسے چلنے میں بہت تکلیف ہوگی لہذا تھوڑی تھوڑی دور پر اونکو ڈالنا چاہیے
اور جبکہ وہ گہسکر اور جھک صاف ہو جائیں تب باقی کے درمیانی حصوں پر ڈالے جائیں
لیکن پیشتر ڈالنے سے سنگیزوں کے سطح سڑک کو ہمیشہ کھدوانا
چاہیے

(۸۳) اس ملک میں یہ دستور ہے کہ سنگیزوں کے ساتھ زیادہ چکنی مٹی یا ریت یا
مزم واسطے بہرینے خلا کے ملاتے ہیں اور سڑکین جو کہ اسطور پر بنائی جاتی ہیں وہ بہ نسبت
اون سڑکوں کے جو کہ خالص سنگیزوں سے بنتی ہیں البتہ واسطے آمدورفت کے جلد استعمال
میں آسکتے ہیں پر ویسی یا مار نہیں ہو سکتی ہیں اور برسات میں مٹی پڑ جاتی ہیں اور
پئے گاڈیوں کے اونہیں دھس کر اصل سطح تک پہنچ جاتے ہیں اور مٹی اونکی خواہ تو
بارش سے بہ جاتی ہے یا بشکل خاک ہو کر موسم گرما میں اوڑ جاتی ہے اور خالی سنگیزہ
پڑے رہ جاتے ہیں کہ جس سے سطح اونکی واسطے آمدورفت گاڈیوں کے بہت ناہموار ہو جاتی
ہے اور خالص سنگیزوں کی سڑک رفتہ رفتہ خوب صاف اور مضبوط ہو جاتی ہے مگر
بہ سبب زیادہ گرم موسم کے جیسا کہ متواتر اس ملک میں ہر سال ہوتا ہے خالص
سنگیزوں کی سڑک کو بہت ضرر پہنچتا ہے یعنی چور سنگیزوں کا استفادہ زیادہ
خشک ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں ملے ہوئے نہیں رہ سکتے اور ایک دوسرے سے علیحدہ
ہو جاتے ہیں کہ جس سے سطح سڑک کی خراب ہو جاتی ہے اور اس پر چلنے میں تکلیف
ہوتی ہے لہذا اگر ہم موسم کی گرمی اور کل آمدورفت کا حال جو کہ اکثر بیوں کی گاڈیوں

کی ہوتی ہے کہ جن کے پیچھے بھی تنگ ہوتے ہیں اور یلن کا ہر وقت دستیاب نہونا اور کمی ملازمان کی واسطے ٹھہرا شرت شرک کے خیال کریں تو یہ لازم آتا ہے کہ سنگریزوں کے ساتھ کچھ ہٹوڑی یعنی مٹی یا بجری یا رُم ضرور ملائے جائیں مگر اس میں صرف اس بات کی ہوشیاری ضرور ہے کہ مقدار اونکی زیادہ نہ ہو خشک موسم میں ۱ حصہ اور سکا کفایت کرے گا اور برسات میں ادس کی بھی کچھ ضرورت نہ ہوگی

(۸۳) کنکر کی طرح سٹہ چار چار انچ موٹی تہ ڈال کر نیار کی جاتی ہیں اور اس ملک کی سٹہ کون کے لئے اگر دو تہ کفایت کرتی ہیں (سوائے اول درجہ کی سٹہ کو نیکے جہانکد تین کی ضرورت پڑتی ہے) کہ جن کی موٹائی بعد کوٹے جانے کے ۹ انچ رہ جاتی ہے اور اون تھون کو دو متواتر مسمون میں ڈالنا چاہئے نیچے کی تہ میں چٹیان کنکر (اگر دستیاب ہو سکیں) ۱۲ انچ قطر کے پچھانے چائیں تو اونسے ایک کھر کھری سطح نجائی کی اور وہ اوپر کی تہ کے لئے بجائی بنیاد کے ہوگی یہ اوپر کی تہ چھوٹے کنکر و نگو دھو اور چھانکر ڈالنی چاہئے ان دونوں تھون میں سے ہر ایک کو بہاری درمٹون بیسے کو کھر اور بہت سا پانی چھڑک کر خوب جمانا چاہئے اگر یہ کام بقاعدہ کیا جائے تو اوس سے سٹہ بہت خوب بن جائیگی اور انکے کوٹنے کا یہ قاعدہ ہے کہ تین قطار میں آویونکو معہ درمٹون کے چھ چھ فٹ کے فاصلہ پر کھریے کروانے چاہئے اور کوٹائی کنکر دن کی تین مرتبہ کرنی لازم ہے اول جبکہ ویسے ڈالے جاویں اور خند ہوں پہر دوبارہ پانی سے بھلویئے جانے کے بعد اور سب بارہ جبکہ ویسے پانی میں خوب ترتر ہو جائیں اور اونکی کوٹائی میں بن کے ٹٹنے والوں کے سر سے پاؤں تک خوب چٹیا لہو جائیں اور اگر ویسے لہو جائیں تو اوس سے یہ ظاہر ہوگا کہ پانی کم ڈالا گیا ہے اور کام خراب ہو ایسے اگر شرک کے درمیان میں ساٹھ ہے چار انچ کنکر ڈالے جاویں تو اونکو استدر کوٹنا چاہئے کہ موٹائی اونکی

تین^۳ انچہ رجاو یہ اور اطراف کی تین انچہ موٹائی بعد کو تینے کے دو انچہ ہو جاوے یہ سہ طریقہ دہان پر کیا جاتا ہے جہاں کہ سڑک متوازی افق کے بنوانی منظور ہے لیکن بعض اوقات شبیہ سطح سڑک کی جیسے کہ مناسب ہے ویسی ہی بنوائی جاتی ہے تو اس حالت میں موٹائی کنکروں کی سب جگہ پر موافق منگیزوں کے پکسان رکھتے ہیں کنکروں کی سڑک جبکہ بنکر طیار ہو جاوے تو وہ بہت صاف اور پکسان موافق کھرچنے پتھروں کے ہوئی چاہئے اور جب تک کہ وہ بخوبی خشک ہو جائے اس پر آمد و رفت بند رکھنی چاہئے

جہاں کہیں کنکر کم دستیاب اور گران مٹی ہوں تو دہان پر سچے کی سخت قسم کی اینٹوں کی ڈالنی چاہئے


(۸۴) اینٹوں کی سڑک میں جبکہ اینٹیں غریب خالص چکنی مٹی کی ہوں تو اونیسے اچھا مصالح واسطے سڑکوں کے طیار ہو سکتا ہے لیکن اگر اونیں ریت زیادہ ہو گا تو اینٹیں پھر بہری ہوئی اور اونکا چورالہسکر ہو جائیگا بہتہ کے اندر کی کل شے کو استعمال میں لانا واجب ہے جہاں مایا کنکروں کو بنیاد میں ڈالنا چاہئے اور پہلی یا دہ کی اینٹوں کو اور اینٹوں کے ساتھ اونیکے ملائے یکے کے کار میں لانا مناسب ہے

(۸۵) لیٹرٹ یعنی سرخ ریت پتھر کی سڑک

شہر بدر اس اور اویکے گرد و نواح میں اکثر کل سڑک سرخ ریت پتھر کی بنوائی جاتی ہیں اور موٹائی اونچی ایک مرتبہ ہی ۴ انچہ ہے ۴ انچہ تک اس اندازہ پر رکھتے ہیں کہ سڑک کی مرست ہوتی رہے تاکہ وہ اکتے ہی تہہ کر چوڑی جائے جہلی صورت میں اکثر موٹائی لیٹرٹ کی ۵ انچہ ہوتی ہے جبکہ کسی سڑک یا دوس کے کسی جز کی مرست کرانی منظور ہو تو اسکو اسطو پر کرتے ہیں کہ اول اوسکی کل سطح کو ایک یا دو انچہ کھدوا کر پانی ہٹائے اور اطراف میں ڈلوا دیتے ہیں اور پھر ریتلے سرخ پتھر کو ایسے ٹکڑوں میں توڑ دیتے ہیں کہ جتنا قطر ۱۲ انچہ سے ۱۴ انچہ تک کا ہو (انہیں سے چھوٹے ٹکڑے اوپر اور بڑے سچے کی طرف پسلائے جاتے ہیں)

22-2-2000

ROCK TUNNELLING. **BELGIAN SYSTEM, BREAKING DOWN FROM TOP HEADING** **LONGITUDINAL SECTION.**




SECTION AT A




SECTION AT B



HALF SECTION AT C HALF SECTION AT D




SECTION AT E



ENGLISH SYSTEM, BREAKING UP FROM BOTTOM HEADING.


LONGITUDINAL SECTION.




SECTION AT A



SECTION AT B



SECTION AT C



جہانے اشیاء سے سڑک کے اکثر استعمال میں آتے ہیں ایک پتھر کا بلین کہ جس کا قطر
 ۱۱ سم فٹ اور لمبائی ۵ فٹ ہو اسی کے لیے بیس میل دن بہر کام کرنے کے لیے درکار ہوتے
 ہیں صبح کے وقت ہم اسیل جوتے چائیں اور جبکہ سنگریزہ کچھ ہم جاوین تب دن میل سے یہی
 کام جاری رہ سکتا ہے ایک ایسے بلین سے فی یوم ۳۲۰۰ مکسٹ سنگریزہ بخوبی جھاسکتے ہیں
 کیفیت ذیل اون بلینوں کی ہے جو کہ ملک میری میں رائج ہیں اور یقین ہے کہ ناظرین کے لیے
 مفید ہوگی ویسے بلین جو کہ مرہم کی سڑک کو برا کڑ استعمال میں آتے ہیں سخت پتھروں کے
 بنوائے جاتے ہیں اور لمبائی اونچی تھ فٹ اور قطر ۳ فٹ اور وزن میں اندازاً قریب ایک
 ٹن کے ہوتے ہیں کہ جن سے دباؤ اونکا فی مربع انچ سطح پر ۲۵ پونڈ کا پڑتا ہے لہذا اس امر کی
 تحقیقات کے لیے کرایے میں بلین سے سطح سڑک کی واسطے برداشت کرنے میں وزن
 تجارت کے سموت حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں حکم اونکے دباؤ کا مقابلہ اون لدی ہوئی گاڑیوں
 کے پیہوں کے دباؤ سے کرنا پڑا جو کہ بہاری سی بہاری وزن لیکر سطح سڑک پر چلتے ہیں اور
 فی مربع انچ پر جس قدر کہ وزن اونکا پڑتا ہے

اس سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سطح سڑک کی بوسیدہ بلینوں کی گاڑی کے پیہوں
 کے اثر کو برداشت کرنے کے لیے بہت سخت ہونگی تو اونکا پہر و نا بہت مفید نہ سمجھا جائیگا
 یعنی وزن میں نوں گا ہر ایک مربع انچ سطح سڑک پر کم سے کم گاڑیوں کے پیہوں کے وزن کی برابر
 ہونا چاہیے ہم فرض کر سکتے ہیں کہ بہری ہوئی گاڑی کا وزن کم سے کم نصف ٹن ہوتا ہے اس میں
 وزن گاڑی کا بھی شمول ہے تو ہر ایک پیہ پر پانچ ہنڈریڈ ٹ کا وزن ہوا اور اگر پیہ کی چٹی دو انچ
 چوڑی ہو تو فی مربع انچ سطح پر ۲۸۰ پونڈ کا وزن ہوا اور ہم بلین کے وزن سے چھ گونہ زیادہ ہے
 تو اس سے بہت تحقیق ہوا کہ ایسے ہلکے بلینوں کے پہرے سے سڑک کو بہت کم فائدہ حاصل
 ہوتا ہوگا اور اگر ایسے بلین دستیاب ہو سکیں کہ جنکا وزن فی مربع انچ پر ۲۸۰ پونڈ یا اس سے
 زیادہ پڑے تو یقین ہے کہ اس سے بہت کم نقصان پڑیگا

اور یہ بات آزمائش سے بھی معلوم ہوئی ہے کہ ہلکے پتھروں کے میلنوں سے صرف اوپر کا چورہ یعنی سطح سڑک کی چکنی ہو جاتی ہے مگر اویکے نیچے کی اشیاء غیر چمکی رہتی ہے بدین باعث بہ سبب تجارت کے سڑک جلد ٹکڑ ٹوٹ جاتی ہے لہذا پتھروں کی سڑکوں کے لئے یہ میلن بالکل نئے معلوم ہوتے ہیں اور جہاں کہیں وہ استعمال میں آتے ہوں وہاں سے الگ کرائے جانے چاہئے اور دوسری قسم کے جاری کرائے لازم ہیں کہ جن کا وزن بوسیدہ پتھروں کے صندوق یا اور کسی طرح سے زیادہ کر دیا جاوے لیکن اس قسم کے میلنوں کا ذکر کرنے سے پیشتر ہم کو یہ بات لازم ہے کہ اوس ترکیب کو ظاہر کریں کہ جس سے ہم پتھر کے میلن جو کئی زمانہ استعمال میں آتے ہیں کچھ کم دھنسیں واسطے جمائے مرم اور دیگر ایسے ہی قسم کی اشیائے کے مفید سمجھے جاوین کہونکہ خیال سمین صرف اسی امر کا زیادہ ہے کہ بوسیدہ آلات کے وزن سطح سڑک پر گاڑیوں کے پہیوں کے وزن کے قریب جتنا زیادہ ہو سکے اوتنا ہی بہتر ہے لہذا اون میلنوں کو بجائے شکل اسطوانہ کے پیسوں کی شکل یا مخروطی پیسوں کی شبیہ کا بنانا چاہئے تو اثر اس شکل کا یہ ہوگا کہ اوس کی مس کرنے والی سطح بہ نسبت سابق کے ایک تہائی کم ہو جائیگی بدین باعث وزن فی مربع انچہ پر ٹکنا یعنی اسم اپونڈ جو کہ گاڑی کے پیسہ کے نصف وزن کی برابر ہے پڑے گا یہ میلن اوتنی ہی لاگت میں تیار ہو سکتے ہیں جتنی میں کہ اسطوانہ کے شکل کے اور بہ نسبت اونکے ایک تہائی اور کچھ میں بہت آسانی ہو جاتی ہے ان میلنوں کو خاص کر کے سخت سے سخت قسم کے پتھر کا بنونا چاہئے پیسہ کی شکل کے میلنوں میں ہم ایک خاص بات بہ نسبت اور شکل کے میلنوں کے مفید سمجھی جاتی ہے کہ ہر ایک وقت کے گھمانے میں جتنی زیادہ صفحہ سڑک ہوتی جاتی ہے اوتنی ہی مس کرنے والی سطح میلن کی کم ہو جاتی ہے اور دباؤ اوس کا اوس موقع پر زیادہ ہو جاتا ہے جس وقت کہ اوسکی ضرورت ہوتی ہے واضح ہو کہ آہنی میلن ہی اسی

شکل کے ڈھلانی چارمین کیونکہ برنسبت اور شبیمہ کے یہ شکل علمی تصور کی گئی ہے چوٹی چوٹی
درزین جو کہ اس قسم کے بیلون سے چڑھتی ہیں وہ دے دوبارہ یا ست بارہ میلن سے پہرے

یا تجارت کی آمدرفت سے بے معلوم ہوجاتی ہیں

(۸۸) اب ہم مذکور اون بیلون کا کرے ہیں جو کہ حسب قدرت وزنی

ہو سکتے ہیں اور اس غرض کے حاصل کرنے کے لئے ایک سوئی آہنی دھوری

میلن کے اندر لگائی جاتی ہے لیکن ایسے میلن صرف دو طرح کے ہوتے ہیں ایک عام انگیزی

میلن اور دوسرا ایک اور قسم کا میلن جو کہ اس ملک میں علیحدہ علیحدہ مکرون کا اور پتھرون

کے بیون کا جیسا کہ چوہہ پینے کا ہوتا ہے سڑکوں کے پلے کام میں آتا ہے نقشے ان دونوں

ات م کے بیلون کے کتاب ہذا میں مندرج ہیں اور ایک چوگٹا مع وزن پتھرون کے صندوق

ساتھ آہنی میلن کے لگا ہوتا ہے اور ایک ب ہی چوگٹا پتھر کے میلن کے ساتھ ہی لگ

سکتا ہے پر اس کو قوت میں ظاہر نہیں کیا ہے ان سنگین بیون کے بیلون کا خارج برنسبت

اسطوانہ بیلون کے فی سیکڑہ ۶۰ روپیہ زیادہ بڑتا ہے یعنی ہر ایک کی قیمت فرداً فرداً

۳۵ اور ۲۵ روپیہ ہوتی ہے اور وزن سنگین بیون کے بیلون کا ۳۷۸۰ پونڈ یا ۱۰

پونڈ فی انچہ سطح متناسی پر پڑتا ہے اس میں بوسیدہ چوگٹے اور پتھرون کے صندوق

کے ایک ٹن کا وزن اور زیادہ کر سکتے ہیں کہ جس سے فی انچہ سطح متناسی پر ۱۶۴ پونڈ

کا وزن چڑھ سکتا ہے لیکن اب بھی یہ وزن اوس وزن سے کم ہے جو کہ اشیائے

سڑک پر پہنچنا چاہئے لہذا اس کام کے لئے آہنی میلن بہت مفید سمجھے گئے

ہیں پر ان پتھرون کے بیلون کی یہی قوت دباؤ کی اس حالت میں زیادہ ہو سکتی ہے

جبکہ وہ یہ پیسے یا مخروطی شکل کے بنوائے جاویں لیکن اونکو اس شکل کا نہیں بنا سکتے

ہیں جو ٹیٹائی انگیزری میلن کی ۳ فٹ اور قطر ۳ فٹ اور وزن ۲ ٹن ہوتا ہے اور تھوکی

صندوق اور چوگٹے کا ایک ٹن وزن اور زیادہ فرض کر سکتے ہیں اور اگر اندرونی جبر

اوسکا ٹوٹے ہوئے لوہے سے مثل نئے کو داؤنگی جزون سے بہر کر بند کر دیا جائے جو کہ ہر ایک ایکڑ کٹوا بجیڑ کے پاس اکثر با فراط ہوتے ہیں تو کل وزن اوسکا ۵۵ ٹن کا ہو جائیگا جس سے سطح متماسی پر فی انچ ۳۱۱ پونڈ کا وزن پڑے گا لہذا اواسیلے جمانے مرم اور دیگر سخت اشیائے یکے پہ بلین بہتر سمجھے گئے کہن اور اگر اوئے درمیان سپد بہر دیا جائے تو دیے اور بہی زیادہ بہاری تیار ہو سکتے ہیں مگر اوسین اس بات کا شبہ ہے کہ اوئے کینچے میں جو محنت زیادہ پڑی گی اوس کا عیوض ہی اس زیادہ وزن سے حاصل ہو سکیگا یا نہیں واضح ہو کہ وزن زیادہ کرنے کے لئے تھروں کے بہرے ہوئے صندوق بہت مفید سمجھے گئے ہیں کیونکہ بوقت ضرورت کے مثلاً ایک چڑھائی پر کچھ وزن نیچے کے صندوق سے نکال کر آگے کے صندوق میں ڈال دیا جاتا ہے تو ایسے بلینوں کو موافق قاعدہ معلوم کے کینچے میں آسانی ہو جاتی ہے

کل حساب لڑشتہ میں یہ بات فرض کی گئی ہے کہ سب بلین اپنی لبنائی کے متناسب سطح پر پڑتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بات درست نہیں ہے اور صرف اوس جگہ پر ہو سکتی ہے جہاں کہ سطح زمین کی خوب سخت ہوتی ہے اور عمل میں مسافت کو قطریں کے متناسب لیتے ہیں اور یہ بہی ایک مشہور بات ہے کہ جس سے اثر بڑے بلینوں کا کم ہو جاتا ہے لہذا کل امورات بالا کو خیال میں رکھ کر دباؤ ہر ایک قسم کے بلین کا ظاہر کرنے کے لئے نتیجہ ذیل قلم بند کیا جاتا ہے

نمبر	تفصیل	وزن فی انچ	نسبت
۱	گاڑی کا پیسہ کہ جس کا قطر ۴ فٹ متوسط ہے	۲۸۰	۱۰۰۰
۲	۴ ہنی بلین مع وزن کے کہ جن کا قطر ۴ فٹ ہے	۳۱۱	۱۰۱۱
۳	شنگل پسون کے بلین مع وزن کے کہ جن کا قطر ۴ فٹ ہے	۲۲۳	۷۹۶
۴	مخروطی پائیسے کی شکل کے بلین کہ جن کا قطر ۲ فٹ ہے	۲۸۲	۱۰۰۰
۵	پتھر کے بلین شکل اسطوانہ کہ جن کا قطر ۲ فٹ ہے	۹۴	۳۳۶

(۸۹) حال میں سڑکوں کے لیے دغانی سیلن ہندوستان میں رائج کیے گئے ہیں اور علاقہ کلکتہ و بمبئی و وسط ہند میں ساتھ خوب کامیابی کے کام میں آئے ہیں اور پتھر ہوتا ہے کہ اور جائے پر بھی ویسے بخوبی کام میں آسکتے ہیں یہ سیلن مختلف نمونوں اور وزن کے یعنی ۵۵ آئیے ۳۰ ٹن تک کیے بنوائے جاتے ہیں اور ہر ایک کے بنوانے کا خرچ انگلستان میں ۱۰۰ پونڈ ہے لیکن اگر پونڈ تک چڑھایے اور فی یوم اوئیے کام کرنے میں سینس بیس چائیس روپیہ تک موافق نرخ سوختہ کے صرف ہوتے ہیں اگر سڑک کے پل بنوادے گئے ہوں اور سیلن سے دن بہر کام جاری رہو ہے تو اوس کی لاگت کا خرچ اوس سے جلد وصول ہو جاوے گا اور سوائے ایکے کام بہت جلد اور پائدار بنسبت پتھروں کے سیلن کے کہ جس کو سیل کہنچے میں تریگا کلکتہ کی کل سے فی یوم ہزار فٹ یعنی پختہ سڑک کہ جس کی چوڑائی دس گز ہو طیار ہو سکتی ہے اور اوس عرصہ میں وہ اوس سیر میں مرتبہ گھومایا جاتا ہے

(۹۰) کیفیت ذیل مفید سمجھ کر مسدراج کتاب ہذا کیجاتی ہے وسط ہندوستان میں اس

کل سے کام کرنے میں موافق تشریح ذیل کے صفت ہوتا ہے

ایک ہانکنے والا بحساب پانچ روپیہ فی یوم		۵	روپیہ	آٹھ	پا پی
ایک رہنما بحساب تین روپیہ فی یوم		۳			
دو آگ جلائے دایے بحساب ۸ آنہ فی یوم		۱			
آٹھ بانی کی گاڑیاں بحساب ۱۲ آنہ فی گاڑی		۶			
چار سوختہ کی گاڑیاں بحساب ۱۲ آنہ فی یوم		۳			
دس قلی بحساب ۳۲ پا پی فی یوم		۲			
تیل روئی اور دیگر اشیائے وغیرہ		۱			
تہ شہ من سوختہ بحساب تم من فی روپیہ		۱۵			
		۳۶			

ایکے دایے کی تنخواہ اوس شخص کی فرض کرنی چاہیے جو کہ انگلستان سے سیلن کے ساتھ آتا ہے اور رہنما ہی

واضح ہو کہ یہ خرچ صرف ایک علاقہ کے لئے موزون ہو سکتا ہے اور موافق نرخ سوختہ کے
 دوسروں میں اس سے مختلف پڑے گا۔ اس میں واسطے سالانہ مرمت سڑک کے کچھ
 تھوڑی جمع اور بڑائی چاہیے یعنی ۳۵ روپہ ایک بہت معقول قسم ایک واسطے فرم
 کر سکتے ہیں اور اگر سال بہر میں ۱۰ روز کام کرنے کے خیال کیے جاویں (یعنی ایک مہینے
 میں ۲۶ دن برسات کے ایام میں) تو خرچ فی یوم روپہ ۸۰ پائی
 اس میں جمع کرو ۳۶ ۸

کل ۳۰

معنی نر ہے کہ یہاں پر مقدار سوختہ کی اصل نرخ سے بیش فی سیکڑہ زیادہ ہے اور وجہ
 اس کی یہ ہے کہ اوس میں گنجائش خراب سوختہ اور امیکے نقصان کی نکل سکتی ہے
 یہ بلین چہ فٹ کی چوڑائی پر ایک مرتبہ گہوم سکتا ہے اور ایک میل لمبی سڑک گہومانیہ
 کیلئے اوسکو دو میل کی مسافت طی کرنی پڑتی ہے (کیونکہ شمالی حصہ ہندوستان میں
 پختہ حصہ کی چوڑائی ۱۲ فٹ ہے) بلین اوپر نی والی ہوئی اشیائے کے فی گنٹہ سوا میل یا
 فی یوم کہ دس گنٹہ کا ہوتا ہے قریب ۱۲ میل کے گہوم سکتا ہے یعنی ایک میل کے ہر ایک
 حصہ پر دن بہر میں چہ مرتبہ گہوم سکتا ہے کہ جس سے وہ بخوبی جم جاتا ہے

خرچ پکی سڑک کے جمائیے کا بوسیلا عام میلیون کے ۵۸ روپہ فی میل ہوتا ہے مگر میں
 خرچ پرائی سڑک کے گہود دانیے اور پختہ کرنے والی اشیائے کے پہلانیے اور اطراف کے
 درست کرنے کا شمول نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں حالتوں میں یکساں پڑتا ہے اس سے ہم بخوبی

ایک یورپ کا باشندہ ہندہ اور سیر کے ہوتا ہے

دوبائی کی گاڑیاں کل میں پانی ڈالنے کے لئے مطلوب ہوتی ہیں اور بتایا سے سڑک
 چھڑکی جاتی ہے دس قلی گاڑیوں سے کل تک سوختہ اور پانی پہونچانے کے لئے
 لگائے جاتے ہیں

میان ہے کہ دھانی ملن کے استعمال سے فی سین بخت ۱۵۸ - بم = ۱۱۸ روپیہ کی ہوتی ہے اور اگر یہی فرض کریں کہ ہر ایک سیل کے جمائے میں سین ڈیڑھ روز تک پروانا چاہئے تو یہی بخت فی سیل ۱۰۰ روپیہ کی ہوتی ہے لہذا اگر اس دھانی ملن سے کل موسم بہر یعنی ساڑھے تین مہینے یا ۹۰ روز تک برابر کام لیا جاوے تو غلٹ ٹھہر سیل یعنی ٹرک کے جمائے میں ۶۰۰ روپیہ کی بخت ہوگی یعنی $\frac{۳}{۴}$ قیمت ملن کی وصول ہو سکتی ہے

(۹۱) خرچ کلکتہ کے بسین کا ذیل میں لکھا جاتا ہے

لاگ سڑک کے دھانی ملن کی		۱۹۲۹۷	روپیہ	۱۱	پائی
مشاہرہ وغیرہ ملاذ منوں کا فی ما		۲۱۲			
صنٹر کو سٹون کا		۱۳۳			
خرچ تنقذات		۲۳			
کل خرچ ماہواری		۳۸۰			

درج ہو کہ اس میں کچھ خرچ رست سڑک کا مندرج نہیں ہے

(۹۲) کیفیت آرائشکن صاحب بھادر اکیڈمی گٹو انجینئیر مینو سیل کنٹینر بمبئی کی ذیل میں مندرج کی جاتی ہے

دھانی بسین جو کہ مشٹر مورلینڈ اور کو صاحبان سے (تھانسن صاحب کے نمونہ کا) ہمیں ملا تھا اس سے جتنی توقع فرمائی تھی اس سے بہت زیادہ ظہور میں آئی لیکن یہ ملن اونہیں سٹون کی اشیاء کو اچھے طور پر جمائے کے لئے مفید معلوم ہوتا ہے جو کہ سابق میں بہت اچھی طرح سے بنوا دیئے گئے ہیں مگر چونکہ وہ ملن وزن میں بہت بھاری ہوتا ہے لہذا اون سٹون کے واسطے اچھا نہیں ہے جنکی کو بنیاد اچھی نہیں بنوائی گئی ہے کیونکہ ایسی سٹون کے اندر یہ ملن بسبب اپنی زیادہ وزن کے دھس جاتا ہے اور پھر اویکے باہر نکالنے میں بہت وقت صرف ہوتا ہے

اس میلن سے ایک ہینسے تک کام کرنے میں جو خرچ پڑتا ہے وہ ذیل میں رقم کیا جاتا ہے	
ایک ٹانگے والا یورپ کا باشندہ بمشاہرہ	۱۲۰
ایک ہندوستانی اگل روشن کر نیلے واسطے بمشاہرہ	۳۰
دو لاش کرس یعنی قبی	۳۰
کوئی پچیس یوم کے واسطے بحباب دس ہند پڑوٹ	۳۱۲
فی یوم سیک سو ابادہ من ہوتے ہیں بحباب پچیس روپہ فی من	۸
خرچ تیل اور دیگر اشیائے کا	۵۰
کل	۵۳۲

جس کے ۵۰ روپہ فرض کر سکتے ہیں

اب اگر خرچ فی یوم ایک میلن کے پھیرنے کا بوسیدہ تین جڑی نرگادان کے پندرہ روپہ چہار آنہ موافق حالیکہ نرخ کے فرض کریں تو ایک ہینسے میں اگر پچیس روز کام کرنے کے لیے جائیں تو صرف ۱۳۱ روپہ سم آنہ ہوں گے اور دھانی میلن کو کام کے لانے میں اتنا خرچ پڑتا جتنا کہ چار میلن کے پھیرنے میں بوسیدہ نرگادان کے صرف ہوتا ہے لیکن ملو خوب یقین ہے کہ اوس سے کام وٹس ایسے میلنوں کا نکلتا ہے جو کہ بیلوں سے کہنے جاتے ہیں سوائے اس کے اوس سے کام بہت اچھا ہوتا ہے اور تجارت کی آمد و رفت کو ہی بہت کم روک پہنچتی ہے سابق میں تیز رفتار کے گھوڑے اوس سے دڑتے تھے لیکن اب اوس کے استعمال سے واقف ہو گئے اور کچھ خیال نہیں کرتے ہیں

ایک ملن سینس من کے وزن کا ہماری سڑکوں کے لیے بہت اچھا ہو گا بہ نسبت اوس کے جو کہ فی زمانہ ہماریے پاس ہے لیکن اون سڑکوں کے لیے جو کہ بہت اچھی طرح سے بنوائی گئی ہوں اس نمونہ کا بھی میلن کہ جس کا وزن تینس من ہے ایک بہت اچھا آلہ کام میں لائیکے لائق تصور کر سکتے ہیں

(۹۳) تفصیل ذیل صوبہ برار کی واسطے ملاحظہ ناظرین کے ارقام ہوئی ہے

صوبہ برار میں چار قسم کی سڑکیں بنوائی گئی ہیں یعنی ریت کی اور مرم کی اور ریت اور
مرم کی اور سنگرزون کی

مرم کی سڑکیں اکثر اٹھارہ فٹ چوڑی اور ایک فٹ موٹی بنوائی جاتی ہیں اول ایک تہ مرم کی
چار انچہ موٹی سطح سڑک پر پھیلائی جاتی ہے اور آمد و رفت سوار یوں کی اوسپر جاری کر دیتے
ہیں کہ جس سے وہ سخت ہو جاتی ہے اور قریباً جم جاتی ہے اور آدمی اوسپر شیعین رہتے ہیں
کہ جہان کہین لیک پڑ جاتی ہے اوسکو فوراً بہر دیتے ہیں بعد اوسکے پہر اوسپر دوسری تہ
چار انچہ کی ڈالتے ہیں اور موافق سابق یکے عمل کرتے ہیں جب یہ دوسری تہ بھی قریباً
جمنے کے ہو جاتی ہے تب ایک اور چار انچہ موٹی تہ ڈالکر ایک بہاری میلن سطح سڑک پر
خوب پھروایتے ہیں جب تک کہ سطح اوسکی خوب سخت نہ ہو جاوے واضح ہو کہ یہ دوسری
اور تیسری تہ مرم کی برسات کی موسم میں ڈالنی واجب ہیں

(۹۴) ریت کی سڑکیں سڑکوں کے لئے ریت بہت صاف اور تیز
ہونا چاہئے اور موٹائی اوسکی نو انچہ رکھنی لازم ہے اگر اور کچھ دی گئی ہو اول ایک
تین انچہ موٹی چکنی مٹی کے اوپر تیار کی ہوئی سطح پر پھیلا کر اوس کے اوپر خوب
میلن پھروانا چاہئے جب تک کہ کالی چکنی مٹی اور ریت آپس میں خوب نہ ملجاوین بعد اوسکے
دوسری تہ ڈالکر ایک بہاری میلن ڈھیلے ہوئے لوہے کا سطح سڑک پر پھروانا لازم ہے
جب تک کہ وہ ریت بخوبی نہ ملجاوے پہر بقایا کی تین انچہ موٹی مٹہ ڈالکر میلن اس قدر
پہرایا جائے جب تک کہ سطح سڑک کی بخوبی چکنی اور سخت اور شہوس نہ ہو جاوے
ریت کو سطح سڑک پر موسم برسات میں پھیلا نا لازم ہے اور جگہ مینہ برس کے
تھم جاوے اور سڑک قدرے خشک ہو جاوے اوس وقت

اوسپر ملین پھیرنا چاہیے

بعض اوقات جبکہ ریت خاصیت مذکورہ بالا کا دستیاب نہ ہو سکے اوسحالت میں بجائیے اوس کے دریاؤں کی سطح کی بھرتی حال میں لانی چاہیے اس حالت میں ایک ٹھیکہ دار کی ضرورت واسطے چاہئے بھرتی کیے ہوگی اور اوسکے چہان میں لائیے دو چیلینیاں تیار کرانی جائیں ایک تو ایسی کہ جس کے تار ڈیرہ ڈیرہ اچھے کے فاصلہ پر ہوں اور دوسری ایسی کہ جس کے تار سہم اچھے کے فاصلہ پر ہوں کل سنگیزہ جو کہ اول میں نہ چہن سکین اور وہ چوراہو کہ دوسریے میں چہن جاویے پس نکدینا چاہیے

یہ کام کہی نہوئے رینا چاہیے کہ بڑے بڑے سنگیزوں کو سڑک پر جما کر اونکے اوپر متوسط رستم کی بھرتی پھیلا دیاویے بلکہ بھرتی کو بھی اوسی طور پر پھیلا چاہیے اور وہی عمل کرنا چاہیے جو کہ ریت کی سڑکوں کے لئے مذکور ہوا ہے

(۹۵) ریت اور مرم کی سڑک میں دے سڑک میں جو کہ ریت اور مرم کو ملا کر بنائی جاویں اونکو ٹھیک موافق ہدایت مذکورہ بالا کیے تیار کروانا چاہیے ایسی سڑکوں میں موٹائی مرم کی ۹ انچ (تین تین انچ کی ساتھ ڈالکر) رکھنی چائیں اور پہاڑوں پر ایک تہ ریت کی ۳ انچ موٹی ڈالکر ملین سے سڑک کو خوب جموانا لازم ہے

(۹۶) سنگیزوں کی سڑک میں پتھر جو کہ سڑکوں کے بنوانے کے لئے استعمال میں لائے جاویں مرم کا پے بے ساتھ کیے ہوں اور اونکے ٹکڑے حتی الامکان موافق شکل کعب کے توڑیے جائیں (اور کل کٹیل اور چوراہوں سنگیزوں کے توڑنے سے حاصل ہونے والا چوڑے اور بڑے سے بڑے ٹکڑے کی لمبائی ۲ انچ سے زائد نہو اور چوڑے سے چوڑے کی لمبائی ایک انچ سے کم نہو

ٹھیکہ دار سڑک کو لازم ہے کہ بعد تیار ہو جانے سڑک کے سنگیزوں کی موٹائی تفصیل وار ظاہر کرے بشرطیکہ کوئی تفصیل اوسکو مذہبی گئی ہو دے مگر ہر حالت میں موٹائی

سنگیزون کی ۹ انچ سے کم ہونی چاہیے سطح سڑک پر جبکہ پانی کے نکاس کا بخوبی بندوبست ہو جاوے تب اس کو دونوں جانب میں ڈھلان ایک شکل مقبول کا بنونا چاہیے کہ جس سے پانی جو اندر سنگیزون کے جاوے بخوبی بہ جاوے اور اس بات کی بھی ہوشیاری ضرور ہے کہ یہ بلند ی سچ کی کچھ زیادہ سنگیزہ ڈالکر نکلنے چاہیے بلکہ کچی ہی سڑک کو اس تر اش کا بنونا چاہیے اور پھر اس سطح پر ایک تہہ ۳ انچ موٹی صاف سنگیزون کی کہ جنہیں کچھ آمیزش مٹی کی ہو ایک ایسے دن پہلو کر کہ جس روز مطلع صاف ہو اور رفت تجارت کی جاری کروانی چاہیے اور چند اشخاص اس سپر نقصات کیے جا دیں کہ وہ بے اون لیکھوں کو بہرتے رہیں جو سبب آمدورفت کے سڑکوں میں پڑ جا دیں اور تب ایک بہاری ملین اس سپر صرف اس قدر پروانا چاہیے کہ جس سے سنگیزہ کچھ جسم جادوں بعد اس کے ایک دوسری تہہ موسم بہار میں ڈھلائی جاوے اور موافق سبب کے عمل درآمد ہووے پھر پرسی آخر کی تہہ ڈالکر ملین

اس قدر پروانا چاہیے کہ سطح سڑک کی بخوبی جسم جاوے

(۹۰) پتھروں کے کھڑنچ پر سنگیزون کی سڑک

اول سطح سڑک کو اس موافق بنانا لازم ہے کہ پانی اس کی سطح پر سے بخوبی بہ جاوے اور شکل اس کی سچ سے دونوں جانب کو ڈھلان خوبصورت بنوائی جاوے اور تب ایک تہہ پتھروں کی بطور ایک پختہ کھڑنچ کے اس کی سطح پر پتھروں سے جمائی جاوے پتھر کھڑنچ کے جو کچھ میں لگائے جا دیں گہرائی میں ۷ انچ کے ہون اور درمیان سے ۷ فٹ کے فاصلہ پر ۷ انچ کی گہرائی کے اور دس فٹ کے فاصلہ پر ۷ انچ گہری اور ۱۲ فٹ کے تفاوت سے ۳ انچ گہرے لگائے جائیں یہ پتھر چوڑے سرے کی طرف سے جمائے جا دیں اور بنائی اونکی سڑک کی چوڑائی کے سمت میں رہے مگر کسی حالت میں چوڑائی اونکے اوپر کے سرے کی سم انچ سے زیادہ نہوے اگر اس کھڑنچ کے اوپر کے حصہ میں کچھ ناہمواری معلوم ہووے تو اس کو بوسیدہ ایک ہموارہ کے توڑ کر کسان کر دینی چاہیے اندیشہ کے خلاف

کٹل سنگریزوں کی بطور ایک میخ کے ٹونک دی جاوین یا کہ اونکو ہاتھوں سے جھا کر بوسیدہ ایک
تھوڑے بکے ہلکی ہلکی چوڑوں سے ٹونک دینا چاہیے جیکہ یہ کھرنجہ اسطور پر تیار کیا جاوے گا تو سچ سے اظہار
کو اوسمین ایک معقول ڈھال ظاہر ہوگا اور تب سنگریزہ اوسپر موافق بیان گذشتہ کے ڈالکر
وہی عمل کرنا چاہیے ایسی سڑک کی تعمیر میں اس بات کی ہوشیاری رکھنی چاہیے کہ کھرنجہ کو
کسی طرح کا صدمہ نہ پہنچے اور جن گارڈوں میں بہر کر سنگریزہ آتے ہوں ویسے سڑک پر ہو کر
گنڈرین کھرنجہ کے لئے پیہر خواہ تو سفید بے سالٹ قسم کے ہوں یا کہ قسم سنگ سوماتی کے کیونکہ
اس میں یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ کھرنجہ کے لئے ویسے ہی سخت قسم کے پیہر ہوں جیسے کہ سڑک کو
پختہ بنانے کے لئے استعمال میں آتے ہیں

(۹۸) تفصیل سڑک کو پختہ بنانے کی سڑک کلان کے آٹھوین

حصہ میں
اچھی کنکڑ جمع کرنے کا طریقہ سڑکوں کے لئے کنکڑ بہت اچھی ہونی چاہئیں
یعنی جیسا اونکو توڑیے تو اندر سے سیاہ رنگ کی لپٹے اور کچھ مٹی کی آمیزش ان میں ہونا ایک بہت
اچھی شناخت کنکڑوں کی یہ ہے کہ جب ویسے خوب صاف کیے جاوین تو نوک ہر ایک ذرہ کی
عیان ہو دیے اور کچھ مٹی جی ہوئی اونپر معلوم نہو دیے ناقص قسم کی کنکڑ سڑک پر جمع کرنی
چاہئیں کیونکہ یہ اثر دیکھا گیا ہے کہ بعضی کنکڑ ایسی ہوتی ہے کہ بوقت کھودنے کے کچی ٹھٹھکی میں پر
دھوپ اور مینہ میں پڑیے رہنے سے سخت ہو جاتی ہیں اور اویسے دھوکا ہو سکتا ہے لہذا
خراب کنکڑوں کو جدا کرنے کی یہ ترکیب ہے کہ اونکو کھودنے نہ دیوے کیونکہ اگر ویسے کھودی
جاوین گی تو اچھی کنکڑوں کی ساتھ ڈھوئی جا بے گی اور پھر اون کی شناخت

کرنی مشکل ہوگی
کنکڑ کھان پر جمع کرنی چاہئیں کنکڑوں کو سڑک کے اخیر کنارہ پر چڑھوین
ایک خط مستقیم میں لگانا چاہیے ۱۲ فٹ چوڑی سڑک کے لئے چھٹ کی چوڑائی تہی میں

۵ فٹ ۳ انچ اور چوڑی پر ۳ فٹ ۶ انچ ہونی چاہیے اور ۱۶ فٹ چوڑی سڑک کے لیے پڑائی
چٹکی تلی میں ۲ فٹ اور چوڑی پر ۵ فٹ رکھنی مناسب ہے بلندی دونوں چٹوں کی ۱۳ انچ
رکتے ہیں مساحت اول چٹہ کی ۵ مربع فٹ اور دوسرے کی ۶ فٹ نکلتی ہے اور ایک
انچ کی زیادہ بلندی بلحاظ خطا کے لیجاتی ہے جو کہ چٹوں کے لگانے میں رہتی ہے

متواتر چٹوں کے درمیان جگہ پہونانی چاہئے کل پٹوں کی دائر نشیب کی طرف جہاں کہیں کسی
موضع کی سڑک ایک ڈیڑھ یا دو سڑک کو قطع کرتی ہو ایسے موقعوں پر اس قدر جگہ چوڑی
لازم ہے کہ صورت اول میں بائیں ساتھ آزادی کے بہہ جاوے اور صورت دوم میں راستہ
واسطے آمد و رفت سافروں کے بخوبی رہ سکے اور جتنی لبنائی چھوڑ دی جاوے اتنی ہی لبنائی
پر دوسری جگہ دہرا چٹہ بنانا لازم ہے

(۹۹) پیشتر سہلانے سے نئی کنکروں کو سڑک پر کٹوائیں
یہ وجوہات ذیل کو بغور دیکھنا چاہیے

اول یہ کہ اوپر کی سطح تختہ سڑک کی جہاں کہیں پر گہر بہت ٹوٹ گئی ہے وہ
کہو دکر ہیکوادی گئی ہے یا نہیں دوم یہ کہ جہاں کہیں پر سڑک مرست طلب تھی وہاں
واسطے ڈالنے سے نئی کنکروں کے سطح یکساں کی گئی ہے یا نہیں اگر ان باتوں کا لحاظ کیا جاوے گا
تو نئی نہ کہیں سوئی اور کہیں تلی ہو جائیگی اور جہاں پر کنکر تھوڑی ہوں گی وہ ہی تیز سڑک کا پہلے
ٹوٹ جائے گا

پرانی کنکر ڈلو کنکروں پر ۶ انچ چوڑی اور ۲ ۱/۲ انچ گہری کہو دوانا چاہیے اور جب کنارہ کہو دواوین
اور چوڑائی تختہ حصہ کی ۱۲ فٹ ہو تو نئی کنکر درمیان میں ۵ انچ اور اطراف میں ۳ انچ سوئی ڈلوانی
چاہئیں اور اگر چوڑائی سڑک کی ۱۶ فٹ ہو تو درمیان میں انکی موٹائی ۱ ۱/۲ انچ
اور اطراف میں ۳ ۱/۲ انچ رکھنی لازم ہے لکڑی کے پیمانہ کو جنگلی سپائش صحیح صحیح ہو مقرر ہو
واسطے رہنمائی کے دینے چاہئیں کہ جس سے وہیے کنکر سڑک پر برابر سپلا دین بعد

ازان سڑک کے دونوں جانب مین سٹی کی ڈول ۳۰ انچ بلند اور ایک فٹ چوڑی نئی کنکروں کی حدیے ملی ہوئی بنوائی جاوے بارادہ اوسکے کہ پانی بہکر خراب ہوتا جائے اور بوقت کوٹنے کے نئی تہ کنکروں کی باہر کونہ نکلیا دے

جیکو کام کوٹائی کا شروع ہو اوسوقت کنکروں کو ہلکوناچا ہے اور مزدوروں کو پانچ پانچ یا چھ چھ آدمی کی ٹولیوں میں تقسیم کرنا لازم ہے ہر ایک ٹولی کے مزدور ایک دائرہ میں گھومتے ہوئے سڑک کے کناروں کی کوٹائی ہر ایک جانب کو چار فٹ چوڑی متواتر خروں میں شروع کریں اور جب تک کنکر بخوبی نہ کٹ جائیں ہر ایک ٹولی کو اپنا کام چھوڑنا نہ چاہیے کوٹتے وقت مزدور کو ایک دائرہ میں گردش کرنی لازم ہے اور کوٹائی استقدر ہووے کہ کنکروں کی مٹی اوپر سطح کے آجاوے جبکہ اطراف کوٹ جائیں تو اوسی قاعدہ سے سچ کی کوٹائی کرنی چاہیے اور جب کل کام اختتام کو پہنچے اور سب جگہ یکساں کوٹائی ہو جاوے تب مزدور ایک خط میں کھڑے کیے جائیں اور اوپر سے نیچے کو اور نیچے سے اوپر کو کوٹتے ہوئے چار چار انچ آگے کوٹ رہیں اور جب تک کہ کوٹائی ہوتی رہے سطح سڑک کو پانی سے تر رکھنا لازم ہے

شناخت ذیل اچھی کوٹی ہوئی کنکروں کی ہیں


اول یہ کہ ذرہ کنکروں کے بخوبی جیسے ہوئے اور آپس میں ملے ہوئے ظاہر ہو وین دویم یہ کہ ایک بوٹ نام جو تیلے کی ایڑی جبکہ زور سے تازہ جمی ہوئی کنکروں پر لگائی جاوے تو وہ اوس کے اندر نہ گھس جاوے اور نہ کچھ نشان اوسکے دباؤ کا سطح پر ظاہر ہووے

سوم سطح سڑک کی صاف ہو اور بے ترتیبی اوس میں ظاہر نہ ہوتی ہو جب تک کہ نئی بنی ہوئی سڑک میں تری اور سیلابی رہے اوس کے دونوں سروں

پر روشنی لٹکانی چاہیے اور بلیاں

ایک دوسرے کو قاطع کرتی ہوئی

اس مراد سے زمین میں گاڑ دیا جائے



جیسے کہ حاشیہ میں غارہین کو ادسپر آمدورفت تاوقت سوکھنے کے جاری نہو جہاں کہیں پر کہ چوڑائی سڑک کی ۱۲ فٹ ہو تو کل چوڑائی پر ایک ہی مرتبہ کنکر کٹوانی چائین لیکن جس جگہ پر پختہ حصہ کی چوڑائی ۱۴ فٹ ہو دامن صرف نصف چوڑائی پر ایک مرتبہ کنکر کٹوانی چائین یعنی اول ایک جانب کو ۴ فٹ کی چوڑائی پر کنکر موافق گہرائی مطلوبہ کے ڈالنی چائین اور بقایا کی ۲ فٹ چوڑائی واسطے آمدورفت گاڑیوں کے چہرہ دی جائے

(۱۰) پتھرون کا جمانا بجائے کنکرون کے جبکہ سنگریزہ سڑک پر موافق ترکیب گذشتہ کے پہلایے جاوین تو اونکے اوپر واسطے صفائی اور خوبصورتی کے ایک نہ کٹی ہوئی چکنی مٹی کی یا کنکرلی مٹی کی بشرطیکہ وہ دستیاب ہو سکے تھ انچہ موٹی پیچمانی چاہئے اس سے درمیان سنگریزون اور مٹی کے ایسی نسبت ہو جاوے گی جو کہ ۶ کو ایک ہے یہ اور استدر مٹی سے وہ آپس میں بخوبی ملاوین گی بعد ازان سنگریزون اور پہلای ہوئی مٹی کو بوسیدہ ایک کو دال کے ہلکی ہلکی عمود چوٹوں سے آپس میں ملانا چاہئے اور وہ چوٹ اس اندازہ پر لگائی جاوین کہ جس سے مٹی پتھرون کے درمیان پیوستہ ہو جائے یہہ چوٹ حتی الامکان سیدہ ہی لگائی جائیں کہ جس سے سطح سڑک کی بہ ترتیب قائم رہے بعد ازان سڑک پر خوب پانی ڈلوانا لازم ہے یعنی صرف چہر کنا نچا ہے بلکہ سنگریزون کو خوب تر کر دینا مناسب ہے واضح ہو کہ کو دال کے کوٹنے اور پانی کے ڈالنے سے کل مٹی اوپر کی سطح کے نیچے کو اوتر جاوے گی اور جبکہ مٹی اور سنگریزہ موافق بیان گذشتہ کے آپس میں بخوبی ملاوین اور سطح سڑک کی اور بانی ڈالنے کی لائق ہو جاوے تب ایک پتھر کا میلن ادسپر کئی مرتبہ پھر دانا چاہئے جب تک کہ وہ سنگریزہ بخوبی جم جاوین یہہ کام میلن کے پھیرنے اور بانی کے ڈالنے کا ایک ساتھ کرنا لازم ہے یعنی کچھ تر سنگریزہ پھر میلن پھر دانا چاہئے اور کچھ خشک پر میلن پھیرتے وقت ایسا اتفاق اکثر ہوتا ہے کہ کچھ سنگریزہ ادس سے چمٹ جاتے ہیں سو اونکو اوسے وقت جلدہ کر کے اون کی جائے پر

جمادینا چاہیے لہذا اس کام کے لئے ایک شخص کو مع ایک پہاڑہ یکے ہمراہ ملین کے رکھنا چاہیے اور اگر یہ عمل ظہور میں نہ آوے گا تو سطح سڑک کی بعد بجانیے یکے مکان نہوگی

جبکہ سنگریزہ خوب جم جاوین تب سطح سڑک پر پانی چڑک کر ریت یا ریتلی چکنی مٹی صرف استفادہ پہلوانی چاہیے کہ جس سے سنگریزے پوشیدہ ہو جائیں اور جبکہ سطح اوسکی اور نئی جمی ہوئی اشیائے بخوبی خشک ہو جائے تب تجارت کے کاروبار اوسپر جاری کروانے لازم ہیں

پتھر سخت قسم کا واسطے سڑکوں کے استعمال میں لانا چاہیے اور اوسکو سوائے ایک جانب کے سب طرف سے توڑنا بہتر ہے اور شکل اوسکی گول سوائے ایک جانب کے اور طرف سے نہونی چاہیے

(۱۰۱) خبر گیری اور مرمت بعد طیار ہونے سڑک کے اگر اوس کی واجبی خبر گیری کے لئے کچھ بند و بست نکلیا جاوے تو اوس کا بنوانا فضول ہے ایک پختہ سڑک کہ جس کی مرمت نکی گئی ہو ایسی تکلیف دہ ہوتی ہے جیسے کہ وقت ایک سڑک کے نہونے سے معلوم ہوتی ہے لیکن اگر اوس کی اچھی طرح سے نگہداشت رکھی جاوے اور کچھ واجبی خرچ ایک معمول طریقہ پر اوس کے لئے صرف ہوتا ہے تو یقین ہے کہ بہت مرمت اوس کے لئے کہی درکار نہوگی اور ہر ایک موسم میں اوس پر ساتھ امن کے تیز رفتار سے آمد و رفت جاری رہ سکے گی

لہذا ایک سڑک کی نگہداشت کے لئے کچھ ملازم رکھنے چاہئیں یعنی کچھ مزدور زیر حکم چند اور سیرونکے رکھے جاوین اور ہر ایک اور سیر کے سپرد کسی میل بنی سڑک کی جاوے اور واسطے مرمت سڑک کے پیمانہ کنکرون کے اوسکے اطراف میں

باہر سے کنارہ پر لگائی جائیں کہ جس سے مسافروں کے چلنے میں ہرج ہنواگر ایک تہ ۳۰ انچ موٹی کنکروں کی پختہ بنیاد پر موافق بیان گذشتہ کے جمائی جاوے تو وہ تجارت کے ہر ایک کام کو برداشت کر سکے گی اور تین سال تک ایسی آمد و رفت کے پیچھے قائم رہ سکتی ہے جیسے کہ سڑک کلان پر جاری ہے لیکن چوتھے سال اسکی سطح مرمت طلب ہو جاوے گی اور اوس مابین میں گڑھے اور ایک جہاں کہیں پڑ جائیں اونکی مرمت اوسے وقت کرنی لازم ہے یعنی چھوٹی چھوٹی کنکروں اور مین بہرہ واکر سوار سڑک کے کٹوا دینی چاہئیں بہت اچھا موسم واسطے مرمت سڑک کے برسات کے انجام میں ہوتا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی مرمت اوس پر سال ہر چار گہنی لازم ہے اور مرمت کرتے وقت اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اوس سے آمد و رفت میں بہت ہرج ہنوا جسکی اکثر شکایت سینے میں آئی ہے اہلرات کی سلامی اور اوسپر گھاس وغیرہ کے جمائے کا خیال رکھنا چاہیے لیکن اونکی مرمت اکثر سالانہ مرمت کے ساتھ ہوتی ہے

(۱۰۲) احاطہ رالہ آباد کے صحنہ تعمیر سرکاری میں جو کام بنوائے گئے ہیں ان کی تفصیل ذیل میں قلم بند کی جاتی ہے

سڑک کی خبر گیری سطح سڑک کی خواہ اسکی چوڑائی کچھ ہی کیون نہ ہو مگر وہ سوراخ پکوں اور پیوند وغیرہ سے بری رہے اور حتی الامکان وہ درمیان میں تین فٹ کی لمبائی کی موافق ایک انچ بلند رہے اور یہی نسبت اوس کی کل چوڑائی میں پائی جاوے جسوقت کوئی نقص سطح سڑک پر ظاہر ہو تو اوسے وقت اسکی مرمت کی جائے کہ جس سے سطح اسکی موافق سابق کے ہو جاوے

بعد ظاہر ہونے کسی نقص کے مرمت اسکی ۶ گھنٹہ کے درمیان ضرور شروع کرنی چاہئے ایسی مرمت کے کرنے میں اول یہ کرنا چاہئے کہ سوراخ یا لیک یا پیوند

کو موافق گہرائی تہہ کے قائمہ الزاویہ کہو وادیے اور پہر اوس کل خبر کو چاروں طرف سے بند کر کے متوازی مرکز سڑک کے کر دیے مگر اطراف کہو دای کی سلامی دار ہونی چاہئیں بعد ازان سالانہ مرست کے بیٹے جویشے ایک معین خاصیت اور تم کی مقرر ہے اوس کو سور اخون میں بہر کر اس موافق جموادیے کہ بعد طیار ہونے کے وہ جز موافق اصل سڑک کے ہو جاوے ایسی چھوٹی چھوٹی مرتون کے لیے کنکر ٹیکہ دار سے لینے چاہئیں جو کہ پابند اس امر کا ہو کہ ہر ایک میل کی لمبائی کے لیے ایک ہزار مکسٹ کنکر بہم پہنچاتا رہے اور ویسے ایسی جگہ پر جمع کی جاوین علاقہ سالانہ مرست کے کنکروں کی جو کہ پسندیدہ ہو

کچی اطراف اور سلامی سڑک کی بھی سوراخ اور لیکون سے آزاد اور صاف رہنی چاہئے اور بلحاظ بلندی پختہ حصہ کے اوسکی اونچائی بہ ترتیب قائم کیجاوے اطراف کی نالیان اور پانی کے نالے کہو لیے ہوئے اور صاف واسطے اخراج پانی کے رکھنے چاہئیں اور اس بات کی بھی نگاہ داشت رکھنی واجب کہ سطح سڑک پر کہیں پانی جمع نہو پنے پائے

سڑک کے اطراف کے درختوں کی بھی نگہبانی اور ہوشیاری پر ضرور ہے جسے بڑے درختوں کی شخین ماہ دسمبر اور جنوری میں ساتھ ہوشیاری کے اس اندازہ پر ترشوا دینی چاہئیں کہ تجارت کی آمدورفت کے لیے صاف اور بے روک راستہ ہو جاوے اور درختوں کو کہی کچھ زیادہ نقصان نہو پنے اور درختوں کی موٹی موٹی جڑ آری سے کٹوادی جائیں اور جہاں کہیں ضرورت ہو وہاں حفاظت چھوٹے چھوٹے درختوں کی چوپاؤن اور آمدورفت سے بوسیدہ کاٹون کی باڑ اور مٹی کے تھانوں کو لینے کی جاوے

(۱۰۲) مرست کے لیے اشیائے کا جمع کرنا

کنکر جو کہ سڑکوں کی مرمت کیلئے اونکی اطراف میں جمع کی جائیں وہ سخت اور صاف لایق مقصد مطلوب کیے ہوں اور پیمائش میں ۲ انچہ اور صاف و چنی ہوئی ہوں یعنی اونکے کچھ آمیزشیں مٹی وغیرہ کی نہ ہو مرم بھی بے قسم سخت اور مضبوط ہو یعنی ساتھ آسانی کے پاؤں کے تلے کچل نہ جاوے اور نیز موافق بحری کے ہو اور کچھ ملاوٹ مٹی کی اوس میں نہو دیے مرم کو ایک ایسی چمکنی میں کان پر چھونا چاہیے کہ جس کے سوراخ $\frac{1}{4}$ انچہ سے بڑے ہوں پتھر بھی بے قسم سخت اور ٹھوس ہو (یعنی وہ موافق ریتلے پتھر کے نہو دیے) اور اوس کے ٹکرے واسطے نیچے کی تہ کے اتنے بڑے کیے جاوین جو کہ $\frac{1}{4}$ انچہ کے قطر کے حلقہ میں گذر سکیں اور اوپر کی تہ کے لئے ویسے اتنی بڑی ہوں جو کہ $\frac{1}{4}$ انچہ کے حلقے میں گذر سکیں اور کوئی ٹکڑہ سدور شکل کا نہو پتھر دن کے ٹکرے جو کہ سڑکوں کے لئے توڑیے جاوین اونکے کچھ مٹی وغیرہ کا میل نہونا چاہیے یہ اشیائے سڑک کے بیرونی کنارہ پر چٹون میں اس اندازہ پر لگائی جاوے کہ وہ اطراف اور ڈھال اور نالی سڑک سے باہر رہے اور جب تک اوس کے چبے کھل نہ لگائے جاوین پیمائش اوس کی ملتوی رکھنی چاہیے ان اشیائے کی پیمائش میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ حاصل ضرب لبنائی اور چوڑائی اور $\frac{1}{16}$ بلندی کا خالص جسامت چبے کی ہوتی ہے سالانہ مرمت کے لئے اشیائے کو پہلی ماہ نومبر سے ۳ ماہ اپریل تک یعنی اس عرصہ کے درمیان جمع کر دانا چاہیے

(۱۰۴) مرمت میں جمانا اشیائے کا اول سڑک کی پورانی سطح کو چبہ چبہ انچہ کے فاصلہ پر متوازی دتروں میں کو دال سے کھود دانا چاہیے اور دو متوازی ڈول 6×8 انچہ کے تراش کی نئی کنکروں کے بیرونی کناروں پر اس اندازہ پر بنوائی جاوین کہ اون کے درمیان ٹھیک ٹھیک مغروض چوڑائی سڑک کی رہے اور یہ ڈول اس عرض سے بنوائی جاتی ہیں کہ بروقت کوٹائی کے

اشیائے باہر کو نہ پہیلے نئی اشیائے کو پورانی سڑک پر مانتوں سے جمانا چاہیے
یعنی بڑے بڑے ٹنکریے سیچے اور چھوٹے چھوٹے اوپر لگائے
جاوین

نئی اشیائے اس اندازہ پر پہیلائی جاوے کہ سطح اوس کی بسمت چوڑائی
ہر ایک ۳۴ فٹ مین ایک انچ بلند رہے اور مزدور دن کے رہنمائی کے لئے ۱۵
انچ کے لمب چوبلی سڑک کے بیچ مین سولہ سولہ فٹ کے فاصلہ پر اور ۳۴ انچ کے
لمب اطراف مین لگانے چاہئیں اور کوٹائی اشیائے کی اس قدر
کی جاوے کہ سطح اوس کی اوپر کی سطح لمبوں کے ہموار ہو جائے مگر
ان لمبوں کے لگانے مین اسباب کی ہوشیاری پر ضرور ہے کہ ویسے ایک
ہی سطح افق مین قائم کیے جاوین

بعد پہیلانے کے کنکروں کو پانی سے خوب تر کر کے اس قدر درمٹوں سے
کوٹنا چاہئے کہ ویسے بخوبی جم جاوین یعنی جب کوئی ہلکی سواری
اون پر گزریے تو کچھ نشان اوس کے دباؤ کا سطح سڑک
پر ظاہر نہوے اور جبکہ سطح اس موافق جم جائے تب اور ۳۴ روز
تک اوس کو پانی سے تر رکھنا چاہئے

(۱۰۵) مرمت اطراف اور ڈھال کی سالانہ جگہ نئی تہ
کنکروں کی ڈھالی جاوے اوسى وقت مرمت اطراف اور
ڈھال کی بھی ہونی چاہئے اور اگر اوس کے درمیان مین کچھ مرمت
اونکی کجاویے تو اسکو نگہداشت کے مین رکھنا لازم ہے مرمت اطراف کی یہ ہے کہ اسکو
پختہ جز کے کناروں سے ۸ فٹ چوڑی رکھیں اور بلندی اوسکی موافق بلندی کناروں کے
رہے اور صرف ایک تھوڑا سا ڈھال باہر کی جانب کو اس عرض سے اوسمیں

رکھا جاوے کہ پانی اوپر سے نچولی بہ جاوے اور سلامی مین جہان کہیں سوراخ پڑ گئے ہوں
یا کٹا ہوا ہو تو اوس کو بہرہ واکر صاف کر دینا چاہیے
جبکہ پختہ جرسٹک کا واسطے آمدورفت کے کہولا جاوے اور
وقت اطراف اور ڈھال کی رست کرنی واجب ہے یعنی
ڈبے مٹی کے ٹرواکر درمٹوں سے کوٹا دیئے جاوے اور
بعد میں سطح خوب چکنا دی جاوے

اس کام کے لئے جس جالی سے مٹی کہو دی جاوے وہ کسی حالت میں
سیخ سٹک سے ۳۶ فٹ سے کم فاصلہ پر نہ ہو

(۱۰۶) مٹی کا کام مٹی کے کام میں اگر مٹی دس فٹ کے فاصلہ
پر (کہ جس کو زبان انگریزی میں لیڈ کہتے ہیں) پہنچائی جائے تو وہ کام برابر اوس
کے ہوگا گویا وہ ایک فٹ عمودی حالت میں اوٹھائی گئی ہے لہذا
پشتوں کے باندھنے میں بہ نسبت بلندی کے متوازی افق کے فاصلہ میں
جمع کرنی چاہیے ایک کہو دای یا کسی گڑھے کے بہنے میں صرف
متوازی افق کے فاصلہ کا شمار کرتے ہیں اور وہ فاصلہ کسی
سٹک کے بنوانے میں اوس جائے کے وسط سے جہان پر کہ
مٹی کہو دی جاتی ہے پشتہ بندی کے وسط تک شمار کیا جاتا ہے
اور کسی تالاب وغیرہ کی کہو دای میں یہ فاصلہ وسط تالاب سے
اوس جائے کے وسط تک شمار کیا جاتا ہے جہان
پر کہ مٹی ڈالی جاتی ہے

اگر مٹی گاڈیوں میں ڈھائی جاوے تو اوس حالت میں اوس کی ڈھولائی
کے دام بغیر لحاظ لیڈ کے موافق سرخ گاڈیوں کی ڈھولائی کے دئے جاتے ہیں

پیمائش مٹی کے کام کی خواہ تو پشتہ بندی یا کسی خلا کے بہاؤ کے تراشوں کی موافق یا کسی پشتہ کی مقدار یا نالہ کی کہو دائی کے مطابق ہونی چاہیے اول اور تیسری صورت میں آٹھ سے تراش ۳۳ فٹ سے زیادہ فاصلہ پر نہ لے جاوے اور ہر ایک جزو کے درمیان دو تراشوں کے آویسے اور حساب موافق چوٹی کیے مخروط مضع کے یا جدول مروجہ کے مطابق کرنا چاہیے دوسری صورت میں پشتہ شروع کرنے کام کے پیمائش گڑ بیس یا دس خلا کی ہونی چاہیے اور مابین صاحب انجینئر اور ٹھیکہ دار کے اس امر کا رضی نامہ ہو جائے کہ تعداد کام کی اس قدر ہوگی کل پشتوں کو متواتر نہ ہونے بناوانا چاہیے کہ جن کی گہرائی ایک فٹ سے زیادہ نہ ہو اور پیچ میں دیے تہہ کچھ کم و بیش مجھ ہوں اور خوب ٹوٹی جاوے

پشتوں کے لیے جو مٹی کہو دی جائے وہ جڑ پشتہ سے دس فٹ سے کم فاصلہ پر نہ ہو اور یہ گڑ بیس کہ چنیے مٹی کہو دی جائے متواتر برابر نہ ہوں بلکہ اون کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا جائے جو کسی حالت میں ۳۳ فٹ سے زیادہ نہ ہو اور مجسم جز مٹی کے اون گڑ ہوں کے درمیان دس فٹ سے کم چڑھے نہ ہوں اطراف ان گڑ ہوں کے موافق طبعی ڈھال مٹی کے ڈھلان کہو دوائے جائیں جہاں کہ سڑک کہو دائی میں بنوائی جاوے تو ڈھان اول اسکو چوکور سطح سڑک کی سہواری تک کہو دوانی چاہیے اور بعد اوس کے اسکی سلامی کٹوائی جاوے

(۱۰۶) دوب یا گھاس یا ڈھیلون کا جمانا دوب اور گھاس کے جمانے کے لیے خواہ تو گھاس کے بیج یا دوب کی جڑ یا حس حس یا اور کسی قسم کے گھاس موافق حکم کے جوادی جاوے اور جب تک کہ

سبز نہو اس کو پانی دیا جائے سلامی پر بیچ گھاس کے خطوط
متوازی افق میں لگانا چاہئے چتہ دوب گھاس کے صرف ایسی جگہوں
میں جموائے لازم ہیں جہاں کہ دیے اچھی مضبوط درمیان ایک میل کے فاصلہ
پر مل سکیں یہ چتے اس اندازہ پر کھود دیے جائیں اور لگائے جائیں کہ جس
سے سطح بخوبی پوشیدہ ہو جاوے کھڑے ڈال کے سامنے پشتہ کی دیواروں
کے بنوانے کے لئے ڈیلے مٹی کے استعمال میں آسکتے ہیں گراون دیواروں کے
سے لے اوکی لنبائی اور چوڑائی اور گہرائی ۶ اور ۳ اور آکی نسبت
میں ہونی چاہئے یعنی موٹائی اون کی کسی صورت میں ۳ انچہ سے کم
نہو اور اون کو ردون میں موافق توڑے اور پیٹ کے لگانا چاہئے کہ
جس سے جوڑ نیچے کے ردے کے اوپر کے سے پوشیدہ ہو جائیں ہر ایک
ردہ جبکہ جھادیا جائے تو ادسکو ہلکی ہلکی چوٹوں چٹے درمٹوں سے ٹھوک دینا
چاہئے کہ جس سے ڈیلے آپس میں خوب مجا دیں گے گراون کو اس
قدر زیادہ نہ ٹھوکنا چاہئے کہ جس سے دیے ٹوٹ جائیں اور مٹی بھی
دیوار پشتہ پر ساتھ ہی ساتھ بہرہ و ادینی چاہئے نرغہ جگہوں
کے کام کا اوپر اس بات کے مخصر ہے کہ دیے کام سے بے گز
کے فاصلہ کے اندر مل سکتے ہیں یا نہیں اور اگر دیے
اس سے زیادہ فاصلہ پر سے آتے ہوں تو کچھ
زیادہ فردوری اونکے لئے دینی چاہئے کسی پشتہ یا مٹی کے کام پر دوب
کے چتے یا اور کسی قسم کی گھاس جب تک بخجانی چاہئے کہ ایک برسات
ادس کے اوپر گزر جائے

پانچم

پھاڑ کی سڑکین

(۱۰۸) پھاڑ کی سڑکوں کی داغ بیل کسی پھاڑی سڑک کی داغ بیل لگاتے کے پشتر اوس کی تجویز اوس ملک کے ایک عمدہ نقشہ پر جیسا کہ دستیاب ہو سکے کرنی چاہئے اور جن پھاڑوں پر ہو کر گزرتا ہے اون کو اول ساتھ ہوشیاری کے دیکھ لینا لازم ہے کہ اون میں کس قدر بھنی بھنی کہوہ اور دیگر استہ پانی کے ہیں اور صورت حال زمین کا کیسا ہے ایا وہ کہوہ دای کی لائق ہے یا کہ بہت چٹان پنہروں کی اور سخت ہے اگر پھاڑوں میں بہت جھل آہٹا ہو تو ایسی جگہ کام کرنے میں دشواری معلوم ہوتی ہے لیکن اون میں بھی اکثر ٹکڑے ٹڈیاں ملتی ہیں کہ جن کے دیکھنے سے کچھ کم و بیش حال اون پھاڑوں کی زمین کا معلوم ہو سکتا ہے اور اگرچہ ویسے ٹکڑے ٹڈیاں اکثر کچھ تھوڑی سی بلندی پر ہو کر گزرتی ہیں اور ہر جگہ پھاڑ کی کہوہ میں کہوہ ٹڈیوں پر اوتر جاتی ہیں تاہم اون سے بہت فائدہ مند نہایت ہو سکتی ہے جبکہ وہ کہوہ کہ جس میں ہو کر سڑک مطلوبہ گزریے معلوم

ہو جائے تو اس وقت یہ مناسب ہے کہ کوئی راستہ یا
 پکڑ ٹھہری جو کہ اس میں گزرتی ہو اس کی پیالیش کر کے
 کاغذ پر ایک نقشہ بطور حشرہ کے بنالیا جائے تو وہ نقشہ
 واسطے ہدایت نئی سڑک کے مفید ہوگا بعد ازاں اس
 ڈھال کو مقرر کرنا چاہئے جو کہ سڑک میں رکھنا منظور ہے اور
 یہاں تا وہ پر اس مقصد کے منحصر ہے کہ جس کے لئے
 وہ بنوائی جاتی ہے اور کچھ کم و بیش اوپر ادن امن کی جگہوں کے
 بھی موقوف ہے جہاں کہ مسافر قیام کر سکیے ہوں اور یہ کچھ ضرور
 نہیں ہے کہ دیے مقام ایک دوسرے سے زیادہ تفاوت پر
 ہوں لیکن یہ اگر دیکھا گیا ہے کہ ہندوستان میں کل پہاڑوں کی
 قطر کچھ کم و بیش سو ایسے کسی خاص موسم کے خبار سے بہرے
 ہوئے رہتے ہیں اور تلی پہاڑ سے چار چار میل کے فاصلہ پر باشندوں
 کو شاذ و نادر آرام سونے کا ملتا ہے واضح ہو کہ واسطے بہت
 تیز آمد و رفت کے ڈھال ۲۰ میں ایک سے زیادہ کا ندینا
 چاہئے اور اگر ممکن ہو تو اس کو بھی کم کرنا لازم ہے لیکن کم
 سے کم ڈھال واسطے پہاڑی سڑکوں کے ۳۰ میں آکا ہے مگر کہیں کہیں
 ۲۰ میں ایک کا ڈھال رکھنے سے خرچ کم پڑے گا اور کچھ نقصان بھی نہ ہوگا
 کیونکہ ایک جوڑی بیل کی ایک بہاری وزن کو تھوڑی دور تک بڑے
 ڈھال پر بجا سکتی ہے لیکن بہت دور تک نہیں اس طور پر چلو
 ہندوی جس پر کہ چڑھنا ہے معلوم ہو جاوے ۴ اور زیادہ سے
 زیادہ ڈھال بھی معطر کر لیوں تو ایک کو ساتھ دوسرے کے ضرب

کر دو تھامل مندر ب کم سے کم لبنائی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ
لبنائی پسٹ کی سمت مندر مندر سڑک میں معلوم ہوئے

یہ اوس کی آسان ہے آسان چڑھائی معلوم ہو سکتی ہے
ایک کہوہ پسٹ کی جو کہ ملک میں بہت دور تک یا پسٹ میں چلی
گئی ہے اوسکو بلند کرنے سے ایک بہت اچھا خط سڑک
کا ہوگا۔ نسبت اوس کے ایک جز پسٹ کا جو کہ ڈھلوان ہے
اوسپر ایک ٹیڑ ہے راستہ پر ہو کر چڑھیں اور اوس کا ایک
پہرہ بھی نایاب ہے کہ ہر ایک میل اوس کا اصلی سمت میں
رہتا ہے اور وہ ٹیڑ مارا راستہ صرف ایک تدبیر لبنائی کو ہمارا
ڈال کے کم کرنے کی ہے اور اس واسطے اوسکو ہمیشہ چھوڑ
دینا چاہئے جب کہ فائدہ ملک سے مذکورہ بالا حاصل
ہوتا ہو دے

بالفصل بابت دیگر وجوہات کے کہ جن کا خیال ہی بوقت لگانے
واجبیل کے ضرور ہونا چاہئے ہم کچھ نہیں ارقام کر سکتے
ہیں مثلاً مقرر کرنا کسی ایک گھاٹ کے اوتار یا چڑھاؤ کا اور
نیز اون جگہوں کا کہ جہاں سے کسی دریا یا دریا کو عبور کرنا
بہتر سمجھا جائے اور کب سڑک کو ایک کہوہ سے دوسرے
کہوہ میں تبدیل کرنا واجب ہے ان میں سے کئی وجوہات ایسے ہیں
کہ جن پر ہو کر سڑک کا لانا ضرور ہوتا ہے مگر ان کے مقرر
کرنے کے لئے بہت ہوشیاری اس لحاظ سے مطلوب ہے کہ دیے
نقاط ایسے معتبر کیئے جائیں کہ مفید مطلب ہوں اور زیادہ

دھال کا کام اون میں نہ پڑے اور نہ نقصان زمین کا ہو کسی ایک
سڑک کے بنوائے میں آزمودہ کاری بھی پرمندر ہے کیونکہ
اوس سے داغ بیل لگانے میں کئی تکلیف دہ غلطیاں بچکتی ہیں
جو کہ بہت بڑے واقعہ کاری کے اثر ظہور میں آجاتی ہیں

ایک سپاڑی سڑک کی داغ بیل لگانے میں انیڈائیٹ نام
بیرا میٹر سے مختلف لمبائیوں کے معلوم کرانے میں بہت اسد
ہو سکتی ہے اور یہ آکہ سبب سبک ہونے کے مونیٹن بیرا میٹر
پر زیادہ فوقیت رکھتا ہے

(۱۰۹) مندر اس کا کلن میٹر

سپاڑی سڑکوں کی داغ بیل لگانے کے لئے آلہ یول جو کہ عام
استعمال میں آتا ہے اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ بہت نازک ہوتا ہے
اور جگہ بھی زیادہ گہیرا ہے ملک مندر اس میں اس کام
کے لئے جو کہ استعمال میں آتا ہے وہ بنام کٹر صاحب کے کوڈرنگ
کے مشہور ہے اور اب اوس کو کچھ زیادہ آراستگی دی گئی ہے اس
آلہ کی لمبی سلاح کے دونوں سرور پر دو دشت لگی ہوتی ہیں اور
ایک پیچ اوس کے پیچ میں جڑا ہوتا ہے سڑکوں کی داغ بیل
لگاتے وقت ربع دائرہ کو اولٹ دیتے ہیں کہ جس سے قوس
دائرہ اندر کو اور نصف قطر باہر کو یعنی پینالیشن کنندہ کی طرف
ہو جاتا ہے ربع دائرہ پر ایک بازو لگا ہوتا ہے کہ جس کے ایک
جانب میں ایک چھوٹا سا بلبہ سٹ شراب کا یعنی میول اور
ایک سریے پر ایک درنیر منٹ پڑھنے کے لئے لگی ہوتی ہے اور

اوس کے ذریعہ سے پہاڑ کیے اوپر یا نیچے کیے جانب میں بعینہ
 اولیٰ آلہ کے لیول کو استعمال میں لاسکتے ہیں اور بلحاظ اس
 کے برع دائرہ بعتدر پانچ درجہ کے اوپر کی طرف سے بڑا ہوا ہوتا ہے
 یہ آلہ داغ بیل لگانے کا ایک ہلکی لکڑی پر کہ جس کی لمبائی
 صرف اس قدر ہوتی ہے کہ طشت کے سوئی مناسوراخ میں ہو کر
 انکھ سے دیکھ سکیں تاہم کیا جاتا ہے اور اوس کے نیچے
 کے سرے پر لوہا لگا ہوتا ہے اس لکڑی کا سوراخ نوکدار ہوتا
 چاہئے ورنہ لیول ہلچائیے گا اس لئے اوس کے نیچے کے سرے
 کا قطر عنقریب $\frac{1}{4}$ انچ کے ہوتا ہے


اس آلہ سے پیمائش کرنے میں اگلا گز بہ نسبت پچھلے کے کچھ بڑا
 ہوتا ہے مگر ایک سفید رنگ کی پٹری اوس میں لگی ہوتی ہے کہ جبکا
 وسطی نقطہ زمین سے صرف اس قدر بلند ہوتا ہے جتنا کہ
 سوئی مناسوراخ برع دائرہ کا ہوتا ہے اور یہ وسطی نقطہ ایک سیاہ خط کے بیچ میں
 ہوتا ہے جو کہ پٹری پر متوازی افق کے کہنچا جاتا ہے

دائیں لگانے والے کو لازم ہے کہ اس آلہ کے بازو کو بوسیدہ سمیانہ
 اور ور نیہ کے اوس ڈھال پر لگا دیے جو کہ دھان کی زمین میں موزون
 ہو اور پہلے اوس کو اپنے ماتہ میں پکڑیے واضح ہو کہ ۲۰
 میں ایک کا ڈھال مطبق ۲۰ درجہ ۵۲ منٹ کے ہوتا ہے
 یعنی عنقریب ۳۰ درجہ کے اور یہ ڈھال زیادہ سے زیادہ ہے
 سوائے اوس حالت کے جبکہ کسی نالہ وغیرہ کے اوٹراؤ
 کے باعث اس سے کچھ زیادہ ڈھال آجاتا ہے تو ایسی جگہوں

نقشه دوازدهم



Photo. Meuhl, and Litho. Dept., Thompson College, Barre, Vt.



نقشه دوازدهم

مین ۱۲ میں آیاتم درجہ ۵۰ سم منڈ کا ڈمال رکھنا چاہیے
ایک گز کے خلاصی کو کچھ تھوڑیے گز کے مناصد پر پہنچ کر اوپر یا
نیچے کی طرف ہٹنے کا اشارہ کرنا چاہیے جب تک کہ پیچ کا سرا
گزا ٹیک مطابق ڈمال مطلوبہ کے خط میں نہ آجائے پس پالش کنندہ
کو یہ بھی ہوشیاری چاہیے کہ جس وقت وہ گز کی پٹری کو
شست کے سوراخ اور تخت طع تاروں کی سیدہ میں دیکھے اوس
وقت لیول کے بلبلہ کو بھی نگاہ میں رکھے اور جس وقت یکے گز ٹیک
ٹیک لگجائے اوس وقت ایک میخ ومان پر گڑوا دیے بعد
از ان اب اوس میخ پر آکر آلہ کو کھڑا کرے اور گز والہ کو آگے پیچکر
حرب متاعہ مذکورہ یکے دوسری میخ متایم کرے علیٰ ہذا القیاس
اسی طور پر کل سڑک کی داغ بیل لگا دیے بعد از ان کچھ مدد بھیجکر
ایک گز سڑک تیار کرادیے اور جب کہ ایکڑ کیٹیو انجنیر صحت حب
اوس کا ملاحظہ فرمالین اور ۱۲ فٹ تک پسند کریں تو دوسری سال
اوس سڑک کو سوا ایک جانب کی نالی کے بنا کر تیار کرادیے

(۱۱۰) یہ سادہ متاعہ داغ بیل لگانے کا صرف ایسی
جگہوں میں موزون ہو سکتا ہے جہاں کہ زمین پر بہت جنگل کھڑا ہو اور
اوتراؤ اور چڑھاؤ بھی اوس میں اس قدر زیادہ ہو کہ جس کے باعث
عام آلہ لیول کو نہ تو ومان کھڑا کر سکیں اور نہ اوس کو ومان پر
یجبا ناممکن سمجھا جائے اور نیز زیادہ صحت کی بھی ایسی کچھ
صنوبرت ومان پر نہ سمجھی جائے جیسے کہ عام سڑکوں میں
ہوتی ہے واضح ہو کہ کیا ہی آزمودہ کار آدمی پہاڑ کی جانب

میں بغیر اسد آلہ کے سڑک کو ٹھیک ٹھیک اوتینے ہی ڈھال پر نہیں لگا سکتا، یہ جتنا کہ اس کے لئے ضرر ض کیا گیا ہے کیونکہ اسے موقع پر لگا ہوا داغ بیل نہیں لگ سکتی ہے سوائے ان جگہوں کے جہاں کہ زمین چٹھی ہوتی ہے اور ضرورت آلہ کی صرف اسی موقع پر پڑتی ہے جب کہ کوئی ٹیڑھا یا توسدار خط لگانا پڑتا ہے اگر کسی سب ٹریک کے ڈھال پر ضرورت کہو دای کی پڑے تو اس کے شروع اور انجام کی داغ بیل کا نشان بجائے ایک کے دو دو کہو نشی گڑوا کر کر دینا چاہئے اور نیز دھارونکے اوتار پر یہ قاعدہ عمل میں لانا چاہئے بات میں بہت ہوشیاری درکار ہے کہ یہ ڈھال اس انداز پر رکھی جائیں کہ جس سے سہولیت آمد و رفت میں رہے کیونکہ بعض موقع پر بہت اچھی اچھی سڑکوں کی داغ بیل بہ سبب زیادہ کثریے ڈھال کن رہ دریاؤں کے یا عمود چڑھاؤں کے خراب ہو جاتی ہے

(۱۱۱) ایک دوسرا آلہ جو کہ اس کام کے واسطے استعمال میں آیا ہے وہ بنام ڈمی لیلی صاحب کے کلیٹر کے مشہور ہے

نقش سے وہ شکل آلہ کی عیان ہوتی ہے جب کہ وہ اول ہی اول بتکرتار ہوا ہوتا ہے آلہ دو جز پر مرکب ہوتا ہے جو کہ نقطہ دار حنط سے ظاہر ہیں نیچے کے جز کو تین طور پر استعمال میں لایا جاسکتا ہے اول جبکہ اس کو اکٹھا کر کے صندوق میں رکھتے ہیں تو وزن

ی کو شیشہ کے بائیں طرف
کر دیتے ہیں


دو کم جبکہ اوس کو ڈال کے
اوتار تکی پیمائش کے لئے
استعمال میں لاتے ہیں تو

توس دائرہ اور وزن کی کو

شیشہ کے پیچھے رکھتے ہیں

دو کم جبکہ اوس کو ڈال کے

چڑھاؤ تکی پیمائش کے لئے استعمال



میں لاتے ہیں تو توس دائرہ اور وزن کی کو شیشہ کے مقابل میں رکھتے
ہیں جدید آلات جو کہ اس قسم کے تیار ہوئے ہیں ان میں پیچھے کا
جسٹ الگ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ شیشہ کے محو پر گھومبٹا
رہتا ہے اور بوسیہ ایک چھوٹی سی کالی کے بجائے
مطلوبہ پر متایم ہو سکتا ہے

توس جو کہ بشکل نصف دائرہ کے ہے اوسپر دو سلاخ بطور نصف
قطر کے لگے ہوئے ہیں جن میں سے ایک سلاخ س ہلکی ہے اور
دوسری سلاخ ف پر وزن کی رکھنا ہوا ہے واسطے
ہو اوسط ک کے سلاخ ف کو مقابل نقطہ ج کے
لگاؤ اور ہلکی سلاخ س کو اوس خانہ میں متایم کرو جو کہ
اوس کے واسطے وزن کی میں مٹا ہوا ہے اور ۵۰ میں
ایک کے ڈال کے لئے سلاخ ف کو مقابل ج کے رکھو

اور ہلکی سلاخ سے کو مت بل نقطہ کے قریب کر دو اور واسطے کسی اور ڈال کے سلاخ سے کو مت بل کے قریب رکھو مگر سلاخ کے ڈالوں کے کنارے کو ڈال مطلوبہ کے حصے پر لگاؤ جو کہ قوس دائرہ میں نقش کیے گئے ہیں شکل کے مطابق سے معلوم ہو گا کہ آلہ ۲۰ میں ایک کے ڈال کے واسطے لگایا گیا ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کی لائق ہے کہ داغ بیل لگانے میں کچھ زیادہ چپٹا ڈال بہ نسبت اس کے جو کہ تیر کی ہوئی سڑک میں رکھنا منظور ہے لینا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے سڑک کے قوس دار جز زیادہ چھینے جاسکتے ہیں مثلاً اگر سڑک میں ۲۰ میں ایک کا ڈال رکھنا منظور ہو تو آلہ کو موافق خاصیت زمین کے ۲۱ یا ۲۲ میں ایک کے ڈال پر لگانا چاہیے اس آلہ کے استعمال کے وقت اگر ایک گز سے ایک متحرک پٹری کے ہو تو اس سے بہت سہولیت ہو سکتی ہے اور پٹری گز کی موافق بلند ہی آٹکنا نظر کے لگائی جاتی ہے بعد ازاں پیمائش کنندہ داغ بیل کے اول مشام پر کھڑا ہوتا ہے اور گز والے خلاصی کو کسی ایک معقول دوری پر ہیجت ہے اور تب آلہ کو بذریعہ چھینے کے پکڑ کر گز والہ خلاصی کو پہاڑ کے ڈال کے اوپر یا نیچے کی جانب کو پٹنے کا اشارہ کرتا ہے جب تک کہ عکس اوپر کے آئینہ کی پتلی کا اور پٹری گز کی شیٹ کے اندر منطبق نہ ہو جاوے اور جب

یہ دونوں منطبق ہو جاویں تو جب اے گز پر ایک کہو نٹی گڑوا
دیجاے بعد ازاں پیمائش کنندہ مع آلہ کے کہو نٹی
پر آویسے اور گز والہ حلاصی کو آگے بھجکے دوسری کہو نٹی
کو موافق متاعدہ مذکورہ بالائے متانیم کرے

عیل ہذا قیاس

اس آلہ سے جب کہ آرٹ ۱ تراش کسی دریا کا لیا جاویں
تو اوس کو موافق ہمواری ناپنے کے درست کرنا چاہیے اور
ہر ایک مقام پر گز کی پشری تیلے یا اور پر کو سر کا لیا جاویں
جب تک کہ مطلوبہ مطابقت حاصل نہ ہو اور
تک گز کو پڑھ کر موافق متاعدہ کے قلم بند
کر لیا چاہیے

تند ہوا میں یہ بہتر ہوگا کہ یہ آلہ ایک لکڑی کے صندوق
میں کہ جس میں سوراخ واسیلے نظر کے ہوں لٹکا دیا جائے اور
اوس صندوق کو اوپر ایک ہلکے گز کے رگبکے گز کی پشری کو موافق
بندی شیشہ کے لگا دیے

جبکہ سڑک کے لئے کہو نٹیاں لگ جاویں اور بعد
ملاحظہ کے پسند کیجاویں تب کچھ تھوڑا چوڑا
راستہ کاٹ کر اوس کی پیمائش خواہ آلہ یوں یا
تھوڑو ولیٹ سے واسیلے تیار کرنے نقشہ اور اسٹیٹ
کے کرنی چاہیے

اس آلہ کا بڑا فائدہ بہت کھڑیے پہاڑوں میں گھاٹ

وغیرہ کے خطوط کی پیمائش کرنے میں معلوم ہوتا ہے جہاں گزرتی ہوئی دلیٹ کا لغبیہ خطرہ نہیں ہو سکتا ہے سوائے اس کے اس آلہ سے محنت تھوڑی دلیٹ کو مختلف مشاموں پر کھڑے کرنے اور لیول کرنے کی رفع ہو جاتی ہے



اس آلہ کی قوس محراب اور نصف قطر سلاح کی ترتیب کا دنیا ساتھ ہنرمندی کے اوپر کاری گری مستراح کوک صاحب کے منصف جو کہ مسیروس ٹی کوک صاحب اور سن کے خاندان سے ہیں اور جاپے سکونت اون کی بمقام سوہم ٹن اسٹریٹ لندن میں ہے

(۱۱۲) انعکاس دستی لیول یہ ایک چھوٹا سا آلہ ہے جس میں ڈون کی ٹرک کی داغ بیل کے لئے بہت مفید ہوتا ہے اور معہ ڈیسا کے جیب میں آسکتا ہے

یہ آلہ اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ جب اس کو زبان سے زبان کھینچ کر ہر نگاہ میں تو لبثی اس کی چہ انجہ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے اور قطعہ میں صحت نصف انچ کا ہوتا ہے اس آلہ کے اوپر ایک چھوٹا سا بلبہ سرست شراب کا ہوتا ہے اور اندر نیلی کے ایک انعکاسی دھاتی شے اس اندازہ پر لگی ہوتی ہے کہ جب اس آلہ میں کو دیکھتے ہیں تو عکس نصف لیول کا جی نظر آتا ہے کہ جس سے صحیح میں ہونا اس کا معلوم ہو جاتا ہے خط قطری جو کہ منعکس کیے نیچے گزرتا ہے وہ متوازی افق

نقشه تراش در ارتفاع ایک یی کا چور هندستان اور تربت کی طرح پر واقع ہے

نقشه تراش



نقشه اوس گیری کا چور



کیفیت

ایک بہترین شمع آتش لیتی ہے جو کہ اندھینا کے اندھنسی بڑی ہے اور اس اندھنسی سے پرندہ ہوتی ہے ایک سب کا کھڑکی سے کھلی جائے گا تو یہ در در کھڑکی اور کھڑکیوں سے سب دار ہونے لگتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ اندھنسی کو کہہ لیتی ہے کہ یہ اندھنسی سے پرندہ ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ اندھنسی کو کہہ لیتی ہے کہ یہ اندھنسی سے پرندہ ہوتی ہے۔ اس اندھنسی کی کھڑکیوں کو کہہ لیتی ہے کہ یہ اندھنسی سے پرندہ ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ اندھنسی کو کہہ لیتی ہے کہ یہ اندھنسی سے پرندہ ہوتی ہے۔

بہانہ نہ فٹ ہزار ایک انچ کے

فٹ

یکے ہوتا ہے اس لیے ہر ایک نقطہ جس کو کہ وہ قطع کرے گا متوازی
 لگاؤ کندہ کی آنکھ کے ہوگا اس لیے کسی ایک سڑک کے
 نکالنے کے لیے اس آلہ کو بہت مفید سمجھا جاتا ہے کیونکہ
 بوسیدہ اس کے نفتا ط موافق بلندی ناظر کی آنکھ کے
 معلوم ہو سکتے ہیں کہ جس سے شروع پیمائش میں تم سمت
 سڑک کی تحقیق کر سکتے ہو اور نیز وہ نفتا ط بھی
 تم کو معلوم ہو سکتے ہیں جن پر ہو کر کے وہ گزرتے

گی

(۱۱۳) ایک نئی سڑک کے نکالنے کے پیشتر کئی ایک جہات
 ایسے ہیں کہ ان کی بابت اول کچھ غور کرنا چاہئے پروئے اوپر
 اس مراد کے منحصر ہیں کہ جس کے لیے وہ سڑک نکالی
 جاتی ہے مثلاً قیلون کی آمد و رفت کے لیے جو ایک پلگنڈی
 بنائی جاوے تو اس میں ڈال ۵۰ میں ایک کار کھنا چاہئے

تھوڑوں کے راستے کے لیے ڈال ۱۰ میں ایک کار ہونا چاہئے *

لے دیے ہوئے خچروں کے لیے ۱۰ میں ایک "

لے دیے ہوئے شتر دھون کے لیے ۱۵ میں ایک "

گاڈیوں کے لیے ۲۵ میں ایک "

دا صبح ہو کہ کسی صورت میں یہ ڈال ۱۰ اس سے زیادہ نہ ہونے چاہئیں

* جب کہ ڈال سڑک کا ۱۰ میں ایک سے زیادہ لگا ہوتا ہے تو اس

حالت میں سطح اس کی اچھی نہیں رہ سکتی ہے کیونکہ بہ سبب بارش

متوسط ڈال کل لبائی سڑک کے لئے کسی پہاڑ کی چٹائی میں
موافق تفصیل ذیل کے ہونا چاہئے

واسیطے تیلوں کی آمدورفت کے $\frac{1}{4}$ ل میں ایک •

” گھوڑوں کی ” ۱۰ میں ”

” لدی ہوئی خچروں کی ” ۱۵ میں ”

” شتروں کی ” ۲۰ میں ”

” بھری ہوئی گاڈیوں کی ” ۵۰ میں ”

کے مٹی بہ جاتی ہے اور صرف پتھر رہ جاتے ہیں سفوری کے
پہاڑوں میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دوسرے درجہ کی سڑکوں
کا پانی باہر کی طرف نہ نالی کہو دوا کر نکالا جاتا ہے سڑک اور دیگر مقاموں میں
نالی پہاڑ کی جانب میں بنوائی جاتی ہے

اکثر انجینئروں کا یہ قول ہے کہ نالی باہر کی طرف کو بنوائی بہتر ہے کیونکہ
ایسا کرنے سے کسی خاص جگہ پر بہت سا پانی جمع ہوئے نہیں
پاتا ہے سڑک دوسری حالت میں اگر بہت زیادہ بارش کے نالی اوپر
تک بہر جا دے تو ایک جڑ سڑک کا بہت جا دے گا
یہ بات پہاڑ کی تنگ سڑکوں میں اکثر دیکھنے
میں آئی ہے

• ملک مغربی کے میدانوں میں خرچ مٹی کی ڈھولائی کا پلہ میں ایک
کے ڈال پر اوسے قدر پڑتا ہے جتنا کہ اوس کو دفن کی بلندی پر لپچا نے
میں ایک متوالی افی میں ۵۰ فٹ کے فاصلہ پر ڈالنے میں صرف ہوتا ہے لیکن پہاڑ زمین آسے ۶
تک کی نسبت اور ملک مجمل میں ۸ یا $\frac{1}{4}$ ۸ میں ایک تک لپچاتی ہے

دافصیح ہو کہ کل لبائی ٹرک مین کوئی ایک حصہ ڈال سب جگہ پر
ایک ساند رکھنے کا یہ مسئلہ ہے کہ مختلف ڈالوں کے
باعث پشہون پر ایک ساندور سہنین پڑتا ہے یعنی اون کو
مختلف حرکت رہتی ہے

سٹپر سٹرک نکالنے کے لئے صرف ضرورت ایک
گڑ کی ہوتی ہے کہ جس کی لبائی صرف ہاٹ ہونی چاہیے
(اور اگرچہ پشہون کتہہ بہت لبتا ہو تو اوس کی لبائی ۱۰
فٹ لے سکتے ہیں)

اس گڑ کے نیچے ایک آہنی بہال لگانی واجب ہے کہ جس سے
وہ زمین میں ساتھ مضبوطی کے گڑھ کے اور یوں جو کہ اوس
کے اوپر لگایا جاتا ہے اوسکو بخوبی تعویب ہو جائے اس گڑ کی مائے
ایک رسی بھی پچاس فٹ لمبی ہوتی ہے کہ جس میں ایک
گڑ ۱۰ ۳۰ فٹ کی لبائی پر دی جاتی ہے اور ایک
کھارڑی ہی جنگل صاف کرنے کے لئے ہمراہ لینی واجب ہے
سوائے اس کے اور کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے گی بحسنہ اس
کے کہ کھمبہ کھونٹیاں داغ پھیل کا نشان کرنے کے لئے
مطلوب ہوں گی

اب اس سے یہ بخوبی ظاہر ہے جب اس آلہ سے متوازی
افق میں دیکھ کر کوئی نقطہ پہاڑ کے ڈال پر آلہ کی ہمواری میں
تسایم کیا جائے اور فاصلہ اوس کا جائے آلہ سے ۱۰ ۳۰
فٹ ہو تو ڈال ٹھیک ۱۰ میں ایک کا ہو گا اور اگر فاصلہ پچاس

فٹ ہو تو ڈال آئین ایک کا ہوگا بشرطیکہ پیما لیش خط کی گز کی چوٹی سے کیجا یے لیکن اوسمین کام ساتھ سہولیت کے ہوگا لہذا وتر کو کچھ اور زیادہ لبائی دینی لازم ہے لیکن عمل میں اس سے زیادہ لبائی کا کچھ خیال نہیں کیا جاتا ہے اسلئے یہاں بھی اوسکا ذکر نہیں کیا ہے جبکہ بڑے ڈال کے سڑک کی داغ بیل لگانی منظور ہو تو لبائی رسی کی $3\frac{1}{4}$ سے ۵ فٹ تک ہونی چاہئے اور اگر آلہ کی ہمواری میں کوششیں $3\frac{1}{4}$ فٹ کے فاصلہ پر لگائی جائیں تو ڈال سڑک کا $1\frac{1}{2}$ میں ایک ہوگا بعد ازاں صاف یہ کام کرنا چاہیے کہ اون کوششوں کی جگہ پر زمین صاف کر دیا جائے اور اگر کچھ ضرورت ہو ویسے تو اون کے درمیان میں بھی صاف کر دینی لازم ہے کہ جس سے پہاڑ کے اوپر کام کرینے وقت ڈال صحیح متعین رہے لیکن اس طور پر کرینے میں جسنگل بہت صاف کرنا پڑیے گا اس لئے اگر ممکن ہو تو پہاڑ کے اوپر سے نیچے کی جانب کو پیمائش کی جائے تو بہتر ہے مگر ایسا کرینے سے دس فٹ لینے گز کی ضرورت ہوگی یعنی دو چند لبائی بہ نسبت بلند ہی آلہ کے اس حالت میں پیمائش کنندہ کو لازم ہے کہ گز کی چوٹی کو آلہ کی ہمواری میں دیکھ کر اوس کی جالیے کو متعین کرے جہاں کہیں

• رسی کے استعمال میں بہت تر یا خشک ہونے گھاس کے زیادہ فرق آ جانا ہے مگر پہاڑوں میں جریب کا کھنچنا دشوار ہوتا ہے اور ٹیپ کے ٹوٹ جانے میں کچھ شک نہیں ہے

ڈال کہ ہوتا ہے دھان صرف بنائی رسیے کی بڑائی جاتی ہے مثلاً اگر کسی جگہ
 ڈال ۵۲ میں ایک ہو تو دھان لبائی رسیے کی $۵ \times ۲۵ = ۱۲۵$ بکے ہوں
 چاہئے اور ایک سو پچیس فٹ سے زیادہ لمبی رسی میں ڈھال
 اور زیادہ کم ہوگا

کہو نٹیان جو کہ اس طور سے لگائی جا دیں گی دیے سڑک مطلوبہ کے
 بیچ میں ہوں گی اس لئے جبکہ مزدور سڑک کا کھودنا شروع کریں تو انکو
 لازم ہے کہ ایک خط کچھ گہرا کہو نٹیوں ایک درمیان کہو دین کہ جس سے ڈال
 اچھی طور پر قائم رہ سکے اور نیز بوقت کھودنے درمیان اُن کہو نٹیوں
 کے جو کہ پسٹریکے اوپر کی جانب کو تین فٹ بلند بہ نسبت بیچ کی کہو نٹیوں
 کے لگائے جا دیں یہ بہتر ہوگا کہ کٹ رہ کہو دائی کا بوسیدہ ایک رسی
 کے فٹ ہر کر دیا جائے اگر یہ سب وجوہات بخوبی عمل میں آ دیں گی
 تو ایک صاف راستہ ایک گز سے زیادہ چوڑا جلد تیار ہو سکتا ہے
 کہ جس میں ڈال موافق مطلب کے قائم رہے گا اب اگر اور کچھ زیادہ
 تردد اوس کے واسطے کیا جا دیے تو اوس پر اسے یہ انتخاص
 اور جانوروں کو بہت آرام ہو جائے گا اور نیز بوسیدہ اوس کے
 صاحب انجینیر اپنی سڑک مطلوبہ کا سلا خط بخوبی کر سکیں گے
 درنہ بغیر اوس کے اُن کو بوسیدہ کسی رہنمائی کے جنگل میں راستہ تلاش کرنا
 پڑتا اور اگر اوس راستہ کو کچھ اور زیادہ اچھا بنانا منظور ہو تو اوسکو
 ساتھ غور کے سلا خط کر کے کہو نٹیان گڑوا دینی چاہئیں
 اور جو کچھ گہوم دینی منظور ہو تو وہی ساتھ آف کے
 عمل میں آ سکتی ہے

(۱۱۳) یہ ہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ ایک پہاڑی ملک میں سڑک کا نکالنا بہ نسبت ڈھال ایک گھاٹ کے زیادہ دشوار ہے اور یہ دشواری خاص کر اوس وقت معلوم ہوتی ہے جب کہ اوس کو صرف خطر سے متاثر کر دینے میں کیونکہ وہاں پر کئی حصہ وجوہات ایسے آن پڑتے ہیں کہ اون پر غالب آنے کے لئے بہت ہوشیاری اور کار آزمودگی درکار ہے کہ کوئی خطا ڈھال کی معتر کر دینے میں ایسی نہ ہو جس سے کہ جس کو پہرہ دوبارہ درست کر دینے میں نقصان وقت کا اور مسلسل طبیعت کو پیدا ہو لہذا ایک عام قاعدہ اوس کے لئے یہ ہے کہ جن جن چٹانوں پر ہو کر سڑک گزریے اون کو اول سلا خطہ کر لینا واجب ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر اون چٹانوں کی چوٹی پر کچھ ٹھوس سی کھودائی کی جائے تو یقین ہے کہ سڑک اون پر کو بغیر بڑھانے بیس میں ایک سے زیادہ ڈھال کے بخوبی گزر جائے گی بعد ازاں جیسے پلوں کی معتر کرنی چاہیے اور پیمائش کنندہ کو لازم ہے کہ اوس راستہ کو موافق اپنی معتدل کے صاف اور ہموار کر دے متوسط م کی ہموار زمین میں جہاں کہ یہ یقین ہے کہ ڈھال بینس میں ایک سے زیادہ کا کہیں نہیں آئے گا وہاں کسی آلہ کو استعمال میں نہ لانا چاہئے مگر خط سڑک کا جتنا مستقیم لگ سکے اتنا لگا دیے اور اوس کے دونوں جانب میں زمین کو متوسط چوڑائی تک صاف کر دے اور نیزہ طرفین کے نالیوں کی داغ بیل لگا کر اون کو بھی کھودوا دیے کہ جس سے کل چوڑائی سڑک کی اون کے

درمیان بخوبی عیان ہو جاوے

مدراس احاطہ میں یہ دستور ہے کہ اس تین فٹ چوڑی سے راستہ کو اول سال میں ۱۲ فٹ چوڑا کاٹ دیتے ہیں کہ اوسپر ایک جوٹ بیسٹون کی یا ایک گاڑی جاسکے اور سطح اوس کی باہر کی طرف کو ذرا اٹھوان کر دیتے ہیں کہ جس سے پانی بارش کا اوسپر سے بہہ جا دے اور اندر کی طرف کو کوئی ناہی نہیں بنواتے ہیں مگر ایک موری سڑک کے اوپر کی جانب میں ۱۲ فٹ کی بلندی پر ۱۸ انچ چوڑی اور گہری بنوائی جاتی ہے کہ جس کا پانی سڑک کے اوپر ہو کر موقع کی جگہوں پر نکال دیا جاتا ہے

ازمایش سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ۱۲ فٹ چوڑی سڑک کو بارش سے بہت کم نقصان پہنچتا ہے

دوسرے سال پل اور موریوں کی تعمیر شروع ہوتی ہے اور چوڑائی سڑک کی حسب منشاء کہو دواد مجباتی ہے یعنی ایک منسلح کی سڑک کے لئے ۱۸ فٹ اور کسی سڑک کلاں کے لئے ۲۱ سے ۲۴ فٹ تک چوڑی بنواتے ہیں ۱۲ فٹ سے زیادہ چوڑی سڑک میں جو کہو دای میں بنوائی جائے ایکٹائی اندر کی طرف کو بنوائی چاہئے لیکن لب تراشیں سمجھ سڑک کا جتن زیادہ ہموار رہ سکے اتنا بہتر ہے اور نصف لکڑی یا سس پائی کا باہر کی طرف کو رکھنا چاہئے

(۱۵) زیر زمین راستہ جس حالت میں کہو دای بہت زیادہ گہری ہو تو جب سے اوس کی ایک زیر زمین راستہ کا بنونا

ارزان ہوگا مگر اس کے بنوائے میں بھی اگرچہ کھودائی بہت کم
 نیج دے گی تاہم ہر ایک گز کی تیاری میں بہت کچھ صرف ہوگا لہذا
 اس کا حساب ہر ایک صورت میں کر لینا لازم ہے کہ کس قدر
 گہرائی پر کھودائی کا موقوف کر دینا اور بنوانا ایک یر زمین راستہ
 کنایت سند ہوگا عام قسم کی مٹی میں یہ گہرائی قریب
 ۶۰ فٹ کے لیے سکتے ہیں لیکن عام سڑکوں میں ضرورت
 زیر زمین راستوں کی بنوائے کے شاؤنادر پڑتی ہے لہذا ان کا معضل
 ذکر سادہ رک آہنی میں کیا جاوے گا

(۱۶) **باروت سے اورٹانا** واضح ہو کہ باروت سے صرف
 پہاڑ ہی نہیں اورٹائیے جاتے بلکہ جی ہوئی یا بہت ٹھوس چکنی مٹی
 بھی اورٹائی جاتی ہے اس کے لیے سوراخ بوسیدہ ایک
 اس باتی سداخ کیے جاتے ہیں کہ جس کو زبان انگریزی میں چیمہ
 بولتے ہیں اور ترکیب ان کی یہ ہے کہ اس چیمہ کو اورٹا
 اوٹھا کر ایک نقطہ مفروض پر سارے ہن اور ہر ایک چوٹ کے
 لگاتے وقت اس کو ذرا گھم دیتے ہیں کہ جس سے سوراخ موافق
 شعاع ایک ستارہ کے کیٹے ہوئے چیلے جاتے ہیں یہ
 سوراخ ایک سے ۳۰ انچ تک قطر میں اور ایک سے ۴
 فٹ تک گہرے کرائے جاتے ہیں متوسطہ قسم کی سخت پہاڑ میں
 ایک آدمی ایک روز میں ایک سوراخ ۳۰ انچ قطر کا ۱۸ انچ
 گہرا کھود سکتا ہے اگر کسی سوراخ میں پانی رسنے لگے تو اس کو
 بند نہ سن اور متعی کے خشک کر دینا چاہیے اور بادوت کو ایک

ایسی ٹونٹی مین ممبر کراؤ کے اندر رکھنی چاہیے کہ جس سے پانی کا کچھ اثر اوسکو نہ پہونچے

جب یہ سوراخ کھود کر تیار ہو جاوے تب ایک معین نسبت سے باروت اون کے اندر بوسیدہ منسل اور تانبے کی ٹی کے بہرے چاہیے (کہ جس سے کچھ اطراف میں نہ لگی ویت) اور بعد ازاں صاف من سوکھی گھاس یا گاڑی یا سوکھی ہوئی دھب کا اوپر اوس کے لگانا لازم ہے اور بت یا کے سوراخ کو ٹھوک ٹھوک کر بہر دیتے ہیں اور اوس کے بہرے کے لئے سوکھی چکنی مٹی اچھی ہوتی ہے موائے اوس کے چورا اور خاک ٹوٹی ہوئی ایسٹون کی بھی اوس کے لئے بہتر ہے مگر گوشتیے وقت اوس کو کچھ نم کر لینا جب یہ باروت کے اوپر کے صاف کو ایک یا دو انچ صرف دبا دینا چاہئے سگر اوس کے اوپر جو اشیائے بہریں جابئے اوسکو ایک تانبے کی سلاح سے خوب کوٹ دینا لازم ہے جب تک کہ وہ خوب سخت اور ٹھوس نہ ہو جاوے

اس ٹھوک کی ہوئی مٹی کے درمیان کوئی ترکیب ایسی رکھنی چاہئے کہ جس سے آگ باروت تک پہونچ سکے سو اس کے لئے ہندوستانی کاری گر بہت تدبیر کرتے ہیں کہ ایک ملک میں رنجھ پھر کر اوس کے اندر لگاتے ہیں اور بوقت اور اٹانے کے ایک دیا سلاخی سے اوہیں آگ لگا دیتے ہیں لیکن اس کام کے لئے اگر ممکن ہو تو اس اندازہ پر آگ دیجائیے کہ جس سے کچھ خطرہ نہ ہو اور یہ بات ایک رال کے ریسے سے حاصل ہو سکتی ہے جو کہ اس اندازہ کا میت رکھا جاتا ہے کہ اوس کی

سبائی سے وقت چپنے کا ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکتا ہے
 کہ جس سے کچھ دہشت اوڑا نے کی نہیں رہتی ہے
 باروت کی معمول چوٹ اور سمت سوراخوں پر منحصر ہے کفایت
 اور منہ اوڑا نے کا مگر چوٹ باروت کی لائین آف لیسٹ
 ریشنس پر موقوف ہے یعنی بوقت اوڑا نے کے مزاحمت چوٹ
 کو کم سے کم ہوئے اس مطلب کے حاصل کرنے کے لئے
 من مصلہ سیرونی رخ پہاڑ کا باروت سے کم سے کم اور سمت
 سوراخ سے علیحدہ رکھتے ہیں

کسی ایک لمبہ پہاڑ کے رخ پر طرعت سے ننگ لگا دینے
 کا اس طور پر مفید ہو سکتا ہے کہ اوس کے نیچے کے حصہ کو
 بوسیدہ ننگ کے اوڑا کر لیتا یا کے جنہ کو کربار اور پہنوں
 سے ٹھہرا دینا چاہئے پہاڑوں کے اوڑا نے میں بہت
 سہاری آواز منہ اور نہ اوچل کر پتھر باہر کو گرین ایک بہت اچھا
 اثر باروت کے اوڑا نے کا جب خیال کیا جاتا ہے جس وقت
 کہ آواز کم ہوتی ہے اور جنہ پہاڑ کا اوہا دیا جاتا ہے
 یعنی بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور کوئی جنہ اوس کا باہر کو نہیں
 گرتا ہے اور اگر ایک دفعہ کے اوڑا نے سے صرف ایک جز پہاڑ کا
 ٹکڑا ویسے اور باہر کو نہ اوہا ہے تو اسی سوراخ میں دوسری دفعہ باروت
 بہر کر اوڑا نہ بہت مفید ہوگا

باروت سے اوڑا نے کے کام میں بوسیدہ گواہی نہ م کے رنجک کو
 آگ پہنچانے میں بہت اسن ہو سکتا ہے یعنی اوس کے ذریعہ

جسے کہتے ہیں صدیہ آگ دیلے ہیں، سو ایسے اس کے بعد
گلو انیزم کے کبھی سوراخوں میں ایک ساتھ آگ پہنچ سکتے
ہیں کہ جس سے اثر اوڑا لینے کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے

(۱۱۷) تفصیل ذیل اون کاموں کی ہے جو کہ لاہور اور پٹور کی
سڑک کی تعمیر کے لئے پہاڑوں کو باروت سے اوڑا کر
بنوائی گئے ہیں

پورانی سڑک اٹک کے مقام سے پشاور تک بعد عبور کرینے دریا
سندھ کے تین میل سے کچھ زیادہ لمبائی میں کم لمبہ مگر چٹان
کثر ہے پہاڑ میں ہو کر گذرتی ہے اسلئے وہ کئی جگہوں پر بہت
تنگ ہے یعنی دس فٹ سے کچھ ہی زیادہ چوڑی ہے اور
بعض جگہ اوس میں ڈھال صرف ۸ من آکا ہے لہذا اوس حصہ
سڑک کو گیدر لگی کہتے ہیں

نئی سڑک کی تجویز کے لئے دریائے گاہل کا دھنکنا را پسند کیا گیا
لیکن اوس میں ایک پہاڑی چوینے کے پتھر کی نزدیک موضع
کہنڈ کے مارچ تھی اور وہ اوس دریائے سے ساتھ بیڑے ترتیبی کے
اگر سستی تھی لمبائی اس پہاڑی کی موسم سرما میں دریا
کے بائی کی سطح سے ۱۴۵ فٹ تھی اور اوس کی کل لمبائی دریائے
کی جانب ۱۰۳۳ فٹ لیکن اس قدر لمبائی میں صرف
۲۸۵ فٹ میں کچھ زیادہ دشواری تھی اور ڈھال باقی کے جسے پہاڑ کا
عمود رخ دریائے کے متوسط تہ یعنی کئی جگہوں پر ۱۰۰ قاعدہ
میں آعمود کے اندازہ پر پایا جاتا ہے

تفصیل ذیل صحت اور ترکیب کی ہے کہ جس کی موافق
کڑی ڈانٹ ۲۸۵ فٹ لمبی اس چونے کے پہاڑ کی اور ڈائی گئی
تھی نقشہ نمبر ۱۸۵ میں دو تراشیں اس کے دیئے ہیں

اول تراشوں سے وہ شکل پہاڑی کی ظاہر ہوتی ہے جبکہ کام اس پر
شروع کیا تھا اور نیز حال میں جو کچھ کہ تراشیں ٹرک
کا ہے اور دوسروں سے وہ تراشیں پہاڑ کا ظاہر ہوتا ہے جو کہ پست
اڑانے اور بلند اڑانے کے تھا

بتاریخ ۳ جون ۱۸۵۰ء میں ترتیب و ترتیب ہمواری سڑک کی تقریر
کریکے اول اور دوم کمپنی سفر مینا کو پہاڑ کے گرد موافق ہمواری معروض
کے سڑک بنانے کے لئے حکم دیا گیا اور جبکہ وہ راستہ
بنکر تیار ہو گیا تو سفر مینا کے کسب و کار صاحب نے بہ سبب
نہ موجود ہونے سرسائی کے باروت کے اپنے آدمیوں کو پہاڑ کی
جوڑی پر اس کے ڈھانے کے لئے لگایا اور حکم دیا کہ جہاں کہیں پر اڑان
یسے پہاڑ نہ کٹ سکے وصال اس کو باروت
سے اڑا دو

اب ظاہر ہے کہ اس ترکیب سے کام کرنے میں بہت عرصہ لگتا
اور فائدہ بھی مشتبہ تھا لہذا تجویز پٹنری کی چار جگہ پر سرنگ
لگا کر باروت سے پہاڑ اڑا دیا جاوے جس کا نقشہ ہے
ظاہر ہے ان سہ ٹکوں کے لگانے سے پہاڑ میں تہی کو پہاڑ کا بہت
سا اور پر کا حصہ ٹوٹ کر دریائے مین گربا لگا اور جو کچھ کہ باقی رہ گیا
وہ بغیر اور زیادہ صحت باروت کی آسانی سے توڑ دیا جائے گا

اور کن رہ سڑک کا نکل آئیگا

اسی لئے نومبر ۱۹۵۷ء کے شروع میں دو گیسری متوازی افق کے پہاڑ کے رخ پر شروع کی گئیں نمبر ۲ جو کہ ۲۵ جنوری ۱۹۵۸ء کو تپ رومی لبنائی مین ۱۰۰۰ فٹ تھی اور نمبر ۱ کہ جس کی لبنائی ۹۷ فٹ تھی ۵۱ سارچ کو ۱۹۵۷ء میں ختم ہوئی سرنگوں میں باروت کا بہرنا ۲۱ سارچ ۱۹۵۷ء کو بوقت ایک بجے دوپہر کے شروع ہوا اور ۲۲ سارچ کو بوقت ۸ بجے صبح یکے اون سرنگوں کو بہرہ کر اور بند کر کے ختم کیا اور اسی تاریخ کو لغت یا کے دن میں ویسے چاروں سرنگ ایک ساتھ اوڑائی گئیں

اُن کے اوڑانے کا یہ اثر ہوا کہ کل سیر و نی کن رہ پہاڑی کا دریائے مین جا پڑا (شکل ۳ کے سایہ دار حصہ کو ملاحظہ کرو) اور کل پہاڑ درمیان نقطہ دار خطوط کے شکستہ ہو گیا جیسا کہ اس شکل سے عیاں ہے بعد اس کے سد داؤمونی لگائی گئی کہ لغت یا کے ٹوٹے ہوئے جن دن کو دریائے مین ڈال دین اس کے بعد کچھ تھوڑا سا صنف باروت کا اور ہوا لیکن تپ پہاڑ کی جو کہ سڑک کی ہمواری مین تھی اس کے اثر سے محفوظ رہی باوجودیکہ بہت سی باروت اس سے تھوڑی سی بلندی پر اوڑائی گئی تھی

(۱۱۸) تفصیل ذیل ایسی قسم کے کاموں کیلئے آمینہ کو مفید سمجھی گئی ہے

وامنح ہو کہ اتنا قیہ نقصان کے بچاؤ کے لئے جو کہ باروت کے
 اور اپنے سے پہاڑ میں جس پر کہ سڑک کا لچبنا منظور ہے
 نہو مجب و یہ ہے تجویز مناسبت سمجھی گئی تھی کہ باروت سڑک
 کی ہمواری سے چند قدم اوپر کی جانب کو جمع کیا جائے
 اس لئے ایک گیلری ٹیپ سے تھمٹ اوپر کی جانب کو
 شروع کر کے متوازی افق کے بنوائی گئی تھی اور دوسرے کو
 ٹیپ کی ہمواری پر شروع کر کے تدریجاً تدریجاً اوپر کو
 اوٹھا یا تھا لیکن اس موقع پر اس ہوشیاری کی
 کچھ ضرورت نہیں معلوم ہوئی کہ کون کس پتھر وں کے
 ٹکڑوں کے ہٹانے سے یہ ظاہر ہوا کہ پہاڑ جس کو کہ اوڑھایا
 تھا نیچے سے بہت سخت اور بے نقص نکلا

اس مجسم پہاڑ میں دیے گیلری بجائے زیر زمین راستہ
 کے کام دیتی تھیں اور چہت کے سہارے کے لئے کچھ ضرورت
 چوبی ڈھانچہ کی نہ تھی بڑی گیلری ۱۶ فٹ بلند اور تھمٹ چوڑی
 تھی اور چوڑی ۳ x ۳ کی پیمائش کی تھی زیر زمین راستہ صرف
 باروت کے اور اپنے سے بوسیدہ ایک چھوٹے جمپر کے کہ جس
 سے کام دوسرا ہی بیٹھ کر کرتے تھے اور قطر اس کا ۱۱ انچ
 اور لمبائی ۳۰ فٹ تک تھی تاکہ گیلری
 ایک آسان طریقہ کام کرنے کا یہ تصور کیا گیا
 تھا کہ اول گیلری کے اوپر کے جز پہاڑ کو باروت سے
 اوڑھا کر اون پتھر وں کو ہٹا دینا چاہئے جو کہ اس کے اندر

یہ ڈھیلی پڑ جائیگا اور بعد میں اور سپردن کے اوڑانے کے لئے
اوس حلال میں تدارک کیا جاوے یعنی ان گیلروں کو پہاڑ
کے اندر جانے کے لئے سپرینا کے سپاہیوں کی چارہ د
گئی ہیں کہ جس سے کام شب و روز متواتر جاری رہتا رہتا

ساہ دسبر میں یعنی جب کہ کام خوب ترقی پر تھا ہر ایک گیلری
۵۳۲ فٹ بڑھا ہے جیسے تھی یعنی فی یوم ایک فٹ سے
کچھ زیادہ کام تیار کیا جائے تھا اور دن ۲۴ گھنٹہ کا
کام کرنے کے لئے نہ صرف ایک ہیے کل لبائی گیلری کی پہاڑ
کے اندر ۱۳۰ فٹ دھائی گئی تھی اور ۳۵۸ پونڈ باروت ۱۷۶
دفعہ کے اوڑانے میں صرف ہوئی تھی اور گہرائی سترنگون
کی ایک فٹ سے ۳ فٹ تک تھی حشرچ فی فٹ گیلری کو پہاڑ
کے اندر دھانے سے دیگر حشرچ اور اڑھائی کے ذیل میں
موقوف کیا جاتا ہے

۱۶ سپاہی سپرینا کے ۴۴ مدد میں منقسم تھے یعنی
ہر ایک مدد میں ۴۴ سپاہی تھے کہ جن کو ۴۴ سادی ۱۰ قبیلوں کے
کر سکتے ہیں اور فی نفر ۲۴ آرپی ۹۰ پائی

۲۵۶ پونڈ باروت ۳ ۱۱

مرمت آلات وغیرہ ۳ ۱

کل خرچ فی فٹ گیلری

اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک عمود کو ٹہی بہ نسبت ایک گیلری
متوازی افق کے دو چند زیادہ جلد زمین کے اندر اتر سکتی ہے

جب کہ تراش ہر ایک کی کہو دانی کا ایک ن ہوتا ہے باروت کے
 بہرے کے لئے دو حنا ز تیار کیے گئے تھے اور دو حنا ز
 اس حنا ز سے بنوائے گئے تھے کہ گرد باروت کے کچھ
 جگہ چھوڑ دی جاوے لیکن یہ خالص اذازہ
 پر بنوائے گئے تھے کہ اون میں کچھ اچھے برے کی تمیز نہیں
 ہو سکتی تھی

(۱۱۹) باروت کا بہرہ نا اور تھوکن اور اوڑانا

باروت کو کچھ کے تھیلوں میں ہر کر میگزین میں جمع کیا تھا
 اور ہر ایک تھیلی آٹھ باروت کی تھی یہ تھیلے ان شمار کر کے
 سہنگ میں بہری جا میں تھیں اور سہنگ کا ہوس کہ جس
 کا قطر ایک فٹ تھا ناقص قسم کی ہندوستانی باروت
 سے بہرہ دیا تھا یہ ہوس میگزین میں پچاس فٹ بنا
 بنوایا گیا تھا اور وہ اس قدر بنا اس واسطے بنوایا گیا تھا کہ او کو ٹھہرون کے ہوس ناپنے میں آسانی
 رہے اور گیسری ہسائے کے درمیان اوس کی حفاظت
 بذریعہ ایک پتلے چوبی حنا ز سے کی جاتی تھی کہ جبکی
 موٹائی متریب ایک تھائی انچ کے تھی جب کہ باروت ساتھ
 ہوشیاری کے سہنگ کے حنا زوں میں بہرہ دی گئی تب ہوس
 کے سرے کو باروت کی تھیلوں کے سچے پوسٹہ کر کے
 نیچے کی طرف کو ٹھہرون کے فرش تک اتار دیا تھا
 اور وہاں سے اوس کو چوبی حنا ز میں رکھ کر گیسری کے ایک جانب
 میں متایم کر دیا تھا اور گیسری کے انجام پر باروت کو علیحدہ

کرنے کے لئے ایک بہت سی دیوار مٹی کے تھیلوں کے بنوائی گئی تھی کہ
جن کے درمیان چکنی مٹی اور پھاڑ کے پتھر دن کا چورا
بہہ دیا تھا اور نیند واسطے بچاؤ ہو جس کے منہ ش
گسری کا ۶ انچہ سے ۶ انچہ تک پھاڑ کے پتھروں
کے چور سے ڈھک دیا تھا یہ کل کام اندھیرے میں تیار کروا گیا تھا مگر اس کے آگے جو
کام ہوا ہے اوس کے لئے لال ٹین استعمال میں آیا تھی نمبر اول کے گیسری میں سرنگ کے
مونہ سے ہم فٹ کے فاصلہ پر ایک عام قسم کی بی لال ٹین میں نہیں روشن ہو سکتی تھی اور
گیسری کے اندر اوس سے بہت گری معلوم ہوتی تھی اور مزدور لوگ بھی سوائے گری
کے کسی اور بات کی شکایت نہیں کرتے تھے لہذا جب کہ یہ
معلوم ہوا کہ روشنی کے نہونے کے باعث کام میں بہت
ہرج ہوتا ہے تب اوس گیسری کے مونہ پر ایک عام
قسم کا ہتر منڈیٹ لگایا گیا اور میچاؤ جس کا
پنڈیہ ہوا کیونکہ جب تک وہ لگا رہتا تھا لال ٹین
گیسری کے اندر بخوبی چل سکتی تھی

منہ ایم کے گیسری میں بتی بغیر اسد ادھر منڈیٹ
کے جل سکتی تھی اور سبب اس کا یہ تھا کہ یہ
گیسری بہ نسبت نمبر اول کے گیسری کے زیادہ کشادہ
تھی بہت بامروت کا ۲۲ تا ۲۵ کو دوپہر کے ایک بجے
پر شروع ہوا تھا اور ۲۲ تا ۲۵ کو صبح کے ۵ بجے یعنی
۱۸ گھنٹے میں گیسری بہر کر اور ٹھوک کر کل تیار ہو گئی تھی
یعنی ہر ایک گیسری میں ۱۵ فٹ کی ہر ای ٹی گیس

ہوئی ہتی کام کرنے والے ۳۶ سپاہی ہتھے اور دیے باری
باری سے ۱۸ آدمیوں کے تین صد دین منقسم ہو کر کام
کرتے تھے اور ۱۰۰ استی اون کی اسد ادیکے لئے شروع کام سے اخیر
تک حاضر رہتے تھے

جب کہ باروت بہر کر ٹھوک دی گئی تب تمام ہوس کے
سردن کو جن کی لبائی برابر ہتی اکٹھی کر کے اور ایک رنکٹ نی
سے جوڑ کر اون کے اوپر تھوڑی انچہ مٹی ڈال دی گئی ہتی اور نتیجہ دس
کا بہت پسندیدہ ہوا ہتا ہوس جن کی لبائی برابر
۵۳۵ فٹ کے ہتی ایسی یکان چیلے کہ چارون سرنگ
ایک ساتھ اور گین یعنی تین کے اوڑا اپنے من کچھ تھوڑا ہی سادقہ
ظہور میں آیا ہتا

ہیشتر اوڑا نے بڑی سرنگوں کے چھوٹی چھوٹی اول اوڑا کی گین
تھیں کہ جن کی خط اقل المسافت یعنی لائن آف ایسٹ ریشین کی
۲۰ فٹ سے کم ہتی اور اون میں سے چند سرنگوں کے صدمہ کا حساب
لے لے اور بچنے کا حساب = (ل ل ل ۳۴) کے نکلاتا ان سرنگوں کے
اوڑا نے سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جن کے صدمہ کا حساب =
(ل ل ل ۲) ہتا اون کا دھماکا زیادہ ہوا ہتا اور جن کا حساب =
(ل ل ل ۲) ہتا اون کا دھماکا کچھ کم ہتا لہذا (ل ل ل ۳)
بڑی بڑی سرنگوں کے لئے معتد کب ہتا کہ جن کی لائن اوٹ

ایسٹ ریٹین کی فرداً فرداً نمبر اول سے شروع ہو کر
۳۰ فٹ اور ۴۰ فٹ اور نیز ۳۰ فٹ اور ۴۰ فٹ ہتی اور
صدیے اوٹکے مادی ۶۲۰۰ پونڈ اور ۲۵۰۰ پونڈ اور نیز ۶۲۰۰ اور
۲۵۰۰ پونڈ فی کل ۱۸۲۰۰ پونڈ ہتے

ماروت کامان بہت سے باروت سے فٹ اوٹس اور
کے تیار ہوئی ہتی کہ جس کے اختیار میں پہلے کام تھا اور
اوس کے تیار کرنے کے لئے مصالح الگ الگ کے گرد نواح سے
جمع کیا گیا تھا اور حشرچ اوسکی تیار کی کام
نی من کے حساب سے پڑا تھا اور تعداد ایک من کی ۸۰ پونڈ ہتی پھاڑ
ہو کہ بنام کنڈ سپر کے مشہور ہے بہت سخت چونکہ کے پتھر کا تھا اور یہ
پھاڑ ۲۰۰۰۰ مکہ فٹ کمودو یا لگتا تھا جن میں سے ۱۸۰۰۰
مکہ فٹ کو بڑی بڑی سرنگوں سے اوڑا کر چور چور کر دیا تھا اور
ان سرنگوں کے لگائے میں فی سو مکہ فٹ کے لئے ایک پونڈ
باروت صرف ہوئی ہتی

(۱۲۰) پھاڑ کے جانب کی سرنگیں

جبکہ کوئی سڑک کسی ایک پھاڑ کی سلامی پر گزرتی ہو
تو وہ نصف کہو دایہ اور نصف بہرائی میں بنوائے سے بہت کم
لاگت میں تیار ہو جادی گی لیکن اگر پشتہ طبعی سطح زمین پر
بنا یا گیا ہو اور اوسکے پسینے کا اندیشہ معلوم پڑے تو اوس
صورت میں پہلے بات مفید ہوگی کہ زمین کو سپریمون میں کاٹ
دیون کہ جس سے مٹی تھسی رہے اس بہراؤ کی مٹی کی

بلندی کے معتد کرینے میں کچھ رعایت اوس کے پیٹنے کے لئے
رکھنی چاہئے

اگر سطح زمین کی بہت دھوان ہووے تو کھودائی ادھرائی کو
دیوار پشتہ کا سہارا دینا سب سے پہلے دیوار میں
اگر بڑے بڑے پتھر دن کی بنوائی جائے تو بغیر پائپ
مصالح کے بھی تیار ہو سکتی ہیں صبح صبح حساب
دیواروں کی موٹائی کا موافق تہہ ریاضی کے معلوم ہو سکتا ہے
لیکن اوسط موٹائی جو اس قسم کی دیواروں کو دیکھائی ہے
وہ اکثر ایک نصف سے ۱/۲ بلندی تک موافق مضبوطی
جس کی اور مختلف اتصال قوت مٹی کے ہوتی
ہے

اگر مینڈ کی جانب جپر کر سڑک گذرتی ہے چٹان
پتھر کے ہونو کم سے کم کھڑا ڈال جو کہ ساتھ آسانی کے دھان پر
کٹ سیکے گا اوس سے ضرورت اور کی جانب کو
دیوار کے بنوانے کی ہوگی دیے سڑکین جو کہ نصف کھودائی اور نصف
ہرائی میں بنوائی جاتی ہیں اون میں اکثر اندیشہ مٹی کے پھیلنے کا زیادہ
رہتا ہے سو سوائے اس کے دیے اکثر تکلیف دہ ہوتی ہیں
اور اون کی مرمت میں بھی بہت زیادہ لگتی ہے سو سوائے اوس
صورت کے جہاں کہ بہت زیادہ خسار چڑتا ہے اونکو بالکل کھودا
میں جوڑنا بہتر ہوگا

(۲۲۱) سڑکوں کی گیسٹری

جب کہ کوئی سڑک کسی بہت بلند پہاڑ کے رخ کی ہمراہ جو کہ عفترب
عمودی حالت کے ہو کر گذرے (اور یہ صورت اکثر ایک پہاڑی ملک میں
ایسے موقع پر آن پڑتی ہے جہاں کہ ایک کنارہ دریائے کا ایک ادہری
ہوئی ڈانگ پہاڑ کی ہوتی ہے) تو اس کو سمندر ابوسید
ایک ڈھانچے کے دینا چاہیے جو کہ کڑیوں متوازی اُفت
سے بنوایا جاتا ہے اور ویسے کڑیاں رخ پہاڑ میں بہت گہری
گاڑ دی جاتی ہیں اور نیز اون کے باہر کے سروں کو سہارا
اور ترچھی کڑیوں سے دیا جاتا ہے اور اون کے نیچے کے سرے
پہاڑ میں سوراخ کر کے جمادئے جاتے ہیں

واضح ہو کہ نقشہ کے دیکھنے سے سڑک کی گہری
کے بنانے کا طریقہ ساتھ آسانی کے ذہن نشین
ہو سکتا ہے اور وہ دو یا چار سلاخوں سے موافق چوڑائی چھ
کے بنائی جاتی ہے اور ویسے سلاخیں رخ پہاڑ میں
ہم کے زاویہ پر دو یا اٹھائی فٹ گہری گاڑی جاتی ہیں
اور نیز رخ پہاڑ سے باہر کی جانب کو اڑھائی یا تین
فٹ لکھی ہوئی رہتی ہیں اور اون پر چھجے کے استرٹ سہارا
پاتے ہیں اور اگر ضرورت ہو دے تو اون کو بڑی بڑی کیلون
سے مضبوط جڑ دیتے ہیں واسطے عام کار گزار کی
جب کہ کوئی گہری کسی گہری پہاڑ کے رخ پر


گذرتی ہو ویسے تو ویسے تراشش اور پیمائش وغیرہ جو کہ نکتہ
 میں مندرج ہیں واسطے مطلب برآری کے کفایت کر سکتے
 ہیں لیکن جب کہ کسی حثان پہاڑ میں کوئی گیدری کا
 بنوانا منظور ہو یا کسی کہڑے رخ پہاڑ پر کوئی پایہ اندرونی
 کسی پل کا بنوانا منظور ہو اور اس سے سہل سڑک کا
 کسی زاویہ پر ہوتا ہو تو اس حالات میں لچہ زیادہ تشریح
 اس نکتہ کی کرنی پڑی گی جو کہ مثال گذشتہ میں دیا گیا
 ہے اور یہ تشریح موافق موقع اس جگہ کے ہوسکتی ہے
 جہاں کہ گیدری کا بنوانا مطلوب ہے یعنی واسطے زیادہ
 پائیداری کے آہستی حلقہ اور ویسے جسے جو کہ متوازی افق
 میں اسٹریٹ اور کہڑے ہوئے جسے دن کو چوڑیے
 کے لئے لگائے جائیں اون کو آہستی بندون سے کہنا
 چاہئے اس طور پر کہ ویسے بند کہڑے رخ پہاڑ میں بخوبی
 پیوستہ کیے جائیں اور اوپر سے واسطے مضبوطی کے شیشہ
 پلا دیا جائے کہٹھون کو ایک مقول دوری پر لگانا چاہئے اور یہ
 کچھ ضرور نہیں کہ ویسے موافق چوڑائی درون کی آپس میں ملاؤ
 جاوین بشرطیکہ فاصلہ مابین اون کے اس قدر
 زیادہ ہو جو دے کہ جس سے ضرورت بری پیمائش کی شہیدوں کی
 بہ نسبت ایک جگہ کے دوسری جگہ آن پڑیے ہفت
 چوڑی سڑک کے لئے آہستی شہیر لگائے جائیں
 اور ویسے خواہ تو مادی فاصلہ پر رکھے جاوین

یاد داندز کی طرف کے نزدیک نزدیک اور ایک باہر والا
 کچھ مناصد سے لگایا جیسا کہ اب کیوں کہ ایک اکثر دیکھنے میں
 آیا ہے کہ کھڑے پہاڑ کے رخ پر بہ سبب ٹپکنے پانی
 کے اندر کی طرف والا شہر جلد کمزور ہو جاتا ہے
 اسلئے یہ بات بھی مد نظر رہی ہے کہ جتنا کم وزن اوسپر
 پڑے گا اوتنا ہی بہتر ہے اور سڑک جو کہ اُون پر
 تختوں سے بنائی جاوے اوس کے اوپر باریک
 کنکر پہلوا دینی چاہیے مگر چونکہ یہ شے ہمیشہ
 پہاڑوں میں دستیاب نہیں ہو سکتی ہے اسلئے بجائے
 اُون کے باریک پسترون میں ٹیسی سلا کر پہلوا دینی چاہیے
 اور اگر گیسری سب جگہ ایک ہی ہمواری پر نہ ہو یعنی کہیں
 سے اونچی اور کہیں پر نیچی واسطے آسانی تعمیر کے ہتیار
 کچھ دیے تو مٹی ڈالنے سے بہتر پتلی لکڑیاں اوس کی سطح پر
 اڑیے رخ لگا دینی چاہئیں کہ جس سے تیرت کو موسم برشکال میں
 زیادہ امن رہیے

(۱۲) کسی کھڑے پہاڑ کے عبور کے لئے ایک گیسری کی
 تعمیر کا ایسا موقع معترف کرنا چاہیے کہ جس میں کچی ایک طبعی
 حنا بطور زمین کے چنڈ فٹ چوڑی مل سکیں کہ جس سے کام
 ایک حنا سے دوسرے تک باسانی طیار ہو سکے اور
 اور ایک راستہ اشیاء کو ایک جگہ پہاڑ سے پہاڑ سے
 دوسرے جگہ پہنچانے کے لئے تیار ہو جاوے جبکہ

ایسا موقع پسند ہو جاوے تو بعد اوس کے مزدور
وایٹے گاڑنے شہر وں کے لگائے جائیں کہ جن سے رسیاں
اور تھکے لگائے جائیں گے

منرض کرد کہ ایک اونچے ناموار کھڑے پہاڑ کو جو رکیب چاہتے
ہیں کہ جس کی لبائی اول و مار تک آ یا ۵۰ آفٹ ہے ایسے
موقع پر اول ایک اچھی پہاڑ کے چہرے والے کو تالاش کرنا
چاہیئے جو کہ مقام آتک چہرہ سیکے اور وہاں ایک سو رانہ پائیں



کر کے ایک آہستی سلاخ لگاویے بعد ازاں اوس منحرف
کو چاہیئے کہ مقام ب پر چبانے کا قصہ کریے اور جیسا کہ
آپر کی ہے وہی عمل وہاں کریے علیٰ ہذا القیاس مقام
س پر بھی مہی عمل جاری رکھیے اب درمیان ان سلاخوں
کے ایک کڑی ایسی لگوانی چاہیئے جو کہ اون پر پھر سیکے
منرض کرد کہ مقام س کے آگے ۵۰ یا ۶۰ فٹ تک

پہاڑ کی چوٹی ٹھیک عمود اور چکنی ہے تو ایسے
موقع پر وہ پہاڑی ایک رشتہ الکر اوس پہاڑ پر ایک ایسی
جگہ پر چڑھ جائے گا جہاں کہ اوس کو کھڑیے ہونے
کی جگہ ملے گی اور وہاں ایک اور سلاح گاؤ دیے گا کہ جس

سے ایک رسی کا پل اون دونوں مقام کے درمیان ایا
جائے گا کہ مزدور لوگ معت م ہی و ت و ج پر سوراخ کر کے
وہاں پر سلاخیں لگا سکیں گے اور نیزہ سلاح کو سہی قائم
کر سکیں گے تو اس طور پر اوس جگہ پہاڑ پر ایک راستہ
آمد و رفت کے واسطے تیار ہو سکتا ہے اب مقام
ہ کے آگے وہی عمل پہاڑی کرنا چاہیے اگرچہ
یہ کام بہت خطرہ ناک معلوم ہوتا ہے لیکن بعض
پہاڑی ایسے اچھے چڑھنے والے ہوتے ہیں کہ وہ یہ
اپنی قوت اور چالاکی سے بہت دیرے البسی کہیں

جگہوں پر بھی چڑھ جاتے ہیں جہاں کہ مرت
اون کے ہاتھ اور پاؤں کی اونچائیوں کو سہارا ملت
ہے اس طور پر جب کہ ایک عمارت راستہ سم آچہ
سے آچہ تک چوڑا درمیان ایک کہڑیے پہاڑ
کے تیار ہو جائے تب صاحب پیمائش کو
لازم ہے کہ اوس پر جب کہ کہٹوں کی جگہ پسند کریں لیکن
بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کڑی ڈلگنا پھی نا
ممكن ہوتا ہے تو ایسی جگہوں پر صمد و ن ایک رشتی

کے ذریعے سے جو کہ کچھ بلند سی پر جانے گذر
 سے ایک آہنی سلاح میں بند ہی ہوتی ہے اور چپا
 یا نیچا ہو کر چلنا پڑتا ہے ایسے گذر گاہوں پر بہت ہوشیاری
 درکار ہے کیونکہ ایسے معتاموں پر اکثر پانسو پاہزار
 منٹ نیچا کھڑے عوامی حالت میں ہوتا ہے

(۱۲۳) اس قسم کی گیدری بہت کر کے ہندوستان
 اور بت کی سڑکوں میں بنوائی گئی ہیں اور سب پہنڈی
 سڑکوں میں یہ سڑک ساری جہان میں
 بہت مشہور ہے تراش اس سڑک کا
 معتم کالکایہ شمد کے سب انون تک
 (۷۰۰ فیٹ) ۶۵ میل کی لمبائی میں ۲۰ فٹ چوڑا
 ہے اور ڈھال اس میں کہیں پر ۲۰ میں ایک ہے
 زیادہ کا نہیں ہے کہ جس پر گاڑیاں ہر ایک قسم کی
 تجارت کی اچھی طرح سے چل سکتی ہیں
 شمد سے ۱۵۷ میل یعنی باگی کے معتم
 تک اگرچہ ڈھال سڑک کا اچھا ہے مگر چوڑائی
 اس کی فی زمانہ اس قدر ہے کہ صرف لے پے ہوئے خچر
 اس پر چل سکتے ہیں

سترہ کرگین صاحب جو کہ انکمپٹوانجینئر اس سڑک
 کے ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ خچر دن کی آمد
 رفت کے لیے جو سڑک ہمارے ہاں دن میں بنائی

جہاں اوس میں شرائط ذیل ہونی چاہئیں اول چھوٹے
چھوٹے مٹا صون کے لئے زیادہ سے زیادہ ڈال ۱۵ میں ایک سے
۳۳ میں ایک تک ہونا چاہئے لیکن یہ پچھلا ڈال
مٹا بہت ہٹو دینے سے صدمہ کے لئے دیا جائے دویم
حتی الامکان سٹک ٹیڑھی یا کٹی ہوئی سویم جہاں کہیں پر بہ
سبب کہہ دے ڈال پہلے کے کسی دھار کا عبور کرنا ضرور ہو
اور کسی کہہ دے ڈال آپٹین تو دھان پہلے بہتر ہو گا کہ دے
ڈال نچتے الامکان متوازی افق میں کٹوا دیئے جائیں کہ جس سے
لدیے ہوئے چو پاؤں کو آسانی ہو جائے کیونکہ بہت زیادہ
رکھنے کے لائق ہے کہ ان اصطلاح کے باشندے اپنے
جائزہ پر وزن کچھ پہاڑ کی چٹائی کا حساب کر کے ہنر لادے
ہیں اگرچہ ان کو پہلے ہی خیال رہتا ہے کہ منزل پر پہنچنا مشکل
ہے تو سہی دے زیادہ سے زیادہ وزن لاد دیتے ہیں مگر چیلنے
میں وقت کی رعایت کر لے ہیں اور دن بھر میں صرف
ایک کوچ کرتے ہیں اور اس بات کا بھی ان کو بہت
کم لحاظ ہوتا ہے کہ وہ سفر چار گھنٹہ میں کٹ جائے
یا کہ ۱۲ میں چارم ایک پہاڑی ملک میں دہی مرک
بہت مفید ہوگی جو کہ صرف اس قدر بلند ہی پر بنوائی جائے
گی۔ جہاں تک کہ برف کی رسی نہ ہو اور یہ
بلندی اوسط ہمواری سمندر سے ۱۲۰۰۰ فٹ تک
لے سکتے ہیں

(۱۲۴) اس تربت کی سڑک پر کئی مل موافق اصول
 اس ملک کے پورا اپنے پون کے بنوائے گئے ہیں کیونکہ ان
 اصولوں کی موافق سڑک کو سہارا اور پاون ٹوڈوں کے
 (یعنی کینٹا پورس) کے دیے سکتے ہیں جو کہ پایہ بیہ ولی سے
 باہر کو نکلے ہوئے بنوائے جاتے ہیں اور یہ طریقہ بہت قدیم
 زمانہ سے ملک مغربی ہمارے پاسٹرین رائج ہے کیونکہ
 وہاں پر تانہوز کوئی شاخ ہنہ مندی کی تجارت کی
 جاری نہیں ہے اس لئے وہاں کے باشندگان نے ایک سادہ طریقہ
 تعمیر کا اختیار کر رکھا ہے

ہندوستان اور تربت کی سڑک پر جو اور کام اسی قسم
 کے کہ جن کو کپتان یٹنگ صاحب نے بنوایا تھا ان کی تعمیر
 کا خیال ڈاکٹور کے پل کے نقشے سے بخوبی ظاہر ہو سکتا ہے
 وسعت اس پل کی ۱۲۰ فٹ چالینس چالینس فٹ کے
 تین درون پر منقسم ہے جن میں سے دوسروں کے در توڈوں
 پر سہارا پاتے ہیں جو کہ پایہ بیہ و نیون سے باہر نکلے ہوئے ہیں
 اور تیسرا در اسد لگا کی قنپی کا ہے کہ جس کی بنائی ۵ فٹ اور
 گہرائی ۵ فٹ ہے اور وہ دونوں جانب کے درون سے
 بوسیدہ چوبی کٹھڑے کے جوڑ دیالگ ہے پایہ بیہ ولی اس پل کے پتھروں
 کے بنوائے گئے ہیں ان میں بہت مضبوط بند بوسیدہ چوبی ردوں کے
 ڈالے گئے ہیں کہ جس سے صرف چنائی کو ہی زیادہ پائیداری نہیں ملتی ہے
 بلکہ سرے توڈوں کے ساتھ بہت مضبوطی کے جسم گئے ہیں اور

اور بنیاد پانیہ سروینون کی چٹان پتھر پر دی گئی ہے دہانے سرے
 کے پانیہ سپردنی کے نیچے کی جانب میں ایک قطار آہنی
 شہتروں کی پہاڑ کے اندر اس ارادہ پر گارڈی گئی ہے
 کہ چوبی کام کو ناگہانی چڑھاؤ دریا سے کچھ نقصان نہ پہنچے
 جیسا کہ ۱۸۶۶ء میں ہوا تھا یعنی پانی ۲۶ فٹ چڑھ گیا
 تھا اور اس چڑھاؤ پیشتر کہیں سے میں نہیں آیا تھا
 جو کہ صورت پہاڑ کی دہانے کنارے پر بہت بیڈول تھی اس لئے
 ایک کھٹولا بہاری چوبی کام کا اور آہنی شہتروں اس کنارہ پر
 گڑوا دیئے ہیں لمبائی سڑک کی اوپر پل کے دریا سے سطح کے
 پانی کی سطح سے موسم سرما میں ۱۵ فٹ تھی لیکن برسات میں
 چڑھاؤ اس دریا کے موسم سرما کی ہمواری سطح پانی سے
 ۲۰ فٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور پانچ میل پل کے اوپر کی جانب سے
 یہ دریا ساکتہ طرے ریلے کے ہوتا ہے یعنی رفتراؤ اس کی
 موسم برشکال میں اکثر اس موقع پر ۲۰ میل فی گھنٹہ ہو جاتی ہے
 یہ پل شملہ سے ۱۲۰ میل اور سمت کالسی سے ۱۷۶
 میل پہاڑ کی تلی میں بنوایا گیا ہے کہ جہاں پر ہوشیار کاری کر
 دستیاب نہ ہو سکتے تھے اور ہر ایک چوٹی سے چوٹی چیز مثلاً
 ٹیل یا پرگ یا پیچ وغیرہ سب نیچے کے شہروں سے
 شٹوانی پڑتی تھی اس لئے یہ پل جو ایسی جگہ پر بنوایا گیا
 ہے بہت معقول اور سادہ ہے اور اس پل کی تعمیر میں قریب قریب صرف
 ۱۰۰۰۰ روپہ صرف ہوا ہے

(۱۲۵) بجائیے چولی گسریے کے جواب سڑک وہاں پر
 سپاڑ کو باروت سے اڑا کر نبوائی گئی ہے اوس کا حال
 ذیل من مرقوم ہو رہا ہے

اس سڑک پر راجھی نام کہہ ٹاپا بہت مارچ ہوتا اس لئے یہ
 تجویز تھی کہ اول کام اوس پر پی شروع کیا جاوے اور پیشتر
 تشریف لیجا نے کپتان یلگ صاحب کے اوہون نے اوس
 شکل جسر کے اڑانے کا بندوبست بخولی کر دیا تھا کہ جس سے
 ایک راستہ واسطے علم آمد و رفت کے وہاں پر جاری ہو جاوے
 یعنی چار سو فٹ سے کچھ زیادہ لمبائی میں آٹھ سو سترنگ
 جو کہ دو دو فٹ کی فضا سے تھیں اور عموماً دینا صد میں
 متوازی ایک دوسرے کے آٹھ قطار میں کہو دوائیں تھیں اور
 گہرائی اون کی اس اندازہ کے زاویہ پر رکھی تھی کہ اون کے اڑانے میں
 مزاحمت دو فٹ سے زیادہ کی نہو اور نیز کل سڑک کی عرض
 ہمواری پر متواتر قطار سرنگوں کی ڈیرہ ڈیرہ فٹ کے فضا سے اور
 دو دو فٹ گہری کہو دوائی تھیں کہ جس سے کل متواتر جسر سپاڑ کا
 شکست ہو جاوے ان سرنگوں کے اڑانے کے بعد یہ
 امید تھی کہ ایک ایسی درز سپاڑ میں ہو جاوے گی
 کہ سپر وہاں پر کام کرینے میں کچھ خطرہ اور دشواری
 نہو گی اب جو کچھ امید ہماری برآئی وہ اون سرنگوں کے

اور اپنے کیے نتیجہ سے فہم ہے۔ یعنی اون سے کچھ
 اثر پہاڑ کو نہ ہوا بلکہ کہٹوئے ٹوٹ کر چور چور ہو گئے اور مضبوط سے
 مضبوط آہنی شلاخیں مروڑی گھا کر مڑ گئیں اور کچھ
 صورت منہ کی ظہور میں نہ آئی اور ایک بڑا سماج پہاڑ
 کا اوپر سے نیچے کو آڑا کہ جس سے صورت اوس کی
 جیسے کہ کام کے شروع کرنے سے پیشتر تھے ویسے ہی
 حنہ اب پہر ہو گئی اور بعضے موقع پر حنہ ہاڑ کے کہ جن کی
 موٹائی تشریب ہفت کے تھی درز کھا گئی اور بعضے
 بعضے حنہ لڑکھڑکھ ایک ایسی جالی پر جا پڑے جو کہ ہمواری
 سڑک سے بہت نیچے تھی مگر ایک بہتر انہی کی صورت
 صرت دمان پر پہر نظر آئی کہ پہلے طرہیت کی موافق جو گیلری
 دمان پر بنوائی گئیں تھیں اور اون کے لیے جو سوراخ واسطے لگا دیے
 آہنی شہتیروں کے کہو دیے گئے تھے دیے جون کے تون موجود پائے سو
 اون میں رسیاں ڈالکر سبز دوروں کو محکم دیا گیا کہ جتنے
 اور زیادہ سوراخوں کی ضرورت ہے اوتنے اور کہو دو کہ جس سے
 ایک سین معتداز مزدوروں کی پہاڑ پر کام کر سکے اس طور پر
 جبکہ ایک مقدار شہتیروں کی دمان پر لگا دوائی گئی تب
 ایک سین معتداز کے مزدور واسطے کام کرنے کے
 لگائے گئے کل لبنائی اس پہاڑ کی ۱۰۰۰ سے ۱۰۰۰
 فٹ تک تھی کہ جس پر ۱۰۰۰ سے ۶۰۰ آدمی تک تشریب
 چار مہینے کے رستوں پر کہڑے ہو کر کام کرتے رہے

اور جتنی زیادہ سڑک بنتی گئی اوسی قدر لغتہ اد آدمیوں کی کم ہوتی گئی

راجہ پہاڑ بہت سخت قسم کے پتھر کا تھا اور اوس کے طبق ہر ایک جانب کے یعنی سوازی افق یا سہ و وضع کے خواہ عمودی یا ترچی حالت کے سب یکساں سخت پتھر اور اور بہت تکلیف دہ کام اس پہاڑ میں یہ ہوتا کہ جس طور پر چاہو دامن کام کرو سگرا یک متواتر تہہ پتھروں کی دامن پر نکلتی چلی جاتی تھی کہ جس سے امتحان جرات اور صبر کا بخوبی ہو سکتا تھا اور اوس پہاڑ کے مقابل میں بیٹھ کر ان آدمیوں کو کام کرتے ہوئے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا ویسے ایک خوبصورتی اور آسانی کے ساتھ آنت چٹھی سڑک پر کام کرتے ہیں

لیکن یہ سب کام اون رسیوں کی مضبوطی پر منحصر تھا جس پر ویسے لوگ کام کرتے تھے یعنی بعض اوقات چودہ چودہ آدمی ایک تختہ پر جمع ہو جاتے تھے پرافٹنس سے کہ ویسے رشتیان بھی اس قدر ہنس نہ پونچ سکتی تھیں کہ جو جگہ خطرہ ناک معلوم ہو ویسے دامن پر باندھ دی جاوین سڑک کی لبائی کی مہواری میں ایک قطار آہنی سلاخوں کی گڑوا دی گئی تھی اور اوس پر ایک کڑی یا تختہ اس ارادہ پر لگا دیا تھا کہ کام کے دیکھنے کے لئے راستہ ہو جاوے اور شینر سبز درون کو بھی آنے جانے کا آرام میلے مگر

یہ راستہ ایک تختہ کی چوڑائی سے زیادہ چوڑا نہایت
 اور بہت سی جگہوں اور اس کی چوڑائی صرف ایک
 کڑی کی چوڑائی کے برابر ہوتی سرنگوں کے نزدیک ہر روز
 کام کے کرنے میں مختلف ترکیبیں موافق نتیجہ یوم گذشتہ
 کی کارگزاری کے بتلائی جاتی تھیں یعنی یہ ایک
 متعہ تھا کہ ہر ایک گزلبغا کام مختلف طور پر
 انجام پاتا تھا

جبکہ پتھروں کے طبق کا ٹورنا شروع کیا تو یہ تجویز پھیری
 کہ زیر زمین راستہ کا بنانا موقوف کر دیا جائے اور ہافٹ
 کی لمبائی تک کہو دائی کیجیے ویسے اس ترکیب سے کام کرنے
 میں پہلی سرنگ کے پتھر بہت کم توڑیے گئے لیکن
 دوسری سرنگ میں جو کہ اس کے پاس ہی
 مزاحمت لائن آف لیسٹ ریٹینس کی بڑھ گئی اور بعد اڑا بنے
 دو یاقین سرنگوں کے پتھروں کا ٹورنا بھی موقوف کر دیا ہوتا
 اور صرف چھوٹی چھوٹی سرنگوں سے کام لیا
 جاتا تھا

پھر میں جہاں کہ طبق اوکی متوازی افق کے ہتھے وہاں
 کہو دائی سڑک کی ہمواری سے اوپر کی طرف کو شروع
 کی گئی تھی لیکن اثر سرنگوں کا جو کہ اس پٹری میں
 لگائی گئی تھیں کہیں لایت تختہ پر ہوا کیوں کہ ان سرنگوں
 کا اثر بالکل اس پٹری کو نہ چھوچھا اور یہی گمان سب

پہاڑ سے اول ہوتا تھا

ہم راجہ سرج باروت کے اور اپنے کا یغیہ موقعوں پر $\frac{ل \times ل}{15}$ پونڈ کے پڑتا تھا لیکن چون کہ یہ بات مد نظر تھی کہ جو تپہ پہاڑ کا مطلب اویس وہ نکال دیا جاوے کہ جس سے ضرورت آہنی سلاخوں کی استعمال کی کم پڑے کیونکہ بعضی جگہوں پر اون کو بالکل استعمال میں نہیں لایا جاتا تھے اور یغیہ موقعوں پر اون کے گرجانے کا خطرہ کسی زبردور پر رہتا تھا اس لئے سرج اور اپنے کا $\frac{ل \times ل}{15}$ پونڈ تک بڑا دیا گیا کہ جس سے کام بہت خوب ہوا یعنی بڑے بڑے پتھروں کے چھوٹے ٹکڑے ہو کر کام سے دور جا پڑے

نتیجہ راجے نام پہاڑ کی آزمائش کا یہ ہوا کہ سڑک کے معین ہمواری سے زیادہ ملبندی پر کام کا شہد مع کڑا بہت پسندیدہ نکلا یعنی اوس سے صرف زیر زمین راستہ کے بنانے کا مقصد ہی نہیں برآیا بلکہ پہاڑ بھی ظاہر ہوا کہ ایسا کرنے سے مزدور لوگ پہاڑ کی کٹائی کو جلدت بومیں لایا جاتے ہیں اور یہ طریقہ کھودائی میں کامیاب کے ہمواری سے آفت کی ملبندی پر ساتھ بہت اچھے اثر کے مینڈاٹک اور دیگر پہاڑوں میں ظہور میں آیا ہے اور اب سب پہاڑوں کی کھودائی میں راجے سے سرج باروت سے اور اپنے کا راجی نام پہاڑ میں مقرب ۲۰ روپہ فی لینے فٹ پڑتا تھا لیکن اوس پہاڑ کے کسی جہز ایسے تھے کہ اون میں ۴۰ روپہ تک منہ چ ہوا

اور متوسط خرچ میں ایک نام پہاڑ کا جو کہ اسی قسم کا ہوتا (مگر طبق اوس کے کچھ مختلف تھے) ۱۲ روپیہ سے ۱۵ روپیہ تک فی لینے فٹ ہوا تھا اس پہاڑ میں بھی جب مقام اسی تھے کہ جہاں پر خرچ ۳۳ روپیہ فی لینے فٹ چڑھتا تھا۔ واضح ہو کہ مکہ فٹ کے حساب سے

صرف ان پہاڑوں میں باروت سے اوڑا لینے کا قریب پندرہ روپیہ اور دیواروں کے بنانے کا پانچ سے آٹھ روپیہ تک فی سو مکہ فٹ ہوا تھا صرف فٹ کپتان ایک ماہر کے سبب ان سیل کی لبائی میں جو کام بنوایا گیا اوس میں ۳۵ ۸۸ ۳۳ روپیہ

صرف ہوئے تھے
(۱۲۶) خرچ سڑک کے بنانے کا بمقام
سدہ پور سے شربان تک

جو کہ صدہ بیس میل کا ہے ۲۲۵۰۰ روپیہ
خرچ گیلری ہائے کے بنانے کا ۷۲۰۰۰ روپیہ
کل خرچ سڑک کی تیاری کا ۰ ۲۲۳۳۵۰ روپیہ

یعنی فی میل ۲۲۳۳ روپیہ صرف ہوا تھا ایسے موقع پر جہاں کہ مشاہرہ مزدوروں کا آٹھ سے دس روپیہ تک ہوا رہتا اور بہت سے حصہ کام میں عتلمندی زیادہ درکار تھی یہ خرچ فی میل کا زیادہ نہ سمجھنا چاہیے اور بہت کم سمجھنا یہ ۲۲ میل تک جو کام ہوا ہے اوس کے خرچ کا کوئی

کاغذ موجود نہیں ہے لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ اُون ایام
میں مزدوری ارزان اور خرچہ کم کم میل میں سڑک
کے بنوائے کا تقریباً ۱۵۰۰ روپیہ میل شمار
کر سکتے ہیں۔

(۱۲۶) تفصیل ایک سڑک کی جو کہ گاڑیوں کے
لئے چکروٹہ کے پہاڑ میں مفتاحم کالستی سے
(جو کہ دریائے جمن کے کنارہ پر درہ دون امین واقع ہے)
چکروٹہ کی چھاؤنی کی نئی چھاؤنی تک فی زمانہ بنوائی جاتی ہے

مقام کالسی پر میدان کی سڑک ختم ہو کر پہاڑی سڑک
شروع ہوتی ہے ان میں سے اول سڑک کا ڈھال ۳۰۰ فٹ اور
دوسرے کا ۱۰۰ فٹ ہے

کیفیت زمین نیچے کے تراشت کی

دامتھ ہو کہ مفتاحم کالسی سے تھپتا تک ۱۰ میل

کی لبنائی میں سڑک ادس ادچی زمین پر گذرتی ہے

جو کہ معنہ بی حد املاوہ کہوہ کے کی ہے یہ زمین نیچے کی جانب

میں نزدیک ہمواری دریائے کے بہت گہری گہری ڈھانگوں پر منقسم

ہے اور کئی جگہ پر دریا بہت تنگ نالیوں میں عینی ہو کر گزرنا ہے جو کہ

پانی کے صدمہ سے ادس پہاڑ میں از خود کسٹھ بن گئی

میں سطح دریا سے ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ فٹ کی بلندی پر ڈھال زمین


کا زیادہ کٹا نہیں ہے اور مٹی و مان کی لاین زراعت کی ہے جو کہ

اکثر و مان پر ہوتی ہے



نقشہ سیر و ہم

چکرتہ کے پہاڑ کی سنہرک کا اچھکاتراش



سابق میں ایک سڑک معتام کالسی سے ایسی نکالی گئی تھی کہ جس میں بہت زیادہ چسٹھائی اور چھٹی زمینوں تک پڑتی تھی لیکن بعد میں وہ سڑک ادھنی کی ہمواری میں گزرتی تھی

سگراس سڑک میں ایک بہت بہاری چسٹھائی پڑتی تھی اور ایک ایسی روک حاصل ہوتی تھی کہ جس پر کسی عام طرے قہ کے موافق غائب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یہ سڑک اندر ایک کہوہ کے واقع ہوتی تھی۔ کہ جس کے گرد سڑک گھوم کہا کر گزرتی تھی۔ اور زمین اوس ڈھلاؤ کی ٹھوس نہ ہوتی اور خط سڑک سے تھقت کی لمبائی پر آفاٹ کی لتائی میں پہلاؤ ظاہر ہوتا تھا لہذا یہ تجویز تھی کہ اس پہلاؤ کو بچا دینا چاہیے اور یہ بات صوبہ کی ٹھائی کو نیچے کی طرف جمر کر کے اسے حاصل ہو سکتی تھی

چونکہ اس خط سڑک پر ایک بہت مشہور کام صرف ایک گیلری یعنی پیچھے کے تیار کروانے کا تیسریے میل کے ڈھلگ پر ہوتا تھا اس طے سے پورائی سڑک کو چھوڑ کر ایک نئی سڑک کے مقرر کر کے میں کہ جس سے پہلاؤ بچا دینے کے لیے توقف کی ضرورت نہ سمجھی گئی اور اور یہ نئی سڑک آر پار ڈھندو نام کہوہ کے کاٹ ڈھنی گئی کہ جس میں متواتر کاچڑھاؤ اور ہمواری بجائے یکساں چسٹھاؤ

اور ڈھال کے پائی جاتی ہے

معنی نر ہے کہ وہ گیدڑی جو کہ تیسرے سیل کے ڈھانگ پر بنوائی گئی تھی اور اسکو بھی نئی سڑک میں شمول کر لیا ہے اور

اس کے باعث چند تکلف ہلکوار کر لی گئیں

کالسی کے اوپر ٹھہری مانگی سڑک کا ہونا

سڑک میں یک ن ڈھال قائم رکھنے کے لئے کالسی کی سڑک کچھ کموہ کے اوپر کی جانب کو چڑھائی گئی ہے اور پھر وہاں سے ساتھ سہولیت کے گھوم کے اتاری ہے لہذا کل خط سڑک میں ایک پہر ہی گھوم واقع ہوئی ہے اور اسکو بھی حتی الامکان واسطے آسانی کے اوپر چھٹی زمین کے بنایا ہے اور نصف قطر اس کا ۵۰ فٹ رکھا ہے

ڈھال سہاڑ کی ڈھانگون کے اوپر آٹھویں سیل تک سڑک ۱۰۰ فٹ کے ڈھال سے ہر ایک میل میں بدل کرتے ہوئے ہموار جہزدن پر لیگے ہیں اور پھر وہاں سے اسلامہ ندی کے اندر گہات تک وہ بالکل ہموار ہے پہلے شہور سے کہ کہوہ اسلامہ کی آب و ہوا بہت ناقص ہے -

لہذا یہ بہتر تصور کیا گیا کہ خط سڑک لاندی سے زیادہ بلند رہے اسلئے سڑک جو کہ وہاں پر فی زمانہ نکالی گئی ہے دوسرے سیل سے ڈیڑھ نو تک ۶۰۰ فٹ سطح دریا سے بلند ہے اور وہاں سے سڑک اور ندی رفتہ رفتہ ایک دوسرے کے نزدیک آکر ملت مہیاہ

پرسنل گئین میں اس وقت ہم پر کہو بہت چوڑی ہو گئی ہے اور جنگل سے آزاد ہے اس لئے وہاں پر میرا نام بچا رکھا کچھ اندیشہ نہیں ہے اس موقع پر یہ سوال صاف در آ سکتا ہے کہ یہ سڑک اسلامانہ دیکھنے کے شہر کی جانب کو کیوں نہیں نکالی گئی یعنی یہ بات دریافت کرنے کے لائق ہے کہ اسلامانہ دیکھنے کے مغرب کی طرف کس واسطے خط سڑک کا پسند کیا گیا بہ نسبت شہر کی جانب کے کہ جہاں پر چکر و تہ کی اخیر حد ہے۔

دراصل یہ ہو کہ اسلامانہ دیکھنے کے شہر کی جانب کو بہت زیادہ کھڑے دھال کی ہے۔ یعنی اوس طرف میں وہ ایک سیڑھی ڈانگ کے شکل کی ہے جو سطح دریائے سے ایک ہزار فٹ اوپر ہو گئی ہے اور پانچ میل تک اوس کی برابر چلی گئی ہے اور پھر وہاں پر ایک گھاٹی کی شکل میں پہنچ گئی ہے کہ جس میں ہو کر ایک نالہ دیکھنے میں گرتا ہے سو اگر سڑک شہر کی جانب کو نکالی جاتی تو اس گھاٹی کا عبور کرنا ناممکن ہوتا سوائے اوس ہموار مقام کے کہ جہاں وہ اطلاع سے ملتی ہے اور اس بلندی پر کل سڑک مجسم سپاڑ کو تراش کر نکالنی پڑتی۔ سو ایسے اس کے وہ کہو گھاٹی کے پیچھے اوس سمت میں نہیں گذرتی ہے جس میں سڑک کو لیب نامنظر ہے ایسے اوس کو پکڑی ہو کر لیب لینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس میں بہت زیادہ جکر پڑتا اور سڑک بجائے ۲۵ میل کے ۵۰ میل پہنچ جاتی

(۱۲۸) بڑے پل اس تر اش کے نیچے کی
جانب میں یعنی سمت م سہیا تک دو بڑے کام بنوائے گئے ہیں
ایک تو لینڈ سلیپ کاپل اور دوسرا پل اسلاوہ نہی کا ان
میں سے پہلا پل ایک محراب کا ہے کہ جس کی وسعت
چھ اس فٹ ہے اور محراب قطعہ دائرہ ۱۲۰ درجہ کی ہے
اس پل کے وسیع سے اوس گردنہ کو عبور کر سکتے ہیں کہ جس کا نام
ہینے لینڈ سلیپ کہوہ قرار دیے رکھا ہے۔

اس پل کے جائے کر بننے میں پسند اس بات کی
ضرورت معلوم ہوئی کہ کل پل لینڈ سلیپ سے بالکل علیحدہ
اور نیچا بنوایا جادے لیکن اس میں اس بات کا بھی
محاذ رہے کہ وہ بہت نیچا نہ ہو جب ویسے کیونکہ جتنا
نیچا خط سڑک کا ہوگا اتنی ہی زیادہ زمین پیہر ملی اور
اور کہہ سکیے ڈال کی ملیگی اور وہ پیہر ٹاپہاڑ بھی پل کے
دونوں جانب میں اس قسم کا نہیں ہے کہ جس سے بنیاد
کی حفاظت کا بہرہ دے ہو ویسے کیونکہ اوس کی مٹی
پہو کی اور پس پس ہے اور سطح دریائے کی بھی کچھ تو اسی
قسم کی مٹی کی ہے اور کچھ بڑے بڑے ٹوٹوں کی جو کہ اوپر سے بہو
اوس میں آتی ہیں پل جو کہ اس سمت کے لئے تجویز کیا گیا ہے
اوس سے کل گردنا کہوہ کا ٹھک جاتا ہے اور جتنا بڑا پانی کے
نکاس کے لئے مندر بہتا اوس سے بہت زیادہ بڑا بنوایا گیا
ہے۔ اور سبب اوس کے بڑے بنوانے کا یہ ہے یعنی پائے سردی

بہت زیادہ اس لحاظ سے پیچھے کو ہٹائے گئے ہیں کہ بڑے
 بڑے پتھروں کے جو کہ اوپر سے بہہ کر آئے ہیں کچھ بھی نقصان
 اُن کو نہ پہونچے لہذا یہ بات پہان پر بطور مصلحت
 کے دریافت کی جاتی ہے کہ اگر اس پُل کے وسعت میں
 کچھ کمی کیجی دے کر جس سے دیوار باز و غیرہ کا کام بہت
 بڑھ جائے گا تو کچھ کفایت ہو سکتی ہے یا نہیں
 اس پُل کے فٹ اور تفصیل سے کل وجوہات اس
 کے معلوم ہو سکتے ہیں

اسلاوہ کا پُل دریائے اسحاق دیوبند کے

پہاڑوں سے نکلتا ہے اور جس مقام پر ہمیں اس
 کے اوپر پُل تجویز کیا ہے اس سے اوپر کی جانب
 کو اس کا منحرج و تریب دشمن میل کے ہے یہ
 جائے پُل کے پُل کا طعینہ فوائد کے پسند کی گئی ہے
 اور ویسے یہ ہیں کہ وہاں پر حد اُن حد زدگی ہے
 کہ جہاں سے اتر اسی طرف چکرتہ کی شروع ہوئی
 ہے۔ اس دریائے مین کل پانی بارش لہو کہ چکرتہ

اور پوکر کی اور بیراٹ کے پہاڑوں میں ہوتی ہے
 پہاڑ آتے ہیں اور نیز شرفی جانب ناگہا اسپر اور خوبی
 ڈھالوں دیوبند کا بھی پانی اسی دریا میں آتا ہے اس
 دریائے مین ۱۲۰ میٹھے پانی روان رہتا ہے لیکن خشک
 موسم میں وہ پاب ہو جاتا ہے۔ مگر برسات میں اس قدر

جس پر ہوتا ہے کہ جو کرنا اوس کا حال ہوتا ہے لیکن
 اٹھارہ گنٹ بعد تھجی نے بہاری بارش کے
 یہ دریا بے اوتر جاتا ہے اور جو کر نے کے لائن ساتھ
 مشکلات کے ہو جاتا ہے درمیان سپہا اور کالسی
 کی سطح دریا کے من ۱۵۰ فٹ کا شیب ہے اور یہ ہی
 شیب و ترب ۵ میل کی لبنائی میں واقع ہوتا ہے
 دس دو سے نیچے کی طرف کچھ ٹکڑا ڈال بہ نسبت
 اوس کے ہے جو کہ سپہا سے ڈیڑھ فٹ ہے اور یہ
 دریا بے نیچے کی جانب میں متواتر موافق جسہ لون کے چرتا ہے
 مقام عبور پر ایک میل اوپر کی جانب کو میپیش کرنا
 سے ڈال اوس کی تلی کا ۱۵۰ فٹ فی میل دریافت
 کیا گیا ہے مقام سپہا پر پانی کا راستہ بخوبی
 ظاہر ہوتا ہے اور کہوہ سپہا کی دھان پر پھیل ہوئی عقیقہ
 ہوا صورت کے معلوم ہوتی ہے اور دریا نے اپنے اپنے کا
 راستہ دھان پر اپنے آپ کر لیا ہے اور زمین اوس
 کے کناروں سے دونوں جانب کو بلند ہوتی ہوئی
 سبز دھان کہیتوں میں منقسم ہو گئی ہے کہ جن میں سے
 چند کہیت مزدور دن کی محنت سے تیار کئے گئے ہیں
 واضح ہو کہ جب دریا پورے چڑھاؤ پر ہوتا ہے تو زور پانی کا
 بہت ہو جاتا ہے کہ جس سے بڑے بڑے تہر بننے لگتے
 ہیں اسلئے یہ تہر مناسب سمجھی گئی ہے کہ کوئی پانی

اندرونی کہ جس کو پتے ہوئے پتھرون کے صدیے برداشت کرنے
 پڑیں سطح دریا میں نہ بنوایا جاوے بلکہ کل دھار ایک ہی محراب
 ۶۰ فٹ چوڑی سیے پاٹ دجیاوے

گردنواح میں چٹائی کی لائق پتھر باطنی احوال موجود ہیں اور اگرچہ
 اس وسعت کی محراب کے لئے دشوار البتہ لازم مقطع
 چٹائی کے متار کرنے پڑیں گے لیکن ان کے متار
 کرنے میں ہی اس وسعت پر بہت زیادہ حصر پڑے گا
 اس جگہ کے پسند کرنے میں ایک ہر نام نہ ہی مقصود
 کیا گیا ہے کہ میان پائیل کا ایک مجسم چٹان پتھر پر جو کہ کناہ
 دیا سیے باہر کو نکلا ہوا ہے تعمیر ہو سکتا ہے کہ جس سے اس
 کے امن میں رہنے کا بخوبی ہر دسا ہو جاوے گا اور زور دریا کے
 دھار کا بھی اس طرف کو پھیر سکتے ہیں اور امید ہے کہ
 دھار دریا کی سیدھی پل کے نیلے ہو کر گزرے گی باوجودیکہ
 دریا نزدیک پل کے بہت شیبہ بانٹا ہو کر بہتا

ہے (۱۱۹) **حال ٹرک کا سہیہ** کے اوپر کی جانب میں
 موت زمین کی سہیہ کے اوپر کی جانب میں چھان کہ خط ٹرک
 لگتا ہے بہ نسبت نیچے کے بہت مختلف ہے یعنی اکثر مقاموں
 پر بہت ہتھورا ڈھال ہے اور زمین بہت کم پتھر ملی ہے
 ٹرک کے راستے میں صلا سہیہ کے کو دامن تک
 جہاں کہ ٹرک پہاڑ کی دھار کو قطع کرتی ہے ڈھیل گا ہے

سنج کی کہوہ کا پل^{۱۶۸} ص ۱۶۸ کہ اول سنہ کور ہو ایسے
 کہ خط سترک کا سنج کے نیچے ایک کہوہ من گنہ رہا ہے
 اور ایک میل تک کہوہ ہی کہوہ چلا گیا ہے مگر اس
 کہوہ کا دو چٹان پہاڑوں کا ہے جو کہ ساتھ بہت بد وضع
 کیے آگے کو بڑھے ہوئے ہیں اور فاصلہ مابین اودن کے
 درمیان ۶۰ اور ۷۰ فٹ کے ہے یہ پہاڑ حد و د ایک
 صدائیکے ہیں کہ جس کی گہرائی ۷۰ فٹ ہے لہذا
 یہ تجویز فرمائی کہ یہ درز خواہ تو ایک سنی شہر ہے
 پاٹ دیجائیے یا کہ ایک سنگین محراب اوپر اوس کے
 بنائی جائے کہ جس میں کہوہ کے گرد گھومنے کا چکر
 جا دیے محراب اس صاحب الزکیٹو انجینیر سے موسم
 گرم اور برشکال کے باعث ان عمود چٹان پہاڑوں کے
 رخ کا تجربہ اچھی طور پر نہو سکا کہ کوئی محراب اودن کے
 کسی جز سے ساتھ امن کے بن سکتی ہے یا نہیں
 یا کوئی مضبوط سہارا دے دے قلعے کا محراب کے درز کی
 قیاس سے کس قدر لمبائی پر مسل کے گالیکن شروع
 موسم سرما میں زرد دریا سے ترائی سے سیڑھوں کے با
 بنا لیے چوتروں کے لگائے جائیں گے جن پر کھڑے ہو کر بخوبی
 تجربہ اور پیمائش ہو سکے گی اور تب مکمل تجویز اس کے اور پائے کی
 کیجیے اس عرصہ میں جو اس کام کا تخمینہ کیا تو قریب
 ڈیڑھ سو روپیہ فی لینے فٹ نکلتا ہے اور حساب اس کا

خلاصہ میں شمول ہے

اس اوپر کے تراش میں اب کوئی ایسا خبر باقی نہیں کہ جس کے لئے کوئی خاص کیفیت مطلوب ہو

(۱۳۰) فوج کے کوچ فوج جو کہ واسطے تبدیلی آب و

ہوا یا تندرستی طبیعت کے جاوے گی اس کے دو کوچ کالسی سے چکر دے تک ہوا کرین گے گاڈیون کی سڑک

کے راستے سے ان دونوں سمت مون کے درمیان یعنی کالسی کی تلی کے پڑاؤ سے اس سمت تک جہان کو سڑک

نزدیک گودام کے دھار پہاڑ کو قطع کرتی ہے پچیس میل کا فاصلہ ہے اور جگہ رجسٹر کے ٹھہرنے کی ایک

میل اور آگے بڑھ کر ہے گاڈیان تو ضرور سڑک کے راستہ ہی پر کو جہان کی لیکن بدل کچھ تو اس

سڑک پر کو چلین گے اور کچھ زیادہ کسٹریسے ڈھال کی بیٹون پر جا سکتے ہیں جو کہ لینے چکروں کو کم کرنے کے

واسطی بنو جائیں گی

بیج کے پڑاؤ کے لئے بہت اچھی جگہ سہجہ میں اسلادہ کا پل ہے کیونکہ وہاں پر زمین بھی کچھ ہموار ہے اور دریا سے بہت اچھا

پانی فراہم مل سکتا ہے پچھلے کاتراش اس سڑک کا جو گر دشن میل بسا ہے ترکیب مذکورہ بالا سے لچھ کم نہیں

ہو سکتا ہے لیکن اوپر کاتراش جس کی کہ بسائی ہو آمیل ہے اس میں میٹان سٹوہن دشن کے

۱۴۰
 ڈال کی بن سکتی ہیں کہ جس سے اوس کی لبائی ۱۳
 سیل ہو سکتی ہے اور ان بیٹوں کے بنانے میں بھی پائلو
 روپہ فی میل سے زیادہ خرچ نہ پڑے گا کیونکہ اوپر کے تراش
 کی صورت اور زمین اچھی ہے

پانی کل سڑک کی لبائی پر پانی ہر مقام پر مل سکتا
 ہے لیکن بہت افراطی ہے ان مقاموں پر یعنی لینڈ سلپ
 اور ڈنڈھو اور اسلاوا اور کوردا پر اور اون نالوں میں بھی جو کہ
 اوپر کے تراش میں دس اور بارہ میل کے درمیان
 بہتے ہیں

(۱۳۱) پیالیش اس سڑک کی پیالیش
 اور اسٹمٹ سڑک بہت ہو شیاری کے انجام کی گئی ہیں
 خط سڑک پر چند یون کے گاڑنے کے بعد کئی دفعہ پھر
 اوس کا امتحان اس عرصہ میں کیے گیا گیا ہے
 کہ جہاں کہیں پر کچھ شہہ تھا وہ درست ہو جاوے
 اور پانی کے راستوں کے جوڑ کے لئے بہت اچھے مقام تجویز کیے جا چکے ہیں
 اور جن مقامات پر کچھ دشواری معلوم ہوتی تھی دیے چھوڑ دی گئی
 ہیں بعد اویسے ایک بیٹا ایسی تراشی گئی کہ جس پر یولیسکرز میں کی
 ہمواری کو بخوبی محقق کیا ہے اور پیالیش ایک خط کی طرح
 ہر ایک ۱۰۰ فٹ کی لبائی پر ایک آڑا تراش لیا ہے
 اور ان تراشوں کو کنٹورنگ کے نقشہ میں چاس پیاس
 فٹ کے عمودی فاصلہ میں کھینچ کر دکھایا ہے اور

ہر ایک نٹو نٹو فٹ کے فاصلہ پر صورت حال زمین کا
تحقیق کر کے نقشہ میں مختلف رنگوں کے سیاہ سے ظاہر کیا
اور اکثر مفت مون پر بائدار پنچا رک بنوائے گئے ہیں اور ہر ایک
موری کے چار کے خط پر کہو نٹیاں گڑوا دی گئی ہیں

اسٹمٹ اور کہو دائی تعداد کہو دائی کی ہر ایک میل میں نٹو
نٹو فٹ پر درمایت کر کے ایک نقشہ کے طور پر لکھی ہے
اور مسد اس کے تین زکھلے ہیں یعنی کہو دائی چٹان پتھر کی
اور پتھر ملی زمین کی اور مٹی کی اور لقصیل اس کی پورے ہے
چٹان پتھر جو کہ صرف باروت سے اوڑھ سکتے ہیں اور گردبار
سے کہو دسکتے ہیں - پتھر ملی زمین کہ جس کی کہو دائی بوسیدہ
گردبار اور کودال کے ہو سکتے ہیں مٹی جو کہ پہاڑی سے کہو دسکتی ہے
موریان ترتیب موریوں کی موافق اون کی وسعت کے دی گئی ہے
یعنی ۲۴ اور ۵ اور ۱۲ اور ۱۰ اور ۵ فٹ کی چوڑائی تک
اور جن موریوں کی وسعت ان سے زیادہ ہے وہ سے پلوں کی مد
میں شمار کی گئی ہیں موریوں کے کام کی تعداد ہر ایک میل کے
لئے موافق نمونہ نقشہ کے نکالی گئی ہے اور جن کے پائے اخرونی
بہ نسبت نمونہ کے کچھ زیادہ بلند ہیں وہ ان کام کی زیادتی کے
موافق کچھ زیادہ رعایت رکھی ہے

چوڑائی شٹرک کی موریوں پر چوڑائی شٹرک کی ہدف
رکھی ہے اور چٹان کہ گیلری کھڑے پہاڑ میں بنوائی گئی ہیں
وہ ان چوڑائی ایک فٹ اور زیادہ رکھی ہے سوائے اس کے چوڑائی شٹرک کے یک

مختلف حصوں پر گورنمنٹ نے سابق میں مختصر کر دی ہے

پرنالہ چھوٹے چھوٹے سوراخ جو کہ سڑک کے پانی کی ٹھاس کے لئے 18×18 کی تراش کے بنوائی گئی ہیں اون کو پرنالہ کے نام سے اسٹٹ میں رستم کیا ہے اور دیے ایک میل لمبی سڑک میں ۵۰ یے ہم تک موافق حاصیت زمین کے تعداد میں بنوائے گئے ہیں زمین کی صورت حال اور سینزروہت ذیل کو ساتھ بڑی عورت کے خیال کر کے جسگہ ہر ایک پرنالہ کی بخیز کی گئی ہے یعنی حاصیت زمین اور ڈھال سڑک اور بسائی سپاڑ کی سلامی کی کو جس کے نیچے پرنالہ بنوا جاوے گا اور شاید اسٹٹ میں اس بات کی بھی ضرورت معلوم ہو کہ تعداد اون پر ناہون کی بھی متعمد کرنی چاہئے۔ لیکن جب تک سڑک کی کل چوڑائی کٹ بج دیے گی ٹیک ٹیک تعداد اون کی معلوم ہونی مشکل ہے اسلئے اسٹٹ میں یہہ پرنالہ ہر ایک میل کے لئے اندازاً متعمد کئے گئے ہیں متدیر کی دیوار کا اسٹٹ ہر ایک میل کے لئے دو حصوں پر منقسم ہے ایک تو خشک پتھر کی سڑیر اور دوسرے حصہ لہ کی حینائی سابق کی مختصرات میں صورت حال اور سپیالیشن سڑیر کی رستم ہو چکی ہے اب صرف اتنا ہی لکھ جاتا ہے کہ سڑیر کی بسائی میں ہر ایک موری کے اوپر ایک سوراخ ایک فٹ چوڑا چھوڑا بائب ہے اور ہر ایک ۵۰ فٹ کی بسائی پر تین تین فٹ چوڑے سوراخ اس لحاظ سے چھوڑ دیئے گئے ہیں کہ چوہا اون راستوں پر

ہو کر بہار پڑ چڑھ سکیں

پختہ ہونا سڑک کا کل چوڑائی سڑک کی پختہ ہوائی
جب ایسے گی اور موٹائی اشیاء پختہ کنندہ کی ۶ انچ رہی گی
(۱۳۶) تلافی بابت زمین کی اسلادہ کی ترائی میں اور نزدیک
موضع سمجھ اور کوروا کے جو تھوڑی سی تھوڑی مسز و عسہ میں
ہی واسطے سڑک کے لی گئی ہے اس کے لئے ہی
عوامانہ دباغ ہے لیکن بتایا کی سڑک منجر زمین پر گزرتی ہے

نرخ کل خرچ اور خرچ فی میل سہ سہ کے اوپر بہار
کی ڈانگوں میں جو بیٹان نکالی گئی ہیں اور گسری ہوائی گئی ہیں اون کے
محتہ لون سے نرخ مزدوری کا تہہ اسالی کے تحقیق ہو سکتا
ہے اگر مینی ٹال کے سڑک کے خرچ سے اس سڑک
کے خرچ کا مقابلہ کیا جاوے جو کہ فی میل کے لئے
۱۳۶۲۳ روپیہ پڑا ہے تو یہ خرچ کچھ بہت زیادہ نہیں
معلوم ہوتا ہے سوائے اس کے ہلکو خوب یقین ہے کہ حتی الامکان
ہمیں اس کے ہوائے اور تجویز میں کفایت شعاری پر خوب
نگاہ رکھی ہے اور زیادہ سے زیادہ خرچ اس عمل کام میں کہو دلی
کا ہے کہ جس کا محتہ ابھی ہو چکا ہے

طریقہ کہو دلی کے حساب کرنے کا واضح ہو
کہ ایسی قسم کی زمین میں نجوی اور ساتھ صحت کے اعتبار
کہو دلی کی جیسے کہ عام سڑکوں میں معلوم ہو سکتی ہے
تخمینہ میں نہیں آ سکتی ہے اور ساتھ صحت کے ہیک

ہشک پہ ہی پیشینگی نہیں ہو سکتی ہے کہ سڑک پر مٹی کی سلامی کی حفاظت کیلئے کون کون سے جائے پر پشتہ کی دیواریں بنوائی جائیں گی اس لئے حساب اوس کا اوپر حالات ذیل کے موقوف رکھا ہے

یعنی جس موقع پر پہاڑ کا طبعی ڈھال دو متاعده میں ایک عمود کا ہے وہاں کی مٹی کو زیادہ سخت نہ سمجھ کر اوس کے طبق کی گہرائی موافق اوس کی سلامی کے رکھی ہے اور پشت سلامی کو ہتم درجہ یعنی قاعدہ کو برابر عمود کے تصور کر لیا ہے اور جہاں کہیں بر طبقہ ڈھال ۱۰۰ متاعده میں ایک عمود کا ہے تو اوس سے پہلے ظاہر ہوتا ہے کہ مٹی وہاں کی سخت ہے یعنی طبق اوس کے عتسب متوازی افق کے ہیں تو ایسی جگہ پر پشت کی سلامی کے لئے ہمیں نصف ماعده میں ایک عمود فرض کر لیا ہے اور ایسے متاعدون پر ہمو دیوار پر پشتوں کا بھی بنانا لازم پڑا کیونکہ جہاں کہیں ہر کجہ نیزہ مٹی کے پہیلنے کا تصور کیا گیا ہے تو وہاں ہر اس بات میں کفایت سمجھی گئی ہے کہ ایک دیوار پوشش کا بنانا ہتم ہے بہ نسبت اوس کے کہ جو متاعده کہو دوا دبا دے کہ جس سے مٹی ہتمی رہے کیونکہ ایسی صورتوں میں دیوار پوشش کے بنوانے سے زیادہ کہو دوائی کرنی نہ پڑے گی کہ جس سے حرج اوس دیوار کے بنانے کا نکل آدے گا

اور جہاں کہیں بر طبقہ ڈھال مٹی کا ہتم درجہ یا اس سے زیادہ ہوا

مسلا یہ تو اوس سے پہلے معلوم ہوا ہے کہ مٹی وہاں کی بہت سخت ہے یعنی
چٹان سپر کے موافق ہے اور گہرائی طبقات کی سلامی کے برخلاف ہے ایسی صورتوں میں جینے
تراش پشت کی سلامی کے مختلف رکہی ہیں یعنی ایک نصف سے ایک تک عمودی

حالت میں فرض کیے ہیں
نمونہ کہودائی کے آرٹری تراشوں کا ہینین اصول پر نو نمونہ آرٹری تراش
کے نقشوں کے بنوائے گئے ہیں اور تعدادوں کی مساحت کے ہر ایک متوازیات کے لئے
بطور ایک فہرست کے تیار کی گئی ہیں یہ نمونہ زمین کو ناپ کر اور اوس کا طبعی ڈال موافق
مسدودہ بلا کے تخمین کر کے بنوائے گئے ہیں

ہلکو کوئی صورت ایسی نہیں معلوم ہوتی ہے کہ جس سے تخمینہ کہودائی کا قریب صحیح صحیح مقدار کے تخمین
ہو جاوے مثلاً جبکہ سٹرک نصف چوڑائی تک کہودائی جادو ہے گی اوس
وقت ٹھیک ٹھیک خاصیت زمین کی ہر ایک مقام پر معلوم ہو سکے گی اسلئے
یہ بات شاید پسندیدہ سمجھی جائے کہ جب کام اس حد پر پہنچے اور وقت تعداد کار
کو بہ نظر ثانی اس لحاظ سے کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد کہودائی کی جھوکا
رض کری ہے تیار کیے جیسے کام کا خرچ وصول ہو سکیگا یا نہیں سوائے
تعداد اور خرچ اور سب کاموں کا سوائے پر نالوں کے عقرب صحیح صحیح کے قلم بند
کیا گیا ہے لیکن تعداد پر نالوں کی بہت ٹھیک ٹھیک ہینین معلوم ہو سکتی ہے
کیونکہ حسب ضرورت کسی موقع پر

شاید تعدادوں کی

بڑا دیجاوے

۱۷۶ خلاصہ عام کھودائی کا کام

۱۴۹۹۵۸۲	مکسٹ مٹی کا کام بنر خ ۲ روپیہ ۸ آنہ فی ۱۰۰ مکسٹ ۳۵۳۳۳
۱۵۱۲۵۱۵۱	پتھر ملی مٹی کا کام بنر خ ۴ روپیہ فی ۱۰۰ " ۶۰۵۰۰
۵۶۶۴۲۰۶	چٹان پتھر کا کام بنر خ ۱۰ روپیہ فی ۱۰۰ " ۸۶۶۶۳
۱۸۲۵۸۷	کل

مور لون کا کام

۷۸۹۲۹	مکسٹ بیے ڈول پتھروں کی ٹوٹکی چٹائی بنر ۴ روپیہ ۱۲ آنہ فی ۱۰۰ مکسٹ ۹۴۷۱
۱۳۶۳۳۰	اچھے پتھروں کی ٹوٹکی چٹائی بنر ۱۹ روپیہ ۱۲ آنہ فی ۱۰۰ مکسٹ ۱۹۰۸۱
۱۲۴۱۷	اچھے پتھروں کی چٹائی کا خرابی کام بنر ۲ روپیہ ۱۶ آنہ فی ۱۰۰ مکسٹ ۱۹۰۷
۳۰۵۴۴	کل

۸۵۸۴۰	بیے ڈول پتھروں کا کام مصالحہ بنر ۲ روپیہ فی ۱۰۰ مکسٹ ۱۷۱۶۸
۱۶۱۲۴	مکسٹ خشک پتھروں کی ٹوٹکی چٹائی بنر ۴ روپیہ فی ۱۰۰ مکسٹ ۱۷۰۰
۱۸۸۷۳	کل

سڈر کی دیوار

۱۰۶۲۵۲۰	مکسٹ خشک پتھروں کی دیوار گتہ بنر ۲ روپیہ ۸ آنہ فی ۱۰۰ مکسٹ ۲۱۵۶۳
۶۲۷۰۰	پتھروں کی دیوار چوبیس بنر ۱۰ روپیہ فی ۱۰۰ مکسٹ ۶۲۷۰۰
۲۸۳۳۳	کل

پشتہ کی دیوارین

۱۹۳۵۰	بیے ڈول پتھروں کی ٹوٹکی چٹائی بنر ۲ روپیہ ۱۲ آنہ فی ۱۰۰ مکسٹ ۱۹۳۵۰
-------	--

خارج مٹرک کو تختہ توارنکا

۱۲۵۲۱ مکسرفٹ سنگریزیہ بنرخ ۳ روپیہ فی ٹون مکسرفٹ ۳۷۵۶۳

تلافی بابت زمین کے ۲ روپیہ

سند سلب کے پل کا کام

۶۱۸ بیے ڈول پتھرون کے ڈولون کی چٹائی نمبر ۴۲ و ۲۳ پر بنرخ ۱۲ روپیہ فی "مکسرفٹ" ۷۴۲

۱۸۹۴۱ اچھے پتھرون کے ڈولون کی چٹائی نمبر ۲۴ و ۲۵ پر بنرخ ۱۴ روپیہ فی "مکسرفٹ" ۳۷۸۹

۲۵۶ مکسرفٹ اسلام نام چٹائی کا کام محراب میں بنرخ ۱۰ روپیہ فی "مکسرفٹ" ۲۵۶۰ ۷۱۱

اسلاوہ کا پل

۸۸۲۵ بیے ڈول پتھرون کے ڈولون کی چٹائی بنرخ ۲۳ و ۲۴ پر بنرخ ۳ روپیہ فی "مکسرفٹ" ۱۰۵۹

۱۹۲۹۷ سو ڈول پتھرون کی چٹائی نمبر ۱۹ و ۲۰ پر بنرخ ۲۰ روپیہ فی "مکسرفٹ" ۳۸۵۹

۳۴۱۲۰ اسلام نام چٹائی کا کام محراب میں نمبر ۲۴ و ۲۵ پر بنرخ ۱۰ روپیہ فی "مکسرفٹ" ۳۴۱۲

۶ بیفے فٹ کام سینج کی کہوہ کے پل کا بنرخ ۵۰ روپیہ فی فٹ ۹

تھام سینج پر ایک بنگلہ اول درجہ کا واسیٹے نگہداشت کے ۲۰

مقام کو روپر ایک بنگلہ دوم درجہ کا واسیٹے نگہداشت کے ۱۰۰۰

کل روپیہ ۳۵۱۱۷۱

سندج متعقدات بحساب پانچ روپیہ فی سیکڑہ ۱۷۵۵۸

کل خرچ ۶۸۲۹ روپیہ

اطلاک

یہ کل کام منظوری کی تاریخ سے ۱۲ برس کے عرصہ میں بسر کیا رہو جائے گا

شمارم سٹ

